



# iPod touch

## دليل المستخدم

لبرنامج iOS 7.1 (يوليو ٢٠١٤)

# المحتويات

<b>الفصل ١: نظرة سريعة على جهاز iPod touch</b>	٨
نظرة عامة على iPod touch	٨
ملحقات	٨
شاشة اللمس المتعدد	٩
الأزرار	٩
أيقونات الحالة	١١
<b>الفصل ٢: الخطوات الأولى</b>	١٢
إعداد iPod touch	١٢
توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك	١٢
الاتصال بالـ Wi-Fi	١٣
الاتصال بالإنترنت	١٣
إعداد البريد وحسابات أخرى	١٣
Apple ID	١٤
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١٤
iCloud	١٤
المزامنة مع iTunes	١٥
التاريخ والوقت	١٦
الإعدادات الدولية	١٦
اسم iPod touch الخاص بك	١٦
عرض دليل المستخدم هذا على iPod touch	١٧
<b>الفصل ٣: الأساسيات</b>	١٨
استخدام التطبيقات	١٨
تخصيص iPod touch	٢٠
كتابة النص	٢٢
إملاء	٢٤
التحكم بالصوت	٢٥
البحث	٢٥
مركز التحكم	٢٦
مركز التنبيهات والإشعار	٢٦
الأصوات وكنم الصوت	٢٧
عدم الإزعاج	٢٧
AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة	٢٨
نقل الملفات	٢٨
AirPlay	٢٩
AirPrint	٢٩
أجهزة Bluetooth	٢٩
القيود	٣٠
الخصوصية	٣٠
الأمن	٣١
تغيير البطارية ومراقبتها	٣٢
السفر مع iPod touch	٣٣

<b>الفصل ٤: Siri</b>	٣٤
تقديم طلبات	٣٤
إخبار Siri عن نفسك	٣٤
إجراء تصحيحات	٣٥
إعدادات Siri	٣٥
<b>الفصل ٥: رسائل</b>	٣٦
خدمة iMessage	٣٦
إرسال الرسائل وتلقيها	٣٦
إدارة المحادثات	٣٧
مشاركة صور ومقاطع فيديو والمزيد	٣٧
إعدادات الرسائل	٣٨
<b>الفصل ٦: Mail</b>	٣٩
كتابة رسائل	٣٩
نظرة سريعة	٤٠
إنهاء رسالة لاحقاً	٤٠
عرض الرسائل الهامة	٤٠
المرفقات	٤١
العمل مع رسائل عديدة	٤١
عرض العناوين وحفظها	٤٢
طباعة الرسائل	٤٢
إعدادات Mail	٤٢
<b>الفصل ٧: Safari</b>	٤٣
نظرة سريعة على Safari	٤٣
البحث في الويب	٤٣
تصفح الويب	٤٤
الاحتفاظ بالإشارات المرجعية	٤٤
مشاركة ما تكتشفه	٤٥
تعبئة النماذج	٤٥
تجنب الفوضى مع القارئ	٤٦
حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً	٤٦
الخصوصية والأمن	٤٦
إعدادات Safari	٤٧
<b>الفصل ٨: موسيقى</b>	٤٨
iTunes Radio	٤٨
الحصول على موسيقى	٤٩
الاستعراض والتشغيل	٤٩
حائط الألبوم	٥١
الكتب الصوتية	٥١
قوائم التشغيل	٥١
Genius—صممت لأجلك	٥٢
Siri والتحكم بالصوت	٥٢
iTunes Match	٥٢
مشاركة الصفحة الرئيسية	٥٣
إعدادات الموسيقى	٥٣

<b>الفصل ٩: FaceTime</b>	٥٥
نظرة سريعة على FaceTime	٥٥
إجراء مكالمات والرد عليها	٥٥
إدارة المكالمات	٥٦
<b>الفصل ١٠: التقويم</b>	٥٧
نظرة سريعة على التقويم	٥٧
دعوات	٥٧
استخدام تقويمات عديدة	٥٨
مشاركة تقويمات iCloud	٥٨
إعدادات التقويم	٥٩
<b>الفصل ١١: صور</b>	٦٠
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٦٠
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك	٦١
مشاركة صور iCloud	٦١
تدفق الصور الخاص بي	٦٢
مشاركة الصور ومقاطع فيديو	٦٢
تحرير صور وقص مقاطع فيديو	٦٣
طباعة الصور	٦٣
إعدادات الصور	٦٣
<b>الفصل ١٢: كاميرا</b>	٦٤
نظرة سريعة على الكاميرا	٦٤
التقاط الصور ومقاطع الفيديو	٦٥
HDR	٦٦
العرض والمشاركة والطباعة	٦٦
إعدادات الكاميرا	٦٦
<b>الفصل ١٣: الطقس</b>	٦٧
<b>الفصل ١٤: الساعة</b>	٦٩
نظرة سريعة على الساعة	٦٩
التنبيهات والمؤقتات	٧٠
<b>الفصل ١٥: الخرائط</b>	٧١
البحث عن أماكن	٧١
الحصول على المزيد من المعلومات	٧٢
تحديد الاتجاهات	٧٢
Flyover و 3D	٧٣
إعدادات الخرائط	٧٣
<b>الفصل ١٦: مقاطع الفيديو</b>	٧٤
نظرة سريعة على مقاطع الفيديو	٧٤
إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبتك	٧٥
التحكم في إعادة التشغيل	٧٥
إعدادات الفيديو	٧٦
<b>الفصل ١٧: ملاحظات</b>	٧٧
نظرة سريعة على الملاحظات	٧٧
استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة	٧٨

<b>الفصل ١٨ : التذكيرات</b>	٧٩
التذكيرات المجدولة	٧٩
إعدادات التذكيرات	٨٠
<b>الفصل ١٩ : الأسهم</b>	٨١
<b>Game Center : ٢٠ الفصل</b>	٨٣
Game Center نظرة سريعة على	٨٣
ممارسة الألعاب مع الأصدقاء	٨٤
Game Center إعدادات	٨٤
<b>الفصل ٢١ : زاوية الأخبار</b>	٨٥
نظرة سريعة على زاوية الأخبار	٨٥
<b>iTunes Store : ٢٢ الفصل</b>	٨٦
iTunes Store نظرة سريعة على	٨٦
تصفح أو بحث	٨٦
شراء أو إيجار أو استرداد	٨٧
iTunes Store إعدادات	٨٧
<b>App Store : ٢٣ الفصل</b>	٨٨
App Store نظرة سريعة على	٨٨
البحث عن تطبيقات	٨٨
شراء واسترداد وتنزيل	٨٩
App Store إعدادات	٨٩
<b>Passbook : ٢٤ الفصل</b>	٩٠
Passbook نظرة سريعة على	٩٠
Passbook بإختصار	٩٠
Passbook إعدادات	٩١
<b>الفصل ٢٥ : جهات الاتصال</b>	٩٢
نظرة سريعة على جهات الاتصال	٩٢
إضافة جهات اتصال	٩٣
إعدادات جهات الاتصال	٩٣
<b>الفصل ٢٦ : مذكرات الصوت</b>	٩٤
نظرة سريعة على مذكرات الصوت	٩٤
تسجيل	٩٤
استماع	٩٥
نقل تسجيلات إلى الكمبيوتر الخاص بك	٩٥
<b>الفصل ٢٧ : الحاسبة</b>	٩٦
<b>iBooks : ٢٨ الفصل</b>	٩٧
الحصول على Get	٩٧
قراءة كتاب	٩٧
ترتيب الكتب	٩٨
قراءة ملفات PDF	٩٩
iBooks إعدادات	٩٩

## الفصل ٢٩: Nike + iPod ١٠٠

- ١٠٠ نظرة سريعة على Nike + iPod
- ١٠٠ ربط المجس الخاص بك ومعايرته
- ١٠١ التمرين
- ١٠١ إعدادات Nike + iPod

## الفصل ٣٠: البودكاست ١٠٢

- ١٠٢ نظرة سريعة على البودكاست
- ١٠٣ الحصول على ملفات بودكاست
- ١٠٣ التحكم في إعادة التشغيل
- ١٠٤ تنظيم ملفات بودكاست
- ١٠٤ إعدادات بودكاست

## ملحق A: إمكانية الوصول ١٠٥

- ١٠٥ ميزات إمكانية الوصول
- ١٠٥ اختصار إمكانية الوصول
- ١٠٦ VoiceOver
- ١١٥ Siri
- ١١٥ تكبير/تصغير
- ١١٥ عكس الألوان
- ١١٥ نطق التحديد
- ١١٥ نطق النص تلقائيًا
- ١١٦ نص كبير وعريض وعالي التباين
- ١١٦ خفض الحركة على الشاشة
- ١١٦ عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف
- ١١٦ وسائل مساعدة للسمع
- ١١٦ الترجمة وعناوين النص
- ١١٧ صوت أحادي وتوازن
- ١١٧ نغمات قابلة للتخصيص
- ١١٧ الوصول الموجه
- ١١٨ التحكم في التبديل
- ١٢٠ AssistiveTouch
- ١٢١ لوحات مفاتيح الشاشة العريضة
- ١٢١ التحكم بالصوت
- ١٢١ إمكانية الوصول في OS X

## ملحق B: لوحات المفاتيح الدولية ١٢٢

- ١٢٢ استخدام لوحات المفاتيح الدولية
- ١٢٣ طرق إدخال خاصة

## ملحق C: السلامة والتعامل والدعم ١٢٤

- ١٢٤ معلومات السلامة الهامة
- ١٢٦ معلومات التعامل الهامة
- ١٢٦ موقع دعم iPod touch
- ١٢٧ إعادة تشغيل iPod touch أو إعادة تعيينه
- ١٢٧ إعادة تعيين إعدادات iPod touch
- ١٢٧ الحصول على معلومات حول iPod touch الخاص بك
- ١٢٨ معلومات الاستخدام
- ١٢٨ iPod touch معطل
- ١٢٨ إعدادات VPN
- ١٢٨ إعدادات ملفات التعريف


نسخ iPod touch احتياطيًا	١٢٨
تحديث برامج iPod touch واستعادتها	١٢٩
هل تريد بيع iPod touch أو التخلص منه؟	١٣٠
مزيد من المعلومات والخدمة والدعم	١٣٠
بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC	١٣٠
البيان التنظيمي الكندي	١٣١
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٣١
شركة Apple والبيئة	١٣٢

# نظرة سريعة على جهاز iPod touch

## نظرة عامة على iPod touch

يصف هذا الدليل ميزات iOS 7.1 و iPod touch الجيل الخامس.

### جهاز iPod touch الجيل الخامس



قد تختلف تطبيقات iPod touch وميزاته تبعاً لموقعك ولغتك وطراز iPod touch. لمعرفة الميزات المدعومة في منطقتك، انظر [www.apple.com/ios/feature-availability](http://www.apple.com/ios/feature-availability).

### ملحقات

تكون الملحقات التالية مضمنة مع iPod touch:



سماعات EarPod من Apple: استخدم سماعات EarPods من Apple للاستماع إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والكتب الصوتية والبودكاست والألعاب.



كابل التوصيل. باستخدام كابل Lightning to USB، قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر لإجراء المزامنة والشحن، أو بمهايئ طاقة USB (يُباع بشكل منفصل) للشحن.






حلقة iPod touch (مضمنة لطرازات ذات 32 غيغابايت أو أكثر) قم بتوصيلها لحمل iPod touch بطريقة سهلة وأمنة. اضغط على الزر الموجود على ظهر iPod touch لانتبأته وأزلق علامة تبويب الحلقة فوق الزر ثم اسحب الحلقة لانتبأتها في مكانها.



**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة تتعلق باستخدام حلقة iPod touch، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.

### شاشة اللمس المتعدد

تعرض شاشة اللمس المتعدد كماً هائلاً من المعلومات والترفيه والإبداع، وكل ذلك بلمسة من إصبعك. كل ما تحتاجه هو القليل من الإيماءات البسيطة--ضغط وسحب وتحريك وتقريب أصابع ومباعدتها--لاستكشاف تطبيقات iPod touch واستخدامها.




### الأزرار

معظم الأزرار التي تراها في جهاز iPod touch هي أزرار ظاهرية على شاشة اللمس. تتحكم بعض الأزرار الفعلية في الوظائف الأساسية، مثل تشغيل iPod touch أو ضبط مستوى الصوت.


### زر إسبات/إيقاظ

عند عدم استخدام iPod touch، اضغط على الزر إسبات/إيقاظ لقفل iPod touch. يؤدي قفل iPod touch إلى إسبات الشاشة وتوفير البطارية ومنع حدوث أي شيء إذا قمت بلمس الشاشة. يمكنك مواصلة الاستماع إلى الموسيقى وضبط مستوى الصوت باستخدام الأزرار الموجودة على جانب iPod touch واستلام مكالمات FaceTime والرسائل النصية والتنبيهات والإشعارات والتحديثات الأخرى.



يتم قفل iPod touch تلقائيًا إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقة أو أكثر. يمكنك ضبط التوقيت في الإعدادات < عام > < القفل التلقائي>.

تشغيل iPod touch. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

- فتح الكاميرا أثناء قفل iPod touch: اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية ثم اسحب  للأعلى.
- الوصول إلى عناصر التحكم في الصوت عندما يكون iPod touch مقفلاً: التمرير للأعلى من أسفل حافة الشاشة لفتح مركز التحكم.

افتح قفل iPod touch. اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية، ثم اسحب شريط التمرير.

إيقاف تشغيل iPod touch: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ، حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط التمرير.

للحصول على مزيد من الأمن، يمكنك أن تتطلب رمز دخول لإلغاء قفل iPod touch. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول. انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣١.

## زر الشاشة الرئيسية

ينقل زر الشاشة الرئيسية إلى الشاشة الرئيسية ويوفر اختصارات أخرى ملائمة. من الشاشة الرئيسية، اضغط على أي تطبيق لفتحه. انظر البدء من الشاشة الرئيسية في صفحة ١٨.

مشاهدة التطبيقات التي تفتحتها. انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الشاشة الرئيسية.


استخدام Siri أو التحكم بالصوت. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٥.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام زر الشاشة الرئيسية لتشغيل ميزات إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٠٥.

## عناصر التحكم في مستوى الصوت

أثناء الاستماع إلى الأغاني أو الأفلام أو الوسائط الأخرى، يقوم الزران الموجودان على جانب iPod touch بضبط مستوى الصوت. وبخلاف ذلك، تتحكم الأزرار في مستوى صوت التنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.


**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.



قفل مستوى صوت الجرس والتنبيهات. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات وقم بإيقاف تشغيل تغيير باستخدام الأزرار. لتحديد مستوى صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى > < حدود الصوت>.

**ملاحظة:** في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يقوم iPod touch بالتحذير بأن إعداد مستوى الصوت أعلى من المستوى الموصى به من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل سلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة. لتحديد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى > < حدود الصوت>. لمنع تغييرات حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات < عام > < القيود>.

رؤية عناصر التحكم في تشغيل الصوت: عند يكون iPod touch مقفلاً أو عند استخدام تطبيق آخر، قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم.

استخدام عدم الإزعاج. لكتم صوت مكالمات FaceTime والتنبيهات والإشعارات، قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . انظر [عدم الإزعاج](#) في صفحة ٢٧.

كذلك، يمكنك استخدام زر رفع مستوى الصوت لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو. انظر [التقاط الصور ومقاطع الفيديو](#) في صفحة ٦٥.

## أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPod touch:

أيقونة الحالة	دلالته
	Wi-Fi يتم توصيل iPod touch بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. انظر الاتصال بالـ Wi-Fi في صفحة ١٣.
	نشاط الشبكة يوضح وجود نشاط للشبكة. قد يتم أيضاً استخدام هذه الأيقونة بواسطة بعض التطبيقات الخاصة بالجهات الأخرى للإشارة إلى وجود عملية نشطة.
	المزامنة تتم مزامنة iPod touch مع iTunes.
	وضع الطيران عندما يكون وضع الطيران قيد التشغيل — لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth®. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر السفر مع iPod touch في صفحة ٣٣.
	عدم الإزعاج "عدم الإزعاج" قيد التشغيل. انظر عدم الإزعاج في صفحة ٢٧.
	VPN تكون متصل بشبكة تستخدم VPN. انظر إعدادات VPN في صفحة ١٢٨.
	قفل الاتجاه الرأسي يتم قفل شاشة iPod touch في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ١٩.
	تنبيه يتم تعيين تنبيه. انظر التنبيهات والمؤقتات في صفحة ٧٠.
	خدمات الموقع هناك عنصراً يستخدم خدمات الموقع. انظر الخصوصية في صفحة ٣٠.
	Bluetooth® أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، مثل سماعة الرأس. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل. إذا تم إقرانه مع جهاز، فقد يكون الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth قيد إيقاف التشغيل. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٢٩.
	بطارية الـ Bluetooth للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن مدعوم.
	بطارية لتوضيح مستوى بطارية iPod touch أو حالة الشحن. انظر تغيير البطارية ومراقبتها في صفحة ٣٢.

**تحذير:** لتفادي حدوث إصابة، اقرأ معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٢٤ قبل استخدام iPod touch.



### إعداد iPod touch

باستخدام اتصال Wi-Fi فقط، يمكنك إعداد iPod touch وتنشيطه بسهولة. كما يمكنك إعداد iPod touch عن طريق توصيله بكمبيوتر واستخدام iTunes (انظر المقطع التالي، [توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك](#)). يوصى بـ Apple ID للعديد من الميزات، منها iCloud و FaceTime و App Store و iTunes Store. إعداد iPod touch وتنشيطه. قم بتشغيل iPod touch واتبع مساعد الإعداد.

يوجهك مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi
- تسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء Apple ID مجاني (مطلوب ميزات عديدة، تتضمن iCloud و FaceTime و iTunes Store و App Store)
- أدخل رمز دخول
- إعداد iCloud وسلسلة مفاتيح iCloud
- تشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع والعثور على الـ iPod touch
- يمكنك أيضاً الاستعادة من نسخة احتياطية من iCloud أو iTunes أثناء الإعداد.

**ملاحظة:** إذا قمت بتشغيل العثور على iPod touch الخاص بي، فسيتم تشغيل قفل التنشيط لمنع السرقة. انظر العثور على الـ iPod touch في صفحة ٣٢.

### توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك

يمكنك توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك لإعداده. كما قد يجب عليك توصيله لإكمال الإعداد اللاسلكي.

كما يتيح لك توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك بمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو والمعلومات الأخرى مع iTunes. كما يمكنك مزامنة المحتوى مع الكمبيوتر لاسلكياً. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.


لاستخدام iPod touch مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:

- اتصال إنترنت للكمبيوتر الخاص بك (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
- جهاز Mac، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 وأحد أنظمة التشغيل التالية:
- نظام التشغيل OS X الإصدار v10.6.8 أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista أو Windows XP Home أو Windows Professional (مثبت به Service Pack 3 أو الأحدث)

قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. استخدم كابل Lightning to USB المتوفر مع iPod touch.



## الاتصال بالـ Wi-Fi

إذا ظهر  في شريط الحالة أعلى الشاشة، فأنت متصل بشبكة Wi-Fi. يقوم iPod touch بإعادة الاتصال في أي وقت تعود فيه إلى نفس الموقع.

تكوين Wi-Fi. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. يمكنك:

- اختيار شبكة: اضغط على إحدى الشبكات المسرودة وأدخل كلمة السر، إذا طلب منك ذلك.
  - طلب الارتباط بالشبكات: تشغيل مطالبة "طلب الارتباط بالشبكات" عند توفر شبكة Wi-Fi. أو، يجب عليك الارتباط بشبكة يدوياً عند عدم توفر شبكة تم استخدامها سابقاً.
  - عدم حفظ شبكة: اضغط على  بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم اضغط على 'عدم حفظ هذه الشبكة'.
  - الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: اضغط على غير ذلك، ثم أدخل اسم الشبكة المغلقة. يجب أن تعرف اسم الشبكة وكلمة السر ونوع التأمين للتمكن من الاتصال بشبكة مغلقة.
  - ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi: اضغط على  بجوار شبكة. يمكنك تعيين مَلْم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل DHCP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.
- إعداد شبكة Wi-Fi الخاصة بك. إذا كنت على محطة AirPort رئيسية قيد التشغيل لم يتم تكوينها وضمن النطاق، فيمكنك استخدام iPod touch لإعدادها. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وابحث عن "إعداد محطة AirPort رئيسية جديدة". اضغط على المحطة الرئيسية وسيقوم مساعد الإعداد بالباقي.
- إدارة شبكة AirPort. إذا تم توصيل iPod touch بمحطة قاعدة AirPort، فانتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، واضغط على  بجوار اسم الشبكة، ثم اضغط على إدارة هذه الشبكة. إذا لم تقم بتنزيل أداة AirPort بعد، فاضغط على موافق لفتح App Store وتنزيلها.

## الاتصال بالإنترنت

يتصل iPod touch بالإنترنت عن طريق الانضمام لشبكات Wi-Fi. عند الاتصال بشبكة Wi-Fi متصلة بالإنترنت، يتصل iPod touch بالإنترنت تلقائياً كلما استخدمت تطبيقات Mail أو Safari أو YouTube أو FaceTime أو Game Center أو iTunes Store أو App Store أو الطقس أو الخرائط أو الطقس أو App Store أو iTunes Store.

## إعداد البريد وحسابات أخرى

يعمل iPod touch مع iCloud وMicrosoft Exchange والعديد من موفري خدمات التقويم وجهات الاتصال والبريد المستند إلى الإنترنت الأكثر استخداماً.

يمكنك إعداد حساب iCloud مجاني عند إعداد iPod touch لأول مرة، أو لاحقاً في الإعدادات. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٤. إعداد حساب. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب. كما يمكنك إعداد حساب iCloud في الإعدادات < iCloud.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر [إضافة جهات اتصال](#) في صفحة ٩٣.

يمكنك إضافة تقويمات باستخدام حساب تقويم CalDAV، والاشتراك في تقويمات (.ics) (iCalendar) أو استيرادهم من Mail. انظر [استخدام تقويمات عديدة](#) في صفحة ٥٨.

## Apple ID

Apple ID هو تسجيل الدخول الذي تستخدمه لكل شيء تقوم به في Apple، متضمنًا استخدام iCloud لتخزين المحتوى الخاص بك وتنزيل تطبيقات من App Store وشراء أغاني وأفلام وبرامج تلفاز من iTunes Store.

تحتاج إلى Apple ID واحد فقط لكل شيء تقوم به باستخدام Apple. إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPod touch لأول مرة، ومتى تحتاج إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. إذا لم يكن لديك Apple ID بالفعل، فيمكنك إنشاء واحدًا متى طلب منك تسجيل الدخول.

إنشاء Apple ID. انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store واضغط على تسجيل الدخول. (إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل وتريد إنشاء Apple ID آخر، فاضغط أولاً على Apple ID، ثم اضغط على تسجيل الخروج.)

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [appleid.apple.com](http://appleid.apple.com).

## إدارة المحتوى على أجهزة iOS

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر باستخدام iCloud أو iTunes.

- يقوم iCloud بتخزين الصور والتطبيقات وجهات الاتصال والتقويمات والمزيد ونقلها لاسلكيًا إلى الأجهزة الخاصة بك للحفاظ على تحديث كافة الأشياء. انظر [iCloud](#) أدناه.
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى والفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر و iPod touch. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. كما يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الملفات والمستندات. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كلاهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام iCloud لإرسال الصور التي يتم التقاطها على iPod touch إلى أجهزتك الأخرى تلقائيًا، واستخدام iTunes لمزامنة ألبومات الصور من الكمبيوتر إلى iPod touch.

**مهم:** لتجنب التكرارات، حافظ على تزامن التقويمات والملاحظات باستخدام iCloud أو iTunes، وليس كلاهما.

كما يمكنك إدارة المحتوى يدويًا من iTunes، في الجزء ملخص الجهاز. يتيح لك ذلك إضافة أغاني ومقاطع فيديو، باختيار أغنية أو فيديو أو قائمة تشغيل من مكتبة iTunes، ثم سحبها إلى iPod touch الخاص بك في iTunes. يكون ذلك مفيدًا إذا كانت مكتبة iTunes تحتوي على عناصر أكثر من التي يستوعبها جهازك.

**ملاحظة:** إذا كنت تستخدم iTunes Match، فيمكنك إدارة الفيديو فقط يدويًا.

## iCloud

إذا كنت تستخدم حساب iCloud، فإن iCloud يقوم بتخزين المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الموسيقى والصور وجهات الاتصال والتقويمات والمستندات المدعومة. يتم نقل المحتوى المخزن في iCloud لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي يتم إعدادها باستخدام نفس حساب iCloud.

يتوفر iCloud على جهاز iOS الذي يعمل بنظام تشغيل iOS 5 أو أحدث وجهاز Mac الذي يعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار v10.7.2 أو أحدث وجهاز الكمبيوتر المزود بلوحة تحكم iCloud لنظام Windows (مطلوب نظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8).

**ملاحظة:** قد لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud).

من ميزات iCloud:

- iTunes في Cloud—تنزيل مشتريات موسيقى iTunes وبرامج التلفاز السابقة الخاصة بك إلى iPod touch مجانًا، في أي وقت. باستخدام اشتراك iTunes Match، ستظهر كل ملفات الموسيقى، بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو بشرائها من أي مكان آخر غير iTunes، على كل أجهزتك ويمكنك تنزيلها وتشغيلها حسب الطلب. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٢.
- التطبيقات والكتب—تنزيل مشتريات App Store و iBooks Store السابقة الخاصة بك إلى iPod touch مجانًا، في أي وقت.

- الصور—استخدم تدفق الصور الخاص بي لإرسال الصور التي تلتقطها باستخدام iPod touch إلى أجهزتك الأخرى، تلقائيًا. استخدم تدفق صور iCloud لمشاركة صور ومقاطع فيديو مع الأشخاص الذين تختارهم فقط، والسماح لهم بإضافة صور ومقاطع فيديو وتعليقات. انظر [مشاركة صور iCloud](#) في صفحة ٦١ وتدفق الصور الخاص بي في صفحة ٦٢.
- المستندات في Cloud—في حالة التطبيقات الممكنة عليها iCloud، تحافظ الميزة على تحديث المستندات وبيانات التطبيقات عبر كل أجهزتك.
- Mail، جهات الاتصال، التقويم—الحفاظ على تحديث جهات اتصال البريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات عبر كل أجهزتك. إذا كنت تستخدم iCloud، فلا تستخدم iTunes أيضًا لمزامنة جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك إلى iPod touch.
- النسخ الاحتياطي—نسخ iPod touch احتياطيًا إلى iCloud بشكل تلقائي عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi. يتم تشفير كافة بيانات iCloud والنسخ الاحتياطية التي يتم إرسالها عبر الإنترنت. انظر [نسخ iPod touch احتياطيًا](#) في صفحة ١٢٨.
- العثور على الـ iPod touch—تحديد موقع iPod touch الخاص بك على خريطة أو عرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح البيانات عن بُعد. تتضمن خاصية "العثور على الـ iPod" قفل التنشيط، والذي يتطلب Apple ID وكلمة السر لكي تتمكن من إيقاف تشغيل "العثور على الـ iPod" أو مسح الجهاز. كما أن Apple ID وكلمة السر مطلوبان لكي يتمكن أي شخص من تنشيط iPod touch. انظر [العثور على الـ iPod touch](#) في صفحة ٣٢.
- علامات تبويب iCloud—انظر صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر أخرى تستخدم OS X. انظر فصل ٧، Safari، في صفحة ٤٣.
- سلسلة مفاتيح iCloud—الحفاظ على تحديث معلومات كلمات السر وبطاقة الائتمان الخاصة بك عبر كافة الأجهزة المخصصة. انظر [سلسلة مفاتيح iCloud](#) في صفحة ٣١.
- العثور على أصدقائي—مشاركة موقعك مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.
- باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك والنسخ الاحتياطية. لا تؤثر الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي قمت بشرائها على المساحة المتوفرة لديك.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب iCloud، وتعيين خيارات iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud.
- شراء تخزين iCloud إضافي. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. لمعرفة مزيد من المعلومات حول شراء مساحة تخزين iCloud، انتقل إلى [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).
- عرض شراء سابق وتنزيله.
- الشراء من iTunes Store: يمكنك الوصول إلى الأغاني ومقاطع الفيديو التي اشتريتها في تطبيقي الموسيقى والفيديو. أو، في iTunes Store، اضغط على المزيد، ثم اضغط على المشتريات.
- مشتريات من App Store: في App Store، اضغط على تحديثات، ثم اضغط على مشتريات.
- مشتريات من iBooks Store: في iBooks واضغط على Store، ثم اضغط على المشتريات.
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب. انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store.
- لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انتقل إلى [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). لمعرفة معلومات حول الدعم، انتقل إلى [www.apple.com/emea/support/icloud](http://www.apple.com/emea/support/icloud).

## المزامنة مع iTunes

- تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPod touch، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPod touch بالكمبيوتر أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكيًا باستخدام شبكة Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة الصور ومقاطع الفيديو وملفات البودكاست والتطبيقات والمزيد. للحصول على مساعدة حول مزامنة iPod touch مع الكمبيوتر الخاص بك، قم بفتح iTunes ثم اختر مساعدة iTunes من قائمة المساعدة.
- المزامنة لاسلكيًا. توصيل iPod touch. ثم في iTunes على الكمبيوتر، حدد الـ iPod touch الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم حدد 'المزامنة مع هذا الـ iPod عبر اتصال Wi-Fi'.
- في حالة تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPod touch بالمزامنة عند توصيله بمصدر طاقة، وتوصيل كل من iPod touch والكمبيوتر بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر.

## تلميحات للمزامنة مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك

قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك وحدده في iTunes، وقم بتعيين الخيارات في الأجزاء المختلفة.

- في جزء الملخص، يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة iPod touch تلقائيًا عند توصيله بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الإعداد مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPod touch في نافذة iTunes.
  - في جزء الملخص، حدد 'تشفير النسخة الاحتياطية لـ iPod' إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر عندما يقوم iTunes بعمل نسخة احتياطية. وتتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل ، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب عليك إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPod touch.
  - في جزء المعلومات، عندما تقوم بمزامنة حسابات البريد، سيتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر إلى iPod touch. ولا تؤثر التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب البريد في iPod touch على الحساب الموجود على الكمبيوتر.
  - في جزء المعلومات، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تسمح لك باستبدال المعلومات الموجودة على iPod touch بمعلومات الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
  - في جزء الصور الخاص، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من مجلد موجود على الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضًا إلى iPod touch باستخدام iTunes.

## التاريخ والوقت

عادة ما يتم تعيين التاريخ والوقت لك حسب موقعك--اللق نظرة على شاشة القفل لمعرفة ما إذا كانا صحيحين.

- تعيين ما إذا كان iPod touch يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائيًا. انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل تعيين تلقائي أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين iPod touch على تحديث الوقت تلقائيًا، فإنه يحصل على الوقت الصحيح استنادًا إلى اتصال Wi-Fi الخاص بك. في بعض الحالات، قد يكون iPod touch غير قادر على تعيين الوقت المحلي تلقائيًا.
- تعيين التاريخ والوقت يدويًا. انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل التعيين تلقائيًا. اضغط على النطاق الزمني لتعيين النطاق الزمني الخاص بك. اضغط على زر التاريخ والوقت، ثم اضغط على تعيين التاريخ والوقت.
- تعيين ما إذا كان iPod touch سيعرض توقيت 24 ساعة أو توقيت 12 ساعة. انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت 24 ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت 24 ساعة في كل المناطق.)

## الإعدادات الدولية

انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي لتعيين ما يلي:

- لغة iPod touch
- لغة التحكم في الصوت
- لوحات المفاتيح التي تستخدمها
- تنسيق المنطقة (التاريخ والوقت ورقم الهاتف)
- تنسيق التقويم

## اسم iPod touch الخاص بك


يتم استخدام اسم iPod touch الخاص بك بواسطة كل من iTunes و iCloud.

تغيير اسم iPod touch الخاص بك. انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < الاسم.



## عرض دليل المستخدم هذا على iPod touch

يمكنك عرض دليل المستخدم للإ iPod touch على iPod touch في Safari، وفي تطبيق iBooks المجاني.

عرض دليل المستخدم في Safari. اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPod touch. (إذا لم ترى إشارة مرجعية، فانقل إلى [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).)

• إضافة أيقونة لدليل المستخدم على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على 'إضافة إلى الشاشة الرئيسية'.

• عرض دليل المستخدم بلغة مختلفة: قم بالضغط على "تغيير اللغة" أسفل الصفحة الرئيسية.

عرض دليل المستخدم في iBooks. إذا لم تكن قد قمت بتثبيت iBooks بعد، فقم بفتح App Store، ثم ابحث عن iBooks وقم بتثبيته. افتح iBooks ثم اضغط على Store. ابحث عن "مستخدم iPod touch"، ثم حدد الدليل وقم بتنزيله.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٢٨، iBooks، في صفحة ٩٧


## الأساسيات

### استخدام التطبيقات


توجد كافة التطبيقات الواردة مع iPod touch --بالإضافة إلى التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store-- على الشاشة الرئيسية.

### البدء من الشاشة الرئيسية

اضغط على تطبيق لفتحه.



اضغط على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية. حرّك لليساار أو اليمين لرؤية الشاشات الأخرى.



### متعدد المهام

يتيح لك iPod touch تشغيل الكثير من التطبيقات في نفس الوقت.

عرض التطبيقات قيد التشغيل. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية لإظهار شاشة المهام المتعددة. قم بالتحريك إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض المزيد. للتبديل إلى تطبيق آخر، اضغط عليه.




إغلاق تطبيق. إذا كان هناك تطبيق لا يعمل بشكل طبيعي، فيمكنك فرض الإنهاء عليه. اسحب التطبيق لأعلى من شاشة المهام المتعددة. ثم حاول فتح التطبيق مرة أخرى.

إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فيمكنك استخدام Spotlight للبحث عنها وفتحها. قم بالسحب لأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية للحصول على حقل البحث. انظر البحث في صفحة ٢٥.

### مشاهدة المزيد

قم بسحب قائمة لأعلى أو لأسفل لمشاهدة المزيد. قم بالتحريك للتمرير سريعاً؛ ولس الشاشة لإيقافها. تحتوي بعض القوائم على فهرس--اضغط على حرف للانتقال السريع للأمام.



قم بسحب صورة أو خريطة أو صفحة ويب في أي اتجاه لمشاهدة المزيد.

للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

### نظرة عن قرب


قم بالبعادة على صورة أو صفحة ويب أو خريطة للحصول على صورة مقربة - ثم قم بالتقريب للتصغير مرة أخرى. في الصور، حافظ على التقريب لرؤية المجموعة أو الألبوم الموجود به الصورة.



أو اضغط مرتين على صورة أو صفحة ويب للتكبير واضغط مرتين مرة أخرى للتصغير. في الخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.

### تغيير اتجاه الشاشة

تمنحك العديد من التطبيقات طريقة عرض مختلفة عند تدوير iPod touch.



لقفل الشاشة في الاتجاه الرأسي، قم بالتحريك لأعلى من أسفل حافة الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على (🔒).

## تخصيص iPod touch

### ترتيب التطبيقات الخاصة بك

ترتيب التطبيقات. المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم قم بسحب التطبيقات من مكان لآخر. قم بسحب تطبيق إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية مختلفة، أو إلى Dock في أسفل الشاشة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لحفظ الترتيب.



إنشاء شاشة رئيسية جديدة. أثناء ترتيب التطبيقات، اسحب أحد التطبيقات إلى يمين حافة الشاشة الرئيسية الأخيرة. تبين النقاط الموجودة فوق Dock عدد الشاشات الرئيسية الموجود لديك، وأيهم يتم عرضها. كما يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes عند توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes، حدد iPod touch، ثم انقر على التطبيقات. بدء من جديد. انتقل إلى الإعدادات < عام > إعادة تعيين، ثم اضغط على إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية لإعادة الشاشة الرئيسية والتطبيقات إلى تخطيطها الأصلي. تتم إزالة المجلدات واستعادة خلفية الشاشة الأصلية.

### التنظيم باستخدام المجلدات.



إنشاء مجلد. أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق فوق آخر. قم بالضغط على اسم المجلد لإعادة تسميته. قم بسحب التطبيقات لإضافتها أو إزالتها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية عند الانتهاء. يمكنك وضع صفحات عديدة في مجلد واحد. حذف مجلد قم بسحب كافة التطبيقات للخارج--يتم حذف المجلد تلقائياً.

## تغيير خلفية الشاشة.

تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. يمكنك الاختيار من الصور الديناميكية والثابتة.



تغيير خلفية الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < السطوع وخلفية الشاشة > اختيار خلفية شاشة جديدة. تشغيل تكبير/تصغير المنظور أو إيقافه. عند اختيار صورة لخلفية شاشة جديدة، اضغط على زر تكبير/تصغير المنظور. بالنسبة لخلفية الشاشة التي قمت بتعيينها بالفعل، انتقل إلى إعداد السطوع وخلفية الشاشة واضغط على صورة شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية لعرض زر تكبير/تصغير المنظور. يحدد إعداد تكبير/تصغير المنظور ما إذا كان يتم تكبير/تصغير خلفية الشاشة المحددة تلقائيًا. **ملاحظة:** لا يظهر زر تكبير/تصغير المنظور إذا تم تشغيل تقليل الحركة (في إعدادات إمكانية الوصول). انظر [خفض الحركة على الشاشة](#) في صفحة ١١٦.

## ضبط السطوع

قم بتعتيم الشاشة لزيادة عمر البطارية.




ضبط سطوع الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < السطوع وخلفية الشاشة، واسحب شريط التمرير. كما يمكنك ضبط السطوع في مركز التحكم.

## كتابة النص

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال نص عند الحاجة.

## إدخال نص



اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اضغط على الأحرف للكتابة. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحرير إصبعك من على المفتاح.

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال نص. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٣. للإملاء بدلاً من الكتابة، انظر إملاء في صفحة ٢٤.

اضغط على العالي لكتابة أحرف كبيرة أو المس مفتاح العالي، ثم حركه لحرف. قم بالضغط مرتين على العالي لوضع تثبيت العالي. لإدخال أرقام أو علامات ترقيم أو رموز، اضغط على مفتاح الرقم 123 أو مفتاح الرمز #+=. لإنهاء جملة بنقطة ومسافة سريعاً، فقط اضغط مرتين على شريط المسافة.

كتابة حرف بديل، المس مفتاح مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.




بناءً على التطبيق واللغة التي تستخدمها، قد يصحح iPod touch الأخطاء الإملائية ويتوقع ما تكتبه. يمكن قبول اقتراح عن طريق إدخال مسافة أو ترقيم أو بالضغط على الرجوع. لرفض اقتراح، اضغط على "X". إذا قمت برفض نفس الاقتراح بضع مرات، فسيوقف iPod touch اقتراحه. إذا رأيت كلمة تحتها خط أحمر، فاضغط عليها لرؤية التصحيحات المقترحة. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فاكتب التصحيح.




لتعيين خيارات للكتابة، انتقل إلى الإعدادات < عام > لوحة المفاتيح.

## تحرير النص

مراجعة نص. المس مع الاستمرار على النص لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.




اختيار النص. اضغط على نقطة الإدراج لعرض خيارات التحديد. أو اضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.



يمكنك قص نص أو نسخه أو لصقه فوق نص محدد. باستخدام بعض التطبيقات، يمكنك أيضًا جعل النص عريضًا أو مائلًا أو مسطرًا (اضغط على B/I/U): الحصول على تعريف كلمة؛ أو جعل iPod touch يقترح بديلاً. اضغط على ▶ لرؤية كافة الخيارات. التراجع عن التحرير الأخير. قم بهز iPod touch، ثم اضغط على تراجع.

## حفظ ضغطات المفاتيح

يتيح لك اختصار إدخال كلمة أو عبارة عن طريق كتابة بضعة أحرف. على سبيل المثال، اكتب 'ف ط' لإدخال 'في طريقي'! هذه الاختصارات تم إعدادها لك بالفعل—لإضافة المزيد منها، انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.



إنشاء اختصار. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على إضافة اختصار جديد.

هل حصلت على الكلمة أو العبارة التي تريدها ولا تريد تصحيحها؟ قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.

استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على الأجهزة الأخرى الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات > iCloud، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات.

## استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) لإدخال نص على iPod touch. تتصل لوحة المفاتيح عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها مع iPod touch أولاً.

إقران لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية مع iPod touch: لتشغيل لوحة المفاتيح، انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth، ثم اضغط على لوحة المفاتيح عند ظهورها في قائمة الأجهزة.

بمجرد أن يتم الإقران، يتم إعادة توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPod touch كلما كان في النطاق—الذي يصل إلى ٣٠ قدمًا (١٠ أمتار). عند توصيلها، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

الحفاظ على البطاريات. قم بإيقاف تشغيل Bluetooth و لوحة المفاتيح اللاسلكية في حالة عدم استخدامها. يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth \* في مركز التحكم. لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية. انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، واضغط على ⓘ بجانب اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'.

انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٢٩.

## إضافة لوحات مفاتيح أو تغييرها

يمكنك تشغيل ميزات الكتابة أو إيقاف تشغيلها، كالتدقيق الإملائي، وإضافة لوحات مفاتيح للكتابة بلغات مختلفة؛ وتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

تعيين ميزات الكتابة. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

إضافة لوحة مفاتيح للغة أخرى. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح > إضافة لوحة مفاتيح جديدة.

التبديل بين لوحات المفاتيح. إذا قمت بإعداد لوحات المفاتيح للغات أخرى في الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح، فيمكنك التبديل بينهم بالضغط على الأوامر ومفتاح المسافة.


لمعرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١٢٢.


تغيير تخطيط لوحة المفاتيح. انتقل إلى الإعدادات > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح، وحدد لوحة مفاتيح، ثم اختر تخطيطاً.


## إملاء

يمكنك الإملاء بدلاً من الكتابة. تأكد من تشغيل Siri (في الإعدادات > عام > Siri) وأن iPod touch متصلاً بالإنترنت.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر الإملاء بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات.

إملاء نص. اضغط على  لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم تحدث. اضغط على تم عند الانتهاء.



إضافة نص. اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. إدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص. انطق علامة الترقيم أو التنسيق. على سبيل المثال، يصبح 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!' تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:


- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- خط جديد
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسام—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج ;-)



## التحكم بالصوت

إجراء مكالمات FaceTime والتحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام التحكم بالصوت. (يمكنك أيضًا استخدام Siri للتحكم في iPod touch باستخدام الصوت. انظر فصل ٤, Siri, في صفحة ٣٤).

**ملاحظة:** لا يتوفر التحكم بالصوت وإعدادات التحكم بالصوت عندما يكون Siri قيد التشغيل.



استخدام ميزة التحكم بالصوت. قم بإيقاف تشغيل Siri في الإعدادات < عام < Siri. ثم اضغط على زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تظهر شاشة التحكم بالصوت وتسمع إشارة صوتية.

لتحقيق أفضل النتائج:

- تحدث بوضوح وبطريقة طبيعية.
- انطق أوامر التحكم بالصوت وأسمائها وأرقامها فقط. توقف لفترة وجيزة بين الأوامر الصوتية.
- استخدم أسماء كاملة.

تغيير لغة التحكم بالصوت. بشكل افتراضي، تتوقع ميزة التحكم بالصوت أن تنطق الأوامر الصوتية باللغة التي قمت بتعيين iPod touch عليها (في الإعدادات < عام < دولي < اللغة). لاستخدام التحكم بالصوت بلغة أو لهجة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت.

تكون ميزة التحكم بالصوت في تطبيق الموسيقى قيد التشغيل دائمًا، ولكن يمكنك منع التحكم بالصوت من إجراء مكالمات FaceTime عندما يكون iPod touch مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول، وقم بإيقاف تشغيل الاتصال الصوتي.

للحصول على أوامر مخصصة، انظر [Siri والتحكم بالصوت](#) في صفحة ٥٢. لمعرفة المزيد حول استخدام التحكم بالصوت، بما في ذلك معلومات حول استخدام هذه الميزة بلغات مختلفة، انظر [support.apple.com/kb/HT3597](https://support.apple.com/kb/HT3597).

## البحث

تتضمن تطبيقات عديدة حقل بحث يمكنك الكتابة فيه للبحث عن شيء يتعرف عليه التطبيق. باستخدام بحث Spotlight، يمكنك البحث في كافة التطبيقات مرة واحدة.


البحث في iPod touch. قم بالسحب لأسفل في منتصف أي شاشة رئيسية لكشف حقل البحث. تظهر النتائج أثناء الكتابة؛ لإخفاء لوحة المفاتيح ومشاهدة المزيد من النتائج على الشاشة، اضغط على بحث. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه.

كما يمكنك استخدام بحث Spotlight للبحث عن التطبيقات وفتحها.



اختر التطبيقات والمحتوى الذي تريد البحث فيه. انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight. كما يمكنك أيضًا تغيير ترتيب البحث.

## مركز التحكم



يمنحك مركز التحكم وصولاً فورياً إلى الكاميرا والمصباح اليدوي (في الطرز المزودة بكاميرا iSight) و AirDrop و AirPlay والمؤقت وعناصر التحكم في تشغيل الصوت والعديد من الميزات الأخرى السهلة. يمكنك ضبط السطوع وقفل الشاشة في الاتجاه الرأسي وتشغيل الخدمات اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها وتشغيل AirDrop لتبادل الصور والعناصر الأخرى مع أجهزة iOS 7 الأخرى القريبة التي تدعم AirDrop. انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة](#) في صفحة ٢٨.

فتح مركز التحكم. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية لأي شاشة (حتى من شاشة القفل).

فتح تطبيق الصوت قيد التشغيل حالياً. اضغط على اسم الأغنية.

إغلاق مركز التحكم. قم بالتحريك لأسفل واضغط على الجزء العلوي من الشاشة، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية

قم بإيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم في التطبيقات أو على شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم.

## مركز التنبيهات والإشعار

### التنبيهات

تتيح لك التنبيهات معرفة الأحداث الهامة. يمكن أن تظهر باختصار في أعلى الشاشة أو تبقى في منتصف الشاشة حتى تأكيدها.

قد تتضمن بعض التطبيقات شارة على أيقونة الشاشة الرئيسية الخاصة بها، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة قيد الانتظار — على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب (!) على الشارة. تشير شارة مرقمة، على مجلد، إلى إجمالي عدد إشعارات كافة التطبيقات التي يتضمنها.



يمكن أن تظهر التنبيهات أيضًا على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيهه عندما يكون iPod touch مقفلاً: قم بتحريك التنبيه من اليسار إلى اليمين.

كتم صوت تنبيهاتك. انتقل إلى الإعدادات < عدم الإزعاج.

تعين أصوات. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.

## مركز الإشعارات

يجمع مركز الإشعارات إشعاراتك في مكان واحد، بحيث يمكنك مراجعتها متى تكون مستعداً. يمكنك مراجعة كافة تنبيهاتك، أو التي تفقدها فقط. أو الضغط على علامة التبويب اليوم للحصول على ملخص لأحداث اليوم--كالتوقعات الجوية والموايد وأعياد الميلاد

وأسعار الأسهم وحتى الملخص السريع لأحداث الغد.

فتح مركز الإشعارات. حرك لأسفل من الحافة العليا للشاشة.



تعين خيارات الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات. اضغط على تطبيق لتعيين خيارات الإشعار الخاصة به. كما يمكنك الضغط على تحرير لتنظيم ترتيب إشعارات التطبيقات. قم بلمس ≡، ثم قم بسحبها إلى موقع جديد.

إغلاق مركز الإشعارات. قم بالتحريك لأعلى، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## الأصوات وكتم الصوت



يمكنك تغيير أو إيقاف تشغيل أصوات iPod touch التي يتم تشغيلها عند تلقي مكالمات FaceTime أو مكالمة أو نص أو بريد إلكتروني أو منشور على Twitter أو منشور على Facebook أو مذكرة أو حدث آخر.

تعين خيارات الصوت. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات للوصول إلى خيارات مثل نغمات التنبيه ونغمات الرنين ومستوى صوت الجرس والتنبيهات.

إذا كنت تريد كتم صوت مكالمات FaceTime الواردة والتنبيهات وتأثيرات الصوت مؤقتاً، انظر القسم التالي.

## عدم الإزعاج

عدم الإزعاج هي طريقة سهلة لكتم صوت iPod touch عندما تكون متوجهاً للعشاء أو للنوم. يمنع مكالمات FaceTime والتنبيهات من إصدار أي أصوات أو إضاءة للشاشة.

تشغيل عدم الإزعاج. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . عند تشغيل عدم الإزعاج، تظهر  في شريط الحالة.

**ملاحظة:** تظل التنبيهات تصدر صوتاً، حتى عند تشغيل عدم الإزعاج. للتأكد من إبقاء iPod touch قيد كتم الصوت، قم بإيقاف تشغيله.

تكوين عدم الإزعاج. انتقل إلى الإعدادات < عدم الإزعاج.


يمكنك جدولة ساعات هدوء، حيث يسمح لك بتلقي مكالمات من المفضلة أو مجموعات جهات اتصال والسماح للمكالمات المكررة بالرنين في حالات الطوارئ هذه. كما يمكنك تعيين ما إذا كان عدم الإزعاج يعمل على كتم صوت iPod touch عند قفله فقط، أو حتى عند إلغاء قفله.

## AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة

في تطبيقات عديدة، يمكنك الضغط على مشاركة أو لإظهار المشاركة وخيارات أخرى تتنوع الخيارات اعتماداً على التطبيق الذي تستخدمه.



يتيح لك AirDrop مشاركة صورك ومقاطع الفيديو ومواقع الويب ذات الاهتمام والمواقع وعناصر أخرى لاسلكياً مع أجهزة iOS 7 قريبة أخرى تدعم AirDrop. يتطلب AirDrop وجود حساب iCloud، ويمكنه نقل معلومات باستخدام Wi-Fi و Bluetooth. يجب أن تكون على نفس شبكة Wi-Fi، أو ضمن ٣٠ قدم تقريباً (١٠ أمتار) من الجهاز الآخر. يتم تشفير عمليات النقل لتوفير الأمان.

مشاركة عنصر باستخدام AirDrop. اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على AirDrop واضغط على اسم مستخدم AirDrop بالقرب. يتوفر AirDrop أيضاً في مركز التحكم - ما عليك سوى التحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.

استقبال عناصر AirDrop من الآخرين. التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. اضغط على AirDrop، ثم اختر استلام عناصر من جهات الاتصال فقط أو من جميع الأشخاص. يمكنك القبول أو الرفض.

إضافة صورة أو فيديو لتدفق مشترك. اضغط على iCloud (خيار مشاركة في تطبيق الصور)، واختر تدفقاً (أو قم بإنشاء تدفق جديد) ثم اضغط على نشر.

استخدام Twitter أو Facebook أو Flickr أو Vimeo. تسجيل الدخول إلى حسابك في الإعدادات. تنقلك أزرار مشاركة Twitter و Facebook و Flickr و Vimeo.

**ملاحظة:** أثناء كتابة منشور على Twitter، يشير الرقم الموجود في الركن السفلي الأيمن إلى عدد الأحرف المتبقية. تستخدم المرفقات بعض أحرف التغريدة البالغة ١٤٠ حرفاً.

### نقل الملفات

هناك طرق عديدة لنقل الملفات بين iPod touch أو الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز iOS آخر. إذا كان لديك تطبيق يعمل مع iCloud على أكثر من جهاز، فيمكنك استخدام iCloud للحفاظ على تحديث مستندات تطبيقك تلقائياً في جميع أجهزتك. انظر iCloud في صفحة ١٤.


نقل الملفات باستخدام iTunes. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPod touch، ثم انقر على التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPod touch والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة تطبيقات مشاركة الملفات في iTunes. لحذف ملف، حده في قائمة المستندات، ثم اضغط على مفتاح الحذف.


كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفقات بريد إلكتروني على iPod touch.


قد تشارك بعض التطبيقات محتوى باستخدام AirDrop. انظر iCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.

## AirPlay

استخدام AirPlay لتدفق الموسيقى والصور والفيديو لاسلكيًا إلى Apple TV، والأجهزة الأخرى الممكن بها AirPlay على نفس شبكة Wi-Fi مثل iPod touch.

عرض عناصر تحكم AirPlay. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على .

تدفق المحتوى. اضغط على ، ثم اختر الجهاز الذي تريد التدفق إليه.

الرجوع إلى iPod touch. اضغط على  ثم اختر iPod touch.

عرض شاشة iPod touch على تلفاز. اضغط على ، واختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPod touch عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay.

كما يمكنك ربط iPod touch بتلفاز أو بروجيكتور أو جهاز عرض خارجي آخر باستخدام كابل أو مهايئ مناسب من Apple. انظر [support.apple.com/kb/HT4108](https://support.apple.com/kb/HT4108).

## AirPrint

استخدم AirPrint للطباعة لاسلكيًا إلى طابعة ممكّن بها AirPrint، من تطبيقات مثل Mail والصور وSafari. التطبيقات العديدة المتوفرة على App Store تدعم AirPrint أيضًا.

يجب أن يكون كل من iPod touch والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة مزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر [support.apple.com/kb/HT4356](https://support.apple.com/kb/HT4356).

طباعة مستند. اضغط على  أو  (وفقًا للتطبيق الذي تستخدمه).

رؤية حالة مهمة طباعة. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مركز الطباعة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات المدرجة في قائمة الانتظار.

إلغاء مهمة. حددها في مركز الطباعة، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

## أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth باستخدام iPod touch، مثل سماعات رأس استريو أو لوحة مفاتيح Apple لاسلكية. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT3647](https://support.apple.com/kb/HT3647).


**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع وتجنب التشنيت أثناء القيادة، انظر **معلومات السلامة الهامة** في صفحة ١٢٤.


**ملاحظة:** قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPod touch على الأداء اللاسلكي. ليست جميع ملحقات iPhone و iPod متوافقة بالكامل مع iPod touch. وقد يعمل تشغيل وضع الطيران على الحد من التداخل الصوتي بين iPod touch والجهاز الملحق. وقد تفيد إعادة توجيه أو تغيير موقع iPod touch والجهاز الملحق المتصل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

تشغيل الـ Bluetooth انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

الاتصال بجهاز Bluetooth. اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth. للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر **استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية** في صفحة ٢٣.

يجب أن يكون iPod touch ضمن ٣٠ قدمًا (١٠ أمتار) من جهاز Bluetooth.

الرجوع إلى إخراج الصوت إلى iPod touch. قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth أو استخدم  لتبديل إخراج الصوت إلى iPod touch. انظر **AirPlay** في صفحة ٢٩. تتم إعادة إخراج الصوت إلى iPod touch متى كان جهاز Bluetooth خارج النطاق.

إلغاء إقران أحد الأجهزة. في الإعدادات < Bluetooth، واضغط على  بجانب الجهاز، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'. إذا لم يتم عرض قائمة الأجهزة، فتأكد من تشغيل Bluetooth.

## القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد ظهور المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو إجراء تغييرات لإعدادات معينة. استخدم القيود لمنع استخدام تطبيقات معينة أو تثبيت تطبيقات جديدة أو إجراء تغييرات للحسابات أو حد مستوى الصوت.

تشغيل القيود. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي أجزيتها. يمكن أن يكون ذلك مختلفاً عن رمز الدخول الخاص بإلغاء قفل iPod touch.

**مهم:** في حالة نسيان رمز دخول القيود الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPod touch. انظر استعادة iPod touch في صفحة ١٢٩.

## الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل الخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقع التقريبي باستخدام المعلومات المتوفرة من شبكات Wi-Fi المحلية (في حالة تشغيل Wi-Fi). بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق خدمات الموقع، تظهر في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام. تستخدم العديد من خدمات النظام، مثل iAds المعتمد على الموقع، خدمات الموقع. لرؤية حالتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها أو إظهار في شريط القائمة عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، وانتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع < خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات والميزات التي طلبت والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية.

- جهات الاتصال
- التقويم
- التذكيرات
- صور
- مشاركة Bluetooth
- الميكروفون
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها.

## الأمن

تساعد ميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPod touch من أن يصل إليها الآخرون.

### استخدام رمز المرور مع حماية البيانات

للحصول على أمان أفضل، يمكنك تعيين رمز دخول يجب إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPod touch أو إيقافه من حالة الإسبات.

تعيين رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول وقم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات، والتي تستخدم رمز الدخول الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPod touch باستخدام تشفير AES ٢٥٦-بت. (قد تستخدم التطبيقات الأخرى حماية البيانات أيضاً).

زيادة الأمان. قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول. لإدخال رمز دخول يتكون من أحرف وأرقام، يجب عليك استخدام لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPod touch باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

السماح بالوصول إلى الميزات عندما يكون iPod touch مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول. تتضمن الميزات الاختيارية:

- Siri (إذا تم تمكينه؛ انظر إعدادات Siri في صفحة ٣٥)
- Passbook (انظر فصل ٢٤، Passbook، في صفحة ٩٠)
- الرد برسالة (انظر إجراء مكالمات والرد عليها في صفحة ٥٥)

السماح بالوصول إلى مركز التحكم عندما يكون iPod touch مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٢٦.

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول واضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات.

في حالة نسيان رمز الدخول الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPod touch. انظر استعادة iPod touch في صفحة ١٢٩.

### سلسلة مفاتيح iCloud

تحافظ سلسلة مفاتيح iCloud على تحديث معلومات أسماء المستخدم وكلمات السر وبطاقة الائتمان الخاصة بك التي قمت بإعادها باستخدام Safari على iPod touch وأجهزة iOS الأخرى المخصصة لذلك وأجهزة Mac التي تشغل OS X Mavericks.

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud مع منشئ كلمة السر في Safari والتعبئة التلقائية. عندما تقوم بإعداد حساب جديد، فإن منشئ كلمة السر في Safari يقترح كلمات سر فريدة ويصعب تخمينها. يمكنك استخدام التعبئة التلقائية لجعل iPod touch يُدخل معلومات اسم المستخدم وكلمة السر، مما يسهل تسجيل الدخول. انظر تعبئة النماذج في صفحة ٤٥.

ملاحظة: بعض مواقع الويب لا تدعم التعبئة التلقائية.

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud على كافة أجهزة iOS 7 وأجهزة Mac التي تشغل OS X Mavericks. يتم تأمين سلسلة مفاتيح iCloud باستخدام تشفير AES ٢٥٦-بت أثناء التخزين والنقل ولا يمكن قرائتها بواسطة Apple.

إعداد سلسلة مفاتيح iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < سلسلة المفاتيح. قم بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت بإعداد سلسلة مفاتيح iCloud على أجهزة أخرى، فيجب عليك الموافقة على استخدام سلسلة مفاتيح iCloud من أحد هذه الأجهزة، أو استخدام رمز أمان iCloud الخاص بك.

**مهم:** إذا نسيت رمز الأمان، فيجب عليك البدء مرة أخرى وإعداد سلسلة مفاتيح iCloud مرة أخرى.

إعداد التعبئة التلقائية. انتقل إلى الإعدادات < Safari < كلمات السر والتعبئة التلقائية. تأكد من تشغيل الأسماء وكلمات السر وبطاقات الائتمان (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). إضافة معلومات بطاقة ائتمان، اضغط على بطاقات الائتمان المحفوظة. لا يتم حفظ رمز أمان بطاقة الائتمان الخاص بك--يجب عليك إدخاله يدوياً.

لتعبئة أسماء أو كلمات سر أو معلومات بطاقة ائتمان تلقائياً على المواقع التي تدعم ذلك، اضغط على حقل نصي، ثم اضغط على تعبئة تلقائية.

لحماية معلوماتك الشخصية، قم بتعيين رمز مرور إذا قمت بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud وتعبئة تلقائية.

## الحد من التتبع الإعلان

تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه. انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > الإعلان. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات للـ iPod touch الخاص بك. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بالضغط على معرفة المزيد.

## العثور على الـ iPod touch

تساعد خاصية العثور على الـ iPod touch في تحديد موقع iPod touch وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني (متوفر في App Store) الموجود على iPod touch أو iPhone أو iPad أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى [www.icloud.com](http://www.icloud.com). تتضمن خاصية العثور على الـ iPod touch قفل التنشيط، والذي يجعل من الصعب على أي شخص استخدام جهاز iPod touch أو بيعه في حالة فقده. مطلوب Apple ID وكلمة السر لكي تتمكن من إيقاف تشغيل خاصية "العثور على الـ iPod touch" أو مسح iPod touch وإعادة تنشيطه.

تشغيل العثور على الـ iPod touch. انتقل إلى الإعدادات > iCloud.

**مهم:** لاستخدام هذه الميزات، يجب تشغيل العثور على iPod touch قبل فقدان iPod touch. يجب أن يتمكن iPod touch من الاتصال بالإنترنت للتمكن من تحديد موقع الجهاز وتأمينه.

استخدام العثور على الـ iPhone قم بفتح "العثور على الـ iPhone الخاص بي" على جهاز iOS، أو انتقل إلى [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتسجيل الدخول وحدد جهازك.

- تشغيل صوت: تشغيل صوت لمدة دقيقتين.
- وضع الفقد: يمكنك قفل الـ iPod touch الخاص بك المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPod touch أيضاً بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، لذا يمكنك رؤية مكانه عندما تراجع تطبيق العثور على الـ iPhone.
- مسح iPod touch: يحمي خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على الـ iPod touch الخاص بك واستعادة iPod touch إلى إعدادات المصنع الأصلية.

**ملاحظة:** قبل بيع جهاز iPod touch أو التخلي عنه، يجب عليك مسحه بالكامل لإزالة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك وكذلك إيقاف "قفل التنشيط" في خاصية العثور على الـ iPod touch. انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم قم بالضغط على مسح كل المحتويات والإعدادات. انظر هل تريد بيع iPod touch أو التخلص منه؟ في صفحة ١٣٠.

## تغيير البطارية ومراقبتها

يحتوي iPod touch على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. لمعرفة المزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انظر [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

**تحذير:** لمعرفة معلومات السلامة المهمة حول البطارية وشحن iPod touch، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٢٤.

شحن البطارية. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. يمكنك مزامنة iPod touch مع iTunes في آن واحد. ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للشحن في حال المزامنة أو استخدام iPod touch أثناء الشحن.


إذا لم تحتوي لوحة المفاتيح على منفذ USB 2.0 أو 3.0 عالي الطاقة، فيجب توصيل iPod touch بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 بالكمبيوتر.



**مهم:** قد تنفذ بطارية iPod touch بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPod touch متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في نمط السكون أو الاستعداد.



شحن البطارية باستخدام مهايئ الطاقة: قم بتوصيل iPod touch بمنفذ طاقة باستخدام الكابل المضمن ومهايئ طاقة USB (المتوفر بشكل منفصل).



**ملاحظة:** يمكن أن يؤدي توصيل iPod touch بمنفذ طاقة إلى بدء النسخ الاحتياطي لـ iCloud أو مزامنة iTunes اللاسلكي. انظر نسخ iPod touch احتياطياً في صفحة ١٢٨ والمزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.



**مهم:** إذا كانت طاقة iPod touch منخفضة جداً، فقد تظهر صورة لبطارية مستنفذة تقريباً، للإشارة إلى أن iPod touch بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPod touch منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر إحدى الصور التي تشير إلى انخفاض البطارية.

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية. لا يمكن استبدال بطارية iPod touch بواسطة المستخدم، بل يمكن استبدالها من قبل موفر خدمة مُعتمد من Apple فقط. انظر موقع الويب [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

## السفر مع iPod touch

تتيح لك بعض شركات الطيران تشغيل iPod touch إذا قمت بالتبديل إلى وضع الطيران. يتم تعطيل Wi-Fi وBluetooth بحيث لا يمكنك إجراء أو استلام مكالمات FaceTime أو استخدام ميزات تتطلب اتصالاً لاسلكياً، لكن يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل ألعاب أو مشاهدة مقاطع فيديو أو استخدام تطبيقات أخرى لا تتطلب الوصول إلى الإنترنت. إذا سمحت بذلك شركة الطيران، فيمكنك إعادة تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth لتمكين هذه الخدمات، حتى أثناء التواجد في وضع الطيران.

تشغيل وضع الطيران. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على ➔. كما يمكنك تشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله من الإعدادات. عند تشغيل وضع الطيران، يتم عرض ➔ في شريط الحالة أعلى الشاشة.

يمكن أيضاً تشغيل Wi-Fi وBluetooth أو إيقاف تشغيلهما في مركز التحكم.

# Siri

## ٤


### تقديم طلبات


كل ما تحتاجه هو قوة Siri.

الحصول على Siri. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى صدور إشارة Siri الصوتية.

**ملاحظة:** لاستخدام Siri، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت في صفحة ١٣](#).

اطلب أي شيء من Siri من "set the timer for 3 minutes" إلى "what movies are showing tonight" قم بفتح التطبيقات، وتشغيل ميزات أو إيقاف تشغيلها، مثل وضع الطيران وBluetooth وعدم الإزعاج وإمكانية الوصول. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلم أوامر خاصة أو كلمات أساسية.



للتلميحات، اطلب من Siri "what can you do" أو اضغط على .

عادة ما يعرض Siri معلومات مفيدة على الشاشة الخاصة بك. اضغط على المعلومات لفتح التطبيق المتعلق بها أو للحصول على مزيد من التفاصيل.

التحكم اليدوي في وقت استماع Siri. كحل بديل للسماح لـ Siri بمعرفة وقت توقفك عن الكلام، يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية أثناء الكلام، وتحريره عند الانتهاء.

تغيير نوع صوت Siri. انتقل إلى الإعدادات > عام < Siri (قد لا يتوفر في كل المناطق).

التحدث إلى Siri باستخدام سماعة رأس. قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اضغط مع الاستمرار في المنتصف أو على زر مكالمات.

### إخبار Siri عن نفسك

إذا أردت إخبار Siri عن نفسك، فيمكنك الحصول على خدمة مخصصة—مثل "tell me how to get home".


أخبر Siri من تكون. قم بتعبئة بطاقة معلوماتك، ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri < معلوماتي، واضغط على اسمك.

تأكد من تضمين صفحتك الرئيسية وعناوين العمل وعلاقاتك.

**ملاحظة:** لا يتم تتبع معلومات الموقع أو تخزينها خارج iPod touch. إذا لم ترد استخدام خدمات الموقع، فانتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع لإيقاف تشغيلها. يمكنك مواصلة استخدام Siri، لكن Siri لن يتمكن من تنفيذ أي شيء يتطلب معرفة موقعك.

## إجراء تصحيحات

هل تريد إلغاء الأمر الأخير؟ انطق 'cancel' أو اضغط على أيقونة Siri أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية. إذا لم يتمكن Siri من الوصول إلى شيء بشكل صحيح، فيمكنك الضغط لتحرير طلبك.



أو اضغط على  مرة أخرى وتوضيح طلبك. على سبيل المثال، 'I meant Boston'. لا تترك نفسك بنطق ما لم تقصده.

## إعدادات Siri

لتعيين خيارات Siri، انتقل إلى الإعدادات < General < Siri. تتضمن الخيارات:

- تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله
- اللغة
- نوع الصوت (قد لا تتوفر بعض الميزات في كل المناطق)
- ملاحظات حول الصوت
- بطاقة المعلومات الخاصة بي

منع الوصول إلى Siri عندما يكون iPod touch مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول. يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر [القيود](#) في صفحة ٣٠.



## خدمة iMessage

باستخدام تطبيق الرسائل وخدمة iMessage المضمنة، يمكنك إرسال عدد غير محدود من الرسائل النصية عبر Wi-Fi إلى آخرين يستخدمون iOS 5 أو أحدث أو OS X Mountain Lion أو أحدث. يمكن أن تتضمن الرسائل صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى. يمكنك معرفة وقت كتابة الأشخاص الآخرين وإعلامهم بوقت قراءة رسائلهم. يتم عرض iMessages على كل أجهزة iOS التي قامت بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب، بحيث يمكنك بدء محادثة على أحد أجهزتك، ومتابعتها على جهاز آخر. لدواعي الأمن، يتم تشفير iMessages قبل إرسالها.

**تحذير:** للحصول على معلومات حول تجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسوم أو مصاريف إضافية للبيانات الخلوية على مستخدمي iPhone و iPad الذين تقوم بتبادل الرسائل معهم عبر شبكة البيانات الخلوية الخاصة بهم.




## إرسال الرسائل وتلقيها




بدء محادثة نصية. اضغط على ، ثم أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، أو اضغط على واختر جهة اتصال. تظهر علامة تنبيه (!) إذا تعذر إرسال رسالة. اضغط على التنبيه الموجود في محادثة لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى. استئناف محادثة. اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.

استخدام رموز الصور. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح > أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. عند كتابة رسالة، اضغط على للتغيير إلى لوحة المفاتيح Emoji. انظر [طرق إدخال خاصة](#) في صفحة ١٢٣.


معرفة وقت إرسال رسالة أو استلامها. قم بسحب أي فقاعة إلى اليسار.

يمكنك إجراء مكالمة FaceTime بشخص ترسل إليه رسائل نصية. اضغط على جهة اتصال في أعلى الشاشة، ثم اضغط على . الاطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بالشخص. اضغط على جهة اتصال في أعلى الشاشة، ثم اضغط على . اضغط على عناصر المعلومات لتنفيذ إجراءات، كإجراء مكالمة FaceTime. عرض الرسائل السابقة في المحادثة. انقر على شريط الحالة للتمرير إلى الأعلى. اضغط على تحميل الرسائل السابقة، إذا لزم الأمر. إرسال رسائل إلى مجموعة. اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين.



حظر الرسائل غير المرغوب فيها. على بطاقة جهة اتصال، اضغط على حظر هذا المتصل. يمكنك عرض بطاقة جهة اتصال شخص ما أثناء عرض رسالة بالضغط على جهة الاتصال، ثم الضغط على . كما يمكنك حظر المتصلين في الإعدادات < FaceTime > محظور. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

## إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء  إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها.



عرض قائمة الرسائل. حرك إلى اليمين.


تحويل رسالة. المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على . حذف رسالة. المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على . لحذف كل النصوص والمرفقات، دون حذف المحادثة، اضغط على حذف الكل.


حذف محادثة. في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة من اليمين إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.

البحث في المحادثات. في قائمة الرسائل، اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل النص الذي تبحث عنه. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث](#) في صفحة ٢٥.



## مشاركة صور ومقاطع فيديو والمزيد

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPod touch بضغط مرفقات الصور أو الفيديو إذا لزم الأمر.

إرسال صورة أو فيديو. اضغط على . يمكنك اختيار صورة موجودة أو فيديو على iPod touch، أو التقاط صورة أو تصوير فيديو جديد.

رؤية صور أو فيديو بالحجم الكامل. اضغط على الصورة أو الفيديو. لرؤية صور ومقاطع فيديو أخرى في المحادثة، اضغط على . اضغط على < للرجوع إلى المحادثة.

إرسال عناصر من تطبيق آخر. في التطبيق الآخر، اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على رسالة.

مشاركة مرفق أو حفظه أو طباعته. اضغط على المرفق، ثم اضغط على . نسخ صورة أو فيديو. المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ. إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك. من محادثة، اضغط على جهات الاتصال، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة. حفظ معلومات جهة الاتصال. اضغط على جهة اتصال أعلى الشاشة واضغط على ، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو إضافة إلى جهة اتصال موجودة.

## إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل لتعيين خيارات الرسائل، ومنها:

- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
- إشعار الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
- تحديد أرقام الهواتف و Apple ID وعناوين بريد إلكتروني لاستخدامها مع الرسائل
- إظهار حقل الموضوع
- حظر الرسائل غير المرغوب فيها
- إدارة إشعارات الرسائل. انظر [عدم الإزعاج](#) في صفحة ٢٧.
- تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة. انظر [الأصوات وكتم الصوت](#) في صفحة ٢٧.

٦


# Mail



## كتابة رسائل


يتيح لك Mail الوصول إلى كل حسابات البريد الإلكتروني، على الفور.


حذف رسائل متعددة أو نقلها  
أو وضع علامة عليها.



إنشاء رسالة.

إدراج صورة أو فيديو. اضغط على نقطة الإدراج. اضغط على الأسهم لمشاهدة مزيد من الخيارات. انظر أيضاً [تحرير النص](#) في صفحة ٢٣.




اقتباس نص عند الرد. اضغط على نقطة الإدراج، ثم حدد النص الذي تريد تضمينه. اضغط على , ثم اضغط على رد. يمكنك إيقاف تشغيل المسافة البادئة للنص المقتبس في الإعدادات < Mail, جهات الاتصال، التقويمات > زيادة مستوى الاقتباس.

إرسال رسالة من حساب آخر. اضغط على الحقل من لاختيار حساب.

تغيير المستلم من نسخة إلى نسخة مخفية. بعد إدخال مستلمين، يمكنك سحبهم من حقل إلى آخر لتغيير ترتيبهم.

## نظرة سريعة



معاينة أطول. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > معاينة. يمكن أن يكون لديك حتى خمس أسطر.

هل هذه الرسالة لي؟ قم بتشغيل الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > إظهار العنوان إلى/نسخة. إذا ظهرت التسمية في نسخة بدلاً من إلى، فيكون مرسل إليك نسخة فقط. كما يمكنك استخدام صندوق بريد إلى/نسخة، والذي يجمع كل عناوين البريد الموجهة إليك. لإظهارها، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

## إنهاء رسالة لاحقاً



قم بحفظها، مع عدم إرسالها. إذا كنت تكتب رسالة وتريد إنهاؤها لاحقاً، فاضغط على إلغاء، ثم اضغط على حفظ مسودة.

إنهاء مسودة محفوظة. المس إنشاء مع الاستمرار. حدد المسودة من القائمة، ثم قم بإكمالها وإرسالها، أو قم بحفظها كمسودة مرة أخرى.

إظهار رسائل مسودة من كافة حساباتك. أثناء عرض قائمة صناديق البريد، اضغط على تحرير واضغط على إضافة صندوق بريد، ثم قم بتشغيل صندوق البريد كل المسودات.

حذف مسودة. في قائمة المسودات، قم بالتحريك يساراً عبر مسودة، ثم اضغط على حذف.

## عرض الرسائل الهامة

تحرير	صناديق البريد
الوارد	217 >
VIP	2 >
صناديق البريد	
المسودات	3 >

تجميع الرسائل الهامة. قم بإضافة الأشخاص المهمين إلى قائمة VIP، وستظهر كل رسائلهم في صندوق بريد VIP. اضغط على اسم مرسل في رسالة، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. لإظهار صندوق بريد VIP، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

التعرف على الرسائل الهامة. يتيح لك مركز الإشعارات معرفة وقت وصول رسائل إلى صناديق بريد المفضلة أو الرسائل من الأشخاص المهمين لديك. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات > Mail.


وضع علامة على رسالة بحيث يمكنك العثور عليها لاحقاً. اضغط على  أثناء قراءة الرسالة. يمكنك تغيير مظهر مؤشر الرسالة المعلمة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > نمط العلم. لاستخدام صندوق البريد المعلم، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد، ثم اضغط على معلم.



البحث عن رسالة. قم بالتمرير أو الضغط على أعلى قائمة الرسائل لإظهار حقل البحث. يتم البحث في حقول العناوين والموضوعات ونصوص الرسائل. للبحث في حسابات عديدة في آن واحد، ابحث من صندوق بريد ذكي، مثل كل المرسلات.

البحث بالإطار الزمني. قم بالتمرير أو الضغط لأعلى قائمة الرسائل لكشف حقل البحث، ثم اكتب شيئاً مثل "اجتماع فبراير"، للبحث عن كل الرسائل التي تتضمن الكلمة "اجتماع" في شهر فبراير.

البحث حسب حالة الرسالة. للعثور على كل الرسائل غير المقروءة التي تتضمن علامة من أشخاص في قائمة VIP الخاصة بك، اكتب "علامة غير مقروءة vip". كما يمكنك البحث عن سمات أخرى للرسائل، مثل "مرفق".

التخلص من البريد المزعج! اضغط على  أثناء قراءة رسالة، ثم اضغط على نقل إلى البريد المزعج لحفظه في مجلد البريد المزعج. إذا قمت بتحرك رسالة عن غير قصد، فقم بهز iPod touch في الحال للتراجع.

جعل صندوق بريد مفضل. تظهر صناديق بريد المفضلة بأعلى قائمة صناديق البريد. لإضافة مفضلة، قم بعرض قائمة صناديق البريد واضغط على تحرير. اضغط على إضافة صندوق بريد، ثم حدد صناديق البريد المراد إضافتها. كما ستحصل على إشعارات push بصناديق البريد المفضلة الخاصة بك.

## المرفقات




حفظ صورة أو فيديو في ألبوم الكاميرا. قم بلمس الصورة أو الفيديو مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على حفظ الصورة.

استخدام مرفق مع تطبيق آخر. قم بلمس المرفق مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم قم بالضغط على التطبيق الذي تريد فتح المرفق باستخدامه.


رؤية الرسائل التي تتضمن مرفقات. يظهر صندوق بريد المرفقات رسائل من كل الحسابات. لإضافته، قم بعرض قائمة صناديق البريد واضغط على تحرير.


## العمل مع رسائل عديدة



حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها. أثناء عرض قائمة بالرسائل، اضغط على تحرير. حدد بعض الرسائل، ثم اختر إجراء. إذا وقعت في خطأ، فقم بهز iPod touch للتراجع في الحال.

قم بتنظيم البريد باستخدام صناديق البريد. اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد لإنشاء صندوق بريد جديد أو إعادة تسمية صندوق بريد أو حذفه. (يتعذر تغيير بعض صناديق البريد المضمنة). توجد صناديق بريد ذكية عديدة، كغير مقروء، تُظهر رسائل من كل الحسابات. اضغط على صناديق البريد التي ترغب في استخدامها.


استرداد رسالة محذوفة. انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات، وقم بفتح الرسالة، ثم اضغط على  وانقل الرسالة. أو، إذا كنت قد حذفها للتو، فقم بهز iPod touch للتراجع. لرؤية الرسائل التي تم حذفها عبر كل حساباتك، قم بإضافة صندوق بريد سلة المهملات. لإضافته، اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد وحدده من القائمة.

الأرشفة بدلاً من الحذف. بدلاً من حذف الرسائل، يمكنك أرشفتها، بحيث تكون قريبة منك عند الحاجة إليها. قم بتشغيل أرشفة صندوق البريد في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس  مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.

التعامل مع رسالة دون فتحها. قم بالتحريك لليسار على رسالة، ثم اضغط على سلة المهملات أو أرشفة. أو اضغط على المزيد لنقلها أو تحويلها أو الرد عليها أو وضع علامة عليها أو تمييزها كمقروءة أو نقلها إلى مجلد البريد المزعج.

إفراغ سلة المهملات. يمكنك تعيين مدة بقاء الرسائل المحذوفة في صندوق بريد سلة المهملات. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم.

## عرض العناوين وحفظها




عرض مستلم الرسالة. أثناء عرض الرسالة، اضغط على المزيد في الحقل إلى.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال أو جعله VIP. اضغط على اسم الشخص، أو عنوان بريد إلكتروني.

## طباعة الرسائل

طباعة رسالة. اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

طباعة مرفق أو صورة. اضغط لعرضه، ثم اضغط على  واختر طباعة.

انظر [AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

## إعدادات Mail

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- إنشاء توقيع مختلف للبريد لكل حساب
- إضافة حسابات البريد
- إرسال نسخة مخفية إلى نفسك من كل رسالة ترسلها
- تشغيل التنظيم حسب سلسلة العمليات لتجميع الرسائل المرتبطة ببعضها معاً
- إيقاف تشغيل التأكيد لحذف رسالة
- إيقاف تشغيل تسليم Push للرسائل الجديدة، لتوفير طاقة البطارية
- إيقاف حساب مؤقتاً



# Safari




## نظرة سريعة على Safari

استخدام Safari على iPod touch لتصفح الويب. استخدم قائمة القراءة لجمع مواقع ويب لقراءتها لاحقاً. أضيف أيقونات الصفحة إلى الشاشة الرئيسية للوصول السريع. استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.



## البحث في الويب



البحث في ويب. اكتب ما تبحث عنه في حقل البحث الذكي في أعلى الصفحة، ثم اضغط على مقترح البحث أو اضغط على انتقال على لوحة المفاتيح للبحث عما كتبته تماماً. إذا أردت رؤية مصطلحات البحث المقترحة، فانقل إلى الإعدادات < Safari > حقل البحث الذكي وقم بإيقاف تشغيل اقتراحات البحث.

جعل مفضلاتك في أعلى القائمة. حددها من الإعدادات < Safari > المفضلة.

البحث في الصفحة. قم بالتمرير لأسفل قائمة النتائج المقترحة واضغط على الإدخال الموجود أسفل على هذه الصفحة. اضغط على > لرؤية الإدخال التالي على الصفحة.

اختر أداة البحث الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < Safari > محرك البحث.

## تصفح الويب

المس رابطاً مع الاستمرار  
لرؤية هذه الخيارات.



إلقاء نظرة قبل التحرك. لرؤية عنوان URL رابط قبل الانتقال إليه، المس الرابط مع الاستمرار.

فتح رابط في صفحة جديدة. المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على فتح في صفحة جديدة. إذا كنت تريد تفضل فتح صفحات جديدة في الخلفية، فانتقل إلى الإعدادات < Safari > فتح الروابط.

تصفح الصفحات المفتوحة. اضغط على . لإغلاق صفحة واحدة، اضغط على  أو قم بتحريك الصفحة إلى اليسار.

قم بالتمرير إلى  
أسفل لرؤية  
الصفحات المفتوحة  
على أجهزة أخرى.



تحديد المكان الذي غادرته. إذا قمت بتشغيل Safari في الإعدادات < iCloud > Safari، فيمكنك عرض الصفحة التي يتم فتحها على أحد أجهزتك الأخرى. اضغط على ، ثم قم بالتمرير إلى القائمة الموجودة أسفل الصفحة.

الرجوع إلى أعلى. اضغط على الحافة العلوية من الشاشة للعودة سريعاً إلى أعلى الصفحة الطويلة.

مشاهدة المزيد. قم بتدوير iPod touch للاتجاه الأفقي.

رؤية الأحدث. اضغط على  بجوار العنوان الموجود في حقل البحث لتحديث الصفحة.

## الاحتفاظ بالإشارات المرجعية



إضافة إشارة مرجعية للصفحة الحالية. اضغط على ، ثم اضغط على إشارة مرجعية. لإعادة الانتقال إلى الصفحة، اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية.

التنظيم. لإنشاء مجلد للإشارات المرجعية، اضغط على ، ثم اضغط على تحرير.


اختر المفضلة التي تظهر عندما تضغط على حقل البحث. انتقل إلى الإعدادات < Safari > المفضلة.

هل تريد وضع شريط الإشارات المرجعية على الـ Mac الخاص بك؟ قم بتشغيل Safari في الإعدادات > iCloud إذا أردت أن تظهر عناصر من شريط الإشارات المرجعية في Safari على Mac الخاص بك في المفضلة على iPod touch. قم بإضافة أيقونة للصفحة الحالية على الشاشة الرئيسية الخاصة بك. اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تظهر الأيقونة على الجهاز حيث قمت بإنشائها.

## مشاركة ما تكتشفه



نشر الأخبار. اضغط على .

معرفة المغرد والتغريدة. قم بالدخول إلى Twitter على iPod touch، ثم اضغط على  وانظر أسفل @ لرؤية الروابط التي قام أصدقاؤك بتضمينها في تغريداتهم.

## تعبئة النماذج

سواء كنت مسجلاً الدخول إلى موقع ويب أو كنت تقوم بالتسجيل في خدمة أو تقوم بعملية شراء، فيمكنك تعبئة نموذج ويب باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو جعل Safari يقوم بتعبئته بالنيابة عنك باستخدام التعبئة التلقائية. هل سئمت الحاجة إلى تسجيل الدخول دائماً؟ عندما تُسأل عن ما إذا كنت تريد حفظ كلمة السر لهذا الموقع، اضغط على نعم. في المرة التالية التي تقوم فيها بالزيارة، ستم تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر بالنيابة عنك. تعبئة نموذج. اضغط على أي حقل لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على < أو > فوق لوحة المفاتيح للتنقل من حقل إلى حقل. التعبئة التلقائية. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية وقم بتشغيل معلومات جهة الاتصال. ثم، اضغط على التعبئة التلقائية أعلى لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تقوم بتعبئة النموذج. لا تدعم كل مواقع ويب التعبئة التلقائية. أدخل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية وقم بحفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك (أو اقبل عرض Safari بحفظها عند إجراء عملية شراء)، ثم ابحث عن زر تعبئة تلقائية لبطاقة الائتمان فوق لوحة المفاتيح على الشاشة متى تكون في حقل بطاقة الائتمان. لا يتم تخزين رمز الأمان الخاص ببطاقتك، لذا يجب عليك إدخاله بنفسك. إذا لم تكن تستخدم رمز دخول لـ iPod touch، فقد يتعين عليك البدء في ذلك؛ انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣١.

إرسال نموذج. اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب.

## تجنب الفوضى مع القارئ

استخدم قارئ Safari للتركيز على محتوى أساسي لصفحة.




التركيز على المحتوى. اضغط على ☰ الموجودة في الطرف الأيسر من حقل العنوان. إذا لم ترى الأيقونة، فلا يكون القارئ متوفرًا للصفحة التي تنظر إليها.

مشاركة الأدوات الجيدة فقط. لمشاركة نص المقال و رابط له فقط، اضغط على 📄 أثناء عرض الصفحة في القارئ.

الرجوع إلى الصفحة الكاملة. اضغط على أيقونة القارئ في حقل العنوان مرة أخرى.

## حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقًا

حفظ عناصر محل اهتمام في قائمة القراءة بحيث يمكنك إعادة زيارتها لاحقًا. ويمكنك قراءة صفحات من قائمة القراءة الخاصة بك حتى عندما لا تكون متصلًا بالإنترنت.



إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة القراءة لديك. اضغط على 📄، ثم اضغط على ➕ لإضافة إلى قائمة القراءة.

إضافة صفحة مرتبطة دون فتحها. المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على ➕ لإضافة إلى قائمة القراءة.

عرض قائمة القراءة. اضغط على ☰، ثم اضغط على 📄.

حذف شيء من قائمة القراءة الخاصة بك. قم بالتحريك ليسار على العنصر الموجود في قائمة القراءة.

## الخصوصية والأمن

يمكنك ضبط إعدادات Safari للاحتفاظ بأنشطة الاستعراض لنفسك وحماية نفسك من مواقع الويب الضارة.

هل تريد الاحتفاظ بملف تعريف منخفض؟ قم بتشغيل الإعدادات < Safari > عدم التعقب. سيطلب Safari من مواقع الويب التي تزورها عدم تعقب تصفحك، لكن انتبه--قد لا يستجيب موقع الويب لطلبك.

التحكم في الكوكيز. انتقل إلى الإعدادات < Safari > حظر الكوكيز. لإزالة الكوكيز من iPod touch، انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح الكوكيز والبيانات.

السماح لـ Safari بإنشاء كلمات سر للأمان وتخزينها لك. اضغط على حقل كلمة السر عند إنشاء حساب جديد، وسيعرض Safari إنشاء كلمة سر لك.



مسح سجل تاريخ الاستعراض والبيانات من iPod touch. انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح التاريخ والإعدادات < Safari > مسح الكوكيز والبيانات.

زيارة مواقع دون حفظها في المحفوظات. اضغط على "خاص" أثناء عرض الصفحات المفتوحة أو الإشارات المرجعية. لن تتم إضافة المواقع التي تقوم بزيارتها بعد الآن إلى سجل التاريخ على iPod touch الخاص بك.

مراقبة مواقع الويب المشبوهة. قم بتشغيل الإعدادات < Safari > تحذير موقع احتيالي.

## إعدادات Safari

انتقل إلى الإعدادات < Safari >، حيث يمكنك:

- اختيار محرك البحث الخاص بك
- تقديم معلومات التبيئة التلقائية
- اختر المفضلة التي يتم عرضها عند البحث
- جعل الروابط يتم فتحها في صفحة جديدة أو في الخلفية
- حظر الإطارات المنبثقة
- تضيق الخصوصية والأمن
- مسح سجل التاريخ والكوكيز والبيانات الخاصة بك




## iTunes Radio

محطات مميزة توفر طريقة رائعة لاستكشاف الموسيقى الجديدة والاستمتاع بأنواعها المختلفة. كما يمكنك إنشاء محطاتك المخصصة، بناء على اختيار الفنان أو الأغنية أو النوع. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٢.

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.

ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Radio في كل المناطق. لمعرفة المزيد من المعلومات حول iTunes Radio، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT5848](https://support.apple.com/kb/HT5848).



عندما تقوم بالتقاط محطة وتشغيل أغنية، تظهر شاشة جاري التشغيل الألبوم الفني وعناصر التحكم في التشغيل. اضغط على ⓘ للعثور على المزيد وإنشاء محطة جديدة أو ضبط المحطة أو مشاركتها. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.

إنشاء محطة بناء على فنان أو نوع أو أغنية. اضغط على إضافة محطة جديدة على شاشة iTunes Radio. اختر نوع أو قم بإجراء بحث عن الفنان أو الأغنية أو النوع المفضل لديك. كما يمكنك إنشاء محطة من شاشة جاري التشغيل بالضغط على الزر إنشاء.

تحرير المحطات الخاصة بك. اضغط على تحرير. يمكنك تضمين فنانين أو أغاني أو أنواع أخرى أو استبعادها أو حذف محطة. التأثير على تحديدات الأغاني المقبلة. اضغط على ★، ثم اضغط على تشغيل المزيد من هذا النوع أو لا تقم بتشغيل هذه الأغنية أبداً. كما يمكنك إضافة الأغنية إلى قائمة رغبات iTunes.

الانتقال إلى الأغنية التالية. اضغط على ►. يمكنك تخطي عدد محدود من الأغاني كل ساعة.

عرض الأغاني التي قمت بتشغيلها، أو عرض قائمة رغباتك. اضغط على محفوظات التاريخ، ثم اضغط على تم تشغيله أو قائمة الرغبات يمكنك شراء أغاني لمكتبتك. اضغط على أغنية لمعاينتها.



شراء أغاني مكتبتك الشخصية. اضغط على زر السعر.

قم بمشاركة محطة قمت بإنشائها. أثناء تشغيل المحطة، اضغط على (i)، ثم اضغط على مشاركة محطة.

الاستماع إلى iTunes Radio بدون إعلانات. الاشتراك في iTunes Match (وتشغيله) انظر iTunes Match في صفحة ٥٢.

## الحصول على موسيقى


يمكنك الحصول على الموسيقى والمحتوى الصوتي الآخر على iPod touch بالطرق التالية:

- الشراء والتنزيل من iTunes Store: في الموسيقى، اضغط على Store. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٦.
- iTunes في Cloud: عند تسجيل الدخول إلى iTunes Store، تظهر كافة عمليات الشراء السابقة الخاصة بك تلقائياً في الموسيقى. انظر iCloud في صفحة ١٤.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.
- استخدام iTunes Match لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك في iCloud: انظر iTunes Match في صفحة ٥٢.

## الاستعراض والتشغيل

يمكنك استعراض الموسيقى الخاصة بك حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو الأغنية أو فئة أخرى. للحصول على خيارات استعراض أخرى، اضغط على المزيد. اضغط على أي أغنية لتشغيلها.

يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة المضمنة أو من سماعة الرأس المتصلة بمقبس سماعة الرأس أو من سماعات رأس استريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPod touch. إذا تم توصيل سماعات الرأس أو إقرانها، فلن يصدر صوت من السماعة.



هل تعبت من الضغط على المزيد؟ لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على المزيد، ثم اضغط على تحرير وقم بسحب زر على الذي تريد استبداله.

تقدم شاشة جاري التشغيل عناصر تحكم في التشغيل وتُظهر لك ما يتم تشغيله.



عرض كلمات الأغاني. إذا قمت بإضافة كلمات أغاني إلى الأغنية، فاضغط على غطاء الألبوم لرؤية الألبوم. لإضافة كلمات أغاني، استخدم نافذة معلومات الأغنية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة الأغنية مع iPod touch. (كلمات الأغاني مدعومة بواسطة iTunes Match.)

الانتقال إلى أي موضع في الأغنية. قم بسحب رأس التشغيل. يمكنك إبطاء سرعة التقدم عن طريق سحب إصبعك لأسفل الشاشة.

عشوائي اضغط على عشوائي على شاشة جاري التشغيل الآن لتشغيل نغماتك بترتيب عشوائي.


رؤية جميع المقاطع من الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية. اضغط على لتشغيل مقطع، اضغط عليه.



البحث عن الموسيقى. أثناء التصفح، اضغط على شريط الحالة لإظهار حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم أدخل نص البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث](#) في صفحة ٢٥.

تقييم أغنية لقوائم تشغيل ذكية في iTunes. اضغط على الشاشة لإظهار نقاط التقييم، ثم اضغط على نقطة لتعيين تقييم.


الحصول على عناصر تحكم في الصوت من شاشة القفل أو عند استخدام تطبيق آخر. التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٢٦.



تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

## حائط الألبوم

قم بتدوير iPod touch لعرض الألبوم الفني الخاصة بك.



حرك لليسار أو اليمين لرؤية ألبومات أخرى. اضغط على أحد الألبومات لرؤية الأغاني الخاصة به.


## الكتب الصوتية

تظهر عناصر تحكم ومعلومات Audiobook على شاشة جاري التشغيل عند بدء التشغيل.



## قوائم التشغيل

قم بإنشاء قوائم تشغيل لتنظيم الموسيقى الخاصة بك. قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على قائمة تشغيل جديدة بالقرب من أعلى القائمة، ثم أدخل عنوانًا. اضغط على + لإضافة أغاني أو فيديو.



تحرير قائمة تشغيل. حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على +.
- حذف أغنية: اضغط على -، ثم اضغط على إزالة. لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPod touch.
- تغيير ترتيب الأغنية: اسحب ≡.

يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تحريرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPod touch مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud إذا قمت بالاشتراك في iTunes Match.

قم بمسح قائمة تشغيل قمت بإنشائها على iPod touch أو حذفها. حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على مسح أو حذف. إزالة أغنية من iPod touch. اضغط على الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف. يتم حذف الأغنية من iPod touch لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.

## Genius—صممت لأجلك

قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. وGenius هي خدمة مجانية، لكن تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغاني من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشاؤها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.

استخدام Genius. قم بتشغيل Genius في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة iPod touch مع iTunes. تتم مزامنة خليط Genius تلقائياً، ما لم تدير الموسيقى الخاصة بك يدوياً. يمكنك مزامنة قوائم تشغيل Genius.

تصفح خليط Genius وتشغيله. اضغط على Genius (اضغط على المزيد أولاً إذا لم يكن Genius مرئياً). حرّك اليمين أو اليمين للوصول إلى خليط آخر. لتشغيل خليط، اضغط على ▶.

إنشاء قائمة تشغيل Genius: قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius واختر أغنية. أو من شاشة جارٍ التشغيل الآن، اضغط على إنشاء، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius.

- استبدال قائمة التشغيل باستخدام أغنية مختلفة: اضغط على جديد واختر أغنية.
- تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.
- حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويتم وضع علامة عليها.

يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPod touch إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.

ملاحظة: بمجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPod touch. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو لإيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.

حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius. اضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على حذف.

## Siri والتحكم بالصوت

يمكنك استخدام Siri أو التحكم بالصوت للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٥.

استخدام Siri أو التحكم بالصوت. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية.

- تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق 'تشغيل' أو 'تشغيل الموسيقى'. للإيقاف المؤقت، انطق 'إيقاف مؤقت' أو 'إيقاف الموسيقى مؤقتاً' أو 'إيقاف'. كما يمكنك نطق 'الأغنية التالية' أو 'الأغنية السابقة'.
- تشغيل ألبوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق 'تشغيل'، ثم انطق 'ألبوم' أو 'فنان' أو 'قائمة تشغيل' ثم الاسم.
- خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق 'عشوائي'.
- التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق 'ما قيد التشغيل' أو 'من الذي يغني هذه الأغنية' أو 'من هذه الأغنية'.
- استخدام Genius لتشغيل أغاني مشابهة: انطق 'Genius' أو 'تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه'.

## iTunes Match

تقوم خدمة iTunes Match بتخزين مكتبة الموسيقى في iCloud—بما فيها الأغاني التي يتم استيرادها من الأقراص المضغوطة—وتسمح لك بتشغيل مجموعتك على iPod touch وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. كما يتيح iTunes Match لك الاستماع إلى iTunes Radio خالي من الإعلانات (انظر iTunes Radio في صفحة ٤٨). يتم تقديم خدمة iTunes Match كاشتراك مدفوع.


ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Match في كل المناطق. انظر [support.apple.com/kb/HT5085](http://support.apple.com/kb/HT5085).

يمكنك الاشتراك في iTunes Match في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. اختر Store < تشغيل iTunes Match، ثم انقر على الزر اشتراك.

بمجرد الاشتراك، يقوم iTunes بإضافة الموسيقى وقوائم التشغيل وخليط Genius الخاص بك إلى iCloud. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: [www.apple.com/itunes/itunes-match](http://www.apple.com/itunes/itunes-match).

تشغيل iTunes Match. انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى. يعمل تشغيل iTunes Match على إزالة الموسيقى التي تمت مزامنتها من iPod touch.

يتم تنزيل الأغاني إلى iPod touch عند تشغيلها. يمكنك أيضًا تنزيل الأغاني والألبومات يدويًا--أثناء الاستعراض، اضغط على .

**ملاحظة:** عندما تكون خدمة iTunes Match قيد التشغيل، تتم إزالة الموسيقى التي تم تنزيلها تلقائيًا من iPod touch عند الحاجة إلى مساحة، بدءًا بالأغاني الأقدم والأغاني الأقل تشغيلًا. تظهر أيقونة iCloud () بجوار الأغاني والألبومات التي تمت إزالتها، ما يشير إلى أن الأغاني والألبومات لا تزال متوفرة من خلال iCloud، لكن لا يتم تخزينها محليًا على iPhone touch.

إزالة أغنية تم تنزيلها. قم بالتحريك لليسار، ثم اضغط على حذف.

إظهار الأغاني التي تم تنزيلها من iCloud فقط. انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار كل الموسيقى.

إزالة iPhone touch من قائمة الأجهزة "iTunes في Cloud". من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر Store > عرض الحساب. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إدارة الأجهزة في القسم 'iTunes في Cloud'.

## مشاركة الصفحة الرئيسية

تتيح لك مشاركة الصفحة الرئيسية تشغيل الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يجب أن يكون كلا من iPod touch والكمبيوتر الخاص بك على نفس شبكة Wi-Fi.

**ملاحظة:** تتطلب مشاركة الصفحة الرئيسية برنامج iTunes الإصدار ١٠.٢ أو أحدث وهو متوفر على [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download). لا يمكن مشاركة المحتوى الإضافي، مثل المكتبات الرقمية و iTunes Extras.

## تشغيل الموسيقى من مكتبة iTunes على iPod touch.

١ في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف > مشاركة الصفحة الرئيسية > تشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إنشاء مشاركة الصفحة الرئيسية.

٢ على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى، ثم قم بتسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية باستخدام نفس Apple ID وكلمة السر.

٣ في الموسيقى، اضغط على المزيد ثم اضغط على المشترك واختر مكتبة الكمبيوتر الخاص بك.

العودة إلى المحتوى الموجود على iPod touch. اضغط على المشترك واختر iPod touch الخاص بي.

## إعدادات الموسيقى

انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى لتعيين خيارات الموسيقى، متضمنًا:

- فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
- موازنة الصوت (EQ)

**ملاحظة:** تؤثر إعدادات موازنة الصوت على كل مخرج الصوت، متضمنًا مقبس سماعة الرأس و AirPlay. تنطبق هذه الإعدادات بصفة عامة على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى.

يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى. ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى.

• معلومات كلمات الأغاني

• تجميع حسب فناني الألبوم

تعيين حدود الصوت. انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

**ملاحظة:** في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر iPhone touch تحذيراً بأن يشير إلى وقت ارتفاع مستوى الصوت لديك عن المستوى الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لسلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس إلى هذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت وقم بتشغيل حدود صوت EU. لمنع تغييرات حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود. منع التغييرات على حدود الصوت. انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود > حدود الصوت، واضغط على عدم السماح بالتغييرات.



## نظرة سريعة على FaceTime

يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية بأجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. يتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight الخلفية (غير متوفرة في كل الطرازات) لمشاركة ما تراه حولك.

ملاحظة: قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق.



من خلال اتصال Wi-Fi و Apple ID، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime واستلامها (قم أولاً بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء حساب جديد).

## إجراء مكالمات والرد عليها

إجراء مكالمات FaceTime. تأكد من تشغيل FaceTime في الإعدادات < FaceTime. اضغط على FaceTime، ثم اضغط على جهات الاتصال واختر اسماً. اضغط على  لإجراء مكالمات فيديو، أو اضغط على  لإجراء مكالمات صوتية.



استخدم صوتك لبدء المكالمات. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية، ثم انطق 'FaceTime'، متبوعاً باسم الشخص المراد الاتصال به.

هل تريد المكالمات مرة أخرى؟ انقر على الحديثة، ثم اختر اسماً أو رقماً.

ألا تتمكن من الرد على مكالمة الآن؟ عند استلام مكالمة FaceTime، يمكنك الرد عليها أو رفضها أو اختيار خيار آخر.



رؤية المجموعة بالكامل. قم بتدوير iPod touch لاستخدام FaceTime في الاتجاه الأفقي. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم بقلل iPod touch في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ١٩.

## إدارة المكالمات

إجراء مهام متعددة خلال مكالمة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن يستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة. الاستفادة من المفضلة. اضغط على المفضلة. لإضافة مفضلة، اضغط على +، ثم اختر جهة اتصال وقم بإضافتها إلى المفضلة كصوت FaceTime أو FaceTime. للاتصال بمفضلة، اضغط على اسم في القائمة. تأكد من أن أرقام هاتف جهات الاتصال خارج منطقتك تتضمن رمز البلد وكود المنطقة.

تبديل المكالمات. لا يتم تحويل مكالمات FaceTime. في حالة ورود مكالمة أخرى أثناء إجرائك مكالمة FaceTime، فيمكنك إنهاء مكالمة FaceTime والرد على المكالمة الواردة أو رفض المكالمة الواردة أو الرد برسالة نصية.

حظر المتصلين غير المرغوب فيهم. انتقل إلى الإعدادات > FaceTime > محظور > إضافة جديد. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).  
تتيح لك خيارات أخرى في الإعدادات تشغيل FaceTime أو إيقاف تشغيله، أو تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني ليتم استخدامه مع FaceTime، وتعيين هوية المتصل.




# التقويم

١٠



## نظرة سريعة على التقويم



البحث عن الأحداث. اضغط على ، ثم أدخل نصًا في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها.

عرض تقويم أسبوعي. قم بتدوير iPod touch باتجاه الجانب.

تغيير طريقة العرض الخاصة بك. اضغط على سنة أو شهر أو يوم لتكبيره أو تصغيره على التقويم الخاص بك.

عرض قائمة بالأحداث. في طريقة عرض الشهر، اضغط على لعرض أحداث اليوم. في طريقة عرض اليوم، اضغط على لعرض قائمة بالأحداث.

تغيير لون تقويم. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على بجوار التقويم واختر لونًا من القائمة. في بعض حسابات التقويم، مثل Google، يتم تعيين اللون بواسطة الخادم.

ضبط حدث. قم بلمس حدث مع الاستمرار، ثم قم بسحبه إلى وقت جديد أو قم بضبط نقاط الالتقاط.

## دعوات

إذا كان لديك حساب iCloud أو Microsoft Exchange أو حساب CalDAV مدعوم، فيمكنك إرسال دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في مؤسستك واستلامها.

دعوة الآخرين إلى حدث. اضغط على حدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على المدعوين. اضغط على الاسماء أو اضغط على لالتقاط أشخاص من جهات الاتصال.

RSVP. اضغط على حدث تمت دعوتك إليه، أو اضغط على صندوق الوارد واضغط على دعوة. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور. لعرض الأحداث التي قمت برفضها، اضغط على التقويمات ثم قم بتشغيل إظهار الأحداث المرفوضة.

جدولة موعد دون حظر جدولك. اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر واضغط على "متوفر". إذا كان ذلك حدثاً قمت بإنشائه، فاضغط على "إظهار كـ" ثم اضغط على "متوفر". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

## استخدام تقويمات عديدة

تم	التقويمات	تحرير
	iCLOUD	
✓	iCloud كافة	تحديد التقويمات التي يتم عرضها.
✓	المنزل	
✓	العمل عام ومشارك مع John Appleseed	
	FACEBOOK	
✓	أحداث Facebook	قم بتشغيل أحداث Facebook في الإعدادات < Facebook.
✓	أعياد الميلاد	
	أخرى	
✓	US Holidays تم الاشتراك فيها	
✓	أعياد الميلاد	

تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo! . انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

الاشتراك في تقويم. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل الخادم واسم الملف لملف .ics. المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم iCloud (.ics) المنشور على ويب، بالضغط على رابط للتقويم.

إضافة حساب CalDAV. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض تقويم أعياد الميلاد. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، فيمكنك الإشارة أيضاً إلى تواريخ ميلاد أصدقائك على Facebook.

عرض تقويم العطلات. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على عطلات للوصول إلى العطلات الوطنية المضمنة بالأحداث الخاصة بك.

عرض تقويمات عديدة في آن واحد. انقر على التقويمات، ثم حدد التقويمات التي تريد عرضها.

نقل حدث إلى تقويم آخر. اضغط على الحدث ثم اضغط على تحرير ثم حدد تقويماً لنقله.


## مشاركة تقويمات iCloud

يمكنك مشاركة تقويم iCloud مع مستخدمي iCloud آخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين رؤيته، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص عرضه.

إنشاء تقويم iCloud. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم في تحديد iCloud.

مشاركة تقويم iCloud. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص وأدخل اسماً، أو اضغط على ⊕ لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك. يتسلم المدعو دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب الأمر وجود حساب iCloud لقبول دعوتك.

تغيير وصول شخص إلى تقويم مشترك. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم معه.



إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة. عندما يقوم شخص بتعديل تقويم مشترك، يتم إشعارك بالتغيير. لإيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > تنبيهات التقويم المشترك.

مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام، ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL للتقويم الخاص بك. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم باستخدام تطبيق متوافق، مثل التقويم لـ OS X.

## إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:


- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- تقويم افتراضي لأحداث جديدة
- وقت افتراضي للتنبيهات
- دعم المنطقة الزمنية، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة
- بأي يوم يبدأ الأسبوع.



## عرض الصور ومقاطع الفيديو

تتيح لك الصور عرض:

- ألبوم الكاميرا—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها باستخدام iPod touch أو التي قمت بحفظها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- الصور ومقاطع الفيديو المشتركة--الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها باستخدام مشاركة صور iCloud أو التي تمت مشاركتها معك (انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٦١)
- الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك (انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥)



عرض الصور ومقاطع الفيديو. اضغط على الصور. يقوم تطبيق الصور بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا حسب السنة وحسب المجموعات وحسب اللحظات. لتصفح الصور الموجودة في مجموعة أو سنة سريعًا، المس مجموعة الصور مع الاستمرار للحظة، ثم قم بسحبها.

بشكل افتراضي، تعرض الصور مجموعة فرعية تمثيلية لصورك عند العرض حسب السنة أو المجموعة. لرؤية صورك، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا وقم بإيقاف تشغيل تلخيص الصور.

العرض حسب الأحداث أو حسب الوجوه. يمكن عرض الألبومات التي تقوم بمزامنتها مع iPhoto، أو أحدث أو Aperture الإصدار ٧3.0.2 أو أحدث حسب الأحداث أو الوجوه. اضغط على الألبومات، ثم قم بالتمرير للبحث عن أحداث أو وجوه.

عرض حسب الموقع. أثناء العرض حسب السنة أو حسب المجموعة، اضغط على >. تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن معلومات الموقع على خريطة، مع إظهار أماكن التقاطها.

أثناء عرض صورة أو فيديو، قم بالضغط لإظهار عناصر التحكم وإخفائها. حرّك اليمين أو اليمين للتقدم للأمام أو الرجوع للخلف. التكبير أو التصغير. اضغط مرتين، أو قم بالمقارنة أو المباشرة على صورة. عند التكبير، يمكنك السحب لرؤية أجزاء أخرى من الصورة.

تشغيل فيديو. اضغط على ►. للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و ملاءمة الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة. تشغيل عرض الشرائح. أثناء عرض صورة، اضغط على ⏏، ثم اضغط على شريحة. حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. إيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات شريحة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا. لتدفق عرض شرائح أو فيديو إلى تلفاز، انظر AirPlay في صفحة ٢٩.

## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

إنشاء ألبوم جديد. اضغط على ألبومات، واضغط على +، وأدخل اسماً، ثم اضغط على حفظ. حدد صور ومقاطع فيديو لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

**ملاحظة:** لا تتم مزامنة الألبومات التي تم إنشاؤها على iPod touch مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

إضافة عناصر إلى ألبوم موجود. أثناء عرض الصور المصغرة، اضغط على تحديد، وحدد العناصر، واضغط على إضافة إلى، ثم حدد الألبوم.

إدارة الألبومات. أثناء عرض قائمة الألبومات، اضغط على تحرير.

- إعادة تسمية الألبوم: حدد الألبوم، ثم أدخل اسماً جديداً.
- إعادة ترتيب الألبومات: اسحب ≡.
- حذف الألبوم: اضغط على -.

يمكن إعادة تسمية الألبومات التي تم إنشاؤها على iPod touch فقط أو حذفها.

## مشاركة صور iCloud

مشاركة تدفقات الصور أو مقاطع الفيديو مع أشخاص تختارهم. يمكن للأصدقاء الذين اخترتهم ولديهم حساب iCloud-- و iOS 6 أو أحدث أو OS X Mountain Lion أو أحدث-- الانضمام إلى التدفق الخاص بك وعرض الصور التي قمت بإضافتها وترك تعليقات. إذا كان لديك iOS 7 و أجهزة Mac تشغل OS X Mavericks، فيمكنهم إضافة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى التدفق. كما يمكنك نشر التدفق الخاص بك على موقع ويب ليقوم أي شخص بعرضه.

**ملاحظة:** لاستخدام مشاركة صور iCloud، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بشبكة Wi-Fi.

تشغيل مشاركة صور iCloud. انتقل إلى الإعدادات > iCloud > الصور > صور iCloud.

إنشاء تدفق مشترك. أثناء عرض صورة أو فيديو، أو عند تحديد صور أو مقاطع فيديو عديدة، اضغط على ⏏، ثم اضغط على iCloud، ثم اضغط على التدفقات، ثم اضغط على تدفق مشترك جديد. يمكنك دعوة أشخاص لعرض التدفق الخاص بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم الهاتف الجوال الذي يستخدمونه في iMessage. تمكين موقع ويب عام. حدد التدفق المشترك، واضغط على أشخاص ثم قم بتشغيل موقع ويب عام. اضغط على مشاركة رابط إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن الموقع.

إضافة العناصر لتدفق مشترك. قم بعرض تدفق مشترك، واضغط على +، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر. كما يمكنك إضافة عناصر إلى تدفق مشترك عند عرض صور أو ألبومات. اضغط على ⏏، واضغط على iCloud، واضغط على تدفق، ثم حدد التدفق الصور المشترك أو قم بإنشاء تدفق صور جديد.

حذف صوراً من تدفق مشترك. حدد تدفق الصور، واضغط على تحديد، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد حذفها، ثم اضغط على ⏏. يجب أن تكون مالك التدفق أو مالك الصورة.

حذف تعليقات من تدفق مشترك. حدد الصورة أو الفيديو الذي يحتوي على التعليق. المس التعليق مع الاستمرار، ثم اضغط على حذف. يجب أن تكون مالك التدفق أو مالك التعليق.

إعادة تسمية تدفق صور أثناء عرض تدفقات مشتركة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على الاسم وأدخل اسماً جديداً.

إضافة مشتركين أو إزالة، أو تشغيل الإشعارات أو إيقاف تشغيلها. حدد تدفق الصور، ثم قم بالضغط على أشخاص.

الاشتراك في تدفق مشترك. عند تليق دعوة، اضغط على علامة التبويب مشترك (👤)، ثم اضغط على قبول. يمكنك أيضاً قبول دعوة في بريد إلكتروني.

إضافة العناصر لتدفق مشترك اشتركت به. قم بعرض تدفق مشترك، ثم اضغط على +، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر.

## تدفق الصور الخاص بي



عرض الصور التي تلتقطها باستخدام iPod touch على أجهزتك الأخرى، تلقائياً. قم بتشغيل تدفق الصور الخاص بي في الإعدادات > الصور والكاميرا. كما يمكنك تشغيل تدفق الصور الخاص بي في الإعدادات > iCloud > الصور.

تتم إضافة الصور التي تلتقطها إلى تدفق الصور الخاص بي تلقائياً عند ترك تطبيق الكاميرا وتوصيل iPod touch بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. تظهر كل الصور التي تمت إضافتها إلى ألبوم الكاميرا--متضمناً لقطات شاشة وصور تم حفظها من بريد إلكتروني، على سبيل المثال--في تدفق الصور الخاص بي.

كما تظهر الصور التي تمت إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بي على أجهزة أخرى في تدفق الصور الخاص بي على iPod touch. يمكن أن تحتفظ أجهزة iOS بصور يصل عددها إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور في تدفق الصور الخاص بي؛ يمكن أن يحتفظ الكمبيوتر الخاص بك بكافة صورة تدفق الصور الخاص بي بشكل دائم.

**ملاحظة:** لا يتم احتساب الصور التي تم تحميلها إلى تدفق الصور الخاص بي من مساحة تخزين iCloud.

إدارة محتويات تدفق الصور الخاص بي. في ألبوم تدفق الصور الخاص بي لديك، اضغط على تحديد.

- حفظ أفضل اللقطات في ألبوم على iPod touch: حدد الصور، ثم قم بالضغط على إضافة إلى.
- مشاركة الصور أو طباعتها أو نسخها أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك: حدد الصور، ثم قم بالضغط على .
- حذف صور: حدد الصور، ثم قم بالضغط على .



ملاحظة: بالرغم من أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفق الصور الخاص بي على كل أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي التقطت عليه في الأصل. كما لا يتم حذف الصور التي تم حفظها في ألبوم آخر على جهاز أو كمبيوتر. لحذف صور من تدفق الصور الخاص بي، فإنك تحتاج إلى iOS الإصدار ١٠، ٥ أو أحدث على iPod touch وأجهزة iOS الأخرى الخاصة بك. انظر [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

## مشاركة الصور ومقاطع فيديو

يمكنك مشاركة صور ومقاطع فيديو في البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتغريدات وعلى Facebook وFlickr. يمكن مشاركة الفيديوهات في البريد الإلكتروني والرسائل النصية وعلى YouTube وFacebook وVimeo. كما يمكنك مشاركة صور ومقاطع فيديو باستخدام مشاركة الصور، الموضحة أعلاه.



اضغط للمشاركة مع الأصدقاء القريبين الذين يستخدمون AirDrop.


مشاركة أو نسخ صورة أو مقطع فيديو. قم بعرض صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى , فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPod touch بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك نسخ صورة أو مقطع فيديو ثم لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية.

مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها. أثناء العرض حسب اللحظات، اضغط على مشاركة.

حفظ صورة أو مقطع فيديو استلمته أو مشاركته.


- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، ثم المس العنصر مع الاستمرار لرؤية لمشاركة والخيارات الأخرى.
  - رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، ثم اضغط على .
- يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها في الرسائل، أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في ألبوم الكاميرا.

## تحرير صور وقص مقاطع فيديو



يمكنك تحرير صور على iPod touch مباشرة. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على إحدى الأدوات.

- يعمل التحسين التلقائي على تحسين التعرض للضوء بالنسبة للصورة وبتأينها وإشباعها وخصائص أخرى.
  - تتيح لك فلاتر الصور تطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض والأسود.
  - في حالة استخدام أداة إزالة العين الحمراء، اضغط على كل عين تتطلب تصحيح.
  - اقتصاص عن طريق سحب أركان الشبكة.
- ألا تفضل النتائج؟ اضغط على الأداة مرة أخرى للعودة إلى الأصل.





قص مقطع فيديو. اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، وقم بسحب أي طرف لعرض الإطار، ثم اضغط على قص.

**مهم:** في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصوفة نهائيًا من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار 'حفظ كمقطع جديد'، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في ألبوم الكاميرا ولا يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

## طباعة الصور

الطباعة إلى طابعة تدعم AirPrint.

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
  - طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحديد، وحدد الصور واضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
- انظر [AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

## إعدادات الصور

يمكن الوصول إلى إعدادات الصور من الإعدادات < الصور والكاميرا. يتضمن ذلك:

- تدفق الصور الخاص بي ومشاركة الصور
- عرض الشرائح



### نظرة سريعة على الكاميرا

سريع! الحصول على الكاميرا! من شاشة القفل، فقط قم بتحريك  لأعلى. أو قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على .

**ملاحظة:** عند فتح الكاميرا من شاشة القفل، يمكنك عرض وتحرير صور ومقاطع فيديو بالضغط على الصور المصغرة في الركن السفلي الأيسر من الشاشة. لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، قم أولاً بإلغاء قفل iPod touch.



باستخدام iPod touch، يمكنك التقاط صور ثابتة وفيديو، عن طريق استخدام كاميرا FaceTime camera الأمامية أو كاميرا iSight على الخلفية، على بعض الطرازات.

يوفر فلاش LED (الطرازات التي تتضمن كاميرا iSight) ضوءاً إضافياً عند الحاجة إليه--حتى كمصباح يدوي، ما عليك إلا التحريك بعيداً في مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٢٦.







## HDR

HDR يساعدك ("نطاق ديناميكي عال") في الحصول على لقطات رائعة، حتى في المواقف عالية التباين. يتم دمج أفضل الأجزاء لثلاثة لقطات سريعة، يتم التقاطها بتعرض مختلف للضوء (طويل وعادي وقصير)، يتم دمجها معاً في صورة واحدة.

استخدام HDR. (كاميرا iSight) اضغط على HDR. يتم إيقاف تشغيل الفلاش مؤقتاً. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على ثبات iPod touch وما يتم تصويره.

الاحتفاظ بالصور العادية بالإضافة إلى نسخة HDR. انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا.

يتم تمييز إصدارات HDR للصور الموجودة في ألبوم الكاميرا الخاص بك بـ "HDR" في الركن.

## العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها في ألبوم الكاميرا الخاص بك. باستخدام تدفق الصور، تظهر الصور الجديدة أيضاً في تدفق الصور الخاص بك على iPod touch وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. انظر [تدفق الصور الخاص بي](#) في صفحة ٦٢.

عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك. اضغط على الصورة المصغرة، قم قم بالتحريك يساراً أو يميناً. يمكنك أيضاً عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك في تطبيق الصور.

اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم أو إخفائها.

الحصول على خيارات المشاركة والطباعة. اضغط على . انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة](#).

تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك لتحميل عناصر إلى iPhoto أو تطبيق أخرى مدعومة على الـ Mac أو الكمبيوتر الخاص بك. إذا قمت بحذف صور أو مقاطع فيديو أثناء العملية، فتتم إزالتها من ألبوم الكاميرا.

مزامنة الصور ومقاطع الفيديو إلى iPod touch من الـ Mac الخاص بك. استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

## إعدادات الكاميرا

انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا لخيارات الكاميرا، والتي تتضمن:

- تدفقات الصور
- عرض الشرائح
- شبكة

يتم ضبط مستوى صوت الغالق عن طريق إعدادات الجرس والتنبيهات في الإعدادات > الأصوات. أو كتم الصوت باستخدام المفتاح رنين/صامت. (في بعض البلدان يتم تعطيل كتم الصوت).

## الطقس

١٣



يمكنك الحصول على درجة الحرارة الحالية وأحوال الطقس لمدة ستة أيام لمدينة واحدة أو أكثر حول العالم، مع تنبؤات كل ساعة للآلتي عشر ساعة التالية. يستخدم الطقس خدمات الموقع للحصول على حالة الطقس لموقعك الحالي.




قم بالتحريك إلى اليمين أو اليسار لرؤية طقس مدينة أخرى، أو اضغط على ≡ واختر مدينة من القائمة. تُظهر الشاشة الموجودة في أقصى اليسار حالة الطقس المحلية.

قم بإضافة مدينة أو إجراء تغييرات أخرى. اضغط على ≡.

- إضافة مدينة: اضغط على +. أدخل مدينة أو رمزاً بريدياً، ثم اضغط على بحث.
  - إعادة ترتيب المدن: قم بملامسة مدينة مع الاستمرار، ثم اسحبها لأعلى أو لأسفل.
  - حذف مدينة: قم بتحريك المدينة إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.
  - اختيار فهرنهايت أو درجة مئوية: اضغط على فهرنهايت أو درجة مئوية.
- عرض حالة الطقس الحالية كل ساعة. قم بتحريك عرض كل ساعة إلى اليسار أو إلى اليمين.

عرض كافة المدن في آن واحد. قارب بإصبعك على الشاشة أو اضغط على ☰.



تشغيل حالة الطقس المحلية أو إيقافها. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٠.  
استخدام iCloud لنقل قائمة المدن إلى أجهزة iOS أخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < المستندات والبيانات، وتأكد من تشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر [iCloud](#) في صفحة ١٤.



### نظرة سريعة على الساعة

تعرض الساعة الأولى الوقت حسب موقعك عند إعداد iPod touch. يمكنك إضافة ساعات أخرى لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى.

حذف الساعات أو تغيير ترتيبها.

إضافة ساعة. **تعديل** الساعة العالمية +

San Francisco اليوم	
New York اليوم، متقدمة ٢ من الساعات	
London اليوم، متقدمة ٨ من الساعات	
Paris اليوم، متقدمة ٩ من الساعات	
Tokyo غداً، متقدمة ١٦ من الساعات	

عرض الساعات أو تعيين منبه أو توقيت حدث أو تعيين مؤقت.

الساعة العالمية المنبه ساعة الإنذار الوقت


## التنبيهات والمؤقتات

هل تريد إيقاف iPod touch؟ اضغط على تنبيهه، ثم اضغط على +. قم بتعيين وقت الإيقاف والخيارات الأخرى، ثم قم بتسمية التنبيه (مثل "Soccer practice")




لا تضع وقت! كما يمكنك استخدام ساعة الإيقاف للاحتفاظ بأوقات الجولات أو تسجيلها أو تعيين مؤقت لتنبيهك عند انتهاء الوقت. إذا كنت تقوم بسلق بيضة، فما عليك إلا استخدام Siri في "ضبط المؤقت على ٣ دقائق".

هل تريد إسبات الموسيقى أو البودكاست؟ اضغط على المؤقت، ثم اضغط على عند انتهاء المؤقت واختر إيقاف التشغيل في الأسفل.

الحصول على وصول سريع لميزات الساعة. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . يمكنك الوصول إلى التنبيهات في مركز التحكم حتى عند قفل iPod touch.


## الخرائط


١٥



### البحث عن أماكن

**تحذير:** للحصول على معلومات حول التنقل بأمان وتجنب التشنيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.





**مهم:** تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات و Flyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو العبور الفوقي أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٠. يمكنك التنقل خلال الخرائط عن طريق حسب الشاشة. للانتقال إلى اتجاه مختلف، قم بالتدوير باستخدام إصبعين. للعودة إلى الشمال، اضغط على البوصلة.  الموجودة في أعلى اليمين.

التكبير أو التصغير. اضغط مرتين بإصبع واحد للتكبير واضغط بإصبعين للتصغير-- أو قم بالمقاربة والمباعدة. يظهر الحجم في أعلى اليسار أثناء التكبير والتصغير. لتغيير طريقة عرض المسافة (أميال أو كيلومترات)، انتقل إلى الإعدادات > الخرائط.

يمكنك البحث عن موقع بطرق عديدة:

- تقاطع (الحي الثامن والسوق)
- منطقة (قرية غرينتش)

- معلّم (متحف جوجنهايم)
  - الرمز البريدي
  - منشأة تجارية (سينما، مطاعم سان فرانسيسكو كا، شركة apple inc في نيويورك)
- أو إذا كانت الخرائط تخمن وجهتك أثناء إدخال بحث، فاضغط على الموقع في القائمة أدنى حقل البحث.
- البحث عن موقع جهة اتصال أو بحث محدد كإشارة مرجعية أو حديث. اضغط على .
- اختر العرض الخاص بك. اضغط على )، ثم اختر قياسي أو مختلط أو قمر صناعي.
- تمييز موقع يدويًا. المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر الدبوس المُسقط.

## الحصول على المزيد من المعلومات

الحصول على معلومات حول مواقع اضغط على دبوس لعرض الشعار، ثم اضغط على . قد تتضمن المعلومات مراجعات وصور Yelp وارتباط صفحة ويب واتجاهات والمزيد.

اضغط على مشاركة لمشاركة الموقع. انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة](#) في صفحة ٢٨.

## تحديد الاتجاهات

- ملاحظة:** للحصول على الاتجاهات، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. للحصول على الاتجاهات متضمنًا موقعك الحالي، يجب أن تكون خدمات الموقع قيد التشغيل أيضًا.
- تحديد اتجاهات القيادة. اضغط على  واضغط على  وأدخل مواقع البداية والنهاية ثم اضغط على طريق. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه. اضغط على بدء، ثم قم بالتحريك يسارًا لرؤية التعليمات التالية.
- رؤية نظرة عامة على الطريق. اضغط على نظرة عامة.
  - عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على .
- الحصول اتجاهات من موقعك الحالي. اضغط على  على شعار وجهتك. إذا كنت ماشيًا، فقم بتعيين تفضيلات الاتجاهات الخاصة بك على المشي في الإعدادات < الخرائط.
- تحديد اتجاهات السير. اضغط على ، ثم اضغط على . أدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يسارًا لمشاهدة الإرشادات التالية.
- تحديد اتجاهات النقل العام. اضغط على ، ثم اضغط على . أدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. تنزيل تطبيقات التوجيه وفتحها لخدمات النقل التي تريد استخدامها.
- البحث عن معلومات حول الأحوال المرورية. اضغط على )، ثم اضغط على حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لمشاهدة تقرير عن حادث، اضغط على علامة.
- الإعلام عن مشكلة. اضغط على )، ثم اضغط على الإعلام عن مشكلة.



## Flyover و 3D

من خلال 3D و Flyover، يمكن أن ترى طرق عرض ثلاثية الأبعاد وحتى يمكن الطيران فوق العديد من المدن الرئيسية في العالم. قم بالتكبير حتى يظهر 3D أو Flyover، ثم اضغط على الزر. أو قم بالسحب بإصبعين لأعلى. للتبديل بين 3D و Flyover، اضغط على ⓘ وقم بتغيير طرق العرض.



إن Transamerica Pyramid Building هي علامة خدمة مسجلة لشركة Transamerica Corporation.

ضبط زاوية الكاميرا. اسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

## إعدادات الخرائط

انتقل إلى الإعدادات < الخريطة. تتضمن الإعدادات:

- المسافات بالميل أو الكيلو متر
- تظهر تسميات الخريطة بلغتك المحددة في الإعدادات < عام < دولي < اللغة.
- الاتجاهات المفضلة حسب القيادة أو السير



### نظرة سريعة على مقاطع الفيديو

افتح تطبيق مقاطع الفيديو لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة فيديو بودكاست، قم بتثبيت تطبيق البودكاست المجاني من App Store — انظر نظرة سريعة على البودكاست في صفحة ١٠٢. لمشاهدة مقاطع الفيديو التي سجلتها باستخدام كاميرا iPod touch، افتح تطبيق الصور.

حذف مقاطع فيديو من مكتبك.



إضافة إلى مكتبك.

انقر على أحد مقاطع الفيديو لتشغيله.



وهذا يعني أنه لم يتم تنزيل الفيديو.

اختر فئة.

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.

مشاهدة فيديو. اضغط على الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو.

ماذا عن مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها باستخدام iPod touch؟ قم بفتح تطبيق iPhoto.

هل تريد التدفق أو التنزيل؟ إذا ظهر  على صورة مصغرة لفيديو، فيمكنك مشاهدته دون تنزيله إلى iPod touch، إذا كان لديك اتصال بالإنترنت. لتنزيل الفيديو إلى iPod touch بحيث يمكنك مشاهدته دون استخدام اتصال Wi-Fi، فاضغط على  في تفاصيل الفيديو.

هل تريد البحث عن البودكاست أو فيديوهات iTunes U؟ قم بتنزيل تطبيق البودكاست أو تطبيق iTunes U من App Store. تعيين مؤقت للنوم. قم بفتح تطبيق الساعة، والضغط على مؤقت، ثم التحريك لتعيين عدد الساعات والدقائق. اضغط على عند انتهاء المؤقت، واختر إيقاف التشغيل، واضغط على تعيين، ثم اضغط على بدء.

## إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبك

شراء مقاطع فيديو أو تاجيرها من iTunes Store. اضغط على Store في تطبيق مقاطع الفيديو، أو قم بفتح تطبيق iTunes Store على iPod touch واضغط على مقاطع الفيديو. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٦. تتوفر مقاطع الفيديو التي تشتريها باستخدام حساب iTunes الخاص بك في مقاطع الفيديو على iPod touch بصرف النظر عن جهاز iOS أو الكمبيوتر الذي تستخدمه لشراؤها. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPod touch، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك. قم بتشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لتعيين مشاركة الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح مقاطع الفيديو على iPod touch والضغط على مشترك في أعلى قائمة الفيديو.

تحويل مقطع الفيديو للعمل مع iPod touch. إذا حاولت مزامنة مقطع فيديو من iTunes إلى iPod touch وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPod touch، فيمكنك تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد مقطع الفيديو من مكتبة iTunes الخاصة بك واختار ملف > إنشاء إصدار جديد > إنشاء إصدار iPod أو iPhone. ثم قم بمزامنة مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPod touch.

حذف مقطع فيديو. اضغط على تحرير في أعلى يمين مجموعتك. لحذف حلقة فردية من المسلسل، قم بالتحريك لليسار على الحلقة في قائمة الحلقات. لا يعمل حذف مقطع فيديو (غير فيلم مؤجر) من iPod touch إلى حذفه من مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPod touch في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPod touch فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

**مهم:** إذا حذف فيلمًا مؤجرًا من iPod touch، فسيتم حذفه نهائيًا ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.

## التحكم في إعادة التشغيل



تغيير حجم الفيديو لملء الشاشة أو ملاءمتها. اضغط على  $\square$  أو  $\square$ . أو اضغط مرتين على الفيديو لتغيير حجمه دون إظهار عناصر التحكم. إذا لم ترى عناصر التحكم في الحجم، فإن الفيديو يلاءم الشاشة تمامًا.

البدء مرة أخرى من البداية. إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فقم بسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على  $\ll$ .

الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق. اضغط على  $\gg$  أو  $\ll$ . يمكنك أيضًا الضغط على الزر الأوسط أو الزر المكافئ له على سماعة رأس متوافقة مرتين (الانتقال إلى التالي) أو ثلاث مرات (الانتقال إلى السابق).


الإرجاع أو التقديم السريع. المس مع الاستمرار  $\ll$  أو  $\gg$ .

تحديد لغة صوت مختلفة. إذا كان الفيديو متوفر بلغات أخرى، فاضغط على  $\text{🗣️}$ ، ثم اختر لغة من قائمة صوتي.

إظهار الترجمة أو عناوين النص. اضغط على  $\text{🗣️}$ . لا توفر جميع مقاطع الفيديو ترجمات أو عناوين نص.

تخصيص مظهر عناوين النص. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الترجمة وعناوين النص.

هل تريد رؤية عناوين النص والترجمة من أجل الصّم وضعيفي السمع؟ انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الترجمة وعناوين النص وقم عناوين النص + SDH.

مشاهدة الفيديو على التلفاز. اضغط على  للحصول على مزيد من المعلومات حول AirPlay والطرق الاتصال الأخرى، انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

## إعدادات الفيديو

انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو، حيث يمكنك:

- اختيار مكان استئناف التشغيل
- اختيار إظهار مقاطع الفيديو فقط على iPod touch
- تسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية.



### نظرة سريعة على الملاحظات


يمكنك كتابة الملاحظات على iPod touch وسيقوم iCloud بجعلها متوفرة تلقائيًا على أجهزة iOS وأجهزة Mac الأخرى. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشائها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo!.



رؤية ملاحظتك على أجهزة أخرى. إذا كنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني iCloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud، فانقل إلى الإعدادات > iCloud وقم بتشغيل الملاحظات. وإذا كنت تستخدم حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud، فانقل إلى الإعدادات > Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. تظهر ملاحظتك على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تستخدم نفس Apple ID.

حذف ملاحظة. قم بالتحريك لليسار فوق الملاحظة الموجودة في قائمة الملاحظات.

البحث عن ملاحظة. قم بالتمرير إلى أعلى قائمة الملاحظات (أو الضغط على أعلى الشاشة) لإظهار حقل البحث، ثم اضغط على الحقل واكتب ما تبحث عنه. كما يمكنك البحث عن ملاحظات من الشاشة الرئيسية-- ما عليك إلى السحب لأسفل في منتصف الشاشة.

المشاركة أو الطباعة. اضغط على  أسفل الملاحظة. يمكنك المشاركة عبر الرسائل أو Mail أو AirDrop.

## استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة


مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى. يمكنك مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى مثل Google أو Yahoo! أو AOL. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. لإنشاء ملاحظة في حساب مخصص، اضغط على الحسابات الموجودة في أعلى قائمة الملاحظات، وحدد الحساب، ثم اضغط على جديد. تظهر الملاحظات التي تقوم بإنشائها في الحساب على iPod touch في مجلد الملاحظات الخاص بالحساب.

اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة. انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.

رؤية كل الملاحظات الموجودة في حساب. اضغط على الحسابات في أعلى قائمة الملاحظات، ثم اختر الحساب.



تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.



إضافة تذكير. اضغط على قائمة، ثم اضغط على سطر فارغ.

حذف قائمة. أثناء عرض قائمة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على حذف قائمة.

حذف تذكير. قم بتحريك التذكير لليساار، ثم اضغط على حذف.

تغيير ترتيب القوائم. المس اسم القائمة مع الاستمرار، ثم قم بسحب القائمة إلى موقع جديد. لتغيير ترتيب العناصر في القائمة، اضغط على تحرير.

أي قائمة كان يوجد بها هذا العنصر؟ قم بالتمرير إلى أعلى لرؤية حقل البحث. يتم البحث في كافة الرسائل، حسب اسم التذكير. كما يمكنك استخدام Siri للبحث عن تذكيرات. على سبيل المثال، انطق "Find the reminder about milk".

لا تزعجني الآن. يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكير في الإعدادات < مركز الإشعار. لكتم صوتها مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

## التذكيرات المجدولة

تعمل الذكيرات المجدولة على إشعارك بوقت استحقاقها.



رؤية كل التذكيرات المجدولة. اضغط على لإظهار القائمة المجدولة.

لا تزعجني الآن. يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكير في الإعدادات < مركز الإشعار. لكتم صوت الإشعارات مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

## إعدادات التذكيرات

انتقل إلى الإعدادات < التذكيرات، حيث يمكنك:

- تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة
- مزامنة التذكيرات السابقة

الحفاظ على تحديث تذكيرتك على الأجهزة الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل التذكيرات. للحفاظ على تحديث التذكيرات على OS X، قم بتشغيل iCloud على Mac أيضًا. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضًا. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.





يمكنك تعقب التبادلات الرئيسية ومحفظة الأسهم ومعرفة مقدار تغير القيمة على مدار الوقت والحصول على أخبار عن الشركات التي تتابعها.

**ملاحظة:** لاستخدام الأسهم، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت](#) في صفحة ١٣.



إدارة الأسهم الخاصة بك. اضغط على ☰.

- إضافة عنصر: اضغط على +. أدخل رمزاً أو اسم شركة أو اسم صندوق أو مؤشراً مالياً، ثم اضغط على بحث.
- حذف عنصر: اضغط على -.
- إعادة ترتيب العناصر: قم بسحب ☰ لأعلى أو لأسفل.

أثناء عرض معلومات الأسهم، يمكنك الضغط على أي قيمة على طول الجانب الأيمن من الشاشة لتبديل الشاشة إلى التغير في السعر أو حجم السوق أو النسبة للمئوية للتغير. قم بتحريك المعلومات الموجودة أسفل قائمة الأسهم لرؤية الملخص أو الرسم البياني أو الأخبار للأسهم المحددة. اضغط على عناوين الأخبار لعرض المقال في Safari.

كما يمكنك مشاهدة أسهمك في علامة تبويب اليوم في مركز الإشعارات. انظر [مركز الإشعارات](#) في صفحة ٢٧.

**ملاحظة:** قد تكون الأسعار متأخرة لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر وفقاً لخدمة التقارير.


إضافة مقال إخباري إلى قائمة القراءة لديك. المس العنوان الرئيسي للأخبار مع الاستمرار، ثم اضغط على 'إضافة إلى قائمة القراءة'. العثر على المزيد. اضغط على 📄.

عرض مخطط في وضع ملء الشاشة. قم بتدوير iPod touch للاتجاه الأفقي. حرك لليساار أو اليمين لرؤية الرسوم البيانية الأخرى للأسهم.

- عرض القيمة بتاريخ أو وقت محدد: قم بلمس المخطط بإصبع واحد.



- عرض اختلاف القيمة بمرور الوقت: قم بلمس المخطط بإصبعين.




استخدم iCloud للحفاظ على تحديث قائمة الأسهم على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > المستندات والبيانات، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر iCloud في صفحة ١٤.



## نظرة سريعة على Game Center

يتيح لك Game Center لعب الألعاب المفضلة لديك مع الأصدقاء الذين لديهم جهاز iOS أو Mac (نظام التشغيل OS X Mountain Lion أو أحدث). يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

**تحذير:** لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٤.



الخطوات الأولى. افتح Game Center. إذا كنت ترى كنيكك أعلى الشاشة، فإنك قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل. وإلا، فسيُطلب منك Apple ID وكلمة السر.

الحصول على بعض الألعاب. اضغط على الألعاب، ثم اضغط على لعبة موصى بها. أو قم بالتصفح بحثاً عن ألعاب في App Store (ابحث عن دعم Game Center في تفاصيل اللعبة). أو احصل على لعبة موجودة لدى أحد أصدقائك (انظر [ممارسة الألعاب مع الأصدقاء](#) في صفحة ٨٤).

تشغيل! اضغط على الألعاب، واختر لعبة واضغط على **•••** في أعلى اليمين، ثم اضغط على تشغيل.

هل تريد تسجيل الخروج؟ ليست هناك حاجة لتسجيل الخروج عند إنهاء Game Center، لكن إذا كنت تريد كذلك، فانقل إلى الإعدادات < Game Center واضغط على Apple ID الخاص بك.

## ممارسة الألعاب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين. اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على \*\*\* في أعلى اليمين. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود المزيد من اللاعبين أو تتطلبهم، فاختر اللاعبين، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

إرسال طلب صديق. اضغط على الأصدقاء، واضغط على +، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على ⊕. (إضافة العديد من الأصدقاء في طلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان.) أو اضغط على أي لاعب تراه في أي مكان في Game Center.

تحدي شخص يمتاز عنك. اضغط على إحدى نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

ما الذي يلعبه أصدقاؤك وكيف يقوموا بذلك؟ اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو فقاعة النقاط. هل ترغب في شراء لعبة موجودة لدى صديقك؟ اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على فقاعة الألعاب الخاصة بهم، واضغط على اللعبة في القائمة، ثم اضغط على \*\*\* في أعلى اليمين.

التعرف على أصدقاء جدد. لعرض قائمة بأصدقاء صديقك، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق ثم اضغط على فقاعة أصدقاؤهم.

إلغاء الصداقة. اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على \*\*\* في أعلى اليمين.

الحفاظ على سرية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر إعدادات Game Center في صفحة ٨٤.

إيقاف تشغيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود. إذا تم تبهيت المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود في الأعلى.

التمسك بالأخلاق. للإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير ملائم، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق واضغط على \*\*\* في أعلى اليمين، ثم اضغط على الإبلاغ عن مشكلة.

## إعدادات Game Center

انتقل إلى الإعدادات < Game Center، حيث يمكنك:

- تسجيل الخروج (اضغط على Apple ID)
- السماح بدعوات
- السماح للاعبين المجاورين بالعثور عليك
- قم بتحرير ملف تعريف Game Center (اضغط على كنيته)
- الحصول على توصيات صديق من جهات اتصال أو Facebook

تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center. انتقل إلى الإعدادات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.

تغيير قيود Game Center. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



### نظرة سريعة على زاوية الأخبار

تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجالات والجرائد وتعمل على تحديث منشوراتك تلقائياً عند توصيل iPod touch بشبكة Wi-Fi.




العثور على تطبيقات زاوية الأخبار. اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. يتم احتساب رسوم الاشتراكات التي تتم في الشراء داخل التطبيق على حساب Store الخاص بك.

إيقاف تشغيل التحميلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في الإعدادات < App Store و iTunes > التنزيلات التلقائية.



## نظرة سريعة على iTunes Store


استخدم iTunes Store لإضافة الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز إلى iPod touch.



**ملاحظة:** إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

## تصفح أو بحث

التصفح حسب النوع. اضغط على إحدى الفئات (موسيقى أو أفلام أو برامج تلفاز). اضغط على الأنواع لتنقيح القائمة.




إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث. أدخل معلومات في حقل البحث، ثم اضغط على بحث مرة أخرى.

اكتشاف موسيقى جديدة رائعة على iTunes Radio. عند الاستماع إلى iTunes Radio وسماع أغاني تعجبك، يمكنك الاتصال بـ iTunes Store لشرائها، وإضافتها إلى قائمة الرغبات الخاصة بك أو اكتشاف موسيقى مشابهة. انظر iTunes Radio في


صفحة ٤٨.


معاينة أغنية أو فيديو. اضغط عليه.

هل تعبت من الضغط على المزيد؟ لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على المزيد، ثم اضغط على تحرير. لاستبدال زر، قم بسحب أيقونة أخرى فوق التي تريد استبدالها. ثم اضغط على تم.



## شراء أو إيجار أو استرداد

اضغط على سعر عنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشرائه. إذا كنت ترى ، بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشتريت العنصر ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم.

استخدام بطاقة هدية أو رمز. اضغط على فئة (كالموسيقى)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. لإرسال هدية، قم بعرض العنصر الذي تريد تقديمه، ثم اضغط على  وهدية.

مشاهدة تقدم التنزيل. اضغط على المزيد، ثم اضغط على تنزيلات.

هل اشتريت شيئاً على جهاز آخر؟ انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store لإعداد تنزيلات تلقائية لـ iPod touch الخاص بك. لرؤية الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز التي اشتريتها، في iTunes Store، فاضغط على المزيد، ثم اضغط على تم شراؤه.

شاهد وقت الاستنتاجات. في بعض الأماكن، يمكنك استنتاج أفلام. لديك ٣٠ يوم لمشاهدة فيلم مؤجر. بعد بدء المشاهدة، يمكنك تشغيله المرات التي ترغب فيها خلال وقت مخصص (٢٤ ساعة في iTunes Store الولايات المتحدة؛ و٤٨ ساعة في بلدان أخرى). بمجرد انتهاء الوقت، يتم حذف الفيلم. يمكن نقل الإيجارات إلى جهاز آخر، ومع ذلك، يمكنك استخدام AirPlay و Apple TV لعرض إيجار على التلفاز الخاص بك.

## إعدادات iTunes Store

لتعيين خيارات iTunes Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store. يمكنك:

عرض حسابك أو تحريره. اضغط على معرف Apple، ثم اضغط على عرض معرف Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.


الدخول باستخدام Apple ID مختلف. اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. بعد ذلك أدخل Apple ID مختلفاً.

تشغيل iTunes Match. إذا كنت مشتركاً، فاضغط على iTunes Match لكي تتمكن من الوصول إلى الموسيقى الموجودة على iPod touch في أي مكان.

إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. اضغط على الموسيقى أو الكتب أو التحديثات. يتم تحديث المحتوى تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في التنزيلات التلقائية.



نظرة سريعة على App Store  
استخدم App Store لتصفح التطبيقات وشراؤها وتنزيلها على iPod touch.



ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store. لا يتوفر App Store في كافة المناطق.

### البحث عن تطبيقات

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث. أو اضغط على فئات للاستعراض حسب نوع التطبيق.

هل تريد إخبار صديق عن تطبيق. ابحث عن التطبيق، واضغط على ، ثم اختر الطريقة. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.

استخدام قائمة المهام. لتعقب تطبيقاً قد تشتريه لاحقاً، اضغط على  على صفحة التطبيق، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة الرغبات.





ما هي التطبيقات المستخدمة بالقرب منك؟ اضغط على بالقرب مني للبحث عن التطبيقات الأكثر انتشاراً المستخدمة حولك. (يجب تشغيل خدمات الموقع من الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع.) حاول استخدام هذا الإجراء في متحف أو حدث رياضي أو عند السفر لتوسيع التجربة.



قم بالضغط للتحميل أو الشراء.

## شراء واسترداد وتنزيل


اضغط على سعر التطبيق (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط على شراء لشراؤه. إذا كان ذلك مجاناً، فاضغط على .

إذا كنت ترى  بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشتريت التطبيق ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم. أثناء تنزيل تطبيق أو تحميله، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

استخدام بطاقة هدية أو رمز. اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد.

إرسال هدية. قم بعرض العنصر الذي تريد تقديمه، ثم اضغط على  وهدية.

تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق. توفر تطبيقات عديدة محتوى إضافياً أو تحسينات مجانية. لتقييد عمليات الشراء التي يمكن إجراؤها من داخل تطبيق، انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود (تأكد من تمكين القيود)، ثم قم بإيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق. انظر [القيود](#) في صفحة ٣٠.

حذف تطبيق. المس أي أيقونة تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تهتز الأيقونات، ثم اضغط على . عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية. لا يمكنك حذف تطبيقات المضمنة. سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف بياناته أيضاً. يمكنك تنزيل أي تطبيق قمت بشراؤه من App Store مرة أخرى، دون دفع رسوم.

لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر [إعادة تشغيل الـ iPod touch أو إعادة تعيينه](#) في صفحة ١٢٧.

## إعدادات App Store

لتعيين خيارات App Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store. يمكنك:

عرض حسابك أو تحريره. اضغط على معرف Apple، ثم اضغط على عرض معرف Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف. اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. ثم أدخل Apple ID الآخر.


إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. اضغط على تطبيقات في التنزيلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار.



## نظرة سريعة على Passbook

استخدم Passbook للاحتفاظ ببطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما والكوبونات وبطاقات الولاء الخاصة بك وغيرها، جميعاً في مكان واحد. قم بمسح البطاقة ضوئياً على iPod touch للتسجيل لرحلة طيران أو لدخول سينما أو لاسترداد كوبون. يمكن أن تتضمن البطاقات معلومات مفيدة، مثل الرصيد على بطاقة المقهى الخاصة بك أو تاريخ انتهاء صلاحية أحد الكوبونات أو رقم المقعد الخاص بك لحفل موسيقي.

اضغط على بطاقة لعرضها.



## Passbook بإختصار

البحث عن التطبيقات التي تدعم Passbook. قم بالضغط على 'تطبيقات لـ Passbook' على بطاقة الترحيب. أو، على الكمبيوتر الخاص بك، انظر [www.itunes.com/passbookapps](http://www.itunes.com/passbookapps). يمكنك إضافة بطاقة من تطبيق أو بريد إلكتروني أو رسالة في تطبيق الرسائل أو موقع ويب عندما تقوم بإجراء عملية شراء أو استلام كوبون أو هدية. عادةً، يمكنك الضغط أو النقر على عنصر أو رابط لعنصر لإضافته إلى Passbook. كما يمكنك مسح الرموز الواردة من الإعلانات التجارية أو الإيصالات، والتي يمكن تنزيلها إلى Passbook.

استخدام عنصر. في حالة ظهور تنبيه لبطاقة على شاشة القفل، قم بتحريك التنبيه لعرض البطاقة. أو قم بفتح Passbook، وحدد البطاقة، ثم قم بتوجيه الرمز الشريطي على البطاقة إلى الماسح الضوئي.

مشاركة عنصر. يمكنك مشاركة عنصر باستخدام Mail، أو الرسائل أو AirDrop. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.

عرض عنصر بناءً على الموقع. يمكن أن يظهر العنصر على شاشة القفل الخاصة بك عندما تقوم بإيقاظ iPod touch في الوقت أو المكان المناسب—على سبيل المثال، عندما تصل إلى المطار للرحلة التي تستقلها. يجب تشغيل خدمات الموقع في الإعدادات < الخصوصية > خدمات الموقع.


إعادة ترتيب عنصر. سحب عنصر في القائمة لنقله إلى موقع جديد. يتم تحديث العنصر على كل أجهزة iOS 7 الخاصة بك.  
تحديث عنصر. يتم تحديث البطاقات عادةً بشكل تلقائي. لتحديث عنصر يدويًا، قم بالضغط على العنصر، واضغط على ⓘ، ثم قم بسحب العنصر لأسفل.  
هل تم باستخدام عنصر؟ اضغط على العنصر، واضغط على ⓘ، ثم اضغط على حذف.

## إعدادات Passbook

منع ظهور العناصر على شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول وقم بالضغط على تشغيل رمز الدخول. ثم، من أسفل السماح بالوصول أثناء القفل، قم بإيقاف تشغيل رمز الدخول. بالنسبة للعناصر المتضمنة إشعارات، لمنع بطاقة محددة من الظهور على شاشة القفل الخاصة بك، قم بالضغط على عنصر، ثم اضغط على ⓘ، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار على شاشة القفل.  
تعيين خيارات الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات < Passbook.  
تضمين عناصر على أجهزة iOS الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Passbook.



## نظرة سريعة على جهات الاتصال



قم بتعيين بطاقة معلوماتي لتطبيق Safari و Siri وتطبيقات أخرى. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على معلوماتي وحدد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك.

السماح لـ Siri بمعرفة من من هو. على بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، استخدم حقول الأشخاص ذات الصلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل "send a message to my sister".

البحث عن جهة اتصال. اضغط على حقل البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال وأدخل البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Spotlight Search (انظر البحث في صفحة ٢٥).

مشاركة جهة اتصال. اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. انظر AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.



تغيير تسمية. إذا كان هناك حقل يتضمن تسمية غير صحيحة، كالمزول بدلاً من العمل، فاضغط على تحرير. ثم اضغط على التسمية واختر تسمية من القائمة، أو اضغط على حقل مخصص لإنشاء حقل خاص بك.

حذف جهة اتصال. انتقل إلى بطاقة جهة الاتصال، ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل وانقر على حذف جهة الاتصال.

## إضافة جهات اتصال

بجانب إدخال جهات الاتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
  - استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. يؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
  - استخدام جهات اتصال Google: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Google الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
  - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
  - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب < أخرى. ثم اضغط على 'إضافة حساب LDAP' أو 'إضافة حساب CardDAV' وأدخل معلومات الحساب.
  - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك أو Yahoo! أو Google: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
  - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة.
- البحث في دليل. اضغط على مجموعات، واضغط على دليل GAL أو CardDAV أو LDAP واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك. لحفظ المعلومات في جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على إضافة جهة اتصال.
- إظهار مجموعات أو إخفاؤها. اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- قم بتحديث جهات الاتصال باستخدام Twitter. انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال. سيقوم Twitter بمطابقة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف لإضافة أسماء وصور مستخدمي Twitter لبطاقات الاتصال الخاصة بك.
- عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال الخاصة، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها ك جهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة.
- توحيد جهات الاتصال. إذا لم يتم ربط إدخالين تلقائياً لنفس الشخص، فيمكنك توحيدهما يدوياً. قم بتحرير جهة اتصال واحدة، واضغط على تحرير، ثم اضغط على ربط جهة اتصال واختر إدخال جهة الاتصال الأخرى المراد الربط بها.
- لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.
- إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على تحرير واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

## إعدادات جهات الاتصال

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تغيير طول الأسماء في القوائم
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك


## مذكرات الصوت

٢٦



### نظرة سريعة على مذكرات الصوت

تتيح لك مذكرات الصوت استخدام iPod touch كجهاز تسجيل محمول. يمكنك استخدامه مع الميكروفون المضمن، أو سماعة رأس مدعومة أو ميكروفون خارجي.



### تسجيل

إجراء تسجيل. اضغط على ● أو اضغط على الزر الأوسط على سماعة الرأس الخاصة بك. اضغط على ● مرة أخرى للإيقاف المؤقت أو الاستئناف. لحفظ التسجيل، اضغط على تم.

تكون التسجيلات التي تتم باستخدام الميكروفون المضمن أحادية، لكن يمكنك تسجيل استريو باستخدام ميكروفون استريو خارجي يعمل مع منفذ سماعات رأس iPod touch أو موصل Lightning. ابحث عن الملحقات التي تحمل شعار 'Made for iPod' (مصمم لجهاز iPhone) أو 'Works with iPod' (يعمل مع جهاز iPhone) الخاص بشركة Apple.


ضبط مستوى التسجيل. حرك الميكروفون ليكون قريباً مما تقوم بتسجيله. لتحقيق جودة تسجيل أفضل، يجب أن يتراوح مستوى أعلى صوت بين ٣- ديسيبل و ٠ ديسيبل.

كتم صوت نغمات البدء والتوقف. استخدم أزرار الصوت الخاصة بـ iPod touch لخفض مستوى الصوت تماماً.

تعدد المهام. لاستخدام تطبيق آخر أثناء التسجيل، اضغط على زر الشاشة الرئيسية وقم بفتح التطبيق الآخر. للعودة إلى مذكرات الصوت، اضغط على الشريط الأحمر في أعلى الشاشة.

الاستماع إلى تسجيل. اضغط على التسجيل الموجود في القائمة، ثم اضغط على ▶. اضغط على ||| للإيقاف المؤقت.

## استماع



قص تسجيل. اضغط على التسجيل، واضغط على تحرير، ثم قم بسحب النجمة الحمراء وعلامات النهاية. اضغط على ▶ لمعاينته. بعد إجراء عمليات الضبط، اضغط على قص للحفاظ. لا يمكن استرداد الأجزاء التي قمت بقصها.

## نقل تسجيلات إلى الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك مزامنة مذكرات الصوت مع مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، والاستماع إليها على الكمبيوتر الخاص بك أو مزامنتها مع iPod touch أو iPhone آخر.

عندما تقوم بحذف مذكرة صوت تمت مزامنتها من iTunes، فإنها تبقى على الجهاز الذي تم تسجيلها عليه، لكن يتم حذفها من أي iPod touch أو iPhone آخر تمت مزامنته. إذا قمت بحذف مذكرة صوت تمت مزامنتها على iPod touch، فإنه يتم نسخها مرة أخرى إلى iPod touch في المرة القادمة التي تقوم فيها بالمزامنة مع iTunes، لكن لا يمكنك مزامنة هذه النسخة مرة أخرى إلى iTunes.

مزامنة مذكرات الصوت مع iTunes. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. ثم في iTunes، قم بتحديد iPod touch. حدد موسيقى في أعلى الشاشة، وحدد مزامنة الموسيقى، وحدد 'تضمين مذكرات الصوت' ثم انقر على تطبيق.

تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من iPod touch إلى الكمبيوتر الخاص بك في قائمة الموسيقى وفي قائمة تشغيل مذكرات الصوت في iTunes. تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك في تطبيق مذكرات الصوت على iPod touch، (لكن ليس في تطبيق الموسيقى).



اضغط على الأرقام والوظائف الموجودة في الحاسبة بنفس الشكل الذي تتعامل به مع الحاسبة القياسية تمامًا.  
قم بالوصول إلى الحاسبة سريعاً! التمرير للأعلى من أسفل حافة الشاشة لفتح مركز التحكم.



لاستخدام الحاسبة العلمية، قم بتدوير iPod touch في الاتجاه الأفقي.








## الحصول على Get

الحصول على تطبيق iBooks. قم بتنزيل iBooks مجاناً من App Store. احصل على كتب من iBooks Store. في iBookstore، اضغط على Store. يمكنك العثور على الكتب بالاستعراض أو البحث، والتحقق من الأكثر مبيعاً، والحصول على عينة من الكتاب، وقراءة التعليقات.

## قراءة كتاب



فتح كتاب. قم بالضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده في المكتبة، فقم بالتحريك لليساار أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.

إظهار عناصر التحكم. اضغط بالقرب من وسط الصفحة. لا تتضمن كل الكتب نفس عناصر التحكم، لكن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها تتضمن البحث وعرض جدول المحتويات ومشاركة ما تقرأه.

تكبير صورة. اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض عدسة مكبرة يمكنك استخدامها لعرض صورة. الانتقال إلى صفحة محددة. استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو قم بالضغط على Q وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.

الحصول على تعريف. قم بالضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.

تذكر موقعك. اضغط على A لإضافة إشارة مرجعية، أو اضغط مرة أخرى لإزالتها. لا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة—لمشاهدتها جميعاً، اضغط على ≡، ثم اضغط على إشارات مرجعية.


حفظ الفقرات الجيدة. تتيح لك بعض الكتب إضافة ملاحظات وتمييزات. قم بالضغط مرتين على كلمة لتحديدها، وحرك نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على ملاحظة أو تمييز في القائمة التي تظهر. لإظهار كافة الملاحظات والتمييزات التي قمت بإجرائها، اضغط على  $\equiv$ ، ثم اضغط على ملاحظات.

مشاركة الفقرات الجيدة. اضغط على بعض النص المميز، ثم اضغط على  $\square$ . إذا كان الكتاب من iBooks Store، فيتم تضمين رابط إلى الكتاب تلقائيًا.




مشاركة رابط إلى كتاب. اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على  $\equiv$ . قم بالضغط على  $\square$ ، ثم قم بالضغط على مشاركة كتاب.

تغيير طريقة ظهور كتاب. تتبع لك بعض الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة. اضغط على AA. يمكنك تغيير الضبط والتشريط في الإعدادات < iBooks. تنطبق هذه الإعدادات على كل الكتب التي تدعمها.



تغيير السطوع. اضغط على  $\odot$ . إذا كنت لا ترى  $\odot$ ، فاضغط على AA أولاً.

## ترتيب الكتب



ترتيب كتبك باستخدام المجموعات. اضغط على تحرير لتحديد بعض الكتب لنقلها في مجموعة. لتحرير مجموعات أو إنشائها، اضغط على اسم المجموعة الحالية (الموجودة في أعلى الشاشة). لا يمكن إعادة تسمية بعض المجموعات المضمنة أو حذفها، كملفات PDF.

عرض الكتب حسب العنوان أو الغلاف. قم بالسحب على قائمة الكتب لكشف عناصر التحكم، ثم اضغط على  $\square$  أو  $\equiv$ .

إعادة ترتيب الكتب. أثناء عرض الكتب حسب الغلاف، المس غلافًا مع الاستمرار ثم قم بسحبه إلى موقع جديد. أثناء عرض الكتب حسب العنوان، قم بفرز القائمة باستخدام الأزرار الموجودة أسفل الشاشة.


البحث عن كتاب. قم بالسحب لأسفل لكشف حقل البحث في أعلى الشاشة. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف.

إخفاء الكتب المشتراة سابقًا. لإظهار أو إخفاء الكتب التي اشتريتها لكنك لم تنزلها، انتقل إلى الإعدادات < iBooks > إظهار كل المشتريات.

## قراءة ملفات PDF

مزامنة PDF. في iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < إضافة إلى المكتبة وحدد ملف PDF. ثم قم بالمزامنة. انظر iTunes Help لمعرفة مزيد من المعلومات حول المزامنة.

إضافة PDF مرفق ببريد إلكتروني إلى iBooks. افتح رسالة بريد إلكتروني، ثم المس ملف PDF المرفق مع الاستمرار. اختر "فتح في iBooks" من القائمة التي تظهر.

طباعة ملف PDF. أثناء فتح ملف PDF، اضغط على  ثم اختر طباعة. ستحتاج إلى طابعة متوافقة مع AirPrint. للحصول على المزيد حول AirPrint، انظر [AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني. أثناء فتح ملف PDF، اضغط على ، ثم اختر البريد الإلكتروني.

## إعدادات iBooks

انتقل إلى الإعدادات < iBooks، حيث يمكنك:

- مزامنة المجموعات والإشارات المرجعية (بما في ذلك الملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية) مع أجهزتك الأخرى.
- عرض محتوى عبر الإنترنت داخل كتاب. قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب.
- يتغير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر.



## نظرة سريعة على Nike + iPod

يفضل مجس Nike + iPod (يُباع بشكل منفصل)، يقدم تطبيق Nike + iPod لك ملاحظات صوتية حول المسافة والسرعة والوقت المنقضي والسرعات الحرارية المحروقة أثناء الركض أو السير.

لا يظهر تطبيق Nike + iPod على الشاشة الرئيسية حتى تقوم بتشغيله.

تشغيل Nike + iPod. انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.



## ربط المجس الخاص بك ومعايرته

معايرة للركض  
لم يتم معايرة المجس  
معايرة للمشبي  
لم يتم معايرة المجس

يجمع Nike + iPod بيانات التمرين من مجس لاسلكي (يُباع بشكل منفصل) تقوم بتوصيله بحذائك. قبل استخدامه لأول مرة، يجب عليك ربط المجس بـ iPod touch.

ربط الحذاء بـ iPod touch. لربط المجس بـ iPod touch، قم بتوصيل المجس بحذائك، ثم انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod < المجس.

الدقة. لمعايرة Nike + iPod، قم بتسجيل تمرين خلال مسافة معروفة لا تقل عن ربع ميل (٤٠٠ متر). وبعد الضغط على إنهاء التمرين، اضغط على معايرة على شاشة ملخص التمرين وأدخل المسافة الفعلية التي قطعتها.

المحاولة مرة أخرى. لإعادة التعيين إلى المعايرة الافتراضية، انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

## التمرين

	أساسي تمرين 9 نهائية له	>
	الوقت تمرين ذو وقت كهدف	>
	مسافة تمرين ذو مسافة كهدف	>
	سعة حرارية تمرين ذو حرق السعرات كهدف	>

البدء! لبدء تمرين، اضغط على تمارين، واختر تمريناً.

الاستراحة. إذا أردت التوقف للحظة، فالتقط iPod touch واضغط على **|||** على شاشة القفل. انقر على **▶** عندما تكون مستعداً للمتابعة.

إنهاء. لإنهاء التمرين، قم بإيقاف iPod touch، واضغط على **|||**، ثم اضغط على إنهاء التمرين.

النشر. إرسال بيانات التمرين إلى [nikeplus.com](http://nikeplus.com). قم بفتح Nike + iPod، واضغط على سجل التاريخ، ثم اضغط على "إرسال إلى موقع". (تتدرج الأعلام بوقتاً بجدي). "Nike"

التقدم! رؤية تقدمك على [nikeplus.com](http://nikeplus.com). قم بفتح Safari، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على [nikeplus.com](http://nikeplus.com)، ثم اتبع التعليمات على الشاشة.

## إعدادات Nike + iPod

انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod، حيث يمكنك ضبط إعدادات لما يلي:

- أغنيتك المفضلة
- الصوت المستخدم للرد المفوظ
- وحدات المسافة
- وزنك
- قفل اتجاه الشاشة.



### نظرة سريعة على البودكاست

قم بتنزيل تطبيق البودكاست المجاني من App Store ثم تصفح مقاطع فيديو بودكاست وملفات بودكاست الصوتية المفضلة لديك والاشتراك فيها وتشغيلها على iPod touch.

حذف ملفات بودكاست أو إعادة ترتيبها.


انقر على بودكاست لعرض الحلقات وتشغيلها.

حرك لأسفل للتحديث أو للبحث.


حلقات جديدة

تصفح للوصول إلى ملفات بودكاست.

تنظيم الحلقات.  
رؤية اشتراكاتك وملفات بودكاست التي تم تنزيلها.



## الحصول على ملفات بودكاست



تصفح للوصول إلى ملفات بودكاست. اضغط على متميز أو أفضل المخططات في الجزء السفلي من الشاشة.

معاينة أو تدفق حلقة. اضغط على بودكاست، ثم اضغط على حلقة.

البحث في المتجر. اضغط على بحث أسفل الشاشة.

البحث في المكتبة. اضغط على 'البودكاست الخاص بي'، ثم قم بالتحريك لأسفل في وسط الشاشة لإظهار الحقل بحث.

تنزيل حلقة إلى iPod touch. اضغط على  بجوار الحلقة.

الحصول على الحلقات الجديدة عند إصدارها. الاشتراك في بودكاست. إذا كنت تتصفح بودكاست متميز أو أفضل ملفات بودكاست، فاضغط على بودكاست ثم اضغط على اشتراك. إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل الحلقات، فاضغط على "البودكاست الخاص بي" واضغط على بودكاست واضغط على الإعدادات أعلى قائمة الحلقات ثم قم بتشغيل الاشتراك.

## التحكم في إعادة التشغيل



رؤية معلومات الحلقة أثناء الاستماع. اضغط على صورة بودكاست في شاشة جاري التشغيل.

## تنظيم ملفات بودكاست

حذف محطات أو إعادة ترتيبها.



اسحب الحلقات من ملفات بودكاست أخرى. لإضافة حلقات إلى محطة On-The-Go، اضغط على "محطاتي"، واضغط على On-The-Go، ثم اضغط على إضافة. أو اضغط على ⓘ بجوار أي حلقة في المكتبة. يمكنك أيضاً لمس أي حلقة مع الاستمرار، ثم الضغط على إضافة إلى On-The-Go.

إنشاء محطة. اضغط على محطاتي، ثم اضغط على +.

قم بتغيير ترتيب قائمة المحطات أو ملفات بودكاست في المحطة. اضغط على محطاتي، واضغط على تحرير فوق قائمة المحطات أو قائمة الحلقات، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

تغيير ترتيب تشغيل الحلقات في محطة. اضغط على المحطة، ثم اضغط على الإعدادات.

إعادة ترتيب مكتبة بودكاست. اضغط على بودكاست الخاص بي، واضغط على عرض القوائم في أعلى اليمين، واضغط على تحرير، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

سرد الحلقات الأقدم أولاً. اضغط على البودكاست الخاص بي، واضغط على بودكاست، ثم اضغط على الإعدادات.

## إعدادات بودكاست

انتقل إلى الإعدادات < بودكاست، حيث يمكنك:

- اختيار الاحتفاظ بتحديث اشتراكات بودكاست الخاصة بك على كل الأجهزة الخاصة بك.
- اختيار عدد مرات تحقق بودكاست من الاشتراكات الخاصة بك بحثاً عن حلقات جديدة.
- تنزيل الحلقات تلقائياً.
- اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالحلقات بعد الانتهاء منها.



### مميزات إمكانية الوصول

يتضمن iPod touch ميزات إمكانية الوصول التالية:

- VoiceOver
- دعم شاشات برايل
- Siri
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان
- نطق التحديد
- نطق النص تلقائياً
- نص كبير وعريض وعالي التباين
- خفض الحركة على الشاشة
- عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف
- وسائل مساعدة للسمع
- الترجمة وعناوين النص
- صوت أحادي وتوازن
- نغمات قابلة للتخصيص
- الوصول الموجه
- التحكم في التبديل
- AssistiveTouch
- لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تشغيل ميزات إمكانية الوصول. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر **اختصار إمكانية الوصول** أدناه.

استخدم iTunes لتكوين إمكانية الوصول. يمكنك اختيار بعض خيارات إمكانية الوصول في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك وحدد iPod touch في قائمة أجهزة iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على تكوين إمكانية الوصول في أسفل شاشة ملخص.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPod touch، انظر [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

### اختصار إمكانية الوصول

استخدم اختصار إمكانية الوصول. قم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية ثلاث مرات سريعاً لتشغيل أي من هذه الميزات أو لإيقاف تشغيلها:

- VoiceOver
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان
- الوصول الموجه (يعمل الاختصار على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر **الوصول الموجه** في صفحة ١١٧).

- التحكم في التبديل
- AssistiveTouch

اختر الميزات التي تريد التحكم بها. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < اختصار إمكانية الوصول وحدد ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها.

ليس سريعاً للغاية. لإبطاء سرعة النقر الثلاثي، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < سرعة النقر على الشاشة الرئيسية.

## VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPod touch دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. يعمل مؤشر VoiceOver (مستطيل) على إحاطة العنصر مع نطق VoiceOver لاسمه أو وصفه.

المس الشاشة أو اسحب إصبعك فوقها لسماع العناصر الموجودة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح'. للتفاعل مع العناصر، مثل الأزرار والروابط، استخدم الإيماءات الموضحة في [التعرف على إيماءات VoiceOver](#) في صفحة ١٠٨.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر بالشاشة وتنطقه (عادة، العنصر الموجود بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة مقلدة أو يتم فتح قفلها.

**ملاحظة:** ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات الدولية، والتي قد تتأثر بإعداد تنسيق المنطقة في الإعدادات < عام < دولي. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

## أساسيات VoiceOver

**مهم:** تغير ميزة VoiceOver الإيماءات التي تستخدمها للتحكم في iPod touch. عند تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver لتشغيل iPod touch—بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver.

تشغيل VoiceOver أو إيقافه. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ١٠٥.

استكشاف. قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محدداً.

- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالتحريك إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.
- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: قم بتعيين الدوار على التنقل الرأسي، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد. إذا لم تعثر على التنقل الرأسي في الدوار، فقد تضطر إلى إضافته: انظر [استخدام دوار VoiceOver](#) في صفحة ١٠٩.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة أو أسفلها.
- تحديد عنصر حسب الاسم: قم بالضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منتهي العناصر. ثم اكتب اسماً في حقل البحث، أو قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو قم بالضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر. أو استخدم الكتابة باليد لتحديد عنصر عن طريق كتابة اسمه: انظر [الكتابة بإصبعك](#) في صفحة ١١٠.
- تغيير اسم عنصر بحيث يسهل العثور عليه: حدد العنصر، ثم قم بالضغط مع الاستمرار بإصبعين على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين الدوار على أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < تلميحات الكلام.
- استخدام النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الرد الصوتي.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.
- إيقاف الكلام مؤقتاً: قم بالضغط مرة واحدة بإصبعين. اضغط مجدداً بإصبعين للاستئناف، أو حدد عنصرًا آخر.

- كتم صوت VoiceOver: قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع. كرر الإجراء لإلغاء كتم الصوت. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على مفتاح التحكم.
- كتم صوت المؤثرات الصوتية: قم بإيقاف تشغيل الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > استخدام مؤثرات صوتية.
- استخدم مؤشر VoiceOver أكبر. قم بتشغيل الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > مؤشر كبير.
- ضبط صوت النطق. يمكنك ضبط سمات صوت نطق VoiceOver لجعلها أسهل فهمًا بالنسبة لك:
- تغيير مستوى صوت النطق: استخدم أزرار مستوى الصوت على iPod touch، أو قم بإضافة مستوى صوت إلى التدوير ثم حرك لأعلى أو لأسفل للضبط: انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٠٩.
- تغيير سرعة الكلام: انتقل إلى الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver >، واسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك إضافة سرعة الكلام إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
- نطق الترقيم: قم بتعيين الدوار على الترقيم، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحديد مستوى الصوت الذي تريد سماعه.
- تغيير اللغة في iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < عام > < دولي > < اللغة >. يتأثر نطق بعض اللغات بواسطة الإعدادات < عام > < دولي > < تنسيق المنطقة >.
- تعيين اللهجة الافتراضية للغة المحددة: انتقل إلى الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > < اللغات واللهجات >.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. تتوفر اللغة في الدوار فقط في حالة تحديد أكثر من لغة دوار واحدة فقط في الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > < اللغات واللهجات >.
- اختر طرق النطق المتوفرة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > < اللغات واللهجات >. لضبط جودة الصوت أو سرعة الكلام لكل لغة، اضغط على <sup>①</sup> بجوار اللغة. لتغيير اللغات أو ترتيبها، اضغط على تحرير ثم قم بسحب  لأعلى أو لأسفل. لحذف لغة، اضغط على تحرير ثم اضغط على زر حذف الموجود على يسار اسم اللغة.
- تعيين اللهجة الافتراضية للغة iPod touch الحالية: انتقل إلى الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > < اللغات واللهجات >.
- تغيير صوت القراءة الأساسي: انتقل إلى الإعدادات < عام > < إمكانية الوصول > < VoiceOver > استخدام الصوت المضمن.

## استخدام iPod touch مع VoiceOver

- افتح قفل iPod touch. اضغط إما على زر الشاشة الرئيسية أو زر سكون/استيقاظ، و قم بالتحريك لتحديد شريط تمرير فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.
- أدخل رمز الدخول بصمت. لتجنب النطق برمز الدخول الخاص بك عند إدخاله، استخدم الكتابة اليدوية: انظر الكتابة بإصبعك في صفحة ١١٠.
- افتح تطبيقًا أو بدل مفتاحًا أو اضغط على أحد العناصر. قم بتحديد العنصر، ثم اضغط مرتين على الشاشة.
- اضغط مرتين على العنصر المحدد. اضغط ثلاث مرات على الشاشة.
- قم بضبط شريط التمرير. حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.
- استخدام إيماءة قياسية. اضغط مرتين بإصبعك مع الاستمرار على الشاشة حتى سماع نغمات مرتفعة، ثم قم بالإيماءة. عند ترك إصبعك، يتم استئناف إيماءات VoiceOver.
- التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع.
- التمرير باستمرار خلال القائمة: اضغط مرتين مع الاستمرار حتى سماع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.
- استخدام فهرس القائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس أبجدي على الجانب الأيمن. لا يمكن تحديد الفهرس بالتحريك: يجب عليك لمس الفهرس لتحديده. أثناء تحديد الفهرس، قم بالتحريك سريعًا لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
- إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل عناصر الدوار في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على يمين العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.

فتح مركز الإشعارات. حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأسفل بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز الإشعارات، أفرك بإصبعين (حرك أصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة، على شكل حرف "Z").

فتح مركز التحكم. حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأعلى بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز التحكم، أفرك بإصبعين.

تبديل التطبيقات: اضغط على زر الشاشة الرئيسية مرتين لرؤية ما يحدث، ثم مرر سريعاً إلى اليسار أو اليمين بإصبع واحد للتحديد واضغط للفتح. يمكنك أيضاً تعيين الدوار على الإجراءات أثناء عرض التطبيقات المفتوحة والتمرير لأعلى أو لأسفل.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك. حدد أيقونة على الشاشة الرئيسية، واضغط مرتين مع الاستمرار، ثم اسحب. ارفع إصبعك عندما تكون الأيقونة في موقعها الجديد. اسحب عنصراً إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية أخرى. يمكنك المتابعة لتحديد عناصر وتحريكها حتى تقوم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية.

قم بنطق معلومات حالة iPod touch. قم بالضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة ثم مرر سريعاً إلى اليسار أو اليمين لسماع معلومات حول الوقت وعمر البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

نطق الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver وقم بتشغيل نطق الإشعارات. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPod touch مقفلاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPod touch.

لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه. اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعّالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

## التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، يكون لإيماءات شاشات اللمس القياسية تأثيرات مختلفة، وتتيح لك الإيماءات الإضافية التنقل خلال الشاشة والتحكم في العناصر الفردية. تتضمن إيماءات VoiceOver الضغط والتمرير سريعاً بإصبعين وثلاثة أصابع وأربعة أصابع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إشارات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ ولمس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لأداء إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، يمكنك إجراء ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين من يد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك حتى استخدام إصبعي الإبهام. يستخدم العديد من المستخدمين إيماءة الضغط المنفصل: بدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، المس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر. قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن.

قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن. إذا لم تعمل إيماءة، فجرب حركة أسرع، خاصة لإيماءة الضغط مرتين أو التحريك. للتحريك، جرب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة.

في إعدادات VoiceOver، يمكنك دخول منطقة خاصة حيث يمكنك ممارسة إيماءات VoiceOver دون التأثير على iPod touch أو إعداداته.

ممارسة إيماءات VoiceOver. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، ثم قم بالضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، قم بالضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

وفيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

### التنقل والقراءة

- قم بالضغط: لتحديد العنصر والنطق به.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد الدوار. انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٠٩.
- قم بالضغط بإصبعين: لإيقاف النطق بالعنصر الحالي.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- فرك بإصبعين: للتحرك للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'Z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.

- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (في الشاشة الرئيسية أو الأسهم، على سبيل المثال).
- قم بالضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- قم بالضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

#### تنشيط

- قم بالضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- قم بالضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- قم بالضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر مع الاستمرار بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- قم بالضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: استخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيهه iPod touch لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للتشغيل أو الإيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديو أو مذكرات الصوت أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا في الكاميرا أو مذكرات الصوت. لبدء تشغيل ساعة إيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: إعادة تسمية العنصر المحدد.
- قم بالضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- قم بالضغط مرتين بثلاث أصابع: لاكم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه.
- قم بالضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه.

### استخدام دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عند التحريك لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver. تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على iPod touch حول نقطة موجودة بينهما.



اختر خيارات الدوار. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار وحدد الخيارات التي تريد توفيرها في الدوار.

تعتمد مواضع الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق كلمة بكلمة أو حرفًا بحرف عندما تتحرك لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحات الويب، فيمكنك تعيين التدوير لنطق النص بالكامل (كلمة بكلمة أو حرفًا بحرف) أو القفز إلى العنصر التالي من نوع محدد، مثل العنوان أو الرابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يتيح لك الدوار ضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١١٢.

### استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

عند تنشيط حقل نص قابل للتعديل، تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة (ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح Apple لاسلكية موصلة).

تنشيط حقل نص. حدد حقل النص، ثم اضغط مرتين. تظهر نقطة الإدراج ولوحة المفاتيح على الشاشة.

أدخل نصًا. كتابة أحرف باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة:

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليسار أو اليمين، ثم قم بالضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر. تنطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجددًا عند إدخال الحرف.

- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق VoiceOver الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.
- اختيار الكتابة القياسية أو كتابة اللمس: في حالة تشغيل VoiceOver وتحديد مفتاح على لوحة المفاتيح، استخدم الدوار لتحديد وضع الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.
- تحريك نقطة الإدراج. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر.
- يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.
- تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة. استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.
- عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.
- تغيير الرد المكتوب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الرد المكتوب.
- استخدام الصوتيات في الرد المكتوب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الرد الصوتي. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنطق 'ر' ثم 'رقصة'.
- حذف حرف. قم باستخدام  مع تقنيتي الكتابة القياسية أو باللمس. ينطق VoiceOver كل حرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، ينطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.
- اختيار النص. قم بتعيين الدوار على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم اضغط مرتين. إذا اخترت اختيار، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند النقر نقراً مزدوجاً. لزيادة أو خفض التحديد، قم بإجراء فرك بإصبعين لتجاهل القائمة المنبثقة، ثم اضغط.
- القص أو النسخ أو اللصق. قم بتعيين التدوير على تحرير، وحدد النص، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم قم بالضغط مرتين.
- التراجع. قم بهز iPod touch، والتحريك لليساار أو اليمين لاختيار الإجراء المراد التراجع عنه، ثم اضغط مرتين.
- إدخال حرف يحمل حركة. في وضع الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يساراً أو يميناً لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي.
- تغيير لغة لوحة المفاتيح. قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر اللغة الافتراضية لاستخدام اللغة المحددة في الإعدادات الدولية. يظهر عنصر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة فقط في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > اللغات واللهجات.

## الكتابة بإصبعك

- الدخول في وضع الكتابة اليدوية. استخدام الدوار لتحديد الكتابة اليدوية. إذا لم تكن الكتابة اليدوية موجودة في الدوار، فانقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الدوار وقم بتحريكه.
- اختيار نوع حرف. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع لاختيار الأحرف الصغيرة أو الأرقام أو الأحرف الكبيرة أو الترقيم.
- اسمع نوع الحرف المحدد حالياً. اضغط بثلاثة أصابع.
- أدخل حرفاً. تعقب الحرف على الشاشة بإصبعك.
- أدخل مسافة. قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.
- انتقل إلى سطر جديد. قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.
- حذف الحرف قبل نقطة الإدراج. قم بالتحريك إلى اليسار بإصبعين.
- حدد عنصر على الشاشة الرئيسية. ابدأ بكتابة اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، واصل تدقيق الاسم حتى يكون فريداً أو التمرير لأعلى أو لأسفل بإصبعين لتحديد ترشيح مطابق.

أدخل رمز الدخول بصمت. قم بتعيين الدوار على الكتابة اليدوية على شاشة رمز الدخول، ثم اكتب أحرف رمز الدخول الخاص بك. التخطي إلى حرف في فهرس الجدول. حدد الفهرس الموجود على يمين الجدول، ثم اكتب الحرف. قم بتعيين الدوار على نوع عنصر استعراض ويب. أثناء عرض صفحة ويب، اكتب الحرف الأول من نوع عنصر صفحة. على سبيل المثال، اكتب "I" لتخطي التحركات لأعلى أو لأسفل إلى الروابط، أو "h" للتخطي إلى العناوين. الخروج من وضع الكتابة اليدوية. تحويل الدوار إلى تحديد مختلف.

## قراءة المعادلات الرياضية

يمكن لميزة VoiceOver قراءة المعادلات الرياضية المرمزة بصوت عالٍ باستخدام:

• MathML على الويب

• MathML أو LaTeX في iBooks Author

سماع معادلة. جعل VoiceOver تقرأ النص كنص عادي. ينطق VoiceOver "math" قبل بدء قراءة معادلة.

استكشاف المعادلة. اضغط مرتين على المعادلة المحددة لعرضها في وضع ملء الشاشة وتحريكها عنصر واحد في كل مرة. قم بالتحريك يساراً أو يميناً لقراءة عناصر المعادلة. استخدم الدوار لتحديد رموز أو تعبيرات صغيرة أو تعبيرات متوسطة أو تعبيرات كبيرة، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل لسماع العنصر التالي المطابق لذلك الحجم. يمكنك متابعة الضغط مرتين على العنصر المحدد "للتنقل لأسفل" خلال المعادلة للتركيز على العنصر المحدد، ثم التحريك يميناً أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل لقراءة جزء واحد في كل مرة.

كما يمكن تصدير المعادلات التي تتم قرائتها بواسطة VoiceOver إلى جهاز برايل باستخدام رمز Nemeth، بالإضافة إلى الرموز المستخدمة بواسطة Unified English Braille والإنجليزية البريطانية والفرنسية واليونانية. انظر [دعم شاشات برايل في صفحة ١١٤](#).

## استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

البحث في ويب. حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

انتقل إلى عنصر الصفحة التالية ذي نوع خاص. قم بتعيين الدوار على نوع العنصر ثم حرك لأعلى أو لأسفل.

تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب  $\equiv$  لأعلى أو لأسفل لتغيير موضع عنصر.

تخطي الصور أثناء التنقل. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل. حدد عنصر القارئ في حقل العنوان في Safari (غير متوفر لجميع الصفحات).

إذا قمت بإقران لوحة مفاتيح Apple لاسلكية بـ iPod touch، فيمكنك استخدام أوامر التنقل السريع بمفتاح واحد للتنقل خلال صفحات ويب. انظر [استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١١٢](#).

## استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

بفضل VoiceOver، يمكنك التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

استكشاف الخريطة. قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار للتحرك لعنصر آخر.

التكبير أو التصغير. حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى باستخدام إصبع واحد.

تحريك الخريطة. قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

استعراض النقاط المهمة المرئية. قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تتبع طريق. اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع 'إيقاف مؤقت للمتابعة'، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

تحديد دبوس. المس دبوساً أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار لتحديد الدبوس.

الحصول على معلومات حول أحد المواقع. أثناء تحديد أحد الدبابيس، قم بالضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليمن أو اليسار لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم قم بالضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

## تحرير مقاطع الفيديو ومذكرات الصوت باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص تسجيلات مذكرات الصوت ومقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

قص مقطع فيديو. أثناء عرض مقطع فيديو في صور، اضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو. حدد أداة بداية القصة أو نهاية القصة، ثم حرك لأعلى أو لأسفل للضغط. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصة من التسجيل. لإكمال القصة، حدد قص وقم بالضغط مرتين.

قص مذكرة صوت. حدد مذكرة في مذكرات الصوت واضغط على تحرير ثم اضغط على بدء القصة. حدد بداية أو نهاية التحديد، واضغط مرتين مع الاستمرار ثم اسحب للضغط. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصة من التسجيل. اضغط على تشغيل لمعاينة التسجيل الذي تم قصه. عند الحصول عليه بالطريقة التي تريدها، اضغط على قص.

## استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPod touch. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٣.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم الأوامر مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في الجدول التالي بالاختصار 'VO'.

يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح المتنوعة. تنطق مساعدة VoiceOver المفاتيح وأوامر لوحة المفاتيح التي تضغط عليها، دون تنفيذ الإجراءات المقترن.

### أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

- تشغيل مساعدة VoiceOver: VO-K
- إيقاف تشغيل مساعدة VoiceOver: هروب
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار
- قم بالضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: VO-مفتاح المسافة
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H
- قم بلمس العنصر المحدد مع الاستمرار: VO-Shift-M
- نقل إلى شريط الحالة: VO-M
- للقراءة من الموضع الحالي: VO-A
- القراءة من أعلى: VO-B
- قراءة الإيقاف المؤقت أو الاستئناف: التحكم
- نسخ آخر نص منطوق إلى الحافظة: VO-Shift-C
- البحث عن نص: VO-F
- لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه: VO-S
- فتح مركز الإشعارات: VO-Fn-سهم لأعلى
- فتح مركز التحكم: VO-Fn-سهم لأسفل
- فتح منتهي العناصر: VO-I
- تغيير تسمية العنصر المحدد: VO-/
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-"
- ضبط الدوار: استخدام التنقل السريع (انظر أدناه)
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: VO-سهم لأعلى أو VO-سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم لأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي-S
- العودة إلى الشاشة السابقة: هروب



## التنقل السريع

قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.

- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- تحديد العنصر الأول أو الأخير: تحكم-سهم للأعلى أو تحكم-سهم للأسفل
- قم بالضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: سهم للأعلى-سهم للأسفل
- تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو الخيارات-سهم لليمين
- ضبط الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين

كما يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال أرقام في الحاسبة.

## التنقل السريع في ويب باستخدام مفاتيح منفرد

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تشغيل التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة. للانتقال إلى العنصر التالي من النوع المشار إليه، اضغط على المفتاح المطابق. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- العنوان: مرات الدخول
- رابط: خسارة
- حقل النص: R
- الزر: عريض
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

## تحرير النص

استخدام هذه الأوامر (أثناء إيقاف تشغيل التنقل السريع) للعمل مع النص. يعمل VoiceOver على قراءة النص أثناء تحريك نقطة الإدراج.

- الانتقال إلى الأمام أو الخلف حرف واحد: سهم اليمين أو سهم اليسار
- الانتقال إلى الأمام أو الخلف كلمة واحدة: الاختيار-سهم للأعلى أو الاختيار-سهم للأسفل
- الانتقال لأعلى أو أسفل سطر واحد: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية السطر أو نهايته: الأوامر-سهم لليسار أو الأوامر-سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية الفقرة أو نهايتها: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى الصفحة السابقة أو الانتقال إلى الفقرة التالية: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى أعلى حقل النص أو أسفله: الأوامر-سهم للأعلى أو الأوامر-سهم للأسفل

- تحديد نص أثناء التحرك: مفتاح العالي + أي من أوامر تحريك نقطة الإدراج الواردة أعلاه
- تحديد كل النص: الأوامر-A
- نسخ النص المحدد أو قصه أو لصقه: الأوامر-C أو الأوامر-X أو الأوامر-V
- التراجع عن التغيير الأخير أو إعادته: الأوامر-Z أو العالي-الأوامر-Z

## دعم شاشات برايل

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth لقراءة إخراج VoiceOver. ويمكنك استخدام شاشة عرض برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPod touch عند تشغيل VoiceOver. للحصول على قائمة بشاشات عرض برايل المدعومة، انظر [www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html).

توصيل شاشة عرض برايل قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل واختر شاشة العرض.

ضبط إعدادات برايل. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل، حيث يمكنك:

- تشغيل طريقة برايل المتعاقد عليها
- إيقاف تشغيل ترجمة برايل التلقائية
- إيقاف تشغيل برايل ذو ثماني نقاط
- تشغيل خلية الحالة واختيار موقعها
- تشغيل رمز Nemeth للمعادلات
- عرض لوحة المفاتيح على الشاشة
- تغيير ترجمة برايل من Unified English

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انظر [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

تستخدم شاشة برايل اللغة التي تم تعيينها للتحكم بالصوت. وهذه هي اللغة التي يتم تعيينها عادةً لـ iPod touch في الإعدادات < دولي < اللغة. يمكنك استخدام إعداد لغة VoiceOver لتعيين لغة مختلفة لـ VoiceOver وشاشات برايل.

تعيين اللغة لـ VoiceOver. انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPod touch، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى: على سبيل المثال:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
- لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
- تم كتم نطق VoiceOver
- شحن بطارية iPod touch منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)
- iPod touch في اتجاه أفقي
- تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
- يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
- يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين
- تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل < خلية الحالة، واضغط على يسار أو يمين.
- الاطلاع على وصف موسع لخلية الحالة. على شاشة برايل الخاصة بك، اضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

## Siri

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء مثل فتح تطبيقات عن طريق الطلب، وبإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤.

## تكبير/تصغير

تتيح لك كثير من التطبيقات تكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين لتوسيع أعمدة صفحة الويب في Safari. توجد أيضًا ميزة تكبير/تصغير في إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل في أي تطبيق تستخدمه. يمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < تكبير/تصغير. أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٠٥.

التكبير أو التصغير. قم بالضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

تغيير التكبير. بثلاث أصابع، اضغط ثم اسحب للأعلى أو للأسفل. تشبه إيماءة الضغط والسحب إيماءة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. بمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد. يعود iPod touch إلى التكبير المعدل عندما تقوم بالتصغير والتكبير مجددًا باستخدام الضغط مرتين بثلاث أصابع.

التحريك حول الشاشة. عند التصغير، قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. وبمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك المتابعة بإصبع واحد فقط. أو، احتفظ بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى هذا الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. عند فتح شاشة جديدة، تنتقل ميزة تكبير/تصغير لأعلى منتصف الشاشة.

عند استخدام التكبير/التصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٢)، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف شاشة العرض.

## عكس الألوان

أحيانًا، يؤدي عكس الألوان في شاشة iPod touch إلى تيسير قراءتها. عند تشغيل عكس الألوان، تبدو الشاشة مثل الصورة الفوتوغرافية السلبية.

عكس ألوان الشاشة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < عكس الألوان.

## نطق التحديد

حتى أثناء إيقاف تشغيل VoiceOver، يمكنك جعل iPod touch يقرأ أي نص يمكنك تحديده بصوت عالٍ.

تشغيل نطق التحديد. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < نطق التحديد. من هنا يمكنك أيضًا:

• اختيار لغة ولهجة وجودة الصوت

• ضبط سرعة الكلام

• اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قراءتها

قراءة النص لك. حدد النص، ثم قم بالضغط على نطق.

## نطق النص تلقائيًا

تنطق ميزة نطق النص تلقائيًا تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPod touch أثناء قيامك بالكتابة.

تشغيل ميزة نطق النص تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < نطق النص تلقائيًا.

تعمل ميزة نطق النص تلقائيًا مع VoiceOver ومع تكبير/تصغير.

## نص كبير وعريض وعالي التباين

عرض نص أكبر في تطبيقات مثل التقويم وجاهات الاتصال والبريد والرسائل والملاحظات. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص أكبر، حيث يمكنك تشغيل نوع ديناميكي أكبر وضبط حجم الخط.

عرض نص أعرض على iPod touch. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل نص عريض.

زيادة تباين النص إن أمكن. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل زيادة التباين.

## خفض الحركة على الشاشة

يمكنك إيقاف حركة بعض عناصر الشاشة، كمنظر خلفية الشاشة خلف أيقونة الشاشة الرئيسية.

تقليل الحركة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل خفض الحركة.

## عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف

لتسهيل معرفة ما إذا كان الإعداد قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل، يمكنك تمكين iPod touch من إظهار تسمية إضافية على مفاتيح التشغيل/إيقاف التشغيل.


قم بإضافة تسميات لإعداد المفتاح. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل تشغيل/إيقاف تشغيل التسميات.

## وسائل مساعدة للسمع


إذا كان لديك وسيلة مساعدة للسمع صنعت لأجل iPhone، فيمكنك استخدام iPod touch لضبط الإعدادات لتناسب احتياجات السمع لديك.

ضبط إعدادات وسائل السمع وعرض الحالة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > وسائل مساعدة للسمع، أو قم بتعيين اختصار إمكانية الوصول لفتح التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ١٠٥.


للوصول إلى الاختصار من شاشة القفل، قم بتشغيل الإعدادات > إمكانية الوصول > وسائل المساعدة > التحكم في قفل الشاشة. استخدام الإعداد في:

- التحقق من حالة بطارية الوسيلة المساعدة للسمع.
  - ضبط مستوى صوت وموازن صوت ميكروفون المحيط.
  - اختر الوسائل المساعدة للسمع (اليسرى أو اليمنى أو كلاهما) التي ستتلقى تدفق الصوت.
  - التحكم في الاستماع المباشر.
- استخدام iPod touch كميكروفون عن بعد. يمكنك استخدام الاستماع المباشر لتدفق الصوت من الميكروفون في iPod touch إلى الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك. يمكنك تحسين الاستماع في بعض المواقع عن طريق وضع iPod touch أقرب إلى مصدر الصوت. انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية، واختر وسائل مساعدة للسمع، ثم اضغط على بدء الاستماع المباشر.
- تدفق صوت إلى الوسائل المساعدة للسمع. تدفق الصوت من Siri والموسيقى والفيديو وغير ذلك عن طريق اختيار الوسائل المساعدة للسمع من قائمة AirPlay .

## الترجمة وعناوين النص

يتضمن تطبيق مقاطع الفيديو زر التعقب البديل ، الذي يمكنك الضغط فوقه لاختيار الترجمة وعناوين النص المقدمة بواسطة الفيديو الذي تشاهده. عادة ما يتم إدراج الترجمة وعناوين النص القياسية، لكن إذا كنت تفضل عناوين نص يمكن الوصول إليها بشكل خاص، مثل عناوين النص للسمع وضعيفي السمع (SDH)، فيمكنك تعيين iPod touch ليستمتع لهم عند توفرها.

قم بتفضيل ترجمة وعناوين نص يمكن الوصول إليها لضعيفي السمع في قائمة الترجمة وعناوين النص المتوفرة. قم بتشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الترجمة وعناوين النص > عناوين النص + SDH. يؤدي هذا أيضًا إلى تشغيل الترجمة وعناوين النص في تطبيق مقاطع الفيديو.

اختر من الترجمة وعناوين النص المتوفرة. اضغط على  أثناء مشاهدة فيديو في مقاطع الفيديو.

تخصيص الترجمة وعناوين النص. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الترجمة وعناوين النص < النمط، حيث يمكنك اختيار نمط عناوين نص موجود أو إنشاء نمط جديد بناءً على اختيارك لـ:

- الخط والحجم واللون
- لون الخلفية وشفافيتها
- شفافية النص ونمط الحافة والتمييز

ليست جميع مقاطع الفيديو تحتوي على عناوين نص.

## صوت أحادي وتوازن

تجمع ميزة صوت أحادي بين قنوات الاستريو اليسرى واليمنى في صوت أحادي يتم تشغيله على القناتين. يمكنك ضبط توازن إشارة الصوت الأحادي لمستوى صوت أعلى على القناة اليمنى أو اليسرى.

تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله وضبط التوازن. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < صوت أحادي.

## نغمات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأشخاص بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف متصل FaceTime المسموع. يمكنك أيضاً تخصيص نغمات مميزة لتبنيك بمجموعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الجديد والبريد المرسل والتغريدات على Twitter ومنشورات Facebook والتذكيرات. انظر الأصوات وكنم الصوت في صفحة ٢٧.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPod touch. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٦.

## الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه مستخدم iPod touch ليبقى تركيزه على مهمة محددة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPod touch على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في ميزات التطبيق. استخدام الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييد iPod touch مؤقتاً بتطبيق معين
- تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
- تعطيل أزرار جهاز iPod touch
- تشغيل الوصول الموجه. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الوصول الموجه، حيث يمكنك:
- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
- تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل
- تعيين ما إذا كانت هناك اختصارات إمكانية وصول أخرى متوفرة خلال جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه. قم بفتح التطبيق الذي تريد تشغيله، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم انقر على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة حول أي جزء من الشاشة تريد تعطيله. استخدام المقابض لضبط المنطقة.
- تمكين أزرار إسبات/إيقاف أو أزرار مستوى الصوت: اضغط على الخيارات وقم بتشغيل الأزرار.
- تجاهل كل لمسات الشاشة: أوقف تشغيل اللمس.
- منع تبديل iPod touch من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي أو الاستجابة إلى أي حركات أخرى: قم بإيقاف تشغيل الحركة.
- إنهاء جلسة عمل الوصول الموجه. انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز مرور الوصول الموجه، ثم اضغط على إنهاء.

## التحكم في التبديل

يتيح لك التحكم في التبديل التحكم في iPod touch باستخدام مفتاح واحد أو مفاتيح متعددة. استخدم أي من الطرق العديدة لأداء إجراءات كالتحديد والضغط والسحب والكتابة، وحتى الرسم باليد. إن التقنية الأساسية هي استخدام تبديل لتحديد عنصر أو موقع على الشاشة، ومن ثم استخدام نفس التبديل (أو تبديل مختلف) لاختيار إجراء لأداءه على هذا العنصر أو الموقع. ما يلي الطرق الأساسية الثلاث:

- المسح الضوئي للعناصر (افتراضي)، والذي يميز العناصر المختلفة على الشاشة حتى تقوم بتحديد أحدها.
  - المسح الضوئي للنقاط الذي يتيح لك استخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة لاختيار موقع شاشة.
  - التحديد اليدوي، الذي يتيح لك الانتقال من عنصر إلى عنصر عند الطلب (يتطلب تبديلات متعددة).
- أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها، عند تحديد عنصر فردي (بدلاً من مجموعة)، تظهر قائمة بحيث يمكنك اختيار كيفية العمل على عنصر محدد (الضغط أو السحب أو المقاربة، على سبيل المثال).
- إذا كنت تستخدم تبديلات متعددة، فيمكنك إعداد كل تبديل لأداء إجراء معين وتخصيص طريقة تحديد العنصر. على سبيل المثال، بدلاً من مسح عناصر الشاشة تلقائياً، يمكنك إعداد التبديلات للانتقال إلى العنصر التالي أو السابق عند الطلب.
- يمكنك ضبط سلوك التحكم في التبديل بطرق متنوعة لتناسب متطلباتك الخاصة ونمطك.

## إضافة تبديل وتشغيل التحكم في التبديل

يمكنك استخدام أي مما يلي كتبديل:

- تبديل موائم خارجي. اختر من مجموعة متنوعة من تبديلات USB أو Bluetooth.
  - شاشة iPod touch. انقر على الشاشة لتشغيل التبديل.
  - كاميرا FaceTime في iPod touch. حرك رأسك لتشغيل التبديل. يمكنك استخدام الكاميرا كتبديلين: أحدهما عند تحريك رأسك إلى اليسار والآخر عند تحريك رأسك إلى اليمين.
- إضافة تبديل واختيار الإجراء الخاص به. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التبديلات.
- تشغيل التحكم في التبديل. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل.
- إيقاف تشغيل التحكم في التبديل. استخدم أي من طرق المسح لتحديد الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل.
- الخروج! انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للخروج من التحكم في التبديل.

## التقنيات الأساسية

تعمل هذه التقنيات سواء أكانت تقوم بالمسح حسب العنصر أو حسب النقاط.

تحديد عنصر. أثناء تمييز العنصر، قم بتشغيل التبديل الذي قمت بإعداده كالتبديل تحديد عنصر. إذا كنت تستخدم تبديل مفرد، يتم التبديل إلى تحديد عنصر بشكل افتراضي.

عرض الإجراءات المتوفرة. حدد عنصرًا باستخدام التبديل تحديد عنصر. تظهر الإجراءات المتوفرة في قائمة التحكم التي تظهر.

الضغط على أحد العناصر. استخدام طريقة المسح الخاصة بك لاختيار الضغط من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. أو قم بتشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل > ضغط تلقائي، ثم حدد عنصرًا فقط ولا تفعل شيئاً من أجل الفاصل الزمني للضغط التلقائي (٧٥٠، ثانية إذا لم تكن قد قمت بضغطه). أو قم بإعداد تبديل خاص لتنفيذ إيماءة الضغط في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل > التبديلات.

إجراء إيماءة أو إجراءات أخرى. حدد الإيماءة أو الإجراء من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. إذا كان ضغط تلقائي قيد التشغيل لديك، فاستخدم التبديل الخاص بك خلال الفاصل الزمني لضغط تلقائي، ثم حدد الإيماءة. إذا كان هناك أكثر من صفحة إجراءات واحدة متوفرة، فاضغط على النقاط الموجودة أسفل القائمة للانتقال إلى صفحة أخرى.

لاستبعاد قائمة التحكم. اضغط أثناء تهيئة كافة الأيقونات في القائمة.

قم بالتمرير عبر الشاشة لرؤية مزيد من العناصر. حدد أي من العناصر على الشاشة، ثم اختر تمرير من القائمة.

تنفيذ إجراء للجهاز. حدد أي عنصر، ثم حدد جهاز من قائمة التحكم التي تظهر. يمكنك استخدام القائمة لحاكاة هذه الإجراءات:

- النقر على زر الشاشة الرئيسية
- النقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية للمعالجة المتعددة

- فتح مركز الإشعار أو مركز التحكم
- اضغط على زر سكون/استيقاظ لـ iPod touch
- قم بتدوير iPod touch
- عكس مفتاح كتم الصوت
- الضغط على أزرار مستوى الصوت
- اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية لفتح Siri
- انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية
- قم بهز iPod touch
- الضغط على زري الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاظ في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة

## المسح الضوئي للعناصر

يعمل المسح الضوئي للعناصر على تمييز كل عنصر أو مجموعة عناصر بالتناوب على الشاشة حتى تقوم بتشغيل مفتاح تحديد العنصر لتحديد العنصر المميز. عندما تحدد مجموعة، يستمر تمييز العناصر في المجموعة. يتوقف المسح الضوئي وتظهر قائمة إجراءات عندما تحدد عنصر فريد. وضع المسح الضوئي هو الوضع الافتراضي عند تشغيل التحكم في التبديل لأول مرة. بشكل افتراضي، ينتقل التحكم في التبديل من عنصر إلى عنصر في فترة زمنية منتظمة، لكن يمكنك إعداد التبديلات للانتقال إلى العنصر التالي أو السابق عند الطلب.

حدد عنصرًا أو أدخل مجموعة. قم بالمشاهدة (أو الاستماع) أثناء تمييز العناصر. عند تمييز العنصر الذي تريد التحكم به (أو المجموعة التي تحتوي على العنصر)، شغل التبديل لتحديد عنصر الخاص بك. تنقل لأسفل خلال التسلسل الهرمي للعناصر حتى تحدد العنصر الذي تريد التحكم به.

الخروج من مجموعة. استخدم التبديل الخاص بك عند ظهور التمييز المتقطع حول المجموعة أو العنصر.

اضغط على العنصر المحدد. اختار الضغط من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. أو، في حال تمكين ضغط تلقائي، لا تقم بأي شيء لمدة ثلاثة أرباع ثانية.

أداء إجراء آخر. حدد أي عنصر، ثم حدد الإجراء من القائمة التي تظهر. في حال تشغيل ضغط تلقائي، شغل التبديل الخاص بك خلال ثلاثة أرباع ثانية من تحديد عنصر لعرض قائمة الإيماءات المتوفرة.

## المسح الضوئي للنقاط

يتيح لك المسح الضوئي للنقاط تحديد عنصر على الشاشة عن طريق تحديد الموقع باستخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة.

تشغيل المسح الضوئي للنقاط. استخدم المسح الضوئي للعناصر لتحديد الإعدادات من القائمة، ثم حدد وضع العناصر لتبديله إلى وضع النقاط. تظهر النقاط المتقاطعة الرأسية عند إغلاق القائمة.

الرجوع إلى المسح الضوئي للعناصر. حدد الإعدادات من قائمة التحكم، ثم حدد وضع النقاط لتبديله إلى وضع العنصر.

## الإعدادات وعمليات الضبط

ضبط الإعدادات الأساسية. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل، حيث يمكنك:

- إضافة تبديلات
- إيقاف تشغيل المسح الضوئي التلقائي (إذا قمت بإضافة تبديل الانتقال إلى العنصر التالي)
- ضبط الفاصل الزمني للمسح الضوئي
- تعيين المسح الضوئي على إيقاف المؤقت على العنصر الأول في مجموعة
- اختيار عدد مرات الدوران خلال الشاشة قبل إخفاء التحكم في التبديل
- تشغيل ضغط تلقائي أو إيقاف تشغيله وتعيين الفاصل الزمني لتنفيذ إجراء تبديل ثاني لإظهار قائمة التحكم
- تعيين ما إذا كان يتم تكرار إجراء حركة عند الضغط مع الاستمرار على تبديل ومدة الانتظار قبل التكرار
- تعيين ما إذا كنت تريد الضغط مع الاستمرار على تبديل قبل قبوله كإجراء تبديل والفترة الزمنية اللازمة لذلك
- جعل التحكم في التبديل يتجاهل تشغيل التبديل المتكررة دون قصد
- ضبط سرعة المسح الضوئي للنقاط
- تشغيل تأثيرات الصوت أو المحادثة

- قم بتحديد العناصر التي تريد رؤيتها في القائمة
- جعل مؤشر التحديد أكبر أو بلون مختلف
- تعيين ما إذا كان يجب تجميع العناصر أثناء البحث المسح الضوئي للعناصر
- حفظ إيماءات مخصصة يمكنك اختيارها من جزء الإجراء في قائمة التحكم.
- ضبط التحكم في التبديل اختر الإعدادات من قائمة التحكم ليتم:
- ضبط سرعة المسح الضوئي
- تغيير موقع قائمة التحكم
- التبديل بين وضع المسح الضوئي للعناصر ووضع المسح الضوئي للنقاط
- اختيار ما إذا كان وضع المسح الضوئي للنقاط يعرض خطوطاً متقاطعة أو شبكة
- عكس اتجاه المسح
- تشغيل الصوت أو المحادثة المرافقة أو إيقاف تشغيلها
- إيقاف تشغيل مجموعة مسح ضوئي للعناصر في كل مرة

## AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPod touch إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام ملحق موائم (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPod touch. كما يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك.

تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [إمكانية الوصول](#) في صفحة ١٠٥.

ضبط سرعة التعقب (مع توصيل ملحق). انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < سرعة اللمس.

إظهار أو إخفاء القائمة AssistiveTouch (مع توصيل ملحق). انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

نقل زر القائمة. اسحبه إلى أي موقع على الشاشة.

إخفاء زر القائمة (مع توصيل ملحق). انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إظهار القائمة دائماً.

إجراء التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع. قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على جهاز < المزيد < الإيماءات، ثم قم بالضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك. يمكنك إضافة الإيماءات المفضلة لديك إلى قائمة التحكم (على سبيل المثال، الضغط أو الضغط مع الاستمرار أو التدوير بإصبعين). اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على المفضلة، ثم اضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماءة مخصصة.

مثال ١: لإنشاء إيماءة تدوير، انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماءة جديدة. على شاشة تسجيل الإيماءة التي تطالبك باللمس لإنشاء إيماءة، قم بالتدوير بإصبعين على شاشة iPod touch حول نقطة بينهما. إذا لم يكن ذلك مناسباً تماماً، فاضغط على إلغاء وحاول مرة أخرى. عندما يبدو ذلك مناسباً، اضغط على حفظ وأدخل اسماً للإيماءة - ربما "تدوير ٩٠ درجة". بعد ذلك، لتدوير طريقة العرض في الخرائط، على سبيل المثال، افتح الخرائط واضغط على زر قائمة AssistiveTouch ثم اختر "تدوير ٩٠ درجة" من المفضلة. عندما تظهر الدوائر الزرقاء التي تمثل مواضع الإصبع، اسحبها إلى النقطة التي تريد تدوير الخريطة حولها، ثم حررها. قد ترغب في إنشاء عدة إيماءات لها درجات تدوير مختلفة.

مثال ٢: فلنقم بإنشاء إيماءة اللمس مع الاستمرار التي تستخدمها لبدء إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية. في هذه المرة، على شاشة تسجيل الإيماءة اضغط بإصبعك في نقطة واحدة حتى يصل شريط تقدم التسجيل إلى المنتصف، ثم ارفع إصبعك. احرص على عدم تحريك إصبعك أثناء التسجيل، وإلا فسيتم تسجيل الإيماءة كعملية سحب. اضغط على حفظ وقم بتسمية الإيماءة. لاستخدام الإيماءة، اضغط على زر قائمة AssistiveTouch واختر الإيماءة من المفضلة. عندما تظهر الدائرة الزرقاء التي تمثل لمستك، اسحبها فوق إحدى أيقونات الشاشة الرئيسية ثم حررها.



قفل الشاشة أو تدويرها، أو ضبط مستوى الصوت في iPod touch أو محاكاة من iPod touch: اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية. قم بالضغط على زر القائمة، ثم قم بالضغط على الشاشة الرئيسية. الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة. اضغط على أي مكان خارج القائمة.

## لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تسمح لك العديد من التطبيقات، بما في ذلك Mail و Safari والرسائل والملاحظات وجهات الاتصال، بتدوير iPod touch أثناء الكتابة، بحيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح أكبر.

## التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم بالصوت التحكم في تشغيل موسيقى iPod touch، باستخدام الأوامر الصوتية. انظر التحكم بالصوت في صفحة ٢٥.

## إمكانية الوصول في OS X

تمتع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes للمزامنة مع iTunes. من Finder، اختر مساعدة > مركز المساعدة، ثم ابحث عن 'إمكانية الوصول'.

للحصول على مزيد من المعلومات حول iPod touch وميزات إمكانية الوصول في OS X، انظر [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).


### استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات مفاتيح المدعومة، انتقل إلى [www.apple.com/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html).



إدارة لوحات المفاتيح. انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح.



• إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.

• إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها ثم اضغط على حذف.

• تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة.

قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة. المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على  عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخرًا لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى. المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

• على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.

• على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم بالتحريك لليسار لرؤية المزيد من الترشيحات.

• استخدام قائمة الترشيحات المقترحة الموسعة. اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.

• تمرير القائمة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

• الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. عندما تكتب اختصارًا أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

• الصينية المبسطة: بينيين

• الصينية التقليدية: بينيين وزويين

• اليابانية: رومانية و ٥٠ مفتاح

## طرق إدخال خاصة


يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي الصينية وويبي هوا وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.

كُون الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية. أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.

تكوين أحرف وبي هوا صينية (ضغط المفاتيح). استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، الحرف الصيني 中 (دائرة) يجب أن تبدأ بالضغط الرأسية | .

- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
- إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (\*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.
- اضغط على المفتاح المطابق (匹配) لعرض الأحرف التي تتطابق تمامًا مع ما كتبته.

كتابة الأحرف الصينية. قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرةً على الشاشة بإصبعك عند تشغيل إدخال الكتابة اليدوية الصينية المبسطة أو التقليدية. أثناء كتابة ضغطات الأحرف، يتعرف iPod touch عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر توافقاً أولاً. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية.



يمكنك كتابة بعض الأحرف المعقدة، مثل 龘 (جزء من اسم مطار هونغ كونج الدولي)، عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً. كتابة أحرف كانا اليابانية. استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اسحب القائمة إلى اليسار أو اضغط على مفتاح السهم.

كتابة أحرف رومانية يابانية. استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

كتابة علامات أو رموز المشاعر. استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^.^ أو يمكنك:

- استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على 123، ثم اضغط على المفتاح ^.^.
- استخدام بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على #+=، ثم اضغط على المفتاح ^.^.

## السلامة والتعامل والدعم



### معلومات السلامة الهامة

**تحذير:** قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو غير ذلك من الإصابات أو وقوع ضرر بجهاز iPod touch أو أية ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام iPod touch.



التعامل تعامل مع iPod touch بعناية. فهو مصنّف من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. يمكن أن يتعرض iPod touch للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. لا تستخدم جهاز iPod touch تالفاً، مثل جهاز به شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في حدوث إصابة. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدوش لسطح iPod touch، ففكر في استخدام حقيبة أو غطاء.

الإصلاح لا يتم بفتح iPod touch ولا تحاول إصلاح iPod touch بنفسك. قد يؤدي فك iPod touch إلى تلفه أو قد تعرضك لإصابات. إذا تعرض iPod touch للتلف أو حدث به عطل أو لأمس سوائل، فاتصل بـ Apple أو أحد موفري الخدمة المعتمدين من Apple. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الحصول على خدمة على الموقع [www.apple.com/support/ipod/service/faq](http://www.apple.com/support/ipod/service/faq).

البطارية لا تحاول استبدال بطارية iPod touch بنفسك- فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPod touch فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انظر [www.apple.com/eg/batteries](http://www.apple.com/eg/batteries).

التشيتت قد يؤدي استخدام iPod touch في بعض الظروف إلى تشيتتتك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير. اتبع القواعد التي تحظر أو تقيد استخدام الأجهزة المحمولة أو سماعات الرأس (على سبيل المثال، تجنب المراسلة النصية أثناء قيادة السيارة أو استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب دراجة).

التنقل يعتمد تطبيق الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات.

الشحن قم بشحن iPod touch باستخدام الكابل المضمن المتصل بكمبيوتر أو مهائئ طاقة USB من Apple (متوفر بشكل مستقل) ، أو كابلات ومهائئ الطاقة "Made for iPod" (مصمم لجهاز iPod) التي من تصنيع جهات خارجية والمتوافقة مع USB 2.0 أو أحدث. قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام مهائئ طاقة USB من Apple لشحن iPod touch، تأكد من أنه قد تم إدخال قابس التيار المتردد أو سلك طاقة التيار المتردد بشكل كامل في المهائئ قبل توصيله في منفذ الطاقة.

كابل وموصل Lightning تجنب ملامسة الجسم للموصل لفترة طويلة عند توصيل كابل Lightning في مصدر طاقة حيث قد يتسبب في إزعاج أو إصابة. يجب تجنب النوم أو الجلوس على كابل Lightning.

التعرض الطويل للحرارة يتوافق iPod touch ومهائئ الطاقة الخاص به (متوفر بشكل مستقل) مع معايير وحدود درجة حرارة الأسطح المعمول بها. ومع ذلك، حتى ضمن هذه الحدود، فإن الاتصال المستمر مع الأسطح الساخنة لفترات زمنية طويلة قد يتسبب في الإزعاج أو الإصابة. توخ الحس السليم لتجنب المواقف حيث يلامس جلدك الجهاز أو مهائئ الطاقة الخاص به أثناء تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال، لا تنام أو تضع جهازاً أو مهائئ طاقة تحت بطانية أو وسادة أو جسمك أثناء توصيله بمصدر طاقة. من المهم الاحتفاظ بجهاز iPod touch ومهائئ الطاقة الخاص به في منطقة جيدة التهوية أثناء استخدامه أو شحنه. توخ الحذر بشكل خاص إذا كنت تعاني من حالة بدنية تؤثر على قدرتك على اكتشاف الحرارة على جسمك.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. لا تستخدم إلا أجهزة الاستقبال أو سماعات الأذن أو سماعات الرأس أو السماعات الخارجية المتوافقة مع جهازك. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. لمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). للحصول على معلومات حول كيفية تعيين حد أقصى لمستوى الصوت في iPod touch، انظر إعدادات الموسيقى في صفحة ٥٣.

**تحذير:** لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، فلا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



سماعات الرأس من Apple إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4s أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4s أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس. لا تستخدم إلا سماعات الرأس المتوافقة مع جهازك.

الإشارات اللاسلكية يستخدم iPod touch إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للحصول على معلومات حول مقدار الطاقة المستخدم لنقل هذه الإشارات وحول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض لها، انظر الإعدادات < عام > حول < قانوني > التعرض للترددات اللاسلكية.

تداخل التردد اللاسلكي يجب الالتزام بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيد استخدام الأجهزة الإلكترونية (على سبيل المثال، منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه قد تم تصميم iPod touch واختباره وتصنيعه ليتواءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPod touch قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPod touch أو استخدم وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPod touch عندما يكون الاستخدام محظوراً، مثل الاستخدام أثناء السفر في الطائرة أو عند طلب السلطات القيام بذلك.

الأجهزة الطبية يتضمن iPod touch موجات لاسلكية تبعث مجالات كهرومغناطيسية، ويحتوي على مغناطيس بالقرب من الجزء السفلي. كما أن سماعات الرأس تتضمن مغناطيس داخل سماعات الأذن. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسات مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. حافظ على وجود مسافة لا تقل عن ٦ بوصات (حوالي ١٥ سم) بين ناظمة القلب أو مزبل الرجفان و iPod touch أو سماعات الأذن. إذا شككت في أن iPod touch يتداخل مع ناظمة القلب أو أي أجهزة طبية أخرى، فتوقف عن استخدام iPod touch وراجع طبيبك للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPod touch (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPod touch.

الأجواء المحتملة تعرضها للانفجار لا تقم بشحن iPod touch أو استخدامه في أي منطقة ذات أجواء يحتمل تعرضها للانفجار، مثل مناطق التزود بالوقود أو في مناطق يحتوي الهواء بها على مواد كيميائية أو ذرات (مثل الحبوب أو الأتربة أو مساحيق المعادن). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPod touch، يمكن أن تعاني من شعور عَرَضِي بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم الراحة، فتوقف عن استخدام iPod touch واستشر طبيبك.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

حلقة iPod touch (متوفرة في بعض الطرازات) لتركيب الحلقة بشكل آمن، اضغط على الزر الموجود على ظهر iPod touch لانبثاقه وأزلق مقبض الحلقة فوق الزر ثم اسحب الحلقة لانطباقها في مكانها. قد تشكل بعض الأنشطة عند استخدام حلقة iPod touch خطر التعرض لإصابة، خاصة عند انحشار الحلقة أو تشابكها- عند العمل بالقرب من آلة مثلاً. لا تقم بأرجحة iPod touch أثناء استخدام الحلقة حيث قد تنفصل الحلقة مسببة إصابة أو ضرر.

مخاطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPod touch خطراً على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

## معلومات التعامل الهامة

التنظيف قم بتنظيف iPod touch على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPod touch (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/استيقاظ، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

الجزء الأمامي من iPod touch مصنوع من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) مقاومة لأثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تُدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغطاً زائداً على أي زر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالباً يعني أنهما غير متطابقين. تحقق من وجود عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأكّد قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

كابل Lightning يعد تغيير لون قابس كابل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمراً عادياً. قد تتسبب الأتربة والعوالق والتعرض للسوائل في تغيير اللون. للتخلص من تغيير اللون أو إذا أصبح الكابل دافئاً خلال الاستخدام أو لم يقم بشحن أو مزامنة جهاز iPod touch الخاص بك، قم بفصل كابل Lightning من الكمبيوتر أو من مهائي الطاقة ونظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف موصل البرق (Lightning).

درجة حرارة التشغيل إن iPod touch مصمم للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين ٣٢ و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ و ٣٥ درجة مئوية) ويتم تخزينه في درجات حرارة بين ٤- و ١١٣ درجة فهرنهايت (-٢٠ و ٤٥ درجة مئوية) وقد يتلف iPod touch ويقصر عمر البطارية إذا تم التشغيل أو التخزين خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعرض iPod touch للتغيرات الكبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPod touch أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPod touch دافئاً.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPod touch حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلاً)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- يتوقف iPod touch عن الشحن.
- تعتم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

**مهم:** قد لا يمكنك استخدام iPod touch أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPod touch من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل في وضع إسبات عميق حتى يبرد. قم بنقل iPod touch إلى مكان بارد، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPod touch مرة أخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر [support.apple.com/kb/HT2101](http://support.apple.com/kb/HT2101).

## موقع دعم iPod touch

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت من خلال الموقع [www.apple.com/support/ipodtouch](http://www.apple.com/support/ipodtouch). للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر [www.apple.com/support/contact](http://www.apple.com/support/contact).

## إعادة تشغيل الـ iPod touch أو إعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرب إعادة تشغيل iPod touch، أو قم بإنهاء أحد التطبيقات إجبارياً أو إعادة تعيين iPod touch.

إعادة تشغيل iPod touch. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. حرّك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPod touch. لتشغيل iPod touch مرة أخرى، قم بالضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شعار Apple.

فرض إنهاء تطبيق. من الشاشة الرئيسية، اضغط مرتين على زر الشاشة الرئيسية وقم بالتحريك لأعلى على شاشة التطبيق.

إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPod touch أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPod touch. لا تقم بذلك إلا إذا تعذر عليك إعادة تشغيل iPod touch الخاص بك.

إعادة تعيين iPod touch. اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

## إعادة تعيين إعدادات iPod touch

إعادة تعيين إعدادات iPod touch. انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة التعيين، ثم اختر خياراً:

- إعادة تعيين جميع الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح جميع المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPod touch حتى يتم إعادته مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقاً وإعدادات VPN التي لم يتم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين. (إزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات > عام > ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضاً إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف). يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPod touch أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: إعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

## الحصول على معلومات حول iPod touch الخاص بك

رؤية معلومات حول iPod touch. انتقل إلى الإعدادات > عام > حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- عدد الأغاني ومقاطع الفيديو والصور والتطبيقات
  - السعة ومساحة التخزين المتوفرة
  - إصدار iOS
  - رقم النموذج
  - الرقم التسلسلي
  - عناوين Wi-Fi وBluetooth
  - أداة التشخيص والاستخدام والإشعارات القانونية (تتضمن إشعارات قانونية وترخيص وضمائم وعلامات تنظيمية ومعلومات التعرض للترددات اللاسلكية)
  - لنسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- لمساعدة Apple في تحسين المنتجات والخدمات، يقوم iPod touch بإرسال بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.
- عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > التشخيص والاستخدام.

## معلومات الاستخدام

عرض معلومات الاستخدام. انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستخدام ليتم:

- عرض كل مساحة التخزين التي يشغلها كل برنامج
- عرض تخزين iCloud وإدارته
- رؤية الزمن المنقضي منذ تم شحن iPod touch

## iPod touch معطل

إذا تم تعطيل iPod touch نظرًا لنسيان رمز الدخول أو إدخال رمز دخول غير صحيح مرات عديدة، فيمكنك استعادة iPod touch من نسخة iTunes أو iCloud احتياطية وإعادة تعيين رمز الدخول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر استعادة iPod touch في صفحة ١٢٩.

إذا استلمت رسالة في iTunes بأنه تم قفل iPod touch الخاص بك وأنه يجب عليك إدخال رمز دخول، فانظر [support.apple.com/kb/HT1212](https://support.apple.com/kb/HT1212).

## إعدادات VPN

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الشبكات الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store الذي يعمل على تكوين iPod touch الخاص بك للوصول إلى شبكة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول التطبيق والإعدادات التي تريدها.

## إعدادات ملفات التعريف

تعرف إعدادات ملفات تعريف التكوين إعدادات استخدام iPod touch مع شبكات الشركة أو المدرسة أو حساباتها. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تم تنزيله من صفحة ويب. سيطلب iPod touch إذنك لتثبيت ملف التعريف، ويعرض معلومات حول ما يحتويه، عند فتح الملف. يمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها في الإعدادات < عام < ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فسوف يتم حذف كل الإعدادات والتطبيقات والبيانات المقترنة بملف التعريف.

## نسخ iPod touch احتياطياً

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPod touch احتياطياً بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضاً، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك. يقوم iCloud بنسخ iPod touch احتياطياً بصفة يومية عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقفلاً. يتم إدراج تاريخ وقت آخر نسخ احتياطي أسفل الشاشة التخزين والنسخ الاحتياطي.

يعمل iCloud على نسخ ما يلي احتياطياً:

- الموسيقى المشتراة والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو في ألبوم الكاميرا
- إعدادات iPod touch
- بيانات التطبيق
- الشاشة الرئيسية والمجلدات وتخطيط التطبيق
- الرسائل
- نغمات الرنين

**ملاحظة:** لا يتم نسخ المحتوى المشتري احتياطياً في كل المناطق.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر عند الطلب. انتقل إلى التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بتشغيل نسخ iCloud احتياطياً. لتشغيل النسخ الاحتياطي في iTunes، انتقل إلى ملف < الأجهزة < نسخ احتياطي.



النسخ الاحتياطي الفوري. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على النسخ احتياطيًا الآن. تشفير النسخ الاحتياطي الخاص بك. يتم تشفير نسخ iCloud الاحتياطية تلقائيًا بحيث تكون بياناتك محمية من الوصول غير المصرح به أثناء نقلها إلى أجهزتك وعند تخزينها في iCloud. إذا كنت تستخدم iTunes للنسخ الاحتياطي، فحدد "تشفير نسخة iPod الاحتياطية" في جزء ملخص iTunes. إدارة النسخ الاحتياطية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم لـ iPod touch الخاص بك. يمكنك إدارة التطبيقات التي يتم نسخها احتياطيًا إلى iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية الموجودة. في iTunes، يمكنك إزالة نسخ احتياطية في تفضيلات iTunes. عرض الأجهزة الجاري نسخها احتياطيًا. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي < إدارة التخزين. إيقاف عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي لـ iCloud.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطيًا في iCloud. استخدم iTunes لنسخ المحتوى احتياطيًا واستعادته. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

**مهم:** لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز في كافة البلدان. قد لا تتم استعادة المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store.

لا يتم احتساب المحتوى المشتري ومحتوى مشاركة الصور ضمن مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة ٥ غ.ب. لمعرفة المزيد من المعلومات حول نسخ iPod touch احتياطيًا، انظر [support.apple.com/kb/HT5262](http://support.apple.com/kb/HT5262).

## تحديث برامج iPod touch واستعادتها

### حول التحديث والاستعادة

يمكنك تحديث برامج iPod touch في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضًا مسح iPod touch أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

### تحديث iPod touch

يمكنك تحديث البرامج في إعدادات iPod touch أو باستخدام iTunes.

التحديث لاسلكيًا على iPod touch. انتقل إلى الإعدادات < عام > محدث البرامج. يقوم iPod touch بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

تحديث البرنامج في iTunes. يقوم iTunes بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPod touch باستخدام iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

لمزيد من المعلومات حول تحديث برامج iPod touch، انظر [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

### استعادة iPod touch

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPod touch من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud. قم بإعادة تعيين iPod touch لمسح كافة الإعدادات والمعلومات، ثم قم بتسجيل الدخول إلى iCloud واختيار "استعادة من نسخة احتياطية" في مساعد الإعداد. انظر إعادة تشغيل الـ iPod touch أو إعادة تعيينه في صفحة ١٢٧.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPod touch في نافذة iTunes ثم اضغط على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPod touch، يمكنك إما إعادته كجهاز iPod touch جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمزيد من المعلومات حول استعادة برامج iPod touch، انظر [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## هل تريد بيع iPod touch أو التخلص منه؟

قبل بيع جهاز iPod touch أو التخلص منه، تأكد من مسح كافة المحتويات والمعلومات الشخصية. إذا قمت بتمكين العثور على iPod touch الخاص بي العثور على الـ iPod touch (في صفحة ٣٢)، يتم تشغيل قفل التنشيط. يجب عليك إيقاف تشغيل قفل التنشيط قبل أن يتمكن المالك الجديد من تنشيط iPod touch بموجب الحساب الخاص به أو بها.

قم بمسح iPod touch وإزالة قفل التنشيط. انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم قم بالضغط على مسح كل المحتويات والإعدادات.

انظر [support.apple.com/kb/HT5661](https://support.apple.com/kb/HT5661).

## مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

راجع الموارد التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة المتعلقة بجهاز iPod touch.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPod touch بشكل آمن	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٢٤.
خدمة ودعم iPod touch والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى <a href="https://www.apple.com/support/ipodtouch">www.apple.com/support/ipodtouch</a> .
أحدث المعلومات حول iPod touch	انتقل إلى <a href="https://www.apple.com/ipodtouch">www.apple.com/ipodtouch</a> .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك	انتقل إلى <a href="https://appleid.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MyAppleId.woa/wa/chooseYourCountry">https://appleid.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MyAppleId.woa/wa/chooseYourCountry</a> .
استخدام iCloud	انتقل إلى <a href="https://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة > مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (قد لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى <a href="https://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى <a href="https://www.apple.com/emea/support/ios">www.apple.com/emea/support/ios</a> .
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. ثم انتقل إلى <a href="https://www.apple.com/support/ipodtouch">www.apple.com/support/ipodtouch</a> .
عرض معلومات iPod touch التنظيمية	على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > قانوني > تنظيمي.
خدمة استبدال البطارية	انتقل إلى موقع الويب <a href="https://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .

## بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع القيود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، طبقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. وتم تصميم هذه القيود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يؤدي إلى حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن، لا يوجد أي ضمان لعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة إصلاح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون مختص للحصول على مساعدة.

**مهم:** يمكن أن يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات لا تصرح بها شركة Apple على هذا المنتج إلى إبطال التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والتوافق اللاسلكي وإلغاء صلاحيتك لتشغيل هذا المنتج. لقد أظهر هذا المنتج توافقاً مع معايير EMC في الظروف التي تتضمن استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة والكابلات المحمية بين مكونات النظام. من الضروري استخدام أجهزة طرفية متوافقة وكابلات محمية بين مكونات النظام لتقليل احتمالية التسبب في تداخل مع أجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

## البيان التنظيمي الكندي

هذا الجهاز يتوافق مع معيار RSS (معايير) للصناعة الكندية المعفاة من الترخيص. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

يجب التخلص من iPod touch بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. نظراً لأن هذا المنتج يحتوي على بطارية، فيجب التخلص منه بعيداً عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لك iPod touch، اتصل بشركة Apple أو السلطات المحلية للتعرف على خيارات إعادة التدوير.

**استبدال البطارية:** يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPod touch فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات استبدال البطارية، انتقل إلى [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير من Apple، انتقل إلى [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

## Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## 台灣



廢電池請回收

## بيان البطارية في تايوان

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## بيان البطارية في الصين

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

## الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قبل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل وقت التخلص منهما في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

NIKE و Swoosh Design هما علامتان تجاريتان لشركة NIKE, Inc. والشركات التابعة لها، ويتم استخدامهما بموجب ترخيص.

علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Apple Inc. يتم بموجب ترخيص.

Adobe و Photoshop هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

الشركات وأسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

يتم ذكر منتجات الجهات الخارجية للأغراض المعلوماتية فقط ولا يشكل تصديقًا أو توصية بها. لا تتحمل Apple أية مسؤولية فيما يتعلق بأداء هذه المنتجات أو استخدامها. تتم كل التفاهات أو الاتفاقات أو الضمانات مباشرة بين البائعين والمستخدمين المحتملين، في حال وجودها. لقد تم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل. لا تتحمل Apple أية مسؤولية عن أخطاء الطباعة أو الأخطاء الكتابية.

AB019-00012/2014-07

Apple Inc

© 2014 Apple Inc. كافة الحقوق محفوظة.

إن Apple وشعار Apple و AirDrop و AirPlay و AirPort و Aperture و Apple TV و FaceTime و Finder و iBooks و iCal و iMessage و iMovie و iPad و iPhone و iPod و iPod touch و iSight و iTunes و Mac و Mac OS X و Made for iPod و Passbook و Safari و Siri و Spotlight و Time Capsule جميعها علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Lightning و Guided Access و Flyover و EarPods و AirPrint و Multi-Touch هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.

إن iTunes و iTunes Extras و iCloud و iAd و Genius و Apple Store و iTunes U و iTunes Store و iTunes Plus و Match و Podcast وشعار Podcast هي علامات خدمة لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

iTunes Radio و iBooks Store و App Store هي علامات خدمة لشركة Apple Inc.

IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتستخدم بموجب ترخيص.