



Прайс лист от 01.01.24

ООО ТРЭНД ЦЕНТР

630110, Новосибирск, ул. Королёва 40, к.128

т. 8-913-904-03-08

oootrendc@yandex.ru

<https://trendc.ru>



Оборудование СУЛ СОЮЗ 2.0

Наименование	Артикул	Описание	Цена	Наличие
Шкафы управления			(с НДС)	
Для установки в Машинном помещении:				
Шкаф управления А5, Сигнал	АБРМ.422410.50	Сигнальный узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 15 кВт. Включает в себя: Модуль "Главный" А11, Модуль "Панель индикации" А20, Модуль "Рем. связь: Сервер" А21, Модуль "USB-Мр3" А23.	61000	Склад
Шкаф управления А4 075, Блок ПЧ	АБРМ.422410.40-075	Силовой узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 7.5 кВт. Включает в себя: Модуль "ЭМТ" А17	18500	Склад
Шкаф управления А4 150, Блок ПЧ	АБРМ.422410.40-150	Силовой узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 15 кВт. Включает в себя: Модуль "ЭМТ" А17	23500	Под заказ
Шкаф управления А4-2Х 150, Блок 2Х	АБРМ.422410.42	Силовой узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется для 2-х скоростных ГД мощностью до 15 кВт. Включает в себя: Модуль "ЭМТ" А17. При использовании ШУ А4-2Х ПЧ не нужен !	34000	Склад
Шкаф управления А3 075, Эвакуатор	АБРМ.422410.30-075	Дополнительный узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 7.5 кВт. Включает в себя: Модуль "Контроль фаз" А12.	20000	Склад
Шкаф управления А3 150, Эвакуатор	АБРМ.422410.30-150	Дополнительный узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 15 кВт. Включает в себя: Модуль "Контроль фаз" А12.	26000	Под заказ
Для установки в Машинного помещении или Вне Машинного помещения:				
Шкаф управления А6 075, Блок БМ	АБРМ.422410.60-075	Силовой, сигнальный узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 7.5 кВт. Включает в себя: Модуль "Главный" А11, Модуль "Панель индикации" А20, Модуль "Рем. связь: Сервер" А21, Модуль "USB-Мр3" А23, Модуль "ЭМТ" А17	74000	Склад

Шкаф управления А6 150, Блок БМ	АБРМ.422410.60-150	Силовой, сигнальный узел системы СУЛ СОЮЗ 2.0. Используется при мощности ГД до 15 кВт. Включает в себя: Модуль "Главный" А11, Модуль "Панель индикации" А20, Модуль "Рем. связь: Сервер" А21, Модуль "USB-Mp3" А23, Модуль "ЭМТ" А17	79000	Под заказ
Опции для Шкафа управления А6:				
Модуль управления Замком НД	АБРМ.422410.60-НД	Набор узлов, устанавливаемых в ШУ А6. Необходим для управления замком Несанкционированного движения (НД). Включение напряжением +24В, удержание напряжением +12В	900	Склад
Модуль управления Замками ОС	АБРМ.422410.60-ОС	Набор узлов, устанавливаемых в ШУ А6. Необходим для управления замками Блокировки, Деблокировки ограничителя скорости. Возможные напряжения +12В, +24В, 220В. Используемый тип замков указать при заказе !	3000	Склад
Модуль Самоторможения	АБРМ.422410.60-СТ	Набор узлов, устанавливаемых в ШУ А6. Необходим для самоторможения синхронного двигателя с постоянными магнитами, в случае несанкционированного растормаживания	1900	Склад
Модуль питания ПЧ от Авар.Фазы	АБРМ.422410.60-ПА	Набор узлов, устанавливаемых в ШУ А6. Необходим для ручного подключения аварийной фазы от ИБП для питания ПЧ с целью Полуавтоматического движения при эвакуации пассажира	5400	Склад
Модули внешние				
Модуль "Этажный 2К" в корпусе А80-2К	АБРМ.426469.80-2К	Обслуживание этажной площадки. Один модуль на 2 этажные площадки	4600	Склад
Модуль "Кабина" в корпусе А51К	АБРМ.426449.51К	Обслуживание стороны кабины. Один модуль на каждую сторону	10000	Склад
Модуль "Датчик КС 2К" в корпусе А66-2К	АБРМ.402224.66-2К	Преобразование механического вращения диска в электрические импульсы. Используется при наличии диска контроля скорости.	3400	Склад
Модуль "Пульт ревизия RS" А75	АБРМ.468351.75	Подключения пульта "Ревизия" в прямке	2600	Склад
Панели				
Панель "Кабина" в сборе А52	АБРМ.301413.52	Панель крыши кабины с элементами управления	6600	Склад

Панель "Прямок" в сборе А70	АБРМ.301413.70	Панель прямка с элементами управления	7100	Склад
Табло индикации				
Табло индикации ТМ 16x24.1 в корпусе А91-1624К	АБРМ.468232.91-1624К	Устройство индикации номера этажа и текущего направления движения для этажной площадки	5600	Склад
Переговорные устройства				
Модуль ПУ "Клиент 9В" А90-09К	АБРМ.465214.90-09К	Переговорное устройство Клиент 9В (2-х проводное)	1600	Склад
Модули встраиваемые				
Модули встраиваемые в ШУ А3				
Модуль "Контроль фаз" А12	АБРМ.687281.12	Модуль контроля входного фазного напряжения	3500	Склад
Модули встраиваемые в ШУ А4, А6				
Модуль "ЭМТ" А17	АБРМ.687281.17	Модуль формирования питания ЭМТ, с отключением форсированного напряжения	2800	Склад
Модули встраиваемые в ШУ А5, А6				
Модуль "Главный" А11	АБРМ.468332.11	Выполнение основных функций системы	20800	Склад
Модуль "Удалённый доступ" А14-3	АБРМ.687281.14-3	Выполнение функций удалённого доступа к СУЛ по сети LAN/Internet	2900	Склад
Модуль "Парная работа" А28	АБРМ.687281.28	Организация работы 2-х СУЛ в группе	3800	Склад
Модуль "Групповая работа" А29	АБРМ.687281.29	Организация работы до 8 СУЛ в группе	7200	Под заказ
Модуль "Панель индикации" А20	АБРМ.687281.20	Индикация всей выводимой информации. Содержит модуль "Рем. связь: Сервер" А21, модуль "USB-Mp3" А23	10600	Склад
Модули в МП				

Модуль "Датчик КС 2К" А66-2К	АБРМ.687281.66-2К	Преобразование механического вращения диска в электрические импульсы. Используется при наличии диска контроля скорости	1800	Склад
Модули в Шахте				
Модуль "Этажный 2К" А80-2	АБРМ.687281.20	Обслуживание этажной площадки. Один модуль на 2 этажные площадки	2900	Склад
Модули на Этажной площадке				
Модуль индикации ТМ 16х24.1 А91-1624	АБРМ.687281.91-1624	Устройство индикации номера этажа и текущего направления движения	4400	Склад
Модуль индикации ТМ 8х8.1 А91-88	АБРМ.468232.91-88	Устройство индикации номера этажа и текущего направления движения для поста вызова	780	Склад
Модули в Кабине				
Модуль "Кабина" А50	АБРМ.687281.50	Обслуживание стороны кабины. Один модуль на каждую сторону	7200	Склад
Модуль "Пост приказов 16" А41-16	АБРМ.687281.41-16	Обработка кнопок поста приказов. До 16 этажей	5400	Склад
Модуль "Пост приказов 32" А41-32	АБРМ.687281.41-32	Обработка кнопок поста приказов. До 32 этажей	6800	Склад
Монтажные комплекты				
Монтажный комплект МП-075-5	АБРМ.305651.075-05	Монтажный комплект МП-075-5 для СУЛ СОЮЗ 2.0	5800	Склад
Монтажный комплект КБ	АБРМ.305651.51	Монтажный комплект КБ для СУЛ СОЮЗ 2.0	1800	Склад
Дополнительные узлы				
Пульты				
Пульт ревизии А53	АБРМ.422419.53	Пульт ревизии	4400	Склад

Диск "Контроль скорости" А62-60	АБРМ.711142.62-60	Диск контроля скорости. 60 прорезей	1100	Склад
Кронштейн ДКС А162	АБРМ.301561.162	Кронштейн для датчика контроля скорости	800	Склад
Сервисное оборудование				
Преобразователь USB-TTL (развязка)	АБРМ.685692.20	Преобразователь USB-TTL, гальванически развязанный	1800	Под заказ
Преобразователь USB-USB (развязка)	АБРМ.685692.40	Преобразователь USB-USB, гальванически развязанный	1800	Под заказ
Прочие комплектующие				
Лампа светодиодная 12В	MR11-12SMD-5733	Лампа светодиодная 12В, 2Вт. Поставляется в комплекте с патроном G9 и хвостиком 20-50 см	240	Склад
RC Цепочка фильтрующая	RC400V	Защита оборудования СУЛ от импульсных помех, создаваемых катушками пускателей	120	Склад
Расходные материалы				
Кабель подвесной КПЛ 6x0.75	АБРМ.685631.20-06	Кабель подвесной КПЛ 6x0.75. Используется для подключения СУЛ к устройствам крыши кабины	запрос	Под заказ
Кабель подвесной КПЛ 12x0.75	АБРМ.685631.20-12	Кабель подвесной КПЛ 12x0.75. Используется для подключения СУЛ к устройствам крыши кабины	запрос	Под заказ
Кабель подвесной КПЛ 18x0.75	АБРМ.685631.20-18	Кабель подвесной КПЛ 18x0.75. Используется для подключения СУЛ к устройствам крыши кабины	запрос	Под заказ
Кабель ленточный ПУВПГ 6x0.5	АБРМ.685631.10-06	Кабель ленточный ПУВПГ 6x0.5. Используется для подключения СУЛ к устройствам шахты.	запрос	Под заказ
Кабель ленточный ПУВПГ 12x0.5	АБРМ.685631.10-12	Кабель ленточный ПУВПГ 12x0.5. Используется для подключения СУЛ к устройствам шахты	запрос	Под заказ
Кабель ленточный ПУВПГ 18x0.5	АБРМ.685631.10-18	Кабель ленточный ПУВПГ 18x0.5. Используется для подключения СУЛ к устройствам шахты	запрос	Под заказ
Зажим прокалывающий	АБРМ.301536.10	Зажим-ответвитель прокалывающий СУПИ-0,50. Используются для соединения медных проводов сечением 0,5-1,5 мм2	запрос	Под заказ

Зажим фиксации провода	АБРМ.301536.50	Зажим фиксации ЗПК-18. Используются для фиксации провода в шахте, на кабине	запрос	Под заказ
---------------------------	----------------	---	---------------	-----------