



Handbuch für

zur Benützung der

Stromnachweis-Datenbank

Anhang D

Funktionen für das Benutzerprofil
Landeshauptmann &
OeMAG

Version 2.5

Powered by



Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang D

<https://www.stromnachweis.at>
Version 2.5



Änderungshistorie

Version	Datum	Text	Released by
1.0	22.10.2003	Erstversion	Timo Riess
2.0	12.12.2003	Überarbeitete, ergänzte und korrigierte Version	Timo Riess
2.1	Jänner 2004	Überarbeitung Abschnitte zu „HKN Bereitstellen & Labeling“ (Kapitel 6.4. und 7.2 und 7.4 und 10.11)	Timo Riess
2.2	April 2004	Überarbeitung Abschnitte “HKN Labeling-Alle”, HKN Labeling-Selektion” und Labeling Report, Probelabeling-Report und Daueraufträge (Abschnitte: 6.6, 7.4, 7.5, 10.11)	Timo Riess
2.3	Jänner 2005	Überarbeitung, Anpassung der Screenshots	Timo Riess, Helmut Sprongl
2.4	1.September 2005	Überarbeitung, Anpassung der Screenshots durch zusätzliche Anwendungen und geändertem „Wording“	Timo Riess, Helmut Sprongl
2.5	1.Juli 2006	Erweiterung der Herkunftsnachweise um den Nachweistyp (Qualitätsmerkmal)	Timo Riess, Helmut Sprongl



Inhaltsverzeichnis

1	Landeshauptmann	4
1.1	Eigene Daten:.....	4
1.2	Reports.....	4
2	Benutzerprofil Öko-Bilanzgruppenverantwortlicher	5
2.1	Eigene Daten.....	5
2.2	Abgabedaten und Stammdaten	5
2.3	Monatliche Abgabemengen an Stromhändler.....	6
2.4	Reports.....	6



Anhang D:

Funktionen für das Benutzerprofil Landeshauptmann & ÖKO-Bilanzgruppenverantwortlicher

1 Landeshauptmann

1.1 Eigene Daten:

Die im Menü „Eigene Daten“ angegebenen Funktionen

- Anlagen bearbeiten
- Unternehmensdaten bearbeiten
- Benutzerdaten bearbeiten
- Feedback
- Passwort ändern
- Übersicht

sind im allgemeinen Teil unter Punkt 4.5 näher beschrieben.

1.2 Reports

Unter dem Menüpunkt **Reports** befinden sich die Unterpunkte

- *Anlagen,*
- *Eigene Stammdaten,*
- *Eingespeiste Energie/ Generierte HKN und*
- *Übersicht aller Betreiber.*

Details zu dem einzelnen Reports finden Sie im allgemeinen Teil unter Punkt 5-



2 Benutzerprofil Öko-Bilanzgruppenverantwortlicher (OeMAG)

2.1 Eigene Daten

Unter dem Menüpunkt **Eigene Daten** befinden sich die Unterpunkte

- *Benutzerdaten bearbeiten,*
- *Feedback,*
- *Passwort ändern,*
- *Übersicht und*
- *Unternehmensdaten bearbeiten*

Diese Funktionen sind bereits im allgemeinen Teil unter Punkt 4.5 näher beschrieben.

2.2 Abgabedaten und Stammdaten

Für jeden Kalendermonat sind von der OeMAG für alle seine Zählpunkte der Anlagen, die die OeMAG unter Vertrag hat, die Energiewerte und Stammdaten für das vergangene Monat bzw die Monate des vergangenen Quartals zu liefern. Lastgänge sind für die Berechnung der Herkunftsnachweise nicht gefordert. Um das Datenvolumen so gering wie möglich zu halten wird daher nur ein Summenwert (Energiewert, Quersumme) für jeden Zählpunkt gefordert.

Die Datenübermittlung erfolgt in zwei Nachrichten:

1. Nachricht zur Übermittlung der Energiemengen: Flat File A oder MSCONS
2. Nachricht zur Übermittlung der Stammdaten der Anlagen bzw Anlagenbetreiber: Flat File B

Für nähere Informationen siehe Dokument „Beschreibung der Datenlieferung durch Netzbetreiber und Ökostrombilanzgruppenverantwortliche“ auf der Downloadseite der Homepage der Herkunftsnachweisdatenbank (www.herkunftsnachweis.at).



2.3 Monatliche Abgabemengen an Stromhändler

Die Datenübermittlung erfolgt monatlich entweder über ein CSV Format oder im Flat File Format C.

Für nähere Informationen siehe Dokument „Beschreibung der Datenlieferung durch Netzbetreiber und Ökostrombilanzgruppenverantwortliche“ auf der Downloadseite der Homepage der Stromweisdatenbank (www.stromnachweis.at).

Für Menüauswahl „Eigene Daten“ siehe Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4 Reports

Unter dem Menüpunkt **Reports** befinden sich die Unterpunkte

- *Abmahnung Einspeisewerte*
- *Eigene Stammdaten,*
- *Eingespeiste Energien/ generierte Energie,*
- *Fehlende Zählpunktbezeichnung*

Näheres zu den „Reports“ finden Sie im allgemeinen Teil unter Punkt 5.