

Verifone Vx520 + Vx805 CTLS Maksājumu Termināļa Rokasgrāmata

Maksājumu termināļa rokasgrāmata ir paredzēta tirgotājiem, lai sniegtu tiem informāciju par drošu maksājumu karšu pieņemšanu izmantojot maksājumu termināli.

Šī rokasgrāmata ir Norēķinu karšu pieņemšanas līguma un Termināļa nomas līguma neatņemama sastāvdaļa, parakstot šos līgumus Tirgotājs piekrīt ievērot noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti šajā rokasgrāmatā

Saturs

Taustiņu funkcijas	3
Darījumi ar Viedkartēm	4
Darījumi ar bezkontakta kartēm	6
Darījumi ar magnētiskajām kartēm	8
Darījumu atteikumu kodi	10
Darījumu atcelšana	12
Kvīts kopijas izdruka	14
Dienas slēgšana	15
Paziņojumi saistībā ar darījuma atteikumu	16
Papīra nomaiņa	17

Tehniskais atbalsts

Palīdzība jautājumos, kas saistīti ar maksājumu karšu darījumiem (tālrunis: 6744 4444; e-pasts: poshelp@swedbank.lv)

Tehniskā atbalsta dienests Verifone Baltic SIA (tālrunis: 67 25 1111; fakss: 67 844 702; e-pasts: palidziba@verifone.com)

- Darba dienās:9:00 20:00
- Brīvdienās:10:00 20:00

Ziņojumi, kas saņemti ārpus darba laika tiks reģistrēti un atrisināti nākamajā darba dienā.

Taustiņu funkcijas





Taustiņu funkcijas

Uzmanību!

Gadījumos, kad tiek maksāts ar viedkarti - pārliecinieties, lai tiktu izmantots viedkaršu lasītājs (mikroshēmas nolasīšanas iekārta).

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis		
Informācija uz Vx520 ierīces ekrāna	Informācija uz PIN ievades ierīces Vx805 ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR	levietojiet karti	Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā.
levadiet summu 10.00 EUR	levietojiet karti	levadiet ierīcē Vx520 darījuma summu centos (piem. ja darījuma summa ir 10.00 EUR, ievadiet 1000) un veiciet tās apstiprināšanu nospiežot zaļo taustiņu 🚅 Lai labotu summu, pirms tās apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu 띂 Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu 🔀
levietojiet karti	Uzrādiet karti MANNE 10.00 EUR	Aiciniet klientu ievietot maksājumu karti (viedkarti) ierīces Vx805 karšu lasītājā.
Notiek PIN ievade	Pirkums 10.00 EUR levadiet PIN:	Aiciniet klientu ievadīt ierīcē Vx805 maksājumu kartes PIN kodu un veikt tā apstip- rināšanu nospiežot zaļo taustiņu Lai labotu PIN kodu, pirms tā apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu
PIN OK Savienojos Savienots	Savienojos Savienots	Ja ievadīts ir korekts PIN kods terminālis izveidos savienojumu ar banku
Transakcija apstiprināta	Apstiprināts Izņemiet karti	Terminālis izdrukās kvīti. Tiklīdz pirmā kvīts ir izdrukāta – noplēsiet to un saglabājiet
Drukāt kopiju? Jā F3 F3 Nē F4 F4	Izņemiet karti	Lai izdrukātu Pircēja kvīts kopiju nospiediet zaļo taustiņu 🗲 vai taustiņu F3 🏴 Lai atteiktos no kvīts kopijas drukāšanas – nospiediet taustiņu F4 🏴
Izņemiet karti	Izņemiet karti	Aiciniet klientu izņemt karti no iekārtas Vx805 karšu lasītāja.

- Pirmo kvīts eksemplāru tirgotājs patur sev savukārt otro ir jāizsniedz pircējam
- Gadījumā, ja darījums ar viedkarti neizdodas un terminālis uz ekrāna parāda uzrakstu "Mēģināt magnētisko celiņu (novelciet karti)", veiciet darījumu saskaņā ar instrukciju, kas atbilst kartēm ar magnētisko joslu.
- Izņēmuma gadījumos veicot darījumus ar viedkarti var tikt nepieprasīts ievadīt PIN kodu, šajos gadījumos terminālis izdrukās kvīti, kurā papildus būs norādīts lauks klienta parakstam.

Tirdzniecības vietas nosaukums
Tirdzniecības vietas adrese
Termināļa identifikators
Darījuma laiks
Kvīts numurs
Maksājumu Kartes tips
Maksājumu Kartes numurs (redzami pēdējie četri cipari)
Darījuma tips
Darījuma summa
Kvīts tips
Autorizācijas kods
Apstiprinājums veiksmīga darījuma rezultātā

Transakciju tipi:

- TO tiešsaistes (on-line) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T1 tiešsaistes (on-line) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)
- T2 nesaistes (off-line) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T3 nesaistes (off-line) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju).

Piezīmes:

Terminālis drukā darījuma kvīti ar saņemto atbildi no autorizācijas centra. Veiksmīgas autorizācijas gadījumā pirkuma apstiprinājuma kvīti, neveiksmīgas autorizācijas gadījumā – atteikuma kvīti.

Uz atteikuma kvīts tiek norādīts atteikuma iemesls. karšu lasītāju).

NB! Pārliecinieties, ka darījums ir apstiprināts uz izdrukātās kvīts!

Darījumi ar bezkontakta kartēm

Informācija uz Vx520 ierīces ekrāna	Informācija uz PIN ievades ierīces Vx805 ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR	levietojiet karti	Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā un uz PIN koda ievades ierīces Vx805 mirgo zaļa indikācijas diode. Ievadiet ierīcē Vx520 darījuma summu centos (piem., ja darījuma summas ir 10.00 EUR, ievadiet 1000). Nospiediet zaļo taustiņu 💜. Pēc summas ievades un apstiprināšanas uz PIN ievades ierīces Vx805 iedegsies viena zaļa indikācijas diode. Lai labotu summu, pirms tās apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu tai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu
levietojiet karti	Uzrādiet karti MANNA 10.00 EUR	Aiciniet klientu pietuvināt karti PIN ievades ierīces Vx805 augšējai ekrāna daļai līdz atskanēs signāls.
levietojiet karti	Karte nolasīta. Paņemiet karti	Karte ir veiksmīgi nolasīta, ja iedegas četras indikācijas diodes uz PIN koda ievades ierīces Vx805 un atskan signāls, kas norāda uz veiksmīgu kartes nolasīšanu.
Transakcija apstiprināta	Darījums apstiprināts	Terminālis izdrukās kvīti. Tiklīdz pirmā kvīts ir izdrukāta – noplēsiet to un saglabājiet.
Drukāt kopiju? Jā F3 Nē F4	levietojiet karti	Lai izdrukātu Pircēja kvīts kopiju nospiediet zaļo taustiņu 🚅 vai taustiņu 🎦 Lai atteiktos no kvīts kopijas drukāšanas – nospiediet taustiņu F4 🏴
levadiet summu	levietojiet karti	Terminālis ir gatavs nākamajam darījumam.

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis

- Gadījumos, ja darījums pārsniegs noteikto limitu, kas ir raksturīgs noteiktām bankas kartēm, terminālis var pieprasīt pārbaudīt klienta parakstu. Šajā gadījumā tirgotājam ir jāpārbauda klienta paraksts, kas atrodas kartes otrā pusē, ja paraksts autentisks – jānospiež zaļais taustiņš uz termināļa. Ja paraksts nav autentisks, preces klientam nedrīkst izsniegt un darījums ir jāatceļ nospiežot sarkano taustiņu
- Ja darījuma suma ar bezkontakta karti pārsniedz atļauto darījuma limitu (10 Eur), PIN kartes ievades ierīce Vx805 aicinās ievietot karti karšu lasītājā un tiks veikts darījums ar viedkarti izmantojot kartes mikroshēmu (sk. "Darījumi ar Viedkartēm", 4. lpp.)
- Tirgotājam ir jāsaglabā pirmais kvīts eksemplārs, savukārt pircējam ir jāizsniedz kvīts kopija

Swedbank 🛞	
Swedbank	Tirdzniecības vietas nosaukums
SIA KAFEJNICA • RIGA KIPSALAS 83 •	Tirdzniecības vietas adrese
tel.: Tirgotāja ID: 777777777 Term.: 33333333 •	Termināļa identifikators
Datums: 07/12/2016 Laiks: 20:53:40 Kvīts: 79	Darījuma laiks
A0000000041010 - Debit MasterCard	Kvīts numurs
500000000000193 • DERIGA LIDZ: 09/19	Maksājumu Kartes tips
KARTES MAKSA IIMA KUTTS	Maksājumu Kartes numurs
Pirkums •	——— Darījuma tips
SUMMA: 10.00 EUR	Darījuma summa
Contactless •	Norāde, ka darījums veikts izmantojot bezkontakta karti
Progr.:MultiPOINT 03.20.072.00470DEMO C02f	Norāde, ka darījums veikts izmantojot bezkontakta karti

Darījuma tipi:

- TO tiešsaistes (on-line) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T1 tiešsaistes (on-line) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)
- T2 nesaistes (off-line) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T3 nesaistes (off-line) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju).

Piezīmes:

Terminālis drukā darījuma kvīti ar saņemto atbildi no autorizācijas centra. Veiksmīgas autorizācijas gadījumā pirkuma apstiprinājuma kvīti, neveiksmīgas autorizācijas gadījumā – atteikuma kvīti.

Uz atteikuma kvīts tiek norādīts atteikuma iemesls.

NB! Pārliecinieties, ka darījums ir apstiprināts uz izdrukātās kvīts!

Darījumi ar magnētiskajām kartēm

Informācija uz Vx520 ierīces ekrāna	Informācija uz PIN ievades ierīces Vx805 ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR	levietojiet karti	Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā.
levadiet summu 0.00 EUR	levietojiet karti	Ievadiet ierīcē Vx520 darījuma summu centos (piem. ja darījuma summa ir 10.00 EUR, ievadiet 1000) un veiciet tās apstiprināšanu nospiežot zaļo tausti- ņu Lai labotu summu, pirms tās apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu
levietojiet karti	Uzrādiet karti 10.00 EUR	Novelciet magnētisko karti caur ierīces Vx520 magnētiskā celiņa lasītāju (iekār- tas sānā).
levadiet kartes numu- ra pēdējos 4 ciparus 10.00 EUR	Lūdzu uzgaidiet	Ievadiet Vx520 ierīcē klienta maksājumu kartes pēdējos 4 ciparus un apstipri- niet šo ievadi nospiežot zaļo taustiņu Lai labotu PIN kodu, pirms tā apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu
Savienojos Savienots	Savienojos Savienots	Ja maksājumu kartes pēdējie 4 cipari ir korekti ievadīti terminālis izveidos savie- nojumu ar banku.
Darījums apstiprināts	levietojiet karti	Terminālis izdrukās kvīti. Tiklīdz pirmā kvīts ir izdrukāta – noplēsiet to un sagla- bājiet.
Drukāt kopiju? Jā F3 Nē F4	levietojiet karti	Lai izdrukātu Pircēja kvīts kopiju nospiediet zaļo taustiņu 🚅 vai taustiņu F3 Га Lai atteiktos no kvīts kopijas drukāšanas – nospiediet taustiņu F4 Г4
levadiet summu 0.00 EUR	levietojiet karti	Terminālis ir gatavs nākamajam darījumam.

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis

- Pircējs ir jāidentificē saskaņā ar Karšu pieņemšanas noteikumiem
- Pirmais kvīts eksemplārs paliek tirgotājam, savukārt šīs kvīts kopija ir jānodod pircējam

Swedbank 🌰	Tirdzniecības vietas nosaukums
Swedbank	Tirdzniecības vietas adrese
SIA KAFEJNICA • RIGA KIPSALAS 83 •	Termināļa identifikators
Tern.: 33333333 •	Darījuma laiks
Datums: 07/12/2016 Laiks: 20:52:43	Kvīts numurs
A0000000041010 - Debit MasterCard	Maksājumu Kartes tips
0193•	Maksājumu Kartes numurs (pēdējie četri kartes cipari)
KARTES MAKSAJUMA KVITS Diplume	Darījuma tips
	Darījuma summa
SUMMA: 10.00°EUR PIEKRITU APMAKSAT DARIJUMU	Vieta klienta parakstam
NO SAVAS MAKSĀJUMA KARTES	Informācija par uzrādītajiem klienta identifikācijas dokumentiem
Pase: () ID-Karte: () Vadītāja apl: () DOK.Nr:	Autorizācijas kods
Aut.kods: 161207 T:1 • Progr.:MultiPOINT 03.20.072.00470DEMO C02f	Kvīts tips

Darījuma tipi:

- TO tiešsaistes (on-line) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T1 tiešsaistes (on-line) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)
- T2 nesaistes (off-line) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T3 nesaistes (off-line) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju).

Piezīmes:

Terminālis drukā darījuma kvīti ar saņemto atbildi no autorizācijas centra. Veiksmīgas autorizācijas gadījumā pirkuma apstiprinājuma kvīti, neveiksmīgas autorizācijas gadījumā – atteikuma kvīti.

Uz atteikuma kvīts tiek norādīts atteikuma iemesls.

NB! Pārliecinieties, ka darījums ir apstiprināts uz izdrukātās kvīts!

Darījumu atteikumu kodi

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis

Atteikums	Atteikuma iemesls
1xx	Ja terminālis izdrukā kodu, kas sākas ar "1", kartes darījums ir atteikts. Karte ir jāatdod pircējam atpakaļ
100	Atteikts
101	Beidzies kartes derīguma termiņš
102	Aizdomīga karte, viltojums
104	Karte bloķēta
105	Zvanīt kartes izdevējbankai
107	Zvanīt kartes izdevējbankai
109	Nekorekts tirgotāja identifikators
110	Nekorekta summa (pārsniedz noteikto limitu)
111	Nepareizs kartes numurs
112	Nepieciešama PIN koda ievade
116	Nepietiek līdzekļu
118	Nepazīstama karte
119	Kartes īpašniekam nav atļauts darījums
120	Maksājumu terminālim nav atļauts darījums
121	Pārsniegts limits
123	Pārsniegts darījumu biežums
125	Karte nedarbojas

Ve	erifone	e Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis
At ku	tei- Ims	Atteikuma iemesls
2>	κx	Ja terminālis izdrukā kodu, kas sākas ar "2", karte tiek lietota ļaunprātīgi. Darījums nevar tikt veikts. Ja iespējams karte ir jākonfiscē.
20	00	Atteikt
20)1	Beidzies kartes derīguma termiņš
20)2	Apšaubāms darījums, krāpšana
20)3	Karte nav vairs derīga
20)4	lerobežojumi kartei
20)5	Zvanīt kartes izdevējbankai, policijai
20)8	Nozaudēta karte
20)9	Nozagta karte
21	LO	Aizdomīgs darījums, krāpšana

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis Attei-Atteikuma iemesls kums 9xx Ja terminālis izdrukā kodu, kas sākas ar "9", ir notikusi sistēmas kļūda, kas liedz notikt darījumam Zvanīt Verifone Baltic SIA tehniskā atbalsta dienestam tālr. 67 25 1111 902 Kļūdains darījums 903 Sistēmas kļūda Zvanīt Verifone Baltic SIA tehniskā atbalsta dienestam tālr. 67 25 1111 904 Formāta kļūda 905 Kartes izdevējbanka nav sasniedzama 906 Sistēmas kļūda 907 Kartes izdevējbanka pagaidām nav sasniedzama 908 Nezināma karte 909 Sistēmas kļūda 910 Sistēmas kļūda 911 Kartes izdevējbanka nav sasniedzama 913 Atkārtots pieprasījums 939 Nekorekts tirgotājs Zvanīt Verifone Baltic SIA tehniskā atbalsta dienestam tālr. 67 25 1111

Darījumu atcelšana

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis		
Informācija uz Vx520 ierīces ekrāna	Darbība	
levadiet summu 0.00 EUR	Nospiediet violeto taustiņu Anul 🔵	
levadiet paroli	levadiet tirgotāja paroli	
Kvīts numurs?	levadiet tās kvīts numuru, ko vēlaties anulēt un nospiediet zaļo taustiņu 🥑 Pie- vērsiet uzmanību, ka pēc noklusējuma terminālis uz ekrāna attēlo pēdējās drukātās darījuma kvīts numuru.	
Atcelt darījumu? Kartes Nr.:**** Summa: 10.00 EUR Jā F3 Nē F4	Lai anulētu darījumu, nospiediet tautiņu F3 F3 Lai atteiktos no darījuma atcelšanas, nospiediet taustiņu F4 F4	
	Ja darījums veikts izmantojot viedkarti -	
	levietojiet klienta karti PIN ievades ierīces Vx805 karšu lasītājā.	
	Ja darījums veikts izmantojot magnētisko karti -	
	Novelciet klienta karti caur ierīces Vx520 magnētiskā celiņa lasītāju.	
	Ja darījums veikts izmantojot bezkontakta karti -	
	Darījuma atcelšanai nav nepieciešama klienta karte	
Notiek apstrāde Transakcija apstiprināta	Terminālis drukā kvītis. Tiklīdz pirmā kvīts ir izdrukāta – noplēsiet to un saglabājiet.	
Drukāt kopiju? Jā F3 Nē F4	Lai izdrukātu kvīts kopiju nospiediet zaļo taustiņu 🕑 vai taustiņu F3 ³ Lai atteiktos no kvīts kopijas drukāšanas – nospiediet taustiņu F4 4	

Čipkartes kvīts paraugs



Bezkontakta kvīts paraugs



Magnētiskās kartes kvīts paraugs



Pabeidzot darījuma anulēšanu terminālis izdrukās kvīti.

Tirgotājam ir jāsaglabā pirmais kvīts eksemplārs, savukārt pircējam ir jāizsniedz kvīts kopija.

Piezīmes:

- Darījumu anulēšanu ir iespējams veikt tikai par pilnu summu un līdz brīdim, kamēr darījumi nav nosūtīti uz banku (pēc noklusējuma terminālis darījumus uz banku sūta vienu reizi dienā)
- Ja termināļa ekrānā parādās uzraksts "Darījums nav atrasts", tas nozīmē, ka darījums ar ievadīto kvīts numuru nav veikts tekošajā dienā vai arī šis darījums ir jau nosūtīts uz banku vai arī darījums ir anulēts
- Lai atceltu darījumus, kurus vairs nav iespējams anulēt no termināļa- dati par darījumiem ir jānosūta "Swedbank" AS uz e-pasta adresi poshelp@ swedbank.lv

Kvīts kopijas izdruka

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis		
Informācija uz Vx520 ierīces ekrāna	Darbība	
levadiet summu 0.00 EUR	Nospiediet violeto taustiņu "Kop" 🔵 (Kopijas).	
Pēdējā kvīts F2 Kvīts kopija F3 Citas kopijas F4	Nospiežot taustiņu F2 F2, kterminālis izdrukās pēdējās kvīts kopiju. Nospiežot taustiņu F3 F3, iespējams atkārtoti izdrukāt konkrētu kvīti – norādot tās numuru. Pēc noklusējuma Vx520 ierīces ekrānā būs attēlots pēdējās drukātas kvīts numurs. Ja nepieciešams, ievadiet vajadzīgās kvīts numuru un apstipriniet to nospiežot zaļo taustiņu e	
Drukāt kopiju? Jā F3 Nē F4	Terminālis izdrukās kvīti. Tiklīdz pirmā kvīts ir izdrukāta, noplēsiet to nost. Lai izdrukātu vēl vienu kvīts kopiju nospiediet zaļo taustiņu 💕 vai taustiņu 🎦 Lai atteiktos no kvīts kopijas drukāšanas – nospiediet taustiņu 🍽	

Dienas slēgšana

Automātiskā darījumu (atskaites) sūtīšana

Dienas laikā veiktos darījumus ir jānosūta bankai automātiskā vai manuālā veidā. Automātiskā darījumu nosūtīšana tiks aktivizēta noteiktā laikā, kas ir uzstādīts terminālī.

Ja automātiskā darījumu (atskaites) nosūtīšana neizdodas

Veiciet darījumu nosūtīšanu uz banku manuāli vai arī gaidiet līdz iestāsies laiks, kāds ir uzstādīts terminālī automātiskajai darījumu sūtīšanai (šajā gadījumā darījumi, kas iepriekš netika nosūtīti uz banku arī tiks nosūtīti).

Ja darījumu nosūtīšana neizdodas arī nākamajā reizē, kad iestājas automātiskais darījumu nosūtīšanas laiks – sazinieties ar Verifone Baltic SIA pa tālruni **67 25 1111**

Tirsotāja ID: Term.: 3333333	77777777777	
Datums: 07/12/	2016	Laiks: 21:03:06
Atskaites Peri	ods:	
01/12/2016 20:	31:54 - 01/12	2/2016 21:03:06
Kop. pa	rskats	120702
	KARŠU VEIDI	
SHEDBAN	K MC	
	SKAITS	SUMMA
Pirkums	3	30.00
Anulēšana	1	-10.00
Atgriešana	1	-10.00
Kopā	5	10.00
VISAS K	ARTES	
	SKAITS	SUMMA
Pirkums	3	30.00
	1	-10.00
Anulēšana	1	-10.00
Anulēšana Atgriešana	+	
Anulēšana Atgriešana KOPā	5	10.00

Progr.:MultiPOINT 03.20.072.00470DEMO C02f

Manuālā darījumu (atskaites) sūtīšana

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis

Informācija uz Vx520 ierīces ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR	Nospiediet violeto taustiņu. Atsk 🦳
levadiet paroli	levadiet tirgotāja paroli, to apstiprinot ar zaļo taustiņu 🥩
Nosūtīt F2 Kvīšu F3 Žurnāla F4	Lai nosūtītu darījumus uz banku, nospiediet taustiņu F2 🔽
	Nospiežot taustiņu F3 🖪 termi- nālis izdrukās detalizētu darījumu atskaiti nenosūtot tos uz banku.
	Nospiežot taustiņu F4 🗲 terminālis izdrukās darījumu at- skaiti nenosūtot tos uz banku
Sūta atskaiti Atskaite nosūtīta	Terminālis izdrukās nosūtītās atskaites kvīti.

Uz atskaites tiek norādīts veikto darījumu skaits un kopējā summa. Kā apstiprinājums veiksmīgai darījumu nosūtīšanai uz banku uz atskaites kvīts tiks uzdrukāts uzraksts "Atskaite nosūtīta".

Paziņojumi saistībā ar darījuma atteikumu

Verifone Vx520+Vx805 CTLS Maksājumu Terminālis Paziņojumi uz iekārtu ekrāniem saistībā ar darījuma atteikumu

Informācija uz iekārtas ekrāna	Darbība
Izņemiet karti	Kartes nolasīšanas kļūda, atkārtojiet operāciju. Atkārtotu šādu paziņojumu gadījumā sazinieties ar Verifone Baltic pa tālruni 67 25 1111
Šai kartei transakcija nav atļauta	Šī karte neatrodas to karšu starpā, ko apkalpo terminālis
Darījums nav atrasts	Darījums ko vēlaties anulēt nav atrodams termināļa atmiņā. Iespējams darījums ir jau anulēts un tas nevar tikt anulēts atkārtoti vai arī darījums ir jau nosūtīts uz banku un arī šajā gadījumā to vairs nevar anulēt izmantojot darījumu anulēšanas funkciju terminālī.
Nepareizs PIN	Pircējs ir ievadījis nepareizu PIN kodu

Ja klients ievadīja nepareizu PIN kodu

Ja klients ievadīja nepareizu PIN kodu 3 reizes – karte ir jākonfiscē. Karte var tikt atdota atpakaļ kartes turētājam, pēc tā identificēšanas - pārbaudot personas apliecinošus dokumentus. Kartes turētāja dati un informācija par uzrādītajiem dokumentiem ir jāuzraksta uz termināļa atteikuma kvīts.

Uzmanību!

- Laicīgi veiciet terminālī papīra nomaiņu
- Izmantojiet terminālī tikai piemērotu termo papīru
- Nepārvienojiet vadus, ja terminālis ir pieslēgts pie strāvas
- Termināls jāuzstāda sausā vietā, kura ir pasargāta no nejaušas dažādu šķidrumu nokļūšanas uz termināla virsmas vai tā iekšienē.

- Termināla uzstādīšanas vietas tuvumā nedrīkst atrasties augsta sprieguma ierīces, vai ierīces, kas rada magnētisko lauku un ietekmē termināla darbību.
- Lai notīrītu termināļa virsmu lietojiet nedaudz samitrinātu drānu
- Termināļa bojājuma gadījumā neveiciet patstāvīgi iekārtas remontu, bet sazinieties ar Verifone Baltic SIA pa tālruni:
 67 25 1111
- Neatvienojiet termināli no strāvas, lai terminālis varētu automātiski sūtīt darījumus uz banku slēdzot dienu

Papīra nomaiņa





Vispirms paceliet mēlīti termināļa vāciņa augšējā daļā, lai atvērtu nodalījumu, kas ir paredzēta papīra rullītim, kā tas ir norādīts attēlā.

Atveriet papīra nodalījuma vāciņu un izņemiet tukšo papīra rullīti ārā.



Atritiniet jauno papīra rullīti un ievietojiet to terminālī, kā tas ir norādīts attēlā. Aizveriet papīra nodalījuma vāciņu, atstājot nelielu papīra strēmelīti ārpusē un lieko daudzumu noplēsiet nost.

Vx520 iekārtā tiek izmantots speciāls termo papīrs, kura rullīša platums ir 57mm un diametrs līdz 50mm. Brīdī, kad papīra rullītis tuvojas beigām kļūs redzama krāsaina indikācijas līnija, kas norādīs, ka terminālā ir atlicis papīrs, lai izdrukātu vēl vienu kvīti

Uzmanību!

Izmantojot sliktas kvalitātes papīru, tas drukājot var bieži strēgt un radīt pārmērīgus putekļus. Termo papīrs ir jāuzglabā sausā un tumšā vietā. Mitrums, temperatūra, šķidrumi var ietekmēt papīra īpašības. Neievietojiet terminālī papīra rullīti, ja papīrs ir saburzīts, mitrs vai bojāts.