

Termināļa Verifone V200 + P200 lietošanas instrukcija

Šīs termināļa lietošanas instrukcijas nolūks ir sniegt palīdzību tirgotājam, lai karšu maksājumu pieņemšana būtu droša. Šī instrukcija ir neatņemama Norēķinu karšu pieņemšanas līguma un Termināļa nomas līguma daļa un, parakstot līgumu, tirgotājs piekrīt ievērot šajā instrukcijā noteiktās prasības.

Saturs

Tastatūras funkcijas	. 3
Pārdošanas transakcijas veikšana ar bezkontakta karti	. 4
Pārdošanas transakcijas veikšana ar čipkarti	. 6
Pārdošanas transakcijas veikšana ar magnētisko karti	. 8
Atbildes kodi neveiksmīga darījuma gadījumā	10
Pārdošanas darījuma atcelšana	12
Kvīts kopijas izdruka	13
Dienas slēgšana	14
Ekrānā attēlotie paziņojumi	15
Papīra nomaiņa	16

Tehniskais atbalsts

- Palīdzība ar karšu darījumiem saistīto jautājumu risināšanai: tālr. 67 444 444; e-pasts poshelp@swedbank.lv
- Tehniskā atbalsta dienests Verifone Baltic SIA: tālr. 67 251 111; e-pasts palidziba@verifone.com

Ziņojumi, kas saņemti ārpus darba laika, tiks reģistrēti un atrisināti nākamajā darba dienā.

Tastatūras funkcijas

POS terminālis V200



PIN ievades ierīce P200



Pārdošanas transakcijas veikšana ar bezkontakta karti

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums termināļa ekrānā	Informācija uz PIN ievades ierīces P200 ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR Opcijas Serviss)))	Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā un zaļās gaismas indikators mirgo uz PIN ievades ierīces P200 ekrāna. Ievadiet terminālī darījuma summu centos (piem. ja darījuma summa ir 10.00 EUR, ievadiet 1000). Apstipriniet nospiežot zaļo taustiņu o. Pēc summas ievades uz PIN ievades ierīces ekrāna iedegsies viens zaļās gaismas indikators. Lai labotu summu (pa vienam simbolam pēc kārtas), pirms tās apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu <. Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu <.
Uzrādiet karti	Uzrādiet karti I 10.00 EUR	Aiciniet klientu pietuvināt bezkontakta maksājumu karti termināļa ekrānam līdz atskanēs signāls.
Otrā kvīts? Jā Nē	Paņemiet karti	Karte ir veiksmīgi nolasīta, ja iedegas četri zaļas krāsas indikatori termināļa ekrānā un atskan signāls. Termināls izdrukās pirmo kvīti ar piezīmi " CONTACTLESS " kvīts apakšējā daļā. Tiklīdz pirmā kvīts ir izdrukāta – noplēsiet to un saglabājiet. Lai izdrukātu otro kvīti, nospiediet taustiņu JĀ vai nospiediet zaļo taustiņu O . Pirmā kvīts kopija paliek pie tirgotāja, otra kvīts kopija tiek atdota pircējam.

- Ja transakcijas summa pārsniedz noteikto limitu, atsevišķām bankas kartēm termināls var pieprasīt klienta parakstu.
- Ja bezkontakta transackijas summa pārsniedz pieļaujamo transakciju limitu, PIN ievades ierīce aicinās ievadīt PIN kodu. Lūdzu sekot norādēm uz POS termiņāļa.
- Pirmā kvīts kopija paliek tirgotājam, bet otrā kvīts kopija tiek izsniegta pircējam, ja tas ir nepieciešams.

Bezkontakta norēķinu kvīts paraugs:



Transakciju veidi:

T1 - tiešsaistes (online) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)

T3 – bezsaistes (offline) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)

NB!

Pārliecinieties, ka darījums ir apstiprināts uz izdrukātās kvīts!

Pārdošanas transakcijas veikšana ar čipkarti

Uzmanību!

Gadījumos, kad tiek maksāts ar viedkarti – pārliecinieties, lai tiktu izmantots viedkaršu lasītājs (maksājumu kartes mikroshēmas nolasīšanas iekārta).

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums termināļa ekrānā	Informācija uz PIN ievades ierīces P200 ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR Opcijas Serviss	»)))	 levadiet terminālī darījuma summu centos (piem. ja darījuma summa ir 10.00 EUR, ievadiet 1000). Apstipriniet nospiežot zaļo taustiņu o. Lai labotu summu, pirms tās apstiprināšanas, nospiediet dzelteno taustiņu <. Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu
Uzrādiet karti	Uzrādiet karti I 10.00 EUR	Aiciniet klientu ievietot maksājumu karti (viedkarti) termināļa Viedkaršu lasītājā.
Notiek PIN ievade	Pirkums 10.00 EUR Ievadiet PIN:	Aiciniet klientu ievadīt terminālī maksājumu kartes PIN kodu un veikt tā apstiprināšanu, nospiežot zaļo taustiņu o. Lai labotu PIN kodu, pirms tā apstiprināšanas, nospiediet dzelteno taustiņu <. Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu <.
		Ja ievadīts ir korekts PIN kods, terminālis izveidos savienojumu ar banku.
Otrā kvīts? Jā Nē	Izņemiet karti	Nospiediet taustiņu " Jā " vai zaļo taustiņu o un termināls izdrukās otro kvīts kopiju. Aiciniet klientu izņemt karti no termināļa karšu lasītāja.

• Kvīts pirmais eksemplārs paliek tirgotājam, bet otrs tiek izsniegts pircējam.

Pārdošanas darījuma ar čipkarti kvīts paraugs:



Transakciju veidi:

- T0 tiešsaistes (online) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T1 tiešsaistes (online) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)
- T2 bezsaistes (offline) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T3 bezsaistes (offline) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)

NB!

Pārliecinieties, ka darījums ir apstiprināts uz izdrukātās kvīts!

Pārdošanas transakcijas veikšana ar magnētisko karti

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums termināļa ekrānā	Informācija uz PIN ievades ierīces P200 ekrāna	Darbība
Ievadiet summu 0.00 EUR Opcijas Serviss))))	 levadiet terminālī darījuma summu centos (piem. ja darījuma summa ir 10.00 EUR, ievadiet 1000) un veiciet tās apstiprināšanu, nospiežot zaļo taustiņu o. Pēc summas apstiprināšanas termināļa ekrānā iedegsies indikators zaļā krāsā. Lai labotu summu (pa vienam simbolam pēc kārtas), pirms tās apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu < . Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu <. Novelciet magnētisko karti caur karšu magnētiskā celiņa lasītāju.
levadiet kartes numura pēdējos 4 ciparus 10.00 EUR		levadiet terminālī maksājumu kartes numura pēdējos 4 ciparus un apstipriniet to ievadi, nospiežot zaļo taustiņu con . Terminālis izdrukās kvīti.
Otrā kvīts? Jā Nē		Lai izdrukātu Pircēja kvīts kopiju, izvēlieties taustiņu " Jā " vai nospiediet zaļo taustiņu CO .
		Atdot klientam bankas karti.

• Pirmais kvīts eksemplārs paliek tirgotājam, bet otrs tiek izsniegts pircējam, ja tas ir nepieciešams.

 Lūdzu ņemt vērā, ka klienta identificēšana (personas dokumentu pārbaude un paraksta salīdzināšana) nav obligāta.

Pārdošanas darījuma ar magnētisko karti kvīts paraugs:



Transakciju veidi:

- T0 tiešsaistes (online) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T1 tiešsaistes (online) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)
- T2 bezsaistes (offline) darījums (kartes numurs ievadīts manuāli)
- T3 bezsaistes (offline) darījums (karte nolasīta izmantojot karšu lasītāju)

NB!

Pārliecinieties, ka darījums ir apstiprināts uz izdrukātās kvīts!

Atbildes kodi neveiksmīga darījuma gadījumā

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums	Koda skaidrojums
1xx	Ja terminālis izdrukā kodu, kas sākas ar " 1 ", šo karti darījums veikšanai nevar izmantot. Karti ir jāatdod klientam.
100	Nepieņemt apmaksai
101	Kartes derīguma termiņš beidzies
102	Aizdomas par krāpšanu, nepieņemt apmaksai
104	Kartes lietošana ierobežota
105	Zvanīt Bankai
107	Zvanīt Bankai
109	Neesošs tirgotājs
110	Kļūdaina darījuma summa
111	Nederīgs kartes numurs
112	Nepieciešams PIN
116	Nepietiekami līdzekļi
118	Nezināma karte
119	Darījums nav atļauts kartes lietotājam
120	Darījums nav atļauts terminālim
121	Pārsniegts limits
123	Izmantot čipkarti
125	Karte nedarbojas

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums	Koda skaidrojums
2xx	Ja terminālis izdrukā kodu, kas sākas ar " 2 ", karte tiek lietota ļaunprātīgi. Darījums nevar tikt veikts.
200	Nepieņemt apmaksai
201	Kartes derīguma termiņš beidzies
202	Aizdomas par krāpšanu
203	Tirgotājam jāsazinās ar banku
204	Kartes lietošana ierobežota
205	Zvanīt policijai
208	Pazaudēta karte
209	Nozagta karte
210	Aizdomas par viltotu karti

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums	Koda skaidrojums
9хх	Ja terminālis izdrukā kodu, kas sākas ar " 9 ", ir notikusi sistēmas kļūda, kas liedz notikt darījumam. Zvanīt Verifone Baltic SIA tehniskā atbalsta dienestam tālr. 67 251 111
902	Kļūdains darījums
903	Sistēmas kļūda. Zvanīt Verifone Baltic SIA tehniskā atbalsta dienestam tālr. 67 251 111
904	Formāta kļūda
905	Nav atbildes no kartes izdevēja
906	Sistēmas kļūda
907	Nevar sazināties ar kartes izdevēju
908	Nezināma karte
909	Sistēmas kļūda
910	Sistēmas kļūda
911	Nav atbildes no kartes izdevēja
913	Atkārtot
939	Neesošs tirgotājs. Zvanīt Verifone Baltic SIA tehniskā atbalsta dienestam tālr. 67 251 111

Pārdošanas darījuma atcelšana

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Paziņojums termināļa ekrānā	Informācija uz PIN ievades ierīces P200 ekrāna	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR Opcijas Serviss))))	Nospiediet izvēlnes " Opcijas " taustiņu zem termināla ekrāna un izvēlēties " Anulēšana " vai nospiest taustiņu 3. Tiks atvērta anulēšanas izvēle.
Kvīts numurs	Lūdzu uzgaidiet	Nospiediet zaļo taustiņu O , lai anulētu pēdējo pirkumu. Lai atceltu kādu no iepriekšējiem darījumiem, ievadiet tās kvīts numuru, ko vēlaties anulēt un nospiediet zaļo taustiņu O . Lai labotu summu (pa vienam simbolam pēc kārtas), pirms tās apstiprināšanas nospiediet dzelteno taustiņu < .
Atcelt darījumu?	Lūdzu uzgaidiet	Termināla ekrānā parādās " Atcelt darījumu? ", darījuma summa un maksājumu kartes pēdējie 4 cipari. Lai atceltu darījumu, nospiediet taustiņu " Jā " vai zaļo taustiņu O . Lai atsauktu anulēšanu, nospiediet taustiņu " Nē " vai sarkano taustiņu X .
Kartes nr:1111		
Summa: 10.00 EUR Jā Nē		
Ja darījums veikts izma	ntojot viedkarti	
levietojiet karti	levietojiet karti	levietojiet klienta karti PIN ievades ierīces karšu lasītājā.
Ja darījums veikts izma	ntojot magnētisko karti	
Izmantot magnētisko joslu		Novelciet klienta karti caur termināļa magnētiskā celiņa Iasītāju.
Ja darījums veikts izma	ntojot bezkontakta karti	un bezkontakta tehnoloģiju
		Darījuma atcelšanai līdz 50 EUR nav nepieciešama klienta karte Darījumiem virs 50 EUR, nepieciešams atkārtoti pietuvināt karti vai bezkontakta tehnoloģiju termināla ekrānam.
		Veiksmīgas transakcijas gadījumā, termināls izdrukās kvīti par darījuma anulēšanu ar piezīmi " Anulēts ".
Otrā kvīts? Jā Nē	Izņemiet karti	Lai izdrukātu Pircēja kvīts kopiju, nospiediet taustiņu " Jā " vai zaļo taustiņu CO .
		Transakcijas anulēšanas gadījumā, pirmā kvīts kopija paliek pie tirgotāja, otra kvīts kopija tiek atdota pircējam.

Piezīmes:

- Darījumu anulēšanu ir iespējams veikt tikai par pilnu summu un līdz brīdim, kamēr darījumi nav nosūtīti uz banku (pēc noklusējuma terminālis darījumus uz banku sūta vienu reizi diennaktī).
- Ja termināļa ekrānā parādās uzraksts "Darījums nav atrasts", tas nozīmē, ka darījums ar ievadīto kvīts numuru nav veikts tekošajā dienā vai arī šis darījums ir jau nosūtīts uz banku, vai arī darījums ir anulēts.
- Lai atceltu darījumus, kurus vairs nav iespējams anulēt no termināļa- dati par darījumiem ir jānosūta "Swedbank" AS uz e-pasta adresi poshelp@swedbank.lv.

Kvīts kopijas izdruka

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Informācija termināļa ekrānā	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR	Nospiediet taustiņu " Opcijas " zem termināla ekrāna un izvēlieties " Kvīts kopijas " vai nospiest taustiņu 4.
Opcijas Serviss	
Kvīts kopija 1 Pēdējā kvīts 2 Kvīts kopija 3 Citas kopijas	Izvēloties " Pēdējā kvīts " vai nospiežot taustiņu " 1 ", terminālis izdrukās pēdējās kvīts kopiju. Izvēloties " Kvīts kopija " vai nospiežot taustiņu " 2 ", pēc noklusējuma termināļa V200c ekrānā būs attēlots pēdējās drukātas kvīts numurs, ko iespējams nodzēst izmantojot dzelteno taustiņu vai pārrakstīt, ievadot citu kvīts numuru. Ja nepieciešams, ievadiet vajadzīgās kvīts numuru un apstipriniet to, nospiežot zaļo taustiņu 0 .
Otrā kvīts?	Lai izdrukātu otru kvīts kopiju, nospiediet taustiņu " Jā " vai zaļo taustiņu [O].
Jā Nē	

Dienas slēgšana

Automātiskā darījumu (atskaites) sūtīšana

Dienas laikā veiktos darījumus ir jānosūta bankai automātiskā vai manuālā veidā. Automātiskā darījumu nosūtīšana tiks aktivizēta noteiktā laikā, kas ir uzstādīts terminālī.

Ja automātiskā darījumu (atskaites) nosūtīšana neizdodas

Veiciet darījumu nosūtīšanu uz banku manuāli vai arī gaidiet līdz iestāsies laiks, kāds ir uzstādīts terminālī automātiskajai darījumu sūtīšanai (šajā gadījumā darījumi, kas iepriekš netika nosūtīti uz banku arī tiks nosūtīti).

Ja darījumu nosūtīšana neizdodas arī nākamajā reizē, kad iestājas automātiskais darījumu nosūtīšanas laiks – sazinieties ar Verifone Baltic SIA pa tālruni 67 251 111.

Manuālā d	arījumu
(atskaites)	sūtīšana

Maksājumu terminālis Verifone V200 + P200

Informācija termināla ekrānā	Darbība
levadiet summu 0.00 EUR Opcijas Serviss	Nospiediet " Opcijas " zem termināla ekrāna.
1 Nosūtīt 2 Kvīšu 3 Žurnāla	Lai nosūtītu darījumus uz banku, izvēlēties Nosūtīt vai nospiediet taustiņu " 1 ". Lai izdrukātu detalizētu darījumu atskaiti, nenosūtot to uz banku, izvēlēties " Kvīšu " vai nospiediet taustiņu " 2 ". Lai izdrukātu darījumu atskaiti kopsummās, nenosūtot to uz banku, izvēlēties " Žurnāla " vai nospiediet taustiņu " 3 ". Izvēlieties " Drukāt " vai " Uz ekrāna ", lai redzētu darījumu kopsummas.
	Terminālis izdrukās atskaites kvīti.

Veikals Preču lela 1, Riga

Tirgotāja ID: 0006301017 Term.: 54000732 Datums: 11/01/2021 Laiks: 13:33:15 Atskaites periods: 11/01/2021 11:22:06 - 11/01/2021 13:33:15

Kop. pārskats 011100

KARŠU VEIDI

SWEDBANK	MC	
	SKAITS	SUMMA
Pirkums	6	60.00
Anulešana	1	-10.00
KOPA	7	50.00

VISAS	KARTES
	SKAITS

	SUNTIS	SUNNA
Pirkums	6	60.00
Anulēšana	1	-10.00
KOPĂ	7	50.00

CHIMINA

Atskaite nosūtīta 🔸

Received OK (50.00)
Progr.: HP TESTVER XX.20.TST.20W19

Uz atskaites tiek norādīts veikto darījumu skaits un kopējā summa. Kā apstiprinājums veiksmīgai darījumu nosūtīšanai uz banku, uz atskaites kvīts tiks uzdrukāts uzraksts "**Atskaite nosūtīta**".

Ekrānā attēlotie paziņojumi

Paziņojumi, kas tiek attēloti, informējot par darījumu veikšanu un atcelšanu

Informācija uz termināla ekrāna	Darbība
Kartes lasīšanas kļūda	Darījumu nevar veikt. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kartes lasītāja kļūda. Mēģiniet vēlreiz.	Neizdevās nolasīt karti. Mēģināt vēlreiz.
Karti neapkalpo	Šī karte neatrodas to karšu starpā, ko apkalpo terminālis.
Darījums nav atrasts	Darījums, ko vēlaties anulēt, nav atrodams termināļa atmiņā. Iespējams darījums ir jau anulēts un tas nevar tikt anulēts atkārtoti, vai arī darījums ir jau nosūtīts uz banku un arī šajā gadījumā to vairs nevar anulēt, izmantojot darījumu anulēšanas funkciju terminālī.
Nepareizs PIN	Pircējs ir ievadījis nepareizu PIN kodu.

Uzmanību!

- Laicīgi veiciet terminālī papīra nomaiņu.
- Izmantojiet terminālī tikai piemērotu termo papīru.
- Nepārvienojiet vadus, ja terminālis ir pieslēgts pie strāvas.
- Neuzstādīt termināli vietā, kur ir karsts, auksts vai iespējams mitrums.
- Neuzstādīt termināli vietā, kur tas varētu kļūt slapjš vai putekļains.
- Lai notīrītu termināļa virsmu, lietojiet spirtu saturošā tīrīšanas līdzeklī nedaudz samitrinātu drānu.
- Termināļa bojājuma gadījumā neveiciet patstāvīgi iekārtas remontu, bet sazinieties ar Verifone Baltic SIA pa tālruni: 67 251 111.
- Neatvienojiet termināli no strāvas, lai terminālis varētu automātiski sūtīt darījumus uz banku slēdzot dienu.

Papīra nomaiņa



Vispirms paceliet mēlīti termināļa vāciņa augšējā daļā, lai atvērtu nodalījumu, kas ir paredzēta papīra rullītim, kā tas ir norādīts attēlā.

Atveriet papīra nodalījuma vāciņu un izņemiet tukšo papīra rullīti ārā.



Nedaudz atritiniet jauno papīra rullīti un ievietojiet jauno papīra rullīti tā, lai papīrs pārvietotos no ruļļa apakšas uz priekšējo malu. Atstājiet nelielu papīra strēmelīti ārpusē.



Aizveriet papīra nodalījuma vāciņu, viegli to piespiežot, līdz dzirdams klikšķis. Nelielam papīra daudzumam ir jāsniedzas ārpus printera. Noplēst papīru ar metāla sloksnes, kas atrodas pie printera, palīdzību.

Terminālī P200+V200c tiek izmantots speciāls termo papīrs, kura rullīša platums ir 57 mm un diametrs līdz 40 mm. Brīdī, kad papīra rullītis tuvojas beigām kļūs redzama krāsaina indikācijas līnija, kas norādīs, ka terminālā ir atlicis papīrs, lai izdrukātu vēl vienu kvīti.

Uzmanību!

Izmantojot sliktas kvalitātes papīru, tas drukājot var bieži strēgt un radīt pārmērīgus putekļus. Termo papīrs ir jāuzglabā sausā un tumšā vietā. Mitrums, temperatūra, šķidrumi var ietekmēt papīra īpašības. Neievietojiet terminālī papīra rullīti, ja papīrs ir saburzīts, mitrs vai bojāts.