



Handbuch

zur Benützung der
Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

Funktionen für das Benutzerprofil
Stromnachweis–Händler & Stromlieferanten

Version 2.5

Powered by





Änderungshistorie

Version	Datum	Text	Released by
1.0	22.10.2003	Erstversion	Timo Riess
2.0	12.12.2003	Überarbeitete, ergänzte und korrigierte Version	Timo Riess
2.1	Jänner 2004	Überarbeitung Abschnitte zu „HKN Bereitstellen & Labeling“ (Kapitel 6.4. und 7.2 und 7.4 und 10.11)	Timo Riess
2.2	April 2004	Überarbeitung Abschnitte “HKN Labeling-Alle”, HKN Labeling-Selektion” und Labeling Report, Probelabeling-Report und Daueraufträge (Abschnitte: 6.6, 7.4, 7.5, 10.11)	Timo Riess
2.3	Jänner 2005	Überarbeitung, Anpassung der Screenshots	Timo Riess, Helmut Sprongl
2.4	1.September 2005	Überarbeitung, Anpassung der Screenshots durch zusätzliche Anwendungen und geändertem „Wording“	Timo Riess, Helmut Sprongl
2.5	September 2007	Erweiterung der Herkunftsnachweise um den Nachweistyp (Qualitätsmerkmal) und Umstellung auf die OOOeMAG	Timo Riess, Helmut Sprongl, Thomas Trink



Inhaltsverzeichnis

1.	Konto Übersicht	4
2.	Stromnachweise	5
2.1	Stromnachweise bereitstellen	5
2.2	Stromnachweise übernehmen	18
2.3	Stromnachweise Labeling	21
2.4	Stromnachweise / Labeling – Alle	22
2.5	Stromnachweise / Labeling – Selektion	24
3.	Automatische Transaktionen/Dauerauftrag verwalten	36
3.1	Bestehende Daueraufträge anzeigen:	36
3.2	Neue Daueraufträge einrichten:	36
3.3	Daueraufträge verändern / stornieren:	41
4.	Eigene Daten:	42
5.	Reports	42



Anhang C:

Funktionen für das Benutzerprofil Stromlieferant und Stromnachweis—Händler

1. Konto Übersicht

Nachdem Sie sich mit Ihrem Benutzerkennwort und Passwort eingeloggt haben, kommen Sie auf Ihre Startseite. Auf dieser Startseite sehen Sie eine Übersicht über Ihr Konto in der Stromnachweisdatenbank.

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Willkommen!

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
2.090,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
481,7500	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
12,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
12,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
2.849,7500	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.102,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
881,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-D-SÜD	
111,6800	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
480,7000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
12,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	

est2006 HKN-Händler, est HKN-Händler (Stromnachweishaendler)

Sehr geehrter Benutzer der zentralen Datenbank für Stromnachweise!

Das aktuelle Benutzerhandbuch steht für Sie zum Download unter der Webadresse www.stromnachweis.at bereit oder kann unter der Emailadresse stromnachweis@e-control.at angefordert werden



Die Konto Übersicht enthält die folgenden Informationen für Sie:

Zellenbezeichnung	Inhalt
Transferierbar	Anzahl der Stromnachweise über die Sie frei verfügen können, also zB entweder an einen anderen Stromlieferanten transferieren können oder auch auf Ihrem Konto behalten können.
Eingang	Anzahl der Stromnachweise, die von einem anderen Marktteilnehmer (zB Stromlieferant oder Anlagenbetreiber) auf Ihr Konto transferiert werden sollen. Diese Stromnachweise verbleiben 5 Tage in Ihrem Konto-Eingang. Innerhalb dieser 5 Tage können Sie diese Stromnachweise in Ihr Konto übernehmen, danach fallen diese wieder automatisch an den Absender zurück.
Ausgang	Anzahl der Stromnachweise die sich in Ihrem Konto-Ausgang befinden. Diese Stromnachweise wurden vorher von Ihnen über die Funktion Stromnachweise bereitstellen, einem anderen Marktteilnehmer (zB Stromlieferant bzw -händler) bereitgestellt.
Tech. Code	Technologie-Code: Dieser bezeichnet den Typ der Anlage, für den die Stromnachweise generiert wurden (z.B.: Biomasse fest, Windkraft, Photovoltaik, etc.)
Nachweistypgruppe	Angabe des Qualitätsmerkmals (derzeit HKN-EE, RECS oder TÜV)
Letzte Spalte	Die letzte Spalte zeigt an, ob die jeweiligen Stromnachweise für Strommengen von der OeMAG zugewiesen wurden. (Im beigefügten Screenshot erfolgte noch keine Zuweisung.)

2. Stromnachweise

2.1 Stromnachweise bereitstellen

Stromnachweise für Strom aus **Ökostrom-Anlagen die einen Vertrag mit der OeMAG haben**, werden automatisch nach der Generierung auf die Konten der Stromlieferanten transferiert. Diese Bedienungsfunktion für Anlagenbetreiber bezieht sich daher ausschließlich auf (Ökostrom-) Anlagen die keinen Vertrag mit der OeMAG haben und dessen Earmark auf „nicht gefördert gemäß ÖkostromG“ gesetzt ist.



Nach der Generierung (erfolgt in der Regel quartalsmäßig) von Stromnachweisen werden diese automatisch auf das Konto des Stromlieferanten transferiert, wo sie verbleiben bis Sie weitertransferiert werden.

Die erste Möglichkeit besteht für den Stromnachweis-Händler oder Stromlieferanten, die auf seinem Konto befindlichen Stromnachweise „manuell“ über die Funktion „**Stromnachweise bereitstellen**“ an einen Stromlieferanten zu transferieren. Mit Aktivierung der Funktion „Bereitstellen von Stromnachweisen“ wird automatisch ein E-Mail an den Empfänger der Stromnachweise geschickt, mit der Aufforderung innerhalb der nächsten 5 Tage diese Stromnachweise aktiv entgegenzunehmen. Falls diese nicht entgegengenommen werden, werden die Stromnachweise wieder an den Absender zurücktransferiert.

Als zweite Möglichkeit ist einen Dauerauftrag einzurichten. (siehe „Handbuch-Stromnachweis - Datenbank - Allgemeiner Teil“ Punkt 5.2)



Es wird empfohlen Daueraufträge anzulegen oder nach erfolgter Generierung in der Datenbank diese sofort auf das Ziel-Konto zu transferieren.

Zur Auswahl eines Stromlieferanten bzw. -händlers wird die Menüauswahl: **Stromnachweise/Bereitstellen** gewählt. Im ersten Fenster „Konto Übersicht“ der Anzeige wird eine Übersicht über die am Konto verfügbaren Stromnachweise gegeben. Durch Eingabe des vollständigen Namens oder von Teilen des Namens des Stromlieferanten bzw. Händlers (bei Eingabe des Prozentzeichens „%“ werden **alle** in der Datenbank registrierten Stromlieferanten bzw. Händler angezeigt) und durch Anklicken von wird dieser oder mehrere den Suchkriterien entsprechende in der Datenbank erfassten Stromlieferanten bzw. -händlern gesucht und in einer Ergebnisliste angezeigt. Entspricht die Suche nicht dem gewünschten Ergebnis kann dieser Vorgang beliebig oft wiederholt werden:

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

https://www.stromnachweis.at
Version 2.5



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Stromnachweise bereitstellen

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
103,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
150,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Bereitstellen von Stromnachweisen an die Firma:

Fertig

Antwort auf diese Anfrage (Es werden alle Firmen angezeigt, die ein „est“ im Firmennamen haben.):

start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Unternehmensdaten bearbeiten
Strom Benutzerdaten bearbeiten
Feedback
Konto Passwort ändern
Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
103,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
150,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Bereitstellen von Stromnachweisen an die Firma:

FIRMENART	FIRMA	STRASSE	PLZ	ORT	ANSPRECHPARTNER	TELEFON	EMAIL
Stromlieferant							übernehmen
Stromlieferant							übernehmen
HKN-Händler							übernehmen
Administrator							übernehmen
HKN-Händler							übernehmen
Stromlieferant							übernehmen

Fertig



Wird der gewünschte Stromlieferant angezeigt, wird dieser durch Anklicken des Begriffes **Übernehmen** in der betreffenden Zeile ausgewählt.

Es erscheint ein weiteres Fenster „Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen“ mit der Möglichkeit Kriterien zur Auswahl der bereitzustellenden Stromnachweise und das Anzeigenlayout der Auswahl festzulegen:

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
100,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
150,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TUV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TUV-AT	

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2000 Stromlieferant

Production Device:

Anlage - Auswahl 1: oder Zählpunkt:

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland:

Technologiecode:

Nachweistypgruppe:

Produktionszeitraum von: 01-2003 bis: 01-2007

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark:

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

In dieser Auswahlmaske können nun nach verschiedensten Kriterien (Anlagenname, Bundesland, Technologie Code, Erzeugungsmonat, Engpassleistung, Nachweistyp und Earmark) die Auswahl der bereitzustellenden Stromnachweise eingeschränkt werden. Ohne Einschränkung der Auswahl (dh nur durch Anklicken von **Senden**) werden unter Berücksichtigung des voreingestellten Zeitraums (der in der Regel alle verfügbaren Monate umfasst) alle Stromnachweise, die am Konto vorhanden und transferierbar sind, ausgewählt.



Auswahlfeld	Bemerkung
Ziel-Konto:	Hier scheint der zuvor gewählte Stromlieferant bzw Händler auf
Production Device:	Bereits vorgesehen für die geplante RCS- Schnittstelle – derzeit ohne Bedeutung
Anlage-Auswahl 1	Bei Betätigen des Scroll Down Buttons dieses Feldes werden diejenigen Anlagen gezeigt, für die transferierbare Stromnachweise am Konto vorhanden sind.
Anlage – Auswahl 2	Dieses Feld kann alleine oder auch in Kombination mit Feld 1 verwendet werden, um die Anlage mit Eingabe des Anlagennamens auszuwählen.
Bundesland	Hier kann die Auswahl auf ein Bundesland eingeschränkt werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden Stromnachweise aus allen Bundesländern bei der Auswahl zugelassen.
Technologie Code	Hier kann die Auswahl auf einen Technologie Code eingeschränkt werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden Stromnachweise egal in welchen Anlagentyp (Photovoltaik, Biomasse, etc...) bei der Auswahl zugelassen.
Nachweistypgruppe	Hier kann eine Kombination von Nachweistypen ausgewählt werden. Z.B. HKN-EE / RECS
Nachweistyp	Dient zur Auswahl eines bestimmten Nachweistyps. Z.B. HKN-EE.
Datum von - bis	Hier kann der Zeitraum, in dem die Stromnachweise generiert wurden angegeben werden.
Engpassleistung von - bis	Hier kann die Auswahl auf Anlagen mit einer gewissen Leistungsgröße eingeschränkt werden. Bei keiner Eingabe werden alle Leistungsgrößen bei der Auswahl berücksichtigt.
Earmark	Hier kann die Einschränkung der Anlagen auf „Produktionsförderung“ und „keine Förderung“ vorgenommen werden. Bei der Standardeinstellung werden sowohl geförderte als auch nicht geförderte Stromnachweise zur Auswahl zugelassen.
Anzeigenlayout	Mit dieser Auswahlfunktion kann die Ergebnisliste der Auswahl in einem bestimmten Layout erfolgen. Diese Funktion ermöglicht die gezielte Auswahl von Stromnachweisen nach bestimmten Kombinationen von Auswahlkriterien (zB Technologiecode und Earmark).



Tipp: Wenn Sie Stromnachweise von sehr vielen Anlagen bereitstellen wollen, wird empfohlen im Anzeigenlayout die Auswahl „Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge“ zu verwenden. In diesem Fall werden die Anlagen mit gleichem Technologiecode, Earmark und Nachweistypgruppe zusammengefasst und es wird nicht jede Anlage einzeln angezeigt.

Durch Anklicken von werden die Stromnachweise gemäß den Auswahlkriterien vom Konto ausgewählt und im darunter liegenden Fenster im gewählten Anzeigenlayout aufgelistet. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, (Auswahl der Kriterien und des Anzeigenlayouts und erneutes Anklicken von) bis die gewünschte Auswahl an Stromnachweisen getroffen worden ist.



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.stromnachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
103,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
150,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2006 Stromlieferant

Production Device:

Anlage - Auswahl 1: oder Zählpunkt:

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland:

Technologie Code:

Nachweistypgruppe: Nachweistyp:

Produktionszeitraum von: 01-2003 bis: 01-2007

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark:

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE	103,0000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	150,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="5"/>
Biogas	keine Förderung	HKN-EE	200,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	299,5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	900,5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Windenergie	keine Förderung	HKN-EE	500,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	97,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Summieren"/>		Summe:	<input type="text"/>			<input type="text"/>

Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Transfertext:

Fertig

Im Fenster „**Stromnachweise Bereitstellen** – Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen“ wird das Ergebnis der Auswahl angezeigt und es kann nun die Anzahl der bereitzustellenden Stromnachweise betragsmäßig weiter eingeschränkt werden. Dies geschieht einerseits durch Anklicken der Kästchen „%“ oder „Abs“ (für Absolutbetrag) und Eingeben des jeweiligen Betrages (in Prozent oder Absolutzahlen) von Stromnachweisen die bereitgestellt werden sollen.

ZB wird in einer Zeile das Kästchen „%“ und in das Betragsfeld „5“ eingetragen, wird 5% der vorhandenen Stromnachweise zu Bereitstellung ausgewählt. (siehe auch Screenshot oben)

Nachdem die gewünschten Beträge in die jeweiligen Zeilen eingegeben wurden kann sich nun der Nutzer über die Taste zur Kontrolle in der Summenzeile der Spalte

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

<https://www.stromnachweis.at>
Version 2.5



„Menge“ die Summe der zur Verfügung stehenden Stromnachweise der jeweiligen ausgewählten Anlagen und in Summenzeile der Spalte „Betrag“ die Summe der soeben betragsmäßig ausgewählten Stromnachweise anzeigen lassen.

Stromnachweis-Datenbank

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
103,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
150,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2006 Stromlieferant

Production Device: -

Anlage - Auswahl 1: - oder Zählpunkt: -

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland: -

Technologie Code: -

Nachweistypgruppe: -

Nachweistyp: -

Produktionszeitraum von: 01-2003 bis: 01-2007

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark: -

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE	103,0000			3
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	150,0000			5
Biogas	keine Förderung	HKN-EE	200,0000			
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	299,5000			
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	900,5000			
Windenergie	keine Förderung	HKN-EE	500,0000			
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	97,0000			
Summieren	Summe:		253,0000			10,5000

Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Transfertext: -

Bereitstellen

Entspricht nun die Auswahl den gewünschten Stromnachweisen, so kann durch Bestätigen im Kontrollkästchen mit „OK“ und anschließendem Anklicken von **Bereitstellen** die Aktion durchgeführt werden. Optional kann der Nutzer auch noch einen Transfertext eingeben, der den Grund des Transfers von Stromnachweisen beschreibt (zB Stromvertragsnummer). Dieser Text ist im jeweiligen Kontoauszug beim Sender und Empfänger der Stromnachweise angeführt.



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
103,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
150,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2006 Stromlieferant

Production Device: -

Anlage - Auswahl 1: - oder Zählpunkt: -

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland: -

Technologie Code: -

Nachweistypgruppe: -

Produktionszeitraum von: 01-2003

Engpassleistung in kW von: -

Earmark: -

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachwei

Bitte bestätigen Sie die Bereitstellung der ausgewählten Stromnachweise!

Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE	103,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	150,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Biogas	keine Förderung	HKN-EE	200,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	299,5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	900,5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Windenergie	keine Förderung	HKN-EE	500,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	97,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Summe:			253,0000			10,5000

Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Transfertext: -

Durch Bestätigung (Anklicken von) erfolgt die Übertragung, Sie erhalten dann folgenden Antwortschirm:



Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Stromnachweise bereitstellen

Der Auftrag wurde erfolgreich durchgeführt.

Konto Übersicht - Bereitstellung durchgeführt

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
100,0000	0,0000	3,0000	Abfall	HKN-EE	
142,5000	0,0000	7,5000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Bereitstellen von Stromnachweisen an die Firma: Suchen

Fertig

Gleichzeitig wird automatisch ein E-Mail an den Empfänger (Hauptansprechpartner) geschickt, wo dieser über den Transfer der Stromnachweise auf sein Konto informiert wird. In den nächsten 5 Tagen hat der Empfänger nun Zeit die Stromnachweise aktiv zu übernehmen. Anderenfalls werden diese nach Ablauf der 5 Tage wieder an den Absender zurücktransferiert.

In Sonderfällen können beim Transfer auch bestimmte Qualitätsmerkmale unterdrückt werden, so dass beim Empfänger nur mehr ein Qualitätsmerkmal aufscheint, obwohl der Stromnachweis mehrer Qualitätsmerkmale besitzt. Diese erfordert eine entsprechende Berechtigung, die über Antrat vom Datenbankadministrator der E-Control GmbH vergeben wird. Eine entsprechende Auswahl dann ist in der Auswahlmaske wie folgt möglich:

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

https://www.stromnachweis.at
Version 2.5



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Stromnachweise bereitstellen

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
100,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
142,5000	0,0000	2,5000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2006 Stromlieferant

Production Device:

Anlage - Auswahl 1: oder Zählpunkt:

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland:

Technologie Code:

Nachweistypgruppe: Nachweistyp:

Produktionszeitraum von: 01-2003 bis: 01-2007

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark:

Anzeigenlayout:

Beim Transfer soll nur folgender Nachweistyp weitergeleitet werden:

Fertig

Durch Auswahl des Nachweistypes „TÜV-AT“ und Senden erfolgt folgende Antwort:



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Stromnachweise bereitstellen

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
100,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
142,5000	0,0000	2,5000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
299,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2006 Stromlieferant

Production Device:

Anlage - Auswahl 1: oder Zählpunkt:

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland:

Technologie Code:

Nachweistypgruppe: Nachweistyp:

Produktionszeitraum von: 01-2003 bis: 01-2007

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark:

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Beim Transfer soll nur folgender Nachweistyp weitergeleitet werden: TÜV-AT

Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	142,5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	97,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Summieren"/>		Summe:	<input type="text"/>			<input type="text"/>

Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Transfertext:

Fertig

Werden nun aus dem Technologiecode „Abfall“ Stromnachweise transferiert, so wird beim Empfänger nur mehr der Nachweistyp „TÜV-At“ angezeigt.
 Die Auswahl der Mengen erfolgt wie oben beschrieben:



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Stromnachweise bereitstellen

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
100,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	HKN-EE
142,5000	0,0000	2,5000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
200,0000	0,0000	0,0000	BioGas	HKN-EE	HKN-EE
239,5000	0,5000	1,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
900,5000	0,0000	1,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
500,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
97,0000	0,0000	3,0000	Windenergie	TÜV-AT	TÜV-AT

Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen

Ziel-Konto: est2006 Stromlieferant

Production Device: -

Anlage - Auswahl 1: -

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anl

Bundesland: -

Technologie Code: -

Nachweistypgruppe: -

Produktionszeitraum von: 01-2003 bis: 01-2007

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark: -

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Beim Transfer soll nur folgender Nachweistyp weitergeleitet werden: TÜV-AT

Microsoft Internet Explorer

Bitte bestätigen Sie die Bereitstellung der ausgewählten Stromnachweise!

OK Abbrechen

Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	142,5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	97,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17,5
Summieren			239,5000			18,9250

Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Transfertext:

Bereitstellen

Fertig

Nach der Bestätigung stehen dem Empfänger die Stromnachweise zur Übernahme bereit.



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Willkommen!

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
50,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
15,0000	2,5000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
0,0000	1,4250	0,0000	Abfall	TÜV-AT	
35,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
40,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
88,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
5,522,1000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
130,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
33,0000	17,5000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Eingang Details

Vorbesitzer	Produktionszeitraum	Nachweistypgruppe	Frist	Anzahl
est2006 HKN-Händler	02-2003	HKN-EE/TÜV-AT	06-03-2007 09:28	2,5
est2006 HKN-Händler	02-2003	TÜV-AT	06-03-2007 09:41	18,925

est2006 Stromlieferant, vor Stromlieferant (Stromlieferant)

Sehr geehrter Benutzer der zentralen Datenbank für Stromnachweise!

Das aktuelle Benutzerhandbuch steht für Sie zum Download unter der Webadresse www.stromnachweis.at bereit oder kann unter der Emailadresse stromnachweis@e-control.at angefordert werden

Fertig

2.2 Stromnachweise übernehmen

Wenn Ihnen zB ein Stromlieferant oder Anlagenbetreiber Stromnachweise auf Ihr Konto transferieren will, dann erhalten Sie als Hauptansprechpartner automatisch ein E-Mail, das Sie darüber informiert, dass sich Stromnachweise im Übergabetunnel zur Übernahme befinden. Diese müssen innerhalb von 5 Tagen aktiv übernommen werden. Sollten diese Stromnachweise nicht innerhalb dieser Zeit übernommen werden, fallen sie wieder an den Absender zurück.

Über den Menüpunkt „**Stromnachweise/Übernehmen**“ gelangt man zu folgender Eingabemaske:



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H

Adresse https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Stromnachweise Übernehmen

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
47,0000	3,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
10,0000	7,5000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
35,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
40,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
86,0000	2,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
5.522,1000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
130,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
33,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Bereitgestellte Stromnachweise

FIRMA	TECHCODE	EARMARK	Prod.Zeit	NACHWEISTYPGRUPPE	ANZAHL	ÜBERNEHMEN
est2006 HKN-Händler	Abfall	keine Förderung	01-2003	HKN-EE	3	Alle
est2006 HKN-Händler	Abfall	keine Förderung	02-2003	HKN-EE/TÜV-AT	7,5	Alle

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte bestätigen Sie die Durchführung.

Fertig

Im Eingabefeld rechts kann die Anzahl der zu übernehmenden Stromnachweise festgelegt werden. Als Standardeinstellung ist „Alle“ eingestellt. Durch Löschen der Standardeinstellung und einfügend der gewünschten Anzahl von Stromnachweisen können auch nur Teile der im Konto-Eingang befindlichen Stromnachweise übernommen werden.



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Stromnachweise Übernehmen

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
47,0000	3,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
10,0000	7,5000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
35,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
49,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
86,0000	2,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
5,522,1000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
130,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
33,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	

Bereitgestellte Stromnachweise

FIRMA	TECHCODE	EARMARK	Prod.Zeit	NACHWEISTYPGRUPPE	ANZAHL	ÜBERNEHMEN
est2006 HKN-Händler	Abfall	keine Förderung	01-2003	HKN-EE	3	Alle
est2006 HKN-Händler	Abfall	keine Förderung	02-2003	HKN-EE/TÜV-AT	7,5	5

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte bestätigen Sie die Durchführung.

Fertig

Da der Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann ist die Aktion noch einmal durch Anklicken eines Feldes zu bestätigen.

Mit Anklicken des Buttons **Übernehmen** wird die Aktion durchgeführt. Im Anschluss wird in einer automatischen Meldung die Ausführung der Aktion bestätigt.

Nach erfolgter EDV-mäßiger Verarbeitung erhalten sie folgende Antwort:

start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H.

Adresse: https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten | Stromnachweise | Autom.Transaktionen | Reports | Logout

Stromnachweise Übernehmen

OK. Übernahme erfolgreich:
 2,0000 Stromnachweise aus Produktionsperiode 02-2003 (Technologie Code Kleinwasserkraft bis 10 MW)

OK. Übernahme erfolgreich:
 3,0000 Stromnachweise aus Produktionsperiode 01-2003 (Technologie Code Abfall)

OK. Übernahme erfolgreich:
 5,0000 Stromnachweise aus Produktionsperiode 02-2003 (Technologie Code Abfall)

Fertig



Über den Menüpunkt „**Eigene Daten/Übersicht**“ kann nun anhand der angezeigten Konto Übersicht überprüft werden, ob die Stromnachweise tatsächlich auf das Konto transferiert wurden. Die mit obiger Aktion übernommene Anzahl an Stromnachweisen wird nun in der Spalte „Transferierbar“ angezeigt. Sollten sich schon vorher Stromnachweise auf dem Konto befunden haben, wird die Summe aller am Konto befindlichen Stromnachweise angezeigt..

start_econtrol - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Energie-Control Ges.m.b.H

Adresse https://www.oekonachweis.at/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Willkommen!

Konto Übersicht

Transferierbar	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
50,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
15,0000	2,5000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
35,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
40,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
39,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
5,522,1000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
130,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
33,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	

est2006 Stromlieferant, vor Stromlieferant (Stromlieferant)

Sehr geehrter Benutzer der zentralen Datenbank für Stromnachweise!

Das aktuelle Benutzerhandbuch steht für Sie zum Download unter der Webadresse www.stromnachweis.at bereit oder kann unter der Emailadresse stromnachweis@e-control.at angefordert werden

Fertig

2.3 Stromnachweise Labeling

Gemäß § 45 EIWOG idF BGBl. I Nr. 63/2004 haben Stromhändler und sonstige Lieferanten, die Endverbraucher beliefern, auf Ihrer Stromrechnung (Jahresabrechnung) für Endverbraucher den Anteil an verschiedenen Primärenergieträgern auszuweisen.

Die Datenbank bietet mit dieser Funktion nun dem Stromlieferanten die Möglichkeit (oder nur ausgewählten) alle, auf seinem Konto befindliche Stromnachweise für die Erstellung eines Labeling – Reports zu verwenden (einzusetzen). Mit der Verwendung (dem Einsetzen) von Stromnachweisen werden diese in der Datenbank als Stromnachweise, die



zum Labeling verwendet wurden, gekennzeichnet und können daher nicht mehr transferiert oder gehandelt werden.

Der Stromlieferant kann prinzipiell seine Stromnachweise auf zwei verschiedene Arten für das Labeling einsetzen.

1. Der Stromlieferant möchte ohne Einschränkung alle derzeit auf seinem Konto befindlichen Stromnachweise für das Labeling verwenden. Siehe Menüpunkt: „Stromnachweise / Labeling – Alle“.
2. Der Stromlieferant möchte nur bestimmte Stromnachweise für das Labeling verwenden und andere auf seinem Konto belassen. Siehe Menüpunkt: „Stromnachweise / Labeling – Selektion“.

2.4 Stromnachweise / Labeling – Alle

Über den Menüpunkt „**Stromnachweise/ Labeling – Alle**“ gelangt man zu folgender Ansicht:

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
2.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
544,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
3.300,2500	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-AT	
1.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	Wasserkraft > 10 MW	
800,0000	0,0000	1,8200	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
830,0000	0,0000	9,2000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
99,600,0000	0,0000	900,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
9,000,0000	0,0000	1,500,0000	0,0000	0,0000	Wellenkraftwerk Binnenland	RECS	

Zuerst wird über die Auswahl „Labelingperiode auswählen von – bis“ und durch Anklicken von **Senden** die Zeitspanne für das Labeling (in Kalendermonaten) ausgewählt für die, die

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

https://www.stromnachweis.at
Version 2.5



am Konto befindlichen Stromnachweise eingesetzt werden sollen. Im Regelfall wird die gewählte Zeitspanne das jeweilige Geschäftsjahr des Stromlieferanten umfassen (zB von: 01-2006, bis 03-2007). Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

In der „Konto Übersicht für Labelingperiode“ werden dann für die ausgewählte Labeling-Periode alle derzeit am Konto befindlichen transferierbaren, im Probelabeling befindlichen, bereits gelabelten, und im Eingang bzw im Ausgang des Kontos befindlichen Stromnachweise nach Technologie Code und Nachweistypengruppe aufgeschlüsselt gezeigt.

Bevor die Aktion durch das Anklicken von **Transferierbar → Labeling** durchgeführt wird, muss das Kontrollkästchen, mit der die Durchführung der Aktion bestätigt wird, angeklickt werden.

start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Labeling Alle

Produktionszeitraum auswählen von: 01-2006 bis: 03-2007

Konto Übersicht für Produktionszeitraum

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypengruppe	Anmerkung
2.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	HKN-EE
544,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
3.300,2500	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-AT	
1.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-D-SÜD	
800,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
830,0000	0,0000	9,3000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
99.600,0000	0,0000	900,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	

Labeling starten

Produktionszeitraum von: 01-2006 bis: 03-2007

Die Aktion "Labeling" kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Fertig

Mit dieser Aktion können nur Stromnachweise, die im Status „Transferierbar“ sind für das Labeling ausgewählt werden.



Achtung! Vor dem Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführtes Labeling berücksichtigt nur die bis dahin generierten und auf das jeweilige Konto transferierten Stromnachweise. Da Netzbetreiber oder die OeMAG auch Korrekturdaten zu den Einspeisewerten oder fehlende Daten nachträglich an die Datenbank übermitteln können oder Anlagenbetreiber Ihre Stromnachweise noch nicht transferiert haben könnten, ergibt ein während des Geschäftsjahres durchgeführtes Labeling nur vorläufige Informationen. Das endgültige Labeling ist daher erst nach Abschluss des Geschäftsjahres durchzuführen.

2.5 Stromnachweise / Labeling – Selektion

Über die Menüfunktion „***Stromnachweise / Labeling – Selektion***“ kann der Stromlieferant **ausgewählte** Stromnachweise von seinem Konto für das Labeling einsetzen.



Achtung: Diese Funktion ist für diejenigen Stromlieferanten gedacht, die eine große Zahl von Stromnachweisen auf ihrem Konto haben und nur bestimmte Stromnachweise ihres Kontos für ihr Labeling auswählen wollen. Die Stromnachweise müssen bei dieser Funktion im ersten Schritt in den Status Probelabeling gebracht werden und können anschließend in einem zweiten Schritt vom Status Probelabeling in den Status Labeling gebracht werden. Das Probelabeling kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

Nach Auswahl dieser Menüfunktion gelangt man zu folgender Ansicht:



Labeling Selektion

Produktionszeitraum auswählen von: **01-2003** bis: **02-2003**

Konto Übersicht für Produktionszeitraum

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
2.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
544,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
3.300,2500	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-AT	
1.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-D-SÜD	
800,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
830,0000	0,0000	9,3000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
99.600,0000	0,0000	900,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
9.000,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	Wellenkraftwerk Binnenland	RECS	

Fertig

Schritt 1:

Zuerst wird über die Auswahl „Labelingperiode auswählen von – bis“ durch Anklicken von **Senden** die Zeitspanne für das Labeling (in Kalendermonaten). Im Regelfall wird die gewählte Zeitspanne das jeweilige Geschäftsjahr des Stromlieferanten oder Teile dieses umfassen (zB von: 01-2003, bis 02-2003). Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

https://www.stromnachweis.at
Version 2.5



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Labeling Selektion

Produktionszeitraum auswählen von: 01-2003 bis: 02-2003

Konto Übersicht für Produktionszeitraum

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
2.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
544,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
3.300,2500	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-AT	
1.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-D-SÜD	
800,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
830,0000	0,0000	9,3000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
99.600,0000	0,0000	900,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
9.000,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	Wellenkraftwerk Binnenland	RECS	

Fertig

In der „Konto Übersicht für Labelingperiode“ werden dann für die ausgewählte Labeling-Periode alle derzeit am Konto befindlichen transferierbaren, im Probelabeling befindlichen, bereits gelabelten, und im Eingang bzw im Ausgang des Kontos befindlichen Stromnachweise nach Technologie Code, Earmark (gefördert oder nicht gefördert) und Nachweistypengruppe aufgeschlüsselt gezeigt.



Labeling Selektion

Produktionszeitraum auswählen von: bis:

Konto Übersicht für Produktionszeitraum

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall		HKN-EE
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall		TUV-AT
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TUV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas		HKN-EE
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TUV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie		HKN-EE
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie		TUV-AT
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW		HKN-EE
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW		HKN-EE

Auswahlkriterien festlegen

Produktionszeitraum von: bis:

Production Device:

Anlage - Auswahl 1: oder Zählpunkt:

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland:

Technologie Code:

Nachweistypgruppe:

Engpassleistung in kW von: bis:

Earmark:

Anzeigenlayout:

Schritt 2:

Im darunterliegenden Fenster „Auswahlkriterien festlegen“ kann man nun nach verschiedensten Kriterien die Auswahl der für das Labeling oder Probelabeling bereitzustellenden Stromnachweise einschränken. Ohne Einschränkung der Auswahl, werden standardmäßig unter Berücksichtigung des gewählten Labeling-Zeitraums, alle Stromnachweise, die am Konto vorhanden und transferierbar sind, ausgewählt.

Auswahlfeld	Bemerkung
Subbilanzperiode	Hier kann die Zeitspanne in Monaten ausgewählt werden, für die das Labeling oder Probelabeling durchgeführt werden soll.
Anlage-Auswahl 1	Beim Betätigen des Scroll Down Buttons dieses Feldes werden diejenigen Anlagen gezeigt, für die transferierbare Stromnachweise am Konto vorhanden sind.



Anlage – Auswahl 2	Dieses Feld kann alleine oder auch in Kombination mit Feld 1 verwendet werden, um die Anlage mit Eingabe des Anlagennamens auszuwählen.
Bundesland	Hier kann die Auswahl auf ein Bundesland eingeschränkt werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden Stromnachweise aus allen Bundesländern bei der Auswahl zugelassen.
Technologie Code	Hier kann die Auswahl auf einen Technologie Code eingeschränkt werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden Stromnachweise egal in welchen Anlagentyp (Photovoltaik, Biomasse, etc.) bei der Auswahl zugelassen.
Engpassleistung von - bis	Hier kann die Auswahl auf Anlagen mit einer gewissen Leistungsgröße eingeschränkt werden. Bei keiner Eingabe werden alle Leistungsgrößen bei der Auswahl berücksichtigt.
Earmark	Hier kann die Einschränkung auf „geförderte“, „nicht geförderte“ und „geförderte oder nicht geförderte“ Anlagen vorgenommen werden. Bei keiner Auswahl werden sowohl geförderte als auch nicht geförderte Stromnachweise zur Auswahl zugelassen.
Anzeigenlayout	Mit dieser Auswahlfunktion kann die Ergebnisliste der Auswahl in einem bestimmten Layout erfolgen. Diese Funktion ermöglicht die gezielte Auswahl von Stromnachweisen nach bestimmten Kombinationen von Auswahlkriterien (zB Technologiecode und Earmark).
Nachweistypgruppe	Hier kann die Auswahl auf eine Nachweistypgruppe eingeschränkt werden, Bei keiner Eingabe werden alle Nachweistypen berücksichtigt.
Nachweistyp	Hier kann die Auswahl auf einen Nachweistyp eingeschränkt werden, Bei keiner Eingabe werden alle Nachweistypen berücksichtigt.

Durch Anklicken von werden die transferierbaren Stromnachweise gemäß den Auswahlkriterien vom Konto ausgewählt und im darunter liegendem Fenster „Auswahlergebnis & Labeling“ aufgelistet. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, (Auswahl der Kriterien und erneutes Anklicken von) bis die gewünschte Auswahl an Stromnachweisen getroffen worden ist.

Im Fenster „Auswahlergebnis & Labeling“ werden nun die ausgewählten Stromnachweise je nach ausgewähltem Anzeigenlayout angezeigt:



Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Bundesland: [Dropdown]
 Technologie Code: [Dropdown]
 Nachweistypgruppe: [Dropdown] Nachweistyp: [Dropdown]
 Engpassleistung in kW von [Input] bis: [Input]
 Earmark: [Dropdown]
 Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge [Dropdown]

Auswahlergebnis & Labeling

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	TransNWT_Input	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE	2.240,7500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Abfall	keine Förderung	TÜV-AT	4,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	126,5800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Biogas	keine Förderung	HKN-EE	504,6500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Biogas	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	832,7500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Windenergie	keine Förderung	HKN-EE	4.466,1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	1.258,2300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	6.806,7250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	516,0700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
<input type="button" value="Summieren"/>		Summe:	<input type="text"/>				<input type="text"/>

Die Aktion "Labeling" kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden.
 Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Schritt 3:

Es kann nun die Anzahl der zu verwendenden transferierbaren Stromnachweise betragsmäßig weiter eingeschränkt werden. Dies geschieht einerseits durch Anklicken der Kästchen „%“ und „Abs“ (für Absolutbetrag) und Eingeben des jeweiligen Betrages (in Prozent oder Absolutzahlen) von Stromnachweisen die bereitgestellt werden sollen.

zB Wird in einer Zeile das Kästchen „%“ und in das Betragsfeld „20“ eingetragen, werden 20% der am Konto vorhandenen Stromnachweise zu Bereitstellung ausgewählt:

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

https://www.stromnachweis.at
Version 2.5



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Bundesland: -
Technologie Code: -
Nachweistypgruppe: -
Engpassleistung in kW von: - bis: -
Nachweistyp: -
Earmark: -
Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Auswahlergebnis & Labeling

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	TransNWT_Input	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE	2.240,7500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Abfall	keine Förderung	TÜV-AT	4,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	126,5800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		5
Biogas	keine Förderung	HKN-EE	504,6500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		51
Biogas	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	832,7500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Windenergie	keine Förderung	HKN-EE	4.466,1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	1.258,2300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	6.806,7250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	516,0700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Summieren"/>	Summe:						

Die Aktion "Labeling" kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Fertig Internet

Nachdem die gewünschten Beträge in die jeweiligen Zeilen eingegeben wurden, kann sich nun der Nutzer zur Überprüfung über **Summieren** zur Kontrolle in der Spalte „Menge“ die Summe der zur Verfügung stehenden Stromnachweise der jeweiligen ausgewählten Anlagen und in der Spalte „Betrag“ die Summe der soeben betragsmäßig ausgewählten Stromnachweise anzeigen lassen.



Auswahlergebnis & Labeling

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	TransNWT_Input	Betrag
Abfall	keine Förderung	HKN-EE	2.240,7500				
Abfall	keine Förderung	TÜV-AT	4,0000				
Abfall	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	126,5800				5
Biogas	keine Förderung	HKN-EE	504,6500				51
Biogas	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT	832,7500				
Windenergie	keine Förderung	HKN-EE	4.466,1500				
Windenergie	keine Förderung	TÜV-AT	1.258,2300				
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	6.806,7250				
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	516,0700				
Summieren	Summe:		631,2300				57,3290

Die Aktion "Labeling" kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Schritt 4:

Es können nun drei Aktionen gemäß den Tasten unten durchgeführt werden:

- a. **Transferierbar → Problabeling:** Alle im Fenster „Auswahlergebnis & Labeling“ ausgewählten Stromnachweise werden für das Problabeling eingesetzt. Bei Auswahl dieser Funktion wird ein so genanntes Problabeling durchgeführt. Der Stromlieferant kann durch das Problabeling ein vorläufiges Labeling mit seinen Stromnachweisen durchführen. Die im Problabeling eingesetzten Stromnachweise sind als solche im Anschluss an die durchgeführte Aktion im Konto in der Spalte „Problabeling“ ausgewiesen. Nun kann über die Report-Funktion „Problabeling-Report“ ein Report über das durchgeführte Problabeling gestartet werden. (siehe auch 5)

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

<https://www.stromnachweis.at>
Version 2.5



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Bundesland: -
Technologie Code: -
Nachweistypgruppe: - Nachweistyp: -
Engpassleistung in kW von: bis:
Earmark: -
Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Auswahlergebnis & Labeling

Technologiecode	Earmark	nsNWT_Input	Betrag
Abfall	keine Förderung		
Abfall	keine Förderung		5
Abfall	keine Förderung		51
Biogas	keine Förderung HKN-EE	504,6500	
Biogas	keine Förderung HKN-EE/TÜV-AT	832,7500	
Windenergie	keine Förderung HKN-EE	4.466,1500	
Windenergie	keine Förderung TÜV-AT	1.258,2300	
Wasserkraft > 10 MW	keine Förderung HKN-EE	6.806,7250	
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung HKN-EE	516,0700	
Summieren	Summe:	631,2300	57,3290

Die Aktion "Labeling" kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Microsoft Internet Explorer: Bitte bestätigen Sie die Aktion der ausgewählten Stromnachweise!

Nach dem Anklicken von **OK** und der Verarbeitung erhalten Sie folgende Antwort:



Labeling Selektion

Produktionszeitraum auswählen von: bis:

Konto Übersicht für Produktionszeitraum - Probelabeling durchgeführt

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
2.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
544,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
3.300,2500	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-AT	
1.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-D-SÜD	
800,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
830,0000	0,0000	9,3000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
99.600,0000	0,0000	900,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
9.000,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	Wellenkraftwerk Binnenland	RECS	

Nach erfolgtem Probelabeling haben Sie nun die Möglichkeit das Probelabeling rückgängig zu machen (siehe Punkt b – Reset Probelabeling) oder das Probelabeling in das Labeling überzuführen (siehe Punkt c)

- b. **Reset Probelabeling:** Alle in der Konto Übersicht im Status „*Probelabeling*“ befindlichen Stromnachweise werden wieder in den Status „Transferierbar“ umgewandelt. Um zu der Taste Reset Probelabeling zu gelangen ist wieder der Menüpunkt „**Stromnachweise/Labeling-Selektion**“ auszuwählen“, in Folge im Schritt 1 die Labelingperiode auswählen, Senden Anklicken und anschliessend Schritt 2 auszuführen (es muss Senden angeklickt werden **ohne** eine Auswahl zu treffen um zum Reset Probelabeling Button zu gelangen).

Handbuch Stromnachweis-Datenbank

Anhang C

https://www.stromnachweis.at
Version 2.5



- c. **Probelabeling** → **Labeling**: Alle in der Konto – Übersicht im Status „Probelabeling“ befindlichen Stromnachweise werden für das Labeling eingesetzt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

The screenshot shows the 'Stromnachweis-Datenbank' web application in Microsoft Internet Explorer. The browser address bar shows 'http://80.120.120.23/start_econtrol.asp'. The application header includes navigation links: 'Eigene Daten', 'Stromnachweise', 'Autom.Transaktionen', 'Reports', and 'Logout'. Below the header is a search and filter section with dropdown menus for 'Bundesland', 'Technologie Code', 'Nachweistypgruppe', 'Engpassleistung in kW', 'Earmark', and 'Nachweistyp'. A 'Senden' button is present. The main content area is titled 'Auswahlergebnis & Labeling' and contains a table with columns: 'Technologiecode', 'Earmark', 'nsNWT_Input', and 'Betrag'. The table lists various energy sources like 'Abfall', 'Biogas', 'Windenergie', 'Wasserkraft > 10 MW', and 'Kleinwasserkraft bis 10 MW'. A 'Summieren' button is at the bottom of the table, showing a total of 573,9010 and 57,0126. A confirmation dialog box is overlaid on the table, with the text 'Bitte bestätigen Sie die Aktion der ausgewählten Stromnachweise!' and two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'. The 'OK' button is circled in red. Below the table, there is a checkbox and a warning message: 'Die Aktion "Labeling" kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.' At the bottom of the application, there are three buttons: 'Probelabeling => Labeling', 'Transferierbar => Probelabeling', and 'Reset Probelabeling'.

Nach Anklicken von **OK** und der Verarbeitung erhalten Sie folgende Antwort:



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Labeling Selektion

Produktionszeitraum auswählen von: bis:

Konto Übersicht für Produktionszeitraum - Labeling durchgeführt

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
2.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-AT	
544,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Biogas	HKN-EE	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	HKN-EE/TÜV-AT	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
3.300,2500	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	RECS	
3.095,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-AT	
1.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TÜV-D-SÜD	
800,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
830,0000	0,0000	9,3000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT	
99.600,0000	0,0000	900,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
9.000,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	Wellenkraftwerk Binnenland	RECS	

Fertig

Nun kann über die Report-Funktion „**Labeling-Report**“ (siehe auch Kapitel Labeling Report) einen Report über das durchgeführte Labeling gestartet werden.



Achtung! Vor dem Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführtes Labeling berücksichtigt nur die bis dahin generierten und auf das jeweilige Konto transferierten Stromnachweise. Da Netzbetreiber oder die OeMAG auch Korrekturdaten zu den Einspeisewerten oder fehlende Daten nachträglich an die Datenbank übermitteln können oder Anlagenbetreiber Ihre Stromnachweise noch nicht transferiert haben könnten, ergibt ein während des Geschäftsjahrs durchgeführtes Labeling nur vorläufige Informationen. Das endgültige Labeling ist daher erst nach Abschluss des Geschäftsjahres durchzuführen.



3. Automatische Transaktionen/Dauerauftrag verwalten

Durch diese Menüfunktion kann man

- feststellen ob Daueraufträge für den Transfer von Stromnachweisen an Stromlieferanten eingerichtet sind und gegebenenfalls
- neue Daueraufträge einrichten
- Dauerauftrag verändern
- Dauerauftrag stornieren

3.1 Bestehende Daueraufträge anzeigen:

Um die bestehenden Daueraufträge anzuzeigen ist der Menüpunkt „**Automatische Transaktionen/Daueraufträge verwalten**“ auszuwählen es erscheint folgender Bildschirm

The screenshot shows a web browser window with the address `http://80.120.120.23/start_econtrol.asp`. The page title is "Stromnachweis-Datenbank". The navigation menu includes "Eigene Daten", "Stromnachweise", "Autom.Transaktionen", "Reports", and "Logout". The main content area is titled "Dauerauftrag verwalten". Below this, there is a section for "Abgebendes Unternehmen" with the details: "est2006 - Anlagenbetreiber", "str", "1010 Wien". A table lists the recurring transactions:

NR	ZIELFIRMA	QUELLFIRMA	TECHCODE	ANL_ID	TEXT	GUELTIG_AB	GUELTIG_BIS	
1	est2006 Stromlieferant	est2006 - Anlagenbetreiber	6917	Test - Handbuch	01-2007	12-2007	Neu , Ändern , Löschen	

Below the table is an "Abbrechen" button. At the bottom of the page, the word "Fertig" is displayed.

3.2 Neue Daueraufträge einrichten:

Um einen neuen Dauerauftrag für den Transfer von Stromnachweisen auf das Konto eines Stromlieferanten durchzuführen ist der Menüpunkt „**Automatische Transaktionen/Dauerauftrag verwalten**“ auszuwählen:

a.) Es gibt noch keine Daueraufträge:



start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Dauerauftrag verwalten

Abgebendes Unternehmen

est2006 Stromlieferant
str
1010 Wien

Es liegen keine bestehenden Daueraufträge vor.

Fertig

In diesem Fall gibt es keine bestehenden Daueraufträge. Für neuen Dauerauftrag bitte auf „**Neuen Auftrag anlegen**“ klicken.

b.) Es gibt schon Daueraufträge:

neu, [ändern](#), [löschen](#)'. Below the table, there is a button labeled 'Abbrechen'."/>

start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Dauerauftrag verwalten

Abgebendes Unternehmen


est2006 - Anlagenbetreiber
str
1010 Wien

NR	ZIELFIRMA	QUELLFIRMA	TECHCODE	ANL_ID	TEXT	GUELTIG_AB	GUELTIG_BIS	
1	est2006 Stromlieferant	est2006 - Anlagenbetreiber		6917	Test - Handbuch	01-2007	12-2007	neu , ändern , löschen


Fertig



In diesem Fall können durch Auswahl von „NEU“ neue Daueraufträge angelegt werden.



Der Empfänger (Firma) kann nun ausgewählt werden, sollten mehr als ein Empfänger den Suchkriterien entsprechen kann der Gesuchte in der Tabelle ausgesucht werden:



Wird der gewünschte Stromlieferant angezeigt und wird dieser durch Anklicken des Begriffes **Übernehmen** in der Zeile des angezeigten Stromlieferanten ausgewählt, erscheint ein weiteres Fenster mit der Möglichkeit Kriterien zur Auswahl der bereitzustellenden Stromnachweise und des Dauerauftrages festzulegen:



Nun kann der Dauerauftrag entsprechend durch Auswahl der entsprechenden Parameter ausgewählt werden:

start_econtrol - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Wechseln zu Links

Adresse http://80.120.120.23/start_econtrol.asp

Stromnachweis-Datenbank

Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout

Dauerauftrag verwalten

Empfänger Der Stromnachweise

Energie-Control GmbH (RECS Transfer)
Rudolfsplatz 13a
1010 Wien

Anlage - Auswahl:
Technologie Code:
Dauerauftrag gültig von: (MM-YYYY) bis: (MM-YYYY)
Transferstext:

Fertig Internet

Beim Einrichten des Dauerauftrages **muss** das Feld „Dauerauftrag gültig von“ ausgefüllt werden.




Felder	Anmerkungen
Anlagen – Auswahl	Hier kann die Anlage ausgewählt werden, auf die sich der Dauerauftrag beziehen soll. Es kann pro Dauerauftrag entweder eine einzelne Anlage ausgewählt werden oder wenn dieses Feld nicht genutzt wird, wird der Dauerauftrag auf alle Stromnachweise am Konto bezogen.
Technologie Code	Hier kann der Dauerauftrag auf einen Technologie Code, zB Wasserkraft < 10 MW, eingeschränkt werden.
Dauerauftrag gültig von („Muß – Feld“)	Monat, ab dem der Dauerauftrag durchgeführt werden soll. Achtung: Grundsätzlich wird der Dauerauftrag automatisch nach jeder erfolgten Generierung in der Datenbank ausgelöst. In der Regel wird gegen Monatsende einmal eine Generierung für Einspeisemengen des Vormonats durchgeführt. Siehe auch Generierungskalender im Download der Homepage. Es kann allerdings die Generierung aus technischen Gründen verspätet stattfinden und damit auch der Dauerauftrag später durchgeführt werden. Wird zB im August 2006 ein Dauerauftrag mit "gültig von" -Datum mit August 2006 eingegeben, wird der Dauerauftrag im Anschluss an die nächste geplante Generierung, also voraussichtlich am 30. September 2006 für den August 2006 durchgeführt werden.
Dauerauftrag gültig bis	Hier kann der Monat eingegeben werden, bis zu dem der Dauerauftrag aktiv sein soll. Wie oben bei "gültig von" ist zu beachten, dass der Dauerauftrag immer im Anschluss an eine Generierung gestartet wird und das Datum auch entsprechend gewählt werden muss. Wird kein "gültig bis"- Datum eingegeben wird automatisch das Datum 2099-12-01 eingesetzt.
Transfertext	Dieser Transfertext ist auch optional, er erscheint im Report "Kontobewegung" sowohl beim Absender als auch Empfänger des Transfers auf und dient zur Beschreibung, zB des Zwecks des Dauerauftrages



Durch Anklicken der Schaltfläche **Speichern** wird der neue Dauerauftrag gespeichert; mittels **Abbrechen** können die Eingaben wieder rückgängig gemacht werden.

Die Durchführung wird wie folgt bestätigt:



3.3 Daueraufträge verändern / stornieren:

Um die bestehenden Daueraufträge anzuzeigen ist der Menüpunkt „**Automatische Transaktionen/Daueraufträge verwalten**“ auszuwählen:



Durch Anklicken von **Ändern** kann der entsprechende Dauerauftrag modifiziert werden;

durch Anklicken von **Neu** kann ein neuer Dauerauftrag erstellt werden;

durch Anklicken von **Löschen** kann der entsprechende Dauerauftrag gelöscht werden.



4. Eigene Daten:

Die im Menü „Eigene Daten“ angegebenen Funktionen

- Unternehmensdaten bearbeiten
- Benutzerdaten bearbeiten
- Feedback
- Passwort ändern
- Übersicht

sind im „Handbuch-Stromnachweis-Datenbank - Allgemeiner Teil“ unter Punkt 4.5 näher beschrieben.

5. Reports

Unter dem Menüpunkt **Reports** befinden sich die Unterpunkte

- *Daueraufträge,*
- *Eigene Stammdaten,*
- *Kontobewegung,*
- *Labeling Report,*
- *Probelabeling Report,*
- Kontostand

Näheres im „Handbuch-Stromnachweis-Datenbank - Allgemeiner Teil“ unter Punkt 5