



iPhone

kasutusjuhend

iOS 6.1 tarkvara jaoks

Sisukord

7	Peatükk 1: iPhone'i tutvustus
7	iPhone 5 ülevaade
7	Varustus
8	Nupud
10	Olekuikoonid
12	Peatükk 2: Alustamine
12	Mida teil vaja on
12	SIM-kaardi paigaldamine
13	iPhone'i seadistamine ja aktiveerimine
13	iPhone'i ühendamine arvutiga
13	Ühenduse loomine Internetiga
13	Meili ning teiste kontode seadistamine
14	Apple'i ID
14	Sisu haldamine teie iOS seadmetes
14	iCloud
15	iTunes'iga sünkroonimine
16	Kasutusjuhendi kuvamine iPhone'is
17	Peatükk 3: Põhiinfo
17	Rakenduste kasutamine
20	iPhone'i kohandamine
22	Trükkimine
25	Dikteerimine
26	Voice Control
27	Otsimine
28	Märguanded
29	Jagamine
30	iPhone'i ühendamine televiisoriga või mõne muu seadmega
30	Printimine funktsiooni AirPrint abil
31	Apple'i peakomplekt
32	Bluetooth-seadmed
33	Failide jagamine
33	Turvafunktsioonid
34	Aku
36	Peatükk 4: Siri
36	Mis on Siri?
36	Siri kasutamine
39	Restoranid
40	Filmid
41	Sport

41	Dikteerimine
41	Siri parandamine
43	Peatükk 5: Phone
43	Telefonikõned
46	FaceTime
47	Visual Voicemail
48	Contacts
48	Kõnede suunamine, ootele lülitamine ja helistaja ID
49	Helinad, lüliti Helin/vaigistus ja värinad
49	Rahvusvahelised kõned
50	Rakenduse Phone valikute tegemine
51	Peatükk 6: Mail
51	E-kirjade lugemine
52	E-posti saatmine
53	E-posti haldamine
53	Kirjade ja manuste printimine
53	Meilikontod ja seaded
55	Peatükk 7: Safari
58	Peatükk 8: Music
58	Muusika hankimine
58	Muusika esitamine
60	Cover Flow
60	Podcastid ja audioraamatud
61	Esisusloendid
61	Genius
62	Siri ja Voice Control
62	iTunes Match
63	Home Sharing
63	Muusika seaded
64	Peatükk 9: Messages
64	Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine
65	Vestluste haldamine
65	Fotode, videote ja muu info jagamine
66	Rakenduse Messages seaded
67	Peatükk 10: Calendar
67	Ülevaade
68	Mitme kalendriga töötamine
69	iCloud'i kalendrite jagamine
69	Rakenduse Calendar seaded
70	Peatükk 11: Photos
70	Fotode ja videote vaatamine
71	Fotode ja videote korraldamine
71	Photo Stream
72	Fotode ja videote jagamine
73	Fotode printimine

74	Peatükk 12: Camera
74	Ülevaade
75	HDR fotod
75	Vaatamine, jagamine ja printimine
76	Fotode redigeerimine ja videote kärpimine
77	Peatükk 13: Videod
79	Peatükk 14: Maps
79	Asukohtade leidmine
80	Juhiste hankimine
81	3D ja Flyover
81	Rakenduse Maps seaded
82	Peatükk 15: Weather
84	Peatükk 16: Passbook
86	Peatükk 17: Notes
88	Peatükk 18: Reminders
90	Peatükk 19: Clock
91	Peatükk 20: Stocks
93	Peatükk 21: Newsstand
94	Peatükk 22: iTunes Store
94	Ülevaade
95	Sirvimise nuppude muutmine
96	Peatükk 23: App Store
96	Ülevaade
97	Rakenduste kustutamine
98	Peatükk 24: Game Center
98	Ülevaade
99	Mängimine koos sõpradega
99	Game Centeri seaded
100	Peatükk 25: Contacts
100	Ülevaade
101	Kontaktide lisamine
102	Kontaktide seaded
103	Peatükk 26: Calculator
104	Peatükk 27: Compass
105	Peatükk 28: Voice Memos
105	Ülevaade
106	Häälmärkmete jagamine arvutiga

107	Peatükk 29: Nike + iPod
109	Peatükk 30: iBooks
109	Ülevaade
110	Raamatute lugemine
111	Raamaturiiuli korraldamine
112	Raamatute ja PDF-ide sünkroonimine
112	PDF-i printimine või meilimine
112	Rakenduse iBooks seaded
113	Peatükk 31: Podcastid
115	Peatükk 32: Juurdepääs
115	Juurdepääsufunktsioonid
115	VoiceOver
124	Saabuvate kõnede heli suunamine
125	Siri
125	Triple-Click Home
125	Zoom
126	Large Text
126	Värvide ümberpööramine
126	Speak Selection
126	Speak Auto-text
126	Mono Audio
126	Kuulmisabi
127	Määratavad helinad ja värinad
128	LED-vilkumine märguannete puhul
128	Guided Access
128	AssistiveTouch
129	TTY tugi
129	Seotavad helinad
129	Visual Voicemail
129	Laiekraan-klaviatuurid
130	Suur telefoni klaviatuur
130	Voice Control
130	Subtiitrid
130	Juurdepääsufunktsioonid OS X-is
131	Peatükk 33: Settings
131	Lennukirežiim
131	Wi-Fi
132	Bluetooth
132	VPN
133	Personal Hotspot
133	Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded
134	Mobiilsideoperaator
135	General-seaded
140	Helid
141	Heledustase ja taustapilt
141	Privaatsus

- 142 **Lisa A: iPhone ettevõttesekonnas**
- 142 Seadistusprofiilide kasutamine
- 142 Microsoft Exchange'i kontode seadistamine
- 143 VPN juurdepääs
- 143 LDAP ja CardDAV kontod


- 144 **Lisa B: Rahvusvahelised klaviatuurid**
- 144 Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine
- 145 Sisestuse erirežiimid

- 147 **Lisa C: Turvalisus, käsitsemine ja tugi**
- 147 Tähtis ohutusteave
- 149 Tähtis käsitsemisteave
- 150 iPhone'i toe sait
- 150 iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine
- 150 Kuvatakse teade "Wrong Passcode" või "iPhone is disabled"
- 150 Kuvatakse "This accessory is not supported by iPhone"
- 151 Meilimanuseid ei saa vaadata
- 151 iPhone'i varundamine
- 153 iPhone'i tarkvara värskendamine ja taastamine
- 153 Lisateave, teenindus ja tugi
- 154 iPhone'i kasutamine ettevõttesekonnas
- 154 iPhone'i kasutamine teiste mobiilsideoperaatoritega
- 154 Minemaviskamise ja utiliseerimise teave
- 156 Apple ja keskkond

iPhone'i tutvustus

1

iPhone 5 ülevaade



iPhone'i rakendused ja funktsioonid võivad olla erinevad sõltuvalt asukohast, keelest, mobiilsideoperaatorist ning iPhone'i mudelist. Teie piirkonnas toetatud funktsioonid leiate aadressilt www.apple.com/ee/ios/feature-availability.

Märge: Mobiilse andmesidevõrgu kaudu andmeid edastavad rakendused võivad põhjustada lisakulusid. Lisateavet mobiilse andmesidevõrgu kasutamise pakettide ja hindade kohta saate oma mobiilsideoperaatori käest.

Varustus


iPhone'iga on kaasas järgmine varustus:



Apple'i peakomplekt: Kasutage Apple'i EarPods kõrvaklappe koos juhtnupu ja mikrofoniga (iPhone 5) või Apple'i kõrvaklappe juhtnupu ja mikrofoniga (iPhone 4S või vanemad) muusika ja videote kuulamiseks ning telefonikõnede tegemiseks. Vt. [Apple'i peakomplekt](#) lk. 31.



Kaabli ühendamine: Kasutage Lightning-liidese USB-kaablit (iPhone 5) või dokiliidese USB-kaablit (iPhone 4S või vanemad) iPhone'i ühendamiseks arvutiga sünkroonimiseks ning laadimiseks.



Apple'i USB-toiteadapter: kasutage koos Lightning-liidese USB-kaabliga või 30 kontaktiga USB-kaabliga iPhone'i aku laadimiseks.



SIM-väljastamise tööriist: kasutage seda SIM-kaardi aluse väljastamiseks. (Pole kaasas kõikides piirkondades.)

Nupud

Uinutus/äratus nupp


Kui te ei kasuta iPhone'i, saate lülitada ekraani välja ning säästa akut.

iPhone'i lukustamine: vajutage nuppu Uinutus/äratus.

Kui iPhone on lukustatud, siis ei juhtu ekraani puudutamisel mitte midagi. iPhone võtab siiski vastu kõnesid, tekstisõnumeid ja teisi värskendusi. Samuti saate:



- kuulata muusikat;
- reguleerida helitugevust;
- kasutada peakomplekti kõnedele vastamiseks või muusika kuulamiseks.



iPhone'i lahtilukustamine: vajutage nuppu Uinutus/äratus või Kodunuppu , seejärel lohistage liugurit.

iPhone'i väljalülitamine: vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus mõni sekund all, kuni ilmub punane liugur ja lohistage seejärel liugurit.

iPhone'i sisselülitamine: vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus all, kuni ilmub Apple'i logo.


Kaamera avamine kui iPhone on lukustatud: vajutage nuppu Uinutus/äratus või Kodunuppu , seejärel lohistage  üles.


iPhone lukustub automaatselt kui te ei puuduta ekraani umbes minuti jooksul.

Automaatse lukustuse aja reguleerimine või selle väljalülitamine: Vt. [Automaatne lukustamine](#) lk. 137.


Parooli nõudmine iPhone'i lahtilukustamiseks: Vt. [Pääsukoodi lukk](#) lk. 137.

Kodunupp



Kodunupp  viib teid sõltumata toimingust otse menüüsse Home. Samuti pakub see teisi mugavaid otseteid.


Tagasi menüüsse Home liikumine: vajutage kodunuppu .

Menüüs Home puudutage rakenduse avamiseks soovitud rakendust. Vt. [Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine](#) lk. 17.

Hiljuti kasutatud rakenduste kuvamine: kui iPhone on lukust avatud, siis topeltklõpsake nuppu Kodu . Ekraani allservas kuvatakse tegumiriba, kus on toodud viimati kasutatud rakendused. Rohkemate rakenduste kuvamiseks pühkige ribal vasakule.

Heli taasesituse juhtnuppude kuvamine:


- *kui iPhone on lukustatud:* topeltklõpsake nuppu Kodu . Vt. [Muusika esitamine](#) lk. 58.
- *Teise rakenduse kasutamisel:* topeltklõpsake nuppu Kodu , seejärel pühkige tegumiribal vasakult paremale.

Siri (iPhone 4S või uuem) või Voice Control'i kasutamine: Vajutage ja hoidke nuppu Kodu  all. Vaadake Peatükk 4, [Siri](#), lk. 36 ja [Voice Control](#) lk. 26.

Heli juhtnupud

Kui räägite telefoniga või kuulate lugusid, filme või midagi muud, siis reguleerivad iPhone'i külje peal olevad nupud helitugevust. Muul juhul reguleerivad nupud helina, märguannete ja muude heliefektide helitugevust.

HOIATUS: Lisateavet kõrvakuulmise kaitsmise kohta leiate lõigust: [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.



Helina ja märguannete helitugevuse lukustamine: valige Settings > Sounds ja lülitage "Change with Buttons" sisse.


Muusika ja videote helitugevuse piiramine: valige Settings > Music > Volume Limit.

Märge: Osades riikides võib iPhone anda teile teada, kui seate helitugevuse kõrgemaks kui Euroopa Liidu kuulmisohutuse juhised seda ette näevad. Helitugevuse tõstmiseks üle selle taseme peate vabastama korraks helitugevuse nupu.

Samuti saate kasutada soovitud helitugevuse nuppu foto tegemiseks või video salvestamiseks. Vt. Peatükk 12, [Camera](#), lk. 74.

Lüliti Helin/vaigistus

Kasutage lüliti Helin/vaigistus iPhone'i lülitamiseks helisemise režiimile 📞 või vaiksele režiimile 🚫.



Helisemise režiimis esitab iPhone kõiki helisid. Vaikses režiimis iPhone ei helise ega mängi alarme ega teisi heliefekte.

Tähtis: Kui iPhone on seatud vaiksele režiimile, siis kellaalarmid, audiorakendused (nt Music) ja mitmed mängud esitavad siiski läbi kõlari helisid. Mõningates piirkondades esitatakse rakenduste Camera ja Voice Memos heliefekte ka juhul, kui Helina/vaigistuse lüliti on vaikses olekus.

Heli ja värina seadete muutmise kohta teabe saamiseks vaadake [Helid](#) lk. 140.

Samuti saate kasutada seadet Do Not Disturb, et vaigistada kõned, alarmid ja märguanded.














iPhone'i määramine režiimile Do Not Disturb (🌙): valige Settings ja lülitage Do Not Disturb sisse. Funktsioon Do Not Disturb takistab kõnedel, häiretel ja märguannetel teha heli või aktiveerida ekraani, kui ekraan on lukustatud. Alarmid kostuvad sellegipoolest ning kui ekraan pole lukustatud, siis funktsioon Do Not Disturb ei toimi.

Kui soovite määrata vaiksed tunnid, lubada teatud inimestel helistada või lubada korduvatel kõnedel helisemise, siis minge: Settings > Notifications > Do Not Disturb. Vt. [Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded](#) lk. 133.

Olekuikoonid

Olekuriba ikoonid ekraani ülasaosas annavad teavet iPhone'i kohta:

Olekuikoon		Mida see tähendab
	Mobiilivõrgu signaal*	Näitab, kas olete mobiilside levipiirkonnas ja kas kõnede sooritamine ja vastuvõtmine on võimalik. Mida rohkem on ribasid, seda tugevam on signaal. Kui signaali ei ole, siis kuvatakse ribade asemel "No service".
	Lennukirežiim	Näitab, et lennukirežiim on lülitatud sisse – te ei saa kasutada telefoni, pääseda Interneti või kasutada Bluetooth® seadmeid. Juhtmega funktsioonid on võimalikud. Vt. Lennukirežiim lk. 131.
LTE	LTE	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja LTE võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. (iPhone 5. Pole saadaval kõikides piirkondades.) Vt. Cellular lk. 136.
4G	UMTS	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja 4G UMTS (GSM) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. (iPhone 4S või uuem. Pole saadaval kõikides piirkondades.) Vt. Cellular lk. 136.
3G	UMTS/EV-DO	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja 3G UMTS (GSM) või EV-DO (CDMA) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. Vt. Cellular lk. 136.

Olekuikoon		Mida see tähendab
	EDGE	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja EDGE (GSM) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. Vt. Cellular lk. 136.
	GPRS/1xRTT	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja GPRS (GSM) või 1xRTT (CDMA) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. Vt. Cellular lk. 136.
	Wi-Fi*	Tähistab seda, et iPhone on Wi-Fi-võrgu abil Internetiga ühendatud. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam on signaal. Vt. Wi-Fi lk. 131.
	Ära häiri	Näitab, et funktsioon "Do Not Disturb" on lülitatud sisse. Vt. Helid lk. 140.
	Personal Hotspot	Tähistab seda, et iPhone on ühendatud teise iPhone'iga, mis pakub Personal Hotspot teenust. Vt. Personal Hotspot lk. 133.
	Sünkronimine	Näitab, et iPhone sünkroonib andmeid iTunes'iga.
	Võrgutegevus	Tähistab võrgutegevust. Mõned kolmandate osapoolte rakendused võivad seda ikooni kasutada aktiivse protsessi tähistamiseks.
	Kõnede suunamine	Näitab, et iPhone'is on kasutusel kõnede suunamine. Vt. Kõnede suunamine, ootele lülitamine ja helistaja ID lk. 48.
	VPN	Näitab, et olete võrguga VPN abil ühendatud. Vt. Cellular lk. 136.
	Lukk	Tähistab, et iPhone on lukus. Vt. Uinutus/äratus nupp lk. 8.
	TTY	Tähistab, et iPhone on seatud TTY-seadmega töötama. Vt. TTY tugi lk. 129.
	Play	Tähistab seda, et esitatakse laulu, heliraamatut või podcasti. Vt. Muusika esitamine lk. 58.
	Püstsuuna lukustus	Näitab, et iPhone'i ekraan on lukustatud püstsuunda. Vt. Püst- ja rõhtsuunas kuvamine lk. 19.
	Alarm	Tähistab seda, et alarm on määratud. Vt. Peatükk 19, Clock , lk. 90.
	Location Services	Näitab, et mõni rakendus kasutab asukohateenuseid. Vt. Privaatsus lk. 141.
	Bluetooth*	<i>Sinine või valge ikoon:</i> Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud. <i>Hall ikoon:</i> Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud, kuid seade on levipiirkonnast väljas või välja lülitatud. <i>Ikooni ei ole:</i> Bluetooth ei ole seadmega seotud. Vt. Bluetooth-seadmed lk. 32.
	Bluetooth-seadme aku	Kuvab ühendatud Bluetooth-seadme aku taset.
	Aku	Kuvab aku taset või laadimise olekut. Vt. Aku lk. 34.

* **Lisavarustus ja juhtmeta funktsioonide toimivus:** Teatud lisavarustuse kasutamine koos iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta funktsioonide tööd. Kõik iPodi lisaseadmed ei ole iPhone'iga täielikult ühilduvad. Lennukirežiimi aktiveerimine iPhone'is võib elimineerida audioräireid iPhone'i ja lisaseadme vahel. Lennukirežiimi kasutamisel ei ole võimalik teha või võtta vastu kõnesid või kasutada funktsioone, mis nõuavad juhtmeta andmesidet. iPhone'i ja ühendatud lisaseadme ümbersuunamine või -paigutamine võib parandada toimivust.



HOIATUS: Vigastuste vältimiseks lugege enne iPhone'i kasutamist lõiku [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.

Mida teil vaja on

iPhone'i kasutamiseks on teil vaja:

- Mobiilside lepingut teie piirkonnas iPhone'i teenust pakkuva mobiilsideoperaatoriga
- Arvuti internetiühendust (soovitav on lairiba ühendus)
- Apple'i ID-d osade funktsioonide kasutamiseks, k.a iCloud, App Store ja iTunes Store ning ostmine veebist. Apple'i ID saab luua seadistamise ajal.

iPhone'i kasutamiseks arvutiga vajate:


- Macintosh-arvutit USB 2.0 või 3.0 pordiga või PC-arvutit USB 2.0 pordiga ja ühega järgmistest operatsioonisüsteemidest:
 - Mac OS X v10.6.8 või uuem
 - Windows 7, Windows Vista või Windows XP Home või Professional (SP3 või uuemaga)
- iTunes 10.7 või uuemat (osade funktsioonide jaoks), mis on saadaval aadressil www.apple.com/ee/itunes/download.

SIM-kaardi paigaldamine

Kui teil on teenusepakkuja SIM-kaart, siis paigaldage see enne iPhone'i seadistamist.

Tähtis: GSM-võrkudega ja osade CDMA-võrkudega ühenduse loomiseks on vajalik SIM-kaart. CDMA-võrgus aktiveeritud iPhone 4S või uuem võib samuti kasutada SIM-kaarti ühenduse loomiseks GSM-võrguga – peamiselt rahvusvahelise rändlusteenuse kasutamiseks. Teie iPhone'i kohta kehtivad teie mobiilsideoperaatori eeskirjad, mis võivad sisaldada piiranguid teenusepakkujate vahetamisele ning rändlusele, isegi pärast minimaalse pikkusega teenuselepingu lõppemist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Mobiilsideteenuste saadavus sõltub võrgust.

SIM-kaardi paigaldamine mudelisse iPhone 5



SIM-kaardi paigaldamine: sisestage väikese kirjaklambri ots või SIM-väljastuse tööriist SIM-kaardi aluse avasse. Tõmmake SIM-alus välja ja asetage SIM-kaart alusele. Kui alus on joondatud ning SIM-kaart aluse peal, siis asetage alus seadmesse.

iPhone'i seadistamine ja aktiveerimine

iPhone'i seadistamiseks ja aktiveerimiseks lülitage iPhone sisse ja järgige Setup Assistanti juhiseid. Setup Assistant juhendab teid läbi seadistamise toimingute, k.a ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga, Apple'i ID loomine või sellega sisselogimine, iCloud'i seadistamine, soovitatud funktsioonide, nt. Location Services ja Find My iPhone sisselülitamine ning iPhone'i aktiveerimine mobiilsideoperaatori võrgus. Samuti saate taastada seadistamise ajal oma seaded teenusest iCloud või iTunes'i varundusest.

Aktiveerida saab üle Wi-Fi-võrgu või mudeli iPhone 4S või uuema puhul üle mobiilsidevõrgu (pole saadaval kõikides piirkondades). Kui kumbki valik pole saadaval, siis peate ühendama iPhone'i aktiveerimiseks arvutiga, milles on iTunes'i tarkvara.

iPhone'i ühendamine arvutiga

Aktiveerimise lõpetamiseks võib olla vajalik iPhone'i ühendamine arvutiga. iPhone'i ühendamine arvutiga võimaldab ka sünkroonida andmeid, muusikat ja muud sisu iTunes'iga. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

Ühendage iPhone arvutiga: Kasutage iPhone'iga kaasasolevat Lightning-liidese USB-kaablit (iPhone 5) või 30 kontaktiga USB-kaablit (Phone 4S või varajasem).



Ühenduse loomine Internetiga

iPhone loob vajadusel Wi-Fi (kui on saadaval) või mobiilsideoperaatori andmesidevõrgu abil Internetiühenduse. Lisateavet Wi-Fi võrguga ühenduse loomise kohta vt. [Wi-Fi](#) lk. 131.

Märge: Kui Wi-Fi Internetiühendus pole saadaval, siis mõningad iPhone'i rakendused ja teenused võivad kasutada andmeside jaoks mobiilsideoperaatori võrku, mis võib tekitada lisakulutusi. Lisateavet mobiilse andmesidevõrgu kasutamise pakettide ja hindade kohta saate oma mobiilsideoperaatori käest. Mobiilse andmeside kasutamise haldamiseks vt. [Cellular](#) lk. 136.

Meili ning teiste kontode seadistamine

iPhone toimib iCloud'i, MobileMe, Microsoft Exchange'i ja paljude teiste populaarsete internetipõhiste e-posti, kontakti- ja kalendriteenustega.

Kui teil ei ole meilikontot, siis saate seadistada tasuta iCloud'i konto esmasel iPhone'i seadistamisel või hiljem valides Settings > iCloud. Vt. [iCloud](#) lk. 14.

iCloudi konto seadistamine: valige Settings > iCloud.

Mõne muu konto seadistamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Saate lisada kontakte LDAP- või CardDAV-konto abil, kui teie ettevõtte või organisatsioon seda toetab. Vt. [Kontaktide lisamine](#) lk. 101.

Saate lisada kalendrid CalDAV kalendrikontode abil ja tellida iCalendar'i (.ics) kalendrid või importida neid rakendusest Mail. Vt. [Mõtme kalendriga töötamine](#) lk. 68.

Apple'i ID

Apple'i ID on kasutajanimi tasuta konto jaoks, mis võimaldab teil pääseda ligi Apple'i teenustele, näiteks iTunes Store'ile, App Store'ile ja iCloud'ile. Vajate erinevate Apple'iga seotud tegevuste jaoks vaid ühte Apple'i ID-d. Kasutatavate, ostetavate või laenatavate teenuste ja toodete eest võivad rakenduda tasud.

Kui teil on Apple'i ID, siis kasutage seda iPhone'i esmakordsel seadistamisel ning alati kui soovite logida sisse mõnda Apple'i teenusesse. Kui teil pole Apple'i ID-d, siis saate luua uue iga kord, kui teil palutakse sisse logida.

Lisateabe saamiseks vt. support.apple.com/kb/ht37.

Sisu haldamine teie iOS seadmetes

Saate siirata andmeid ja faile iOS seadmete ja arvutite vahel kasutades kas teenust iCloud või arvuti rakendust iTunes.

- Teenus *iCloud* säilitab teie sisu, nt. muusika, fotod, kalendrid, kontaktid, dokumendid ja muu ning tõukab need andmed juhtmevabalt teie iOS seadmetesse ja arvutitesse, hoides kõik automaatset ajakohasena. Vt. [iCloud](#) allpool.
- *iTunes* sünkroonib muusika, videod, fotod ja muud andmed arvuti ja iPhone'i vahel. Sünkroonimisel kopeeritakse ühes seadmes tehtud muudatused teistesse seadmetesse. Samuti saate kasutada iTunes'i faili kopeerimiseks iPhone'i, et seda seal rakenduses kasutada või kopeerida iPhone'is loodud faili arvutisse. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

Saate kasutada kas iCloudi või iTunes'it, või mõlemat, sõltuvalt oma vajadustest. Näiteks võite kasutada iCloud'i funktsiooni Photo Stream iPhone'ga tehtud fotode automaatseks kopeerimiseks teistesse seadmetesse, ning kasutada iTunes'i oma fotoalbumite sünkroonimiseks arvutist iPhone'i.

Tähtis: Te ei tohiks sünkroonida üksuseid iTunes'i Info-paanil (nt kontakte, kalendrid ja märkmeid) ning samuti kasutada iCloud'i sama info värskendamiseks oma seadmetes. Vastasel juhul võivad tekkida topeltandmed.

iCloud

Teenusesse iCloud on võimalik salvestada teie sisuandmed, kaasa arvatud muusika, fotod, kontaktid, kalendrid ja toetatud dokumendid. iCloudi salvestatud andmed tõugatakse juhtmevabalt teie teistesse iOS seadmetesse ja arvutitesse, mis on seadistatud kasutama sama iCloudi kontot.

iCloud on saadaval seadmetes, mis kasutavad iOS 5 või uuemat versiooni, Mac-arvutites, mis kasutavad OS X Lion v10.7.2 või uuemat operatsioonisüsteemi ja PC-arvutites, milles on rakendus iCloud Control Panel for Windows (vajalik on Windows Vista Service Pack 2 või Windows 7).

iCloud'i funktsioonid hõlmavad:

- *iTunes in the Cloud* – saate alati laadida alla oma varem ostetud iTunes'i muusika ja telesaadete oste iPhone'i tasuta.
- *Apps and Books* – saate alati laadida alla oma varem ostetud App Store'i ja iBookstore'i oste iPhone'i tasuta.
- *Photo Stream* – teie tehtud fotod kuvatakse automaatselt kõikides teie seadmetes. Samuti saate luua fotovoogusid teistega jagamiseks. Vt. [Photo Stream](#) lk. 71.
- *Documents in the Cloud* – iCloudi toega rakendused saavad hoida dokumendid ja rakenduseandmed kõikides seadmetes sünkroonituna.
- *Mail, Contacts, Calendars* – saate hoida meilikontaktid, kalendrid, märkmed ning meeldetuletused kõikides seadmetes sünkroonituna.
- *Backup* – saate varundada iPhone'i andmed automaatselt iCloud'i kui seade on ühendatud toitevõrguga ja Wi-Fi-ga. Vt. [iPhone'i varundamine](#) lk. 151.
- *Find My iPhone* – saate tuvastada oma iPhone'i asukohta kaardilt, kuvada sõnumi, esitada heli, lukustada ekraani või kustutada andmed. Vt. [Find My iPhone](#) lk. 33.
- *Find My Friends* – saate jagada oma asukohta enda jaoks oluliste inimestega. Laadige alla tasuta rakendus App Store'ist.
- *iTunes Match* – iTunes Match'i tellimusega kuvatakse kogu teie muusika (kaasa arvatud CD-plaadidelt imporditud muusika või mujalt kui iTunes'ist ostetud muusika) kõikides teie seadmetes ning seda saab laadida alla või esitada nõudmisel. Vt. [iTunes Match](#) lk. 62.
- *iCloud Tabs* – saate vaadata veebilehti, mille olete avanud oma teistes iOS seadmetes ja OS X arvutites. Vt. Peatükk 7, [Safari](#), lk. 55.

Teenusega iCloud saate tasuta meilikonto ning 5 GB mäluruumi e-posti, dokumentide ning varundamise jaoks. Teie ostetud muusikat, rakendusi, telesaateid ja raamatuid, ning samuti fotovoogusid ei arvestata selle tasuta mäluruumi hulka.

Logige sisse või looge iCloud'i konto ning määrake iCloud'i valikud: valige Settings > iCloud.

Lisa-mäluruumi ostmise teenuses iCloud: Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Manage Storage. Lisateabe saamiseks iCloudi mäluruumi juurdeostmise minige aadressile help.apple.com/icloud.

Eelmiste ostude kuvamine ning allalaadimine:

- *iTunes Store'i ostud:* minige iTunes'i, puudutage More, seejärel puudutage Purchased.
- *App Store'i ostud:* puudutage App Store'is Updates, seejärel puudutage Purchased.
- *iBookstore'i ostud:* minige rakendusse iBooks, puudutage Store, seejärel puudutage Purchased.

Muusika, rakenduste või raamatute automaatse allalaadimise sisselülitamine: valige Settings > iTunes & App Stores.

Täpsema teabe saamiseks teenuse iCloud kohta minige aadressile www.apple.com/ee/icloud.

Tugiteabe leiate aadressilt www.apple.com/emea/support/icloud.


iTunes'iga sünkroonimine

iTunes'iga sünkroonimine kopeerib andmed arvutist iPhone'i ja vastupidi. Ühendage sünkroonimiseks iPhone arvutiga või seadistage iTunes'is sünkroonimine üle Wi-Fi. Saate määrata iTunes'i sünkroonima muusikat, fotosid, videosid, podcaste, rakendusi ja paljusid teisi andmeid. Lisateabe saamiseks iPhone'i sünkroonimise kohta oma arvutiga avage iTunes ning valige menüüst Help valik iTunes Help.

iTunes'i juhtmevaba sünkroonimise seadistamine: ühendage iPhone arvutiga. Valige arvutis iTunes'is oma iPhone, klõpsake Summary, seejärel lülitage "Sync with this iPhone over Wi-Fi" sisse.


Kui Wi-Fi sünkroonimine on lülitatud sisse, siis iPhone sünkroonib iga päev. iPhone peab olema ühendatud toiteallikaga, iPhone ja arvuti peavad olema ühendatud samasse juhtmeta võrku ning iTunes peab olema arvutis avatud. Täpsema teabe saamiseks vaadake [iTunes Wi-Fi Sync](#) lk. 137.


Nõuanded iTunes'is sünkroonimiseks

- Kui kasutate oma kontaktide, kalendrite, järjehoidjate ja märkmete sünkroonimiseks iCloudi, siis ärge sünkroonige neid iTunes'ist oma seadmesse.
- iPhone'i iTunes Store'i või App Store'i abil tehtud ostud sünkroonitakse tagasi iTunes'i andmeteeki. Saate samuti andmeid ja rakendusi oma arvutis iTunes Store'i abil osta ja alla laadida ning need seejärel iPhone'iga sünkroonida.
- Saate määrata iTunes'is seadme Summary-paanilt automaatse sünkroonimise iga kord, kui teie seade ühendatakse teie arvutiga. Selle määramise ajutiseks tühistamiseks hoidke all Command ja Option (Mac) või Shift ja Control (PC) klahve, kuni näete küljeribal iPhone'i.
- Valige seadme Summary-paanilt "Encrypt iPhone backup", kui te soovite arvutisse salvestatud andmed iTunes'iga varunduste tegemise ajal krüpteerida. Krüpteeritud varundused tähistatakse tabaluku  ning andmete taastamiseks on vaja eraldi parooli. Kui te ei tee seda valikut, siis teisi parooli (nt meilikontode parooli) ei lisata varundusse ning peate need seadme taastamisel uuesti sisestama.
- Kui sünkroonite seadme Info-paanil meilikontosid, edastatakse arvutist iPhone'i ainult seaded. iPhone'is e-posti kontole tehtud muudatused ei mõjuta teie arvuti kontot.
- Klõpsake seadme Info-paanil Advanced, et teha valikuid, mis võimaldavad teil *asendada* andmeid iPhone'is arvuti andmetega järgmise sünkroonimise ajal.
- Kui te kuulata osa podcastist või audioraamatust, siis lisatakse teie iTunes'i andmete sünkroonimisse ka teie kuulumisjärg. Kui alustasite millegi kuulamist iPhone'iga, saate jätkata kuulamist iTunes'i abil arvutis – või vastupidi.
- Seadme Photo-paani abil saate sünkroonida fotosid ja videosid arvutis oleva kaustaga.

Kasutusjuhendi kuvamine iPhone'is

Saate vaadata *iPhone'i kasutusjuhendit* iPhone'i rakenduses Safari ja tasuta iBooks'i rakendusega.

Kasutusjuhendi vaatamine Safaris: puudutage Safaris , seejärel puudutage järjehoidjal iPhone'i kasutusjuhend.

- *Juhendi ikooni lisamine Home-menüüsse:* puudutage , seejärel puudutage "Add to Home Screen".
- *Juhendi erinevas keeles vaatamine:* puudutage sisukorra lehel "Change Language".

Kasutusjuhendi vaatamine iBooks'is: kui te pole rakendust iBooks installinud, siis avage App Store ning otsige ning installige rakendus "iBooks". Avage iBooks ja puudutage Store. Otsige terminit "iPhone'i kasutusjuhend" ning seejärel valige ja laadige juhend alla.

Täpsema teabe saamiseks iBooks'i kohta vaadake Peatükk 30, [iBooks](#), lk. 109.

Rakenduste kasutamine

Saate kasutada iPhone'i ekraani sõrmedega puudutades, topeltpuudutades, pühkides ja sõrmi kokku vajutades.

Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine

Menüüsse Home liikumiseks vajutage Kodunuppu .

Rakenduse avamine: puudutage seda.




Tagasi menüüsse Home liikumiseks vajutage uuesti Kodunuppu .


Teise Home-menüü kuvamine: pühkige vasakule või paremale.



Esimese Home-menüü valimine: vajutage kodunuppu .

Vaadake hiljuti kasutatud rakendusi: topeltklõpsake kodunupul  ning ekraanil kuvatakse tegumiriba.

Puudutage rakendust selle uuesti kasutamiseks. Enamate rakenduste nägemiseks pühkige vasakule.




Hiljuti kasutatud rakendused


Kui teil on palju rakendusi, siis võite kasutada nende leidmiseks funktsiooni Spotlight. Vt. [Otsimine lk. 27.](#)

Kerimine

Lohistage kerimiseks üles või alla. Mõningates menüüdes, näiteks veebilehekülgedel, on võimalik ka küljele kerimine. Näpuga kerimiseks lohistamine ei vali või aktiveeri ekraanil midagi.



Nipsutage kiireks kerimiseks.



Saate oodata kerimise lõppemist või puudutada ükskõik millist kohta ekraanil, et kohe peatuda.


Kiiresti lehe ülaossa tagasi kerimiseks puudutage ekraani ülaservas olevat olekuriba.

Nimekirjad

Sõltuvalt nimekirjast võib elemendi puudutamine mõjuda erineval moel – näiteks võib avaneda uus nimekiri, võidakse esitada laul, avada e-kiri või kuvada kellegi kontaktinformatsioon.

Nimekirjast elemendi valimine: puudutage seda.

Osadel nimekirjadel on servas register, mis võimaldab kiiresti liikuda.



Lohistage kiiresti kerimiseks sõrme registris. Jaotisse liikumiseks puudutage tähte.

Eelmisse nimekirja naasmine: puudutage ülemises vasakus nurgas olevat tagasi-nuppu.

Sisse või välja suumimine

Sõltuvalt rakendusest võib olla võimalik kujutist ekraanil suurendada ja sisse suumida või vähendada ja välja suumida. Näiteks fotode, veebilehtede, e-kirjade või kaartide vaatamisel liigutage väljasuumimiseks kaks sõrme kokku või liigutage sissesuunimiseks sõrmed lahku. Fotode ja veebilehtede puhul saate ka topeltpuudutada (või kaks korda kiiresti puudutada) sissesuunimiseks, seejärel topeltpuudutage uuesti väljasuunimiseks. Kaartide puhul topeltpuudutage sisse suumimiseks ja puudutage korra kahe sõrmega välja suumimiseks.





Zoom on juurdepääsu funktsioon, mis võimaldab teil suurendada igat rakendust üle ekraani, et aidata teil ekraanil olevat teavet vaadata. Vt. [Zoom](#) lk. 125.


Püst- ja rõhtsuunas kuvamine

Saate vaadata enamikku iPhone'i rakendustest kas rõht- või püstasendis. Pöörake iPhone'i ning ekraanikujutist pööratakse automaatselt uue ekraanisuunaga sobitamiseks.



Ekraani lukustamine püstsuunda: topeltklõpsake nuppu Kodu , pühkige tegumiribal vasakult paremale, seejärel puudutage .



Kui ekraani suund on lukustatud, siis kuvatakse olekuribal suuna lukustuse ikoon ()

Heledustaseme reguleerimine

Saad reguleerida ekraani heledustaset käsitsi või lülitada sisse automaatse heledustaseme funktsiooni, et iPhone saaks kasutada heledustaseme reguleerimiseks sisseehitatud ümbritseva valguse sensorit.

Ekraani heledustaseme reguleerimine: valige Settings > Brightness & Wallpaper ja lohistage liugurit.

Automaatse heledustaseme funktsiooni sisse või välja lülitamine: valige Settings > Brightness & Wallpaper.


Vt. [Heledustase ja taustapilt](#) lk. 141.

iPhone'i kohandamine

Saate kohandada rakenduste küljendust Home-menüüs, korraldada neid kaustadesse ning muuta taustapilti.

Rakenduste ümberpaigutamine


Home-menüü kohandamiseks paigutage rakendusi ümber, teisaldage neid Dock-ribale ekraani allservas ning looge uusi Home-menüüsid.

Rakenduste ümberpaigutamine: puudutage ja hoidke Home-menüüs olevat rakendust kuni see hakkab värisema, seejärel liigutage rakendusi neid lohistades. Vajutage paigutuse salvestamiseks Kodunuppu .



Uue Home-menüü loomine: rakenduste ümberpaigutamise ajal lohistage rakendus paremasse serva, kuni kuvatakse uus menüü.

Saate luua kuni 11 Home-menüüd. Doki kohal kuvatavate punktide arv näitab mitu menüüd teil on ja tähistab, millist menüüd te vaatate.

Pühkige menüüde vahetamiseks vasakule või paremale. Esimesse Home-menüüsse liikumiseks vajutage Kodunuppu .

Rakenduse teisaldamine teise menüüsse: kui rakendus väriseb, siis lohistage rakendus ekraani küljele.

Home-menüü kohandamine iTunes'i abil: ühendage iPhone arvutiga. Valige arvutis iTunes'i külgribalt iPhone, seejärel klõpsake iPhone'i Home-menüü kujutise kuvamiseks nupul Apps.

Home-menüü algsele küljendusele lähtestamine: valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Home Screen Layout. Home-menüü lähtestamine eemaldab kõik loodud kaustad ning rakendab Home-menüüle vaike-taustapildi.

Kaustade kasutamine

Saate kasutada kaustu rakenduste korraldamiseks Home-menüüs. Järjestage kaustu ringi – täpselt nagu toimite rakenduste puhul – lohistades neid Home-menüüde vahel või Dock-ribale.

Kausta loomine: puudutage ja hoidke rakendust, kuni Home-menüü rakenduste ikoonid hakkavad värisema, seejärel lohistage rakendus teise rakenduse peale.



iPhone loob kausta mis sisaldab kahte rakendust ning annab kaustale automaatselt nime vastavalt rakenduste tüübile. Erineva nime sisestamiseks puudutage nimevälja.



Kausta avamine: puudutage kausta. Kausta sulgemiseks puudutage ala kaustast väljaspool või vajutage Kodunuppu .

Kaustadega korraldamine: rakenduste järjestamise ajal (ikoonid värisuvad):

- *Rakenduse lisamine kausta:* lohistage rakendus kausta.
- *Rakenduse eemaldamine kaustast:* vajadusel avage kaust, seejärel lohistage rakendus välja.
- *Kausta kustutamine:* teisaldage kõik rakendused kaustast välja. Tühi kaust kustutatakse automaatselt.
- *Kausta ümbernimetamine:* puudutage kausta avamiseks, seejärel puudutage nime ja sisestage uus.

Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodunuppu .

Taustapildi muutmise

Saate kohandada nii Lock- kui ka Home-menüüd, kui valite taustapildina kasutatava pildi või foto. Valige üks kaasasolevatest piltidest või foto oma Camera Roll või mõnest teistest iPhone'i albumist.

Taustapildi muutmise: valige Settings > Brightness & Wallpaper.

Trükkimine

Ekraaniklaviatuur võimaldab sisestada vajadusel teksti.

Teksti sisestamine

Kasutage ekraaniklaviatuuri teksti sisestamiseks, näiteks kontaktinformatsiooni, tekstisõnumite ja veebiaadresside. Sõltuvalt kasutatavast rakendusest ja keelest võib klaviatuur parandada õigekirjavigu, ennustada sisestatavat teksti ning isegi õppida teie kasutamisest.

Samuti saate kasutada kirjutamiseks Apple'i juhtmeta klaviatuuri. Vt. [Apple'i juhtmeta klaviatuur](#) lk. 24. Dikteerimise kasutamiseks kirjutamise asemel vt. [Dikteerimine](#) lk. 25.

Teksti sisestamine: puudutage klaviatuuri kuvamiseks tekstivälja, seejärel puudutage klaviatuuril olevaid klahve.

Trükkimise ajal ilmub iga täht teie pöidla või näpu kohale. Kui puudutate vale klahvi, siis võite näpu õigele klahvile lohistada. Tähte ei sisestata enne, kuni lasete näpu klahvilt lahti.



- *Suurtähtedega kirjutamine:* puudutage enne tähte puudutamist klahvi Shift ⇧. Või puudutage ja hoidke klahvi Shift ning lohistage seejärel tähele.
- *Kiirelt punkti ja tühiku sisestamine:* topelt-puudutage tühikuklahvi.
- *Suurtäheluku sisselülitamine:* topeltpuudutage klahvi Shift ⇧. Suurtäheluku väljalülitamiseks puudutage klahvi Shift.
- *Numbrate, kirjavahemärkide või sümbolite sisestamine:* puudutage klahvi Number 123. Lisa-kirjavahemärkide ja -sümbolite kuvamiseks puudutage klahvi Symbol 📎.
- *Täpitähtede või muude eritähemärkide sisestamine:* puudutage ja hoidke klahvi, seejärel lohistage ühe valiku valimiseks.



Alternatiivse tähemärgi sisestamiseks puudutage ja hoidke klahvi all, seejärel lohistage valiku tegemiseks.

Trükkimise valikute määramine: valige Settings > General > Keyboard.

Teksti redigeerimine

Teksti redigeerimisel aitab ekraanil kuvatav suurendusklaas suunata kursori soovitud kohta. Saate teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Osades rakendustes saate samuti fotosid ja videosid lõigata, kopeerida ja kleepida.

Sisestuspunkti paigutamine: puudutage ja hoidke näppu kohal suurendusklaasi kuvamiseks ning lohistage see sisestuspunkti.



Teksti valimine: puudutage sisestuspunkti valikunuppude kuvamiseks. Puudutage Select külgneva sõna valimiseks või puudutage Select All kogu teksti valimiseks.

Samuti võite sõnal valimiseks topeltpuudutada. Rohkema või vähema teksti valimiseks lohistage ja valige punkte. Ainult loetavates dokumentides (näiteks veebileheküljed või vastuvõetud e-kirjad) puudutage ja hoidke sõna valimiseks.



Teksti lõikamine või kopeerimine: Valige tekst ja puudutage seejärel Cut või Copy.

Teksti kleepimine: puudutage sisestuspunkti, seejärel puudutage viimase lõigatud või kopeeritud teksti sisestamiseks Paste. Teksti asendamiseks valige see enne Paste puudutamist.

Viimase redigeerimise tühistamine: raputage iPhone'i, seejärel puudutage Undo.

Teksti muutmise rasvaseks, kursiivi või allajoonituks: valige tekst, puudutage ►, seejärel puudutage B/I/U (pole alati saadaval).

Sõna definitsiooni otsimine: valige sõna, seejärel puudutage Define (pole alati saadaval).

Alternatiivsete sõnade otsimine: valige sõna, seejärel puudutage Suggest (pole alati saadaval).

Automaatne korrigeerimine ja õigekirjakontroll

Mitmete keelte puhul kasutab iPhone õigekirjavigade parandamiseks ning soovitude tegemiseks aktiivset sõnaraamatut. Kui iPhone soovitab sõna, siis saate soovitusega nõustuda ilma tippimist katkestamata. Loendi toetatud keelte kohta leiate aadressilt www.apple.com/ee/iphone/specs.html.



Soovitusega nõustumine: sisestage tühik, punkt või reavahetus (return).

Soovituse tagasilükkamine: Puudutage soovitusel kõrval olevat "x".

Iga kord, kui sama sõna soovitus eirate, muutub vähem tõenäoliseks sõna iPhone'i poolt valimine.

iPhone võib ka joonida alla nimesid, mida olete juba sisestanud ning mis võivad olla õigekirjavigadega.



Valesti kirjutatud sõna asendamine: puudutage allajoonitud sõna ning puudutage õigesti kirjutatud sõna. Kui soovitud sõna ei kuvata, siis sisestage sõna ise uuesti.

Automaatse korrigeerimise ja õigekirjakontrolli sisse ja välja lülitamine: valige Settings > General > Keyboard.

Otseteed ja isiklik sõnastik

Otseteed võimaldavad sisestada pikema sõna või fraasi ainult paari tähe tippimisega. Laiendatud tekst kuvatakse alati, kui sisestate otsetee. Näiteks sisestatakse otsetee "omw" sisestamisel fraas "On my way!"

Otsetee loomine: valige Settings > General > Keyboard, seejärel puudutage Add New Shortcut.

iPhone'i sõna või fraasi parandamise takistamine: looge otsetee, aga jätke väli Shortcut tühjaks.

Otsetee muutmine: valige Settings > General > Keyboard, seejärel puudutage otseteed.

Kasutage teenust iCloud, et hoida oma isiklik sõnastik ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites: valige Settings > iCloud, seejärel lülitage "Documents & Data" sisse.

Klaviatuuriküljendused

Saate kasutada menüüd Settings ekraanil kuvatava klaviatuuri küljenduse valimiseks või iPhone'iga kasutatava Apple'i juhtmeta klaviatuuri valimiseks. Võimalikud küljendused sõltuvad klaviatuurikeelest. Vt [Apple'i juhtmeta klaviatuur](#), allpool ja Lisa B, [Rahvusvahelised klaviatuurid](#), lk. 144.

Klaviatuuriküljenduse valimine: valige Settings > General > International > Keyboards, valige keel ja seejärel küljendus.

Apple'i juhtmeta klaviatuur


Saate kasutada iPhone'is kirjutamiseks Apple'i juhtmeta klaviatuuri (saadaval eraldi). Apple'i juhtmeta klaviatuur ühendatakse Bluetooth'i abil, seetõttu peate selle kasutamiseks iPhone'iga siduma. Vt. [Bluetooth-seadmete sidumine](#) lk. 32.

Pärast klaviatuuri sidumist loob see alati ühenduse, kui on iPhone'i läheduses (kuni umbes 10 meetri kaugusel). Kui klaviatuur on ühendatud, siis tekstiväljal puudutamise tulemusel ei kuvata ekraaniklaviatuuri. Aku säästmiseks lülitage klaviatuur välja või katkestage ühendus, kui te seda ei kasuta.

Keele vahetamine juhtmeta klaviatuuri kasutamisel: vajutage saadaolevate keelte kuvamiseks Command-tühik. Erineva keele valimiseks vajutage uuesti tühikut ja hoidke samal ajal Command-klahvi all.

Juhtmeta klaviatuuri väljalülitamine: hoidke klaviatuuri On/Off-nuppu all, kuni roheline tuli kustub.

iPhone ühendab klaviatuuri lahti kui see on välja lülitatud või väljaspool leviala.


Juhtmeta klaviatuuri lahtisidumine: valige Settings > Bluetooth, puudutage  klaviatuuri nime kõrval, seejärel puudutage "Forget this Device".


Dikteerimine

Mudeli iPhone 4S või uuema puhul saate kirjutamise asemel teksti dikteerida. Dikteerimise kasutamiseks peab funktsioon Siri olema sisse lülitatud ning iPhone peab olema Internetiga ühendatud. Saate kaasata kirjavahemärgid ning anda käsked teksti vormindamiseks.

Märge: Lisanduda võivad ka mobiilse andmeside tasud.


Dikteerimise sisselülitamine: valige Settings > General > Siri, seejärel lülitage Siri sisse.


Teksti dikteerimine: puudutage klaviatuuril , seejärel dikteerige. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.



Need kuvatakse kui Siri koostab teie dikteerimise alusel teksti.

Puudutage dikteerimise alustamiseks.

Teksti lisamiseks puudutage uuesti  ning jätkake dikteerimist. Teksti sisestamiseks puudutage kõigepealt sisestuspunkti. Samuti saate asendada valitud teksti dikteerides.

Dikteerimise alustamiseks saate klaviatuuril  puudutamise asemel tõsta iPhone'i oma kõrva juurde. Lõpetamiseks liigutage iPhone tagasi alla enda ette.

Kirjavahemärgi lisamine või teksti vormindamine: öelge kirjavahemärgi või vormindamise käsk.

Näiteks kui ütlete "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark", saate tulemuseks "Dear Mary, the check is in the mail!"

Kirjavahemärkide ja vormindamise käsud on muuhulgas:

- quote ... end quote
- new paragraph
- cap – järgmise sõna alguse suurtähestamiseks
- caps on ... caps off – iga sõna esimese tähe suurtähestamiseks
- all caps – terve järgmise sõna suurtähestamiseks
- all caps on ... all caps off – kaasatud sõnade kõikide tähtede suurtähestamiseks
- no caps on ... no caps off – kaasatud sõnade kõikide tähtede väiketähestamiseks
- no space on ... no space off – seeria sõnade kokkuühendamiseks
- smiley – sisestamiseks :-)
- frowny – sisestamiseks :-(
- winky – sisestamiseks ;-)

Voice Control

Funktsioon Voice Control võimaldab teil helistada ja juhtida muusika mängimist häälkäskluste abil. Mudeli iPhone 4S või uuema puhul saate kasutada ka iPhone'i häälega juhtimiseks funktsiooni Siri. Vt. Peatükk 4, [Siri](#), lk. 36.

Märge: Funktsioon Voice Control ja selle seaded ei ole saadaval, kui Siri on sisse lülitatud.



Voice Control'i kasutamine: vajutage ja hoidke Kodunuppu all kuni ilmub menüü Voice Control ning kuulete helimärguannet. Samuti võite vajutada ja hoida all peakomplekti keskmist nuppu. Vt. [Apple'i peakomplekt](#) lk. 31.

Parimate tulemuste saamiseks:

- Rääkige selgelt ja loomulikult.
- Õelge ainult iPhone'i käsklusi, nimesid ja numbreid. Tehke erinevate käskluste vahel väikseid pause.
- Kasutage täisnimesid.

Vaikeseadena eeldab Voice Control, et ütlete häälkäsklusi selles keeles, mis on iPhone'ile määratud (Settings > General > International > Language). Voice Control'i seaded võimaldavad teil muuta käskluste ütlemise keelt. Mõningaid keeli saab kasutada erinevate murrete või aktsentidega.

Keele või riigi muutmine: valige Settings > General > International > Voice Control ja puudutage keelt või riiki.

Rakenduse Music funktsioon Voice Control on alati sisselülitatud, aga turvalisuse huvides võite keelata häälvälimise, kui iPhone on lukustatud.


Häälvälimise keelamine, kui iPhone on lukustatud: valige Settings > General > Passcode Lock, seejärel lülitage Voice Dial välja (saadaval ainult siis kui Siri on lülitatud Settings > General > Siri alt välja). Häälvälimise kasutamiseks peate kõigepealt iPhone'i lahti lukustama.

Käskude kohta saate lisateavet lõikidest [Kõnede tegemine](#) lk. 43 ja [Siri ja Voice Control](#) lk. 62.


Lisateavet funktsiooni Voice Control kohta, sealhulgas Voice Control'i kasutamise kohta erinevates keeltes, leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT3597.

Otsimine

Saate otsida mitmetest iPhone'i rakendustest, samuti Wikipediast ja veebist. Saate otsida eraldi rakendusest või otsida funktsiooni Spotlight abil kõikidest rakendustest korraga. Spotlight otsib samuti iPhone'i salvestatud rakenduste nimesid – seega võite paljude rakenduste olemasolul kasutada Spotlight-funktsiooni rakenduste leidmise ja avamise vahendina.



Otsimine rakendusest: sisestage tekst otsinguväljale.

Otsimine iPhone'ist funktsiooniga Spotlight: Pühkige esimeses Home-menüüs paremale või vajutage Kodunuppu  suvalises Home-menüüs. sisestage tekst otsinguväljale.

Otsingutulemused ilmuvad trükkimise ajal automaatselt. Puudutage klaviatuuri peitmiseks ning rohkemate tulemuste kuvamiseks Search. Puudutage tulemuste nimekirja elementi selle avamiseks. Icoonid annavad teada, millistest rakendustest tulemused on pärit.

iPhone võib kuvada teile kõige asjakohasemat tulemust, põhinedes teie eelmistel otsingutel.

Spotlight otsib järgnevat:

- Contacts – kogu sisu
- Apps – nimed
- Music – lugude nimed, esitajad ja albumid ning podcastide ja videote pealkirjad
- Podcasts – pealkirjad
- Videos – pealkirjad
- Audiobooks – pealkirjad
- Notes – märkmete tekst
- Calendar (Events) – sündmuste pealkirjad, kutsutud, asukohad ja märkmed
- Mail – kõigi kontode saaja, saatja ja teemaväljad (kirjade teksti ei otsita)
- Reminders – pealkirjad
- Messages – nimed ja sõnumite tekst

Funktsiooni Spotlight abil veebist või Wikipediast otsimine: Kerige otsingutulemuste lehel alla, seejärel puudutage Search Web või Search Wikipedia.

Search'i abil rakenduste avamine: sisestage kogu või osa rakenduse nimest, seejärel puudutage rakendust.

Otsitavate üksuste ning nende otsimise järjekorra määramine: valige Settings > General > Spotlight Search.

Märguanded

Tagamaks, et te ei unusta tähtsaid sündmusi, saab iPhone anda märguandeid. Märguanne võidakse kuvada hetkeks bännerina ekraani ülaservas, mis kaob kui te sellele ei reageeri või teatisena ekraani keskel, mis jääb sinna kuni reageerite sellele. Osad rakendused võivad kuvada ka Home-menüüs ikoonide peal märke, mis annavad teada uutest ootel olevatest üksustest – näiteks kui palju uusi e-kirju on saabunud. Probleemide korral (nt. kui sõnumit ei saa saata) kuvatakse märgil hüüumärk 🚫. Numbriga märk kaustal tähistab selles kaustas olevate rakenduste märguannete kogusummat.



Märguandeid võidakse kuvada ka Lock-menüüs.

Märguandele reageerimine, kui iPhone on lukustatud: pühkige märguandel vasakult paremale.

Notification Center kuvab kõiki märguandeid ühes kohas. Seega kui te ei jõudnud kohe märguande saabumisel reageerida, siis saate vastata nendele Notification Centeris soovitud ajal.

Märguanded võivad olla:

- vastamata kõnede ja kõnepostiteadete kohta;
- uute e-kirjade kohta;
- uute tekstisõnumite kohta;
- Reminders
- kalendrisündmuste kohta;
- sõbrataotluste kohta (Game Center).

Samuti saate hankida kohaliku ilmateate ning kuvada soovitud aktsiate info. Kui olete logitud sisse oma Twitteri või Facebooki kontodele, siis saate säutsuda või postitada nendele kontodele otse Notification Centerist.



Notification Centeri kuvamine: lohistage ekraani ülaservast alla. Lisamärguannete kuvamiseks kerige loendit.

- *Märguandele vastamine:* puudutage seda.
- *Märguande eemaldamine:* puudutage ✕, seejärel puudutage Clear.


Rakenduste märguannete haldamine: valige Settings > Notifications. Vt. [Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded](#) lk. 133.


Valige märguannete helid, reguleerige märguannete helitugevust või lülitage värisemine sisse või välja: valige Settings > Sounds.

Jagamine

iPhone annab teile palju viise teiste inimestega jagamiseks.

Jagamine rakenduste vahendusel

Mitmetes rakendustes kuvatakse  puudutamisel jagamise valikud (koos teiste toimingute valikutega, nt. printimine või kopeerimine). Valikud sõltuvad kasutatavast rakendusest.





Facebook

Logige Settings alt sisse oma Facebooki kontole (või looge uus konto), et lubada postitamine otse erinevatest iPhone'i rakendustest.

Facebooki kontole sisselogimine või konto loomine: valige Settings > Facebook.

Notification Centerist postitamine: puudutage "Tap to Post".

Postitamine Siri abil: öelge "Post to Facebook"

Üksuse postitamine rakendusest: enamikus rakendustest puudutage . rakenduses Maps puudutage , puudutage Share Location, seejärel puudutage Facebook.

Facebooki valikute määramine: valige Settings > Facebook, et:

- värskendada iPhone'i kontakte Facebooki nimede ja fotodega;
- lubada rakendustel (nt Calendar ja Contacts) kasutada oma kontot.

Facebooki rakenduse installimine: valige Settings > Facebook, seejärel puudutage Install.



Twitter


Logige Settings alt sisse oma Twitteri kontole (või looge uus konto), et lubada manustega säutsumine otse erinevatest iPhone'i rakendustest.

Twitteri kontole sisselogimine või konto loomine: valige Settings > Twitter.

Notification Centerist säutsumine puudutage "Tap to Tweet".

Säutsumine Siri abil: öelge "Tweet"

Säutsu postitamine rakendusest: vaadake üksust, puudutage , seejärel puudutage Twitter. Kui  ei kuvata, siis puudutage ekraani. Oma asukoha lisamiseks puudutage Add Location.

Asukoha säätumine rakendusest Maps: puudutage asukohanõela, puudutage , puudutage Share Location, seejärel puudutage Twitter.

Kui koostate säutsu, siis menüü Tweet alumises parempoolses nurgas olev number näitab mitu tähemärki saate veel sisestada. Manused kasutavad ära osa säutsu 140 võimalikust tähemärgist.

Twitteri kasutajanimede ja fotode lisamine oma kontaktidele: valige Settings > Twitter, seejärel puudutage Update Contacts.

Twitteri rakenduse installimine: valige Settings > Twitter, seejärel puudutage Install.

Twitteri rakenduse kasutamise juhiste saamiseks avage rakendus, puudutage Me, seejärel puudutage Help.

iPhone'i ühendamine televiisoriga või mõne muu seadmega

Saate kasutada AirPlay'd koos Apple TV-ga, et voogedastada sisu kõrglahutustelevisoris või ühendada iPhone televiisoriga kaablite abil.

AirPlay


AirPlay võimaldab voogedastada muusikat, fotosid ja videot juhtmevabalt Apple TV-sse ja teistesse AirPlay-toega seadmetesse. AirPlay juhtnupud kuvatakse kui AirPlay-ühilduv seade on saadaval samas Wi-Fi võrgus, millega iPhone on ühendatud. Samuti saate peegeldada iPhone'i ekraani sisu televiisorisse.

Sisu edastamine AirPlay-ühilduvasse seadmesse: puudutage  ja valige seade.

Rakenduse kasutamise ajal AirPlay ja helitugevuse nuppude kuvamine: kui ekraan on sisselülitatud, siis topeltklõpsake Kodunuppu  ning kerige tegumiriba vasakusse otsa.



Taasesituse lülitamine tagasi iPhone'i: puudutage  ja valige iPhone

iPhone'i ekraani peegeldamine televiisorisse: puudutage tegumiriba vasakus otsas , valige Apple TV ja puudutage Mirroring. Kui AirPlay peegeldamine on lülitatud sisse, siis kuvatakse iPhone'i ekraani ülaservas sinine riba. Kõik, mis kuvatakse iPhone'i ekraanil, ilmub ka televiisori ekraanile.

iPhone'i ühendamine televiisoriga kaablite abil

Kasutage iPhone'i ühendamiseks televiisoriga, projektoriga või muu välise ekraaniga Apple'i kaableid ja adaptereid (eraldi saadaval). Lisateabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT4108.



Printimine funktsiooni AirPrint abil


AirPrint võimaldab printida juhtmevabal AirPrint-ühilduvasse printeritesse järgmistest iOS rakendustest:

- Mail – e-kirjad ja manused, mida saab vaadata rakendusega Quick Look.
- Photos ja Camera – fotod.
- Safari – veebilehed, PDF-failid ja muud manused, mida saab vaadata rakenduses Quick Look.
- iBooks – PDF-failid.
- Maps – ekraanil kuvatav kaardivaade.
- Notes – hetkel ekraanil kuvatav märge.

Ka teised App Store'is saadaolevad rakendused võivad toetada funktsiooni AirPrint.

iPhone ning printer peavad olema samas Wi-Fi-võrgus. Lisateabe saamiseks AirPrint'i kohta minge aadressile support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumendi printimine: puudutage  või  (sõltuvalt kasutatavast rakendusest), seejärel puudutage Print.


Prinditöö oleku kontrollimine: Topeltklõpsake Kodunupul , seejärel puudutage tegumiribal Print Center. Icoonil kuvatav märk tähistab printimiseks valmisolevate dokumentide arvu, k. a käesolev töö.



Prinditöö tühistamine: rakenduses Print Center valige prinditöö, seejärel puudutage Cancel Printing.

Apple'i peakomplekt

Apple'i Earpods kõrvaklappidel juhtnupu ja mikrofoniga (iPhone 5) ja Apple'i kõrvaklappidel juhtnupu ja mikrofoniga (iPhone 4S või vanemad) on mikrofon, helitugevuse nupud ja integreeritud nupp, mis võimaldab kõnesid lihtsalt vastu võtta ja lõpetada ning juhtida heli ja videote taasesitamist.



Sisestage peakomplekt muusika kuulamiseks või helistamiseks. Vajutage keskmist nuppu muusika esitamise juhtimiseks või kõnelele vastamiseks või nende lõpetamiseks isegi kui iPhone on lukustatud.

Helitugevuse reguleerimine: vajutage nuppu  või .

Kasutage taasesituse juhtimiseks keskmist nuppu:

- *muusika või video pausimine:* vajutage keskmist nuppu. Vajutage taasesituse jätkamiseks uuesti.
- *Järgmise loo juurde liikumine:* vajutage keskmist nuppu kaks korda kiiresti.
- *Eelmise loo juurde liikumine:* vajutage keskmist nuppu kolm korda kiiresti.
- *Kiiresti edasikerimine:* vajutage keskmist nuppu kaks korda kiiresti ja hoidke all.
- *Tagasikerimine:* vajutage keskmist nuppu kolm korda kiiresti ja hoidke all.

Vajutage keskmist nuppu kõnele vastamiseks või selle lõpetamiseks:

- *sissetuleva kõne vastuvõtmine:* vajutage keskmist nuppu.
- *Kõne lõpetamine:* vajutage keskmist nuppu.
- *Sissetulevast kõnest keeldumine:* vajutage ja hoidke keskmist nuppu ligikaudu kaks sekundit all ning laske see seejärel lahti. Kaks vaikset helimärguannet kinnitavad tagasilükatud kõne.
- *Sissetulevale või ootel olevale kõnele lülitumine ja käsiloleva kõne ootele panemine:* vajutage keskmist nuppu. Vajutage uuesti esimese kõne juurde tagasipöördumiseks.

- *Sissetulevale või ootelolevale kõnele ümberlülitumine ja praeguse kõne lõpetamine:* vajutage ja hoidke keskmist nuppu ligikaudu kaks sekundit all ning laske see seejärel lahti. Kaks vaikset helimärguannet kinnitavad esimese kõne lõpetamise.

Funktsioonide Siri või Voice Control kasutamine: vajutage ja hoidke keskmist nuppu all.

Vt. Peatükk 4, [Siri](#), lk. 36 või [Voice Control](#) lk. 26.

Kui kõne tuleb sisse ajal, kui peakomplekt on sisselülitatud, siis kuulete helinat nii iPhone'i kõlarist kui ka peakomplektist.

Bluetooth-seadmed

Saate kasutada iPhone'i Apple'i juhtmeta klaviatuuriga ja teiste Bluetooth-seadmetega, näiteks Bluetooth-peakomplektidega, autokomplektidega ja stereo-kõrvklappidega. Toetatud Bluetooth profiilid leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT3647.

Bluetooth-seadmete sidumine

HOIATUS: Tähtsat teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta ning häirimise vältimise kohta liiklemisel leiate osast [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.


Enne Bluetooth-seadme kasutamist koos iPhone'iga peate seadmed omavahel siduma.

Bluetooth-seadme sidumine iPhone'iga:

- 1 Tehke seade avastatavaks.
Vaadake seadmega kaasasolevaid juhendeid ja dokumentatsiooni. Apple'i juhtmeta klaviatuuri puhul vajutage On/Off-lülitit.
- 2 Valige Settings > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse.
- 3 Valige seade ja viipamisel sisestage pääsukood või PIN. Vaadake pääsukoodi ja PIN kohta seadmega kaasasolevaid juhiseid.




Lisateavet Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamise kohta vt. [Apple'i juhtmeta klaviatuur](#) lk. 24.

Bluetooth-peakomplekti kasutamiseks koos iPhone'iga vt. seadmega kaasasolevat dokumentatsiooni.

Audioväljundi lülitamine tagasi iPhone'ile kui Bluetooth seade on ühendatud: Lülitage seade välja või siduge lahti või lülitage Bluetooth välja: Settings > Bluetooth. Kui seade on levipiirkonnast väljas, siis lülitub audioväljund automaatselt tagasi iPhone'i. Saate kasutada ka AirPlay'd  audioväljundi lülitamiseks iPhone'ile. Vt. [AirPlay](#) lk. 30.


Bluetooth'i olek

Pärast seadme sidumist iPhone'iga ilmub olekuribale ekraani ülaosas Bluetooth-ikoon.

-  või : Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud. (Värv sõltub olekuriba värvist.)
- : Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud, kuid seade on levipiirkonnast väljas või välja lülitatud.
- *Bluetooth'i ikooni ei ole:* Bluetooth ei ole seadmega seotud.

Bluetooth-seadme lahtisidumine

Kui te ei soovi enam kasutada Bluetooth-seadet iPhone'iga, siis saate selle lahti siduda.

Bluetooth-seadme lahtisidumine: valige Settings > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Puudutage seadme nime kõrval , seejärel puudutage "Forget this Device".

Failide jagamine

Saate kasutada failide teisaldamiseks iPhone'i ja arvuti vahel rakendust iTunes Samuti saate vaadata meilimanustena saadud faile iPhone'is. Vt. [E-kirjade lugemine](#) lk. 51. Kui kasutate iCloud'i toetatavat rakendust mitmes seadmes, siis võib iCloud hoida teie dokumendid sünkroonituna kõikides teie seadmetes. Vt. [iCloud](#) lk. 14.

Failide teisaldamine iTunes'i abil: ühendage iPhone arvutiga kasutades kaasasolevat kaablit. Arvutis iTunes'is valige iPhone ja seejärel klõpsake nupul Apps. Kasutage jaotist File Sharing dokumentide teisaldamiseks iPhone'i ja arvuti vahel. Failide jagamist toetavad rakendused on loetletud iTunes'is nimekirjas File Sharing Apps. Faili kustutamiseks valige fail nimekirjast Files, seejärel vajutage klahvi Delete.

Turvafunktsioonid

Turvafunktsioonid aitavad takistada teiste isikute juurdepääsu iPhone'i teabele.

Pääsukoodid ja andmete kaitsmine

Turvakaalutlustel saate määrata pääsukoodi, mis tuleb sisestada iga kord, kui lülitate iPhone'i sisse või äratate puhkerežiimi või soovite muuta pääsukoodi seadeid.

Pääsukoodi määramine lülitab sisse andmete kaitsmise, mis kasutab teie pääsukoodi meilisõnumite ja iPhone'i salvestatud manuste krüpteerimise võtmena. (Ka teised App Store'is saadaolevad rakendused võivad kasutada andmete kaitsmise funktsiooni.) Menüü Passcode Lock (Settings all) allservas olev teade annab teada, et andmekaitse on aktiveeritud.

Tähtis: Mudelil iPhone 3GS mida ei tarnitud operatsioonisüsteemiga iOS 4 või uuemaga, peate andmekaitse aktiveerimiseks taastama ka iOS tarkvara. Vt. [iPhone'i tarkvara värskendamine ja taastamine](#) lk. 153.

Pääsukoodi määramine: valige Settings > General > Passcode Lock, puudutage Turn Passcode On ja määrake 4-kohaline pääsukood.

Turvalisema pääsukoodi kasutamine: turvalisuse tõstmiseks lülitage funktsioon Simple Passcode välja ning kasutage pikemat pääsukoodi, mis koosneb numbritest, tähtedest, kirjavihemärkidest ning erisümbolitest.

Kui iPhone on kaitstud pikema pääsukoodiga, siis kasutage selle lahtilukustamiseks ja pääsukoodi sisestamiseks klaviatuuri. Kui eelistate avada iPhone'i numbriklahvidega, siis määrake pikem pääsukood, mis koosneb ainult numbritest.

Juurdepääsu keelamine Sirile kui iPhone on lukustatud: valige Settings > General > Passcode Lock ja lülitage Siri välja.

Häälvalimise keelamine, kui iPhone on lukustatud: valige Settings > General > Passcode Lock ja lülitage Voice Dial välja. (Saadaval ainult siis, kui Siri on lülitatud välja: Settings > General > Siri.)

Vt. [Pääsukoodi lukk](#) lk. 137.

Find My iPhone

Find My iPhone võimaldab teil leida ja kaitsta oma iPhone'i kasutades tasuta rakendust Find My iPhone teisel iPhone'il, iPad'il või iPod touch'il või kasutades Mac- või PC-arvutit veebibrauseriga, mis on logitud sisse teenusesse www.icloud.com.

Find My iPhone sisaldab:

- *Play Sound*: kahe minuti jooksul esitatakse heli.
- *Lost mode*: saate lukustada oma kadunud iPhone'i kohe pääsukoodiga ning saata sellele sõnumi koos kontaktnumbriga. iPhone jälgib ka oma asukohta ning annab sellest teada – saate vaadata seda rakendusest Find My iPhone.
- *Erase iPhone*: kaitseb teie privaatsust, kustutades kogu info ja meediaandmed iPhone'ist ja taastades iPhone'i algset tehaseseaded.

Tähtis: Nende funktsioonide kasutamiseks peab Find My iPhone olema sisselülitatud iPhone'is iCloud seadete alt enne selle kadumist ning iPhone peab olema ühendatud Internetiga.


Funktsiooni Find My iPhone sisselülitamine: valige Settings > iCloud ja lülitage "Find My iPhone" sisse.

Aku

iPhone'il on seesmine laetav liitium-ioonaku. Lisateavet aku kohta (k.a nõuandeid aku eluea pikendamise kohta) leiate aadressilt www.apple.com/ee/batteries.

HOIATUS: Tähtsa ohutusinfo aku ning iPhone'i laadimise kohta leiate osast **Tähtis ohutusteave** lk. 147.

Aku laadimine: ühendage iPhone toitepesa kasutades kaasasolevat kaablit ja USB-toiteadapterit.



Märge: iPhone'i ühendamine toitepesaga võib algatada iCloud'i varundamise või juhtmeta iTunes'i sünkroonimise. Vaadake [iPhone'i varundamine](#) lk. 151 ja [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

Aku laadimine ja iPhone'i sünkroonimine arvutiga: ühendage iPhone arvutiga kasutades kaasasolevat kaablit.

Kui teie klaviatuuril ei ole toitega USB 2.0 või 3.0 porti, siis peate ühendama iPhone'i arvuti USB 2.0 või 3.0 pordiga.



Tähtis: iPhone'i aku võib laadimise asemel tühjeneda, kui iPhone on ühendatud väljalülitatud või unerežiimi lülitunud arvutiga.

Ülemises parempoolses nurgas olev aku ikoon näitab aku laetust või laadimise olekut.



Aku laadimise protsendi kuvamine: valige Settings > General > Usage ja lülitage määrang Battery Usage alt sisse.

Kui laete akut sünkroonimise või iPhone'i kasutamise ajal, siis võib laadimine kauem aega võtta.

Tähtis: Kui iPhone'i aku hakkab tühjaks saama, siis võib see kuvada ühte järgmistest kujutistest, mis tähistab seda, et iPhone'i peab enne selle kasutamist kuni kümme minutit laadima. Kui iPhone'i aku on juba väga tühi, siis võib ekraan olla kuni 2 minutit enne tühja aku kujutise ilmumist tühi.



Akusid on võimalik laadida piiratud arv kordi ning need tuleb lõpuks välja vahetada.

Aku vahetamine: iPhone'i aku ei ole kasutaja poolt vahetatav; seda saab vahetada ainult volitatud hooldusteenuse pakkuja. Minge www.apple.com/ee/batteries.

Mis on Siri?

Siri on nutikas isiklik abimees, millele peate abistamiseks ütleva lihtsalt oma soovid. Siri saab aru tavalisest kõnest, seega ei pea te õppima erilisi käsked ega jätma meelde märksõnu. Saate küsida erinevaid asju eri viisidel. Näiteks võite öelda, et "Set the alarm for 6:30 a.m." või "Wake me at 6:30 in the morning". Mõlemal juhul saab Siri teist aru.

HOIATUS: Tähtsat teavet ohutu liiklemise kohta leiate osast [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.

Märge: Siri on saadaval mudelis iPhone 4S või uuemas ning vajab toimimiseks internetiühendust. Lisanduda võivad ka mobiilse andmeside tasud.

Siri võimaldab teil kirjutada ja saata sõnumeid, planeerida koosolekuid, teha telefonikõnesid, hankida juhiseid, seada meeldetuletusi, otsida veebist – ja palju muud – lihtsalt peate seda talle ütleva. Kui Siri vajab selgitusi või lisateavet, siis ta küsib. Samuti kasutab Siri teavet teie kontaktidelt, muusikakogust, kalendritest, meeldetuletustest jne, et mõista millest te räägite.

Siri toimib enamiku iPhone'iga kaasasolevate rakendustega ning kasutab vajadusel otsingut ja asukohateenuseid. Samuti saate paluda Siril avada mingi kindel rakendus.

Tegelikult võite öelda Sirile väga paljusid asju – siin on alustuseks mõned näited:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet


Siri kasutamine

Siri käivitamine

Siri ärkab ellu vaid nupuvajutusega.

Siri käivitamine: Vajutage Kodunuppu kuni kuvatakse Siri. Kui te ei lülitanud Sirit sisse iPhone'i seadistamisel, siis valige Settings > General > Siri.

Kuulete kahte lühikest helisignaali ja näete ekraanil teksti "What can I help you with?"



Hakake lihtsalt rääkima. Mikrofonikoone süttib, andmaks teada, et Siri kuulab teid. Pärast Siriga dialoogi käivitamist puudutage uuesti rääkimiseks mikrofonikoone.


Siri ootab kuni lõpetate rääkimise, kuid saate ka puudutada mikrofonikoone, et anda teada oma lõpetamisest. See on kasulik juhul, kui tasutal on palju müra. Samuti saate nii kiirendada oma vestlust Siriga, sest Siri ei pea siis ootama teiepoolset pausi.

Kui lõpetate rääkimise, siis kuvab Siri kuuldu ning annab vastuse. Sageli lisab Siri seotud teavet, millest võib olla kasu. Kui info on seotud rakendusega, näiteks teie poolt sisestatud tekstisõnumiga või küsitud asukohaga, siis lihtsalt puudutage ekraani rakenduse avamiseks ning lisateabe kuvamiseks.



Kui Siri vajab palve täitmiseks lisateavet, siis ta võib seda küsida. Näiteks öelge Sirile "Remind me to call mom," ja Siri võib küsida "What time would you like me to remind you?"

Soovi tühistamine: Öelge "cancel", puudutage  või vajutage Kodunuppu .

Siri abil tehtud telefonikõne lõpetamine: vajutage enne rakenduse Phone avamist Kodunuppu . Kui rakendus Phone on juba avatud, siis puudutage End.

Sirile enda kohta info andmine

Mida rohkem Siri teie kohta teab, seda rohkemat infot saab ta kasutada teie aitamiseks. Siri hangib teie info teie personaalselt infokaardilt ("My Info") rakenduses Contacts.


Öelge Sirile, kes te olete: valige Settings > General > Siri > My Info, seejärel puudutage oma nime.

Sisestage kaardile oma koduaadress ja tööaadress, et saaksite öelda näiteks "How do I get home?" ja "Remind me to call Bob when I get to work".

Samuti soovib Siri teada teile oluliste inimeste kohta – määrake need suhted oma personaalsel infokaardil; Siri võib teid selles aidata. Näiteks kui palute Siril esmakordselt helistada oma õele, küsib Siri kes teie õde on (kui te pole seda infot veel kaardile lisanud). Siri lisab selle suhte teie personaalsele infokaardile, et järgmine kord poleks vaja sama asja küsida.

Looge rakenduse Contacts all kaardid oma kõikide oluliste suhete jaoks ning lisage vajalikud andmed, nt. telefoninumbrid, e-posti aadressid, kodused ja tööaadressid ning hüüdnimed, mida soovite kasutada.

Ekraanijuhised

Siri kuvab teile ekraanile näited selle kohta, mida öelda. Öelge Sirile "what can you do" või puudutage esmakordsel Siri kuvamisel . Siri kuvab teile koos näidiskäsuga nimekirja toetatavate rakendustega. Puudutage nimekirjas olevat üksust rohkemate näidete kuvamiseks.




Rääkimiseks tõstmine

Siriga rääkimise alustamiseks võite tuua iPhone'i lihtsalt oma kõrva juurde, justkui alustades telefonikõnet. Kui ekraan pole sisselülitatud – vajutage kõigepealt nuppu Uinutus/äratus või Kodunuppu. Kuulete kahte lühikest helisignaali, mis annavad teada, et Siri kuulab. Seejärel alustage rääkimist.

Funktsiooni Raise to Speak sisselülitamine: valige Settings > General > Siri.

Kui Siri ei vasta teile iPhone'i kõrva juurde viimisel, siis alustage nii, et ekraan oleks teie poole ning käsi pöörduks teel üles.



"Käed-vabad" Siri

Saate kasutada Sirit ka iPhone'iga kaasasoleva peakomplektiga ning teiste ühilduvate juhtmega või Bluetooth-peakomplektidega.

Rääkige Siriga peakomplekti abil: vajutage ja hoidke kesmist nuppu all (või helistamise nuppu Bluetooth-peakomplektil).

Siriga vestluse jätkamiseks vajutage ja hoidke nuppu all iga kord, kui soovite rääkida.

Kui kasutate peakomplekti, siis ütleb Siri teile vastused. Siri loeb enne saatmist teile ette dikteeritud tekstisõnumid ja e-kirjad. See annab teile võimaluse muuta sõnumit. Samuti loeb Siri meeldetuletuste pealkirjad enne nende loomist ette.

Location Services

Kuna Siri teab asukohti (iPhone 4S või uuem) nagu "current", "home" ja "work", siis saab ta anda teile teada kindlast ülesandest mingisse kohta saabumisel või sealt lahkumisel. Öelge Sirile "Remind me to call my daughter when I leave the office," ning Siri teeb just seda.

Asukohainfot ei salvestata ega jälgita väljaspool iPhone'i. Saate kasutada Sirit ka väljalülitatud asukohateenustega, kuid siis ei saa Siri teha midagi, mis vajab asukohateavet.

Lülitage Location Services sisse või välja Siri jaoks: valige Settings > Privacy > Location Services.

Juurdepääs

Sirit saavad kasutada funktsiooni VoiceOver (iOS'i lisatud ekraanilugeja) abil ka nägemispuudega inimesed. VoiceOver kirjeldab häälega ekraanil kuvatavat – kaasa arvatud Siri poolt vastatud teksti – nii saate kasutada iPhone'i ilma seda nägemata.

Funktsiooni VoiceOver sisselülitamine: minge menüüsse Settings > General > Accessibility.

VoiceOveri sisselülitamisel loetakse isegi märguanded teile ette. Täpsema teabe saamiseks vaadake [VoiceOver](#) lk. 115.

Siri valikute tegemine

Siri sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Siri.

Märge: Siri väljalülitamine lähtestab Siri ning Siri unustab kõik, mida ta on õppinud teie hääle kohta.

Siri valikute tegemine: valige Settings > General > Siri.

- *Language:* määrake Sirilt küsimiseks kasutatav keel.
- *Voice Feedback:* vaikimisi ütleb Siri oma vastuseid ainult siis, kui hoiate iPhone'i oma kõrva juures või kasutate peakomplekti. Kui soovite, et Siri ütleks alati oma vastuseid, siis valige seadeks Always.
- *My Info:* andke Sirile teada, millisel rakenduse Contacts kaardil on teie isiklik info. Vt. [Sirile enda kohta info andmine](#) lk. 37.
- *Raise to Speak:* rääkige Siriga kui viite iPhone'i oma kõrva juurde (kui ekraan on sisselülitatud). Saate lülitada selle funktsiooni sisse ja välja menüüst Settings > General > Siri.


Lubage või takistage juurdepääs Sirile kui iPhone on pääsukoodiga lukustatud: valige Settings > General > Passcode Lock.

Samuti saate keelata Siri kui lülitate sisse piirangud. Vt. [Piirangud](#) lk. 138.

Restoranid

Siri toimib koos teenustega Yelp, OpenTable ja teistega, et anda teile infot restoranide kohta ning aidata reserveerimisel. Paluge leida restorane köögi, hinna, asukoha, väljas istumise või valikute kombinatsioonide alusel. Siri võib näidata teile fotosid, Yelp'i tärne, hinnavaheemikke ja arvustusi. Lisainfo saamiseks kasutage rakendusi Yelp ja OpenTable – kui teil pole neid veel installitud, siis iPhone kuvab vastava teate.

Lisainfo vaatamine restorani kohta: puudutage restoranil, mida Siri soovib.




Filmid

Küsige Sirilt kinofilmide kohta või kus mingit kindlat filmi esitatakse. Uurige millal toimub esilinastus, kes on režissöör ning milliseid auhindu film on võitnud. Siri pakub kinode asukohti, linastuste kellaegu ning Rotten Tomato arvustusi.

Piletite ostmise hõlbustamiseks toimib Siri koos rakendusega Fandango (kinode puhul, kes seda toetavad). Küsige filmi linastusaegade kohta või paluge Siril osta pileteid. Kui puudutate Buy Tickets, siis avaneb (kui on installitud) rakendus Fandango või teil palutakse installida rakendus App Store'ist.

Lisainfo vaatamine filmi kohta: puudutage filmi mida Siri soovib.



Sport

Siri teab palju spordi kohta – k.a pesapalli, korvpalli, jalgpalli ja hoki kohta. Küsige Sirilt mängukavade, käesoleva hooaja tulemuste või viimase hetke tulemuste kohta. Paluge Siril kuvada mängija statistikat ning võrrelda seda teiste mängijate statistikaga. Samuti teab Siri meeskonnarekordite kohta. Siin on mõned asjad, mida võiksite küsida:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

Dikteerimine

Kui Siri on lülitatud sisse, siis saate teksti ka dikteerida. Vt. [Dikteerimine](#) lk. 25.

Kuigi saate koostada meile ja tekstisõnumeid ning sisestada teksti otse Siriga rääkides, siis teatud juhtudel võite eelistada dikteerimist. Dikteerimine võimaldab redigeerida sõnumit terve teksti asendamise asemel. Dikteerimine annab teile koostamisel rohkem aega mõelda.

Siri saab pausidest aru nii, et lõpetasite rääkimise ning kasutab seda pausi teile vastamiseks. Kuigi see võimaldab pidada Siriga loomulikku vestlust, võib Siri teid katkestada enne kui olete tegelikult lõpetanud, sest peatusite hetkeks mõtlemiseks. Dikteerimisega saate peatuda nii palju kui soovite ning jätkata rääkimist kui olete valmis.


Saate alustada teksti koostamist Siri abil ning seejärel jätkata dikteerimisega. Näiteks saate koostada Siri abil meili, ning seejärel puudutada mustandit, et avada sõnum rakenduses Mail. Rakenduses Mail saate lõpetada sõnumi või seda muuta ja teha teisi muudatusi, nt. lisada või eemaldada aadressaate, muuta teemat või meilide saatmiseks kasutatavat kontot.

Siri parandamine

Kui Siri ei saa aru


Siri ei pruugi teist alati hästi aru saada – näiteks mürarohkes keskkonnas. Kui räägite aktsendiga, siis võib Siril minna teie häälega kohanemiseks veidi aega. Kui Siri ei kuule teid kohe, siis saate parandada.

Siri kuvab koos oma vastusega, mida ta kuulis teid ütlemas.

Siri poolt kuuldu parandamine: puudutage mulli, kus kuvatakse mida Siri arvas teid ütlevat. Muutke oma palvet tippides või puudutage dikteerimiseks klaviatuuril .

Lisateabe saamiseks dikteerimise kohta vt. [Dikteerimine](#) lk. 41.

Kui osa tekstist on sinise alljoonega, siis puudutage seda ja Siri pakub alternatiive. Puudutage ühte soovitudest või asendage tekst tippides või dikteerides.

Siri parandamine häälega: puudutage , seejärel sõnastage oma soov ümber või selgitage täpsemalt. Näiteks "I meant Boston".

Siri parandamisel ära öelge mida te *ei* soovi – lihtsalt öelge mida te *soovite*.


E-kirja või tekstisõnumi parandamine: kui teilt küsitakse, kas soovite sõnumit saata, siis saate öelda näiteks:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.

- No, send it to Bob.
- No. (sõnumi säilitamiseks ilma saatmata)
- Cancel

Kui soovite, et Siri loeks sõnumi teile ette, siis öelge "Read it back to me" või "Read me the message". Kui sõnum on korras, siis võite öelda "Yes, send it".

Mürarikkad keskkonnad

Hoidke mürarikkas keskkonnas iPhone'i oma suu läheduses, kuid ärge rääkige otse alaserva. Rääkige selgelt ja loomulikult. Kui olete lõpetanud, siis puudutage .

Samuti võite proovida hoida iPhone'i kõrva juures, kui räägite Siriga.

Võrguühendus

Siri võib teile öelda, et võrguga ühenduse loomisel on probleeme. Kuna Siri kasutab kõnetuvastuseks ja teiste teenuste jaoks Apple'i servereid, siis peab teil olema hea kvaliteediga Internetiühendus üle 3G, 4G või LTE mobiilse andmesidevõrgu või üle Wi-Fi.

Phone

5



Telefonikõned

Kõnede tegemine

iPhone'i abil helistamine on sama lihtne kui kontaktide all nime või numbriga puudutamine, Siri abil "call bob" (helista Bobile) ütlemine (iPhone 4S või uuem), ühe lemmikutest puudutamine või hiljuti vastuvõetud kõne puudutamine sellele tagasihelistamiseks.



HOIATUS: Tähtsat teavet segavate tegevuste kohta leiate osast [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.


Telefoni ekraani alaosa nupud võimaldavad kiiret juurdepääsu lemmikutele, hiljutistele kõnedele, kontaktidele ja käsitsi valimise numbrilaviatuurile.

Numbriga valimine käsitsi: puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage Call.

- *Numbriga kleppimine numbrilavistikule:* Puudutage ekraani klaviatuuri kohal, seejärel puudutage Paste.
- *Lühikese (2-sekundilise) pausi sisestamine:* puudutage klahvi "*" kuni kuvatakse koma.

- *Tugeva pausi sisestamine (valimise peatamiseks kuni vajutate nupule Dial):* puudutage klahvi “#” kuni kuvatakse semikoolon.
- *Viimati valitud numbri uuesti valimine:* puudutage Keypad, puudutage numbri kuvamiseks Call, seejärel puudutage uuesti Call.

Kontakti lemmikute alla lisamine: puudutage rakenduses Contacts kontakti kaardi all “Add to Favorites”. Oma lemmikute loendi kustutamiseks või ümberkorraldamiseks puudutage Edit.


Funktsioonide Siri või Voice Control kasutamine: vajutage ja hoidke Kodunuppu  all, öelge *call* (helista) või *dial* (vali), seejärel öelge nimi või number. Saate lisada “at home” (kodu), “work” (töö) või “mobile” (mobiiil). Vaadake Peatükk 4, [Siri](#), lk. 36 ja [Voice Control](#) lk. 26.


Parimate tulemuste saavutamiseks öelge selle isiku täisnimi, kellele te helistate. Kui numbrit häälvälite, siis öelge iga number eraldi – näiteks öelge “four one five, five five five, one two one two” (neli üks viis, viis viis viis, üks kaks üks kaks). Ameerika Ühendriikide suunakoodi “800” valimiseks öelge “eight hundred” (kaheksasada).


Kõnede vastuvõtmine

Kõnele vastamine: puudutage Answer. Kui iPhone on lukustatud, siis lohistage liugurit. Samuti võite vajutada ja hoida all peakomplekti keskmist nuppu.

Kõne vaigistamine: vajutage nuppu Uinutus/äratus või ükskõik kumba helitugevuse nuppu. Kõnele vastamine on võimalik ka pärast selle vaigistamist, kuni see suunatakse kõneposti.

Saabuvalle kõnele vastamine tekstisõnumiga: pühkige  üles, puudutage “Reply with Message,” seejärel valige vastus või puudutage Custom. Oma enda vaikevastuste loomiseks valige Settings > Phone > “Reply with Message” ja asendage mõni vaikesõnumitest.

Meeldetuletuse seadmine saabuvalle kõnele vastata: pühkige  üles, puudutage Remind Me Later, seejärel valige millal soovite meeldetuletust.



Kõnest keeldumine ja selle otse kõneposti saatmine: Järgige ühte järgmistest juhistest:

- Vajutage nuppu Uinutus/äratus kaks korda kiiresti.
- Vajutage ja hoidke iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu umbes kaks sekundit all. Kaks madalat helisignaali annavad teada kõne tagasilükkamisest.
- Puudutage Decline (kui iPhone on kõne sissetuleku ajal aktiivne).

Kõnede blokeerimine ja Internetile Wi-Fi-juurdepääsu säilitamine: Lülitage Settings all Airplane Mode sisse ja puudutage seejärel Wi-Fi selle sisselülitamiseks.

iPhone'i määramine režiimile Do Not Disturb (🌙): valige Settings ja lülitage Do Not Disturb sisse. Vt. [Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded](#) lk. 133.


Kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse ekraanil kõne valikuid.

Vaigistage liin.

iPhone 4 või uuem: kõne seadmiseks ootele puudutage ja hoidke all.



Kõne ajal rakenduste kasutamine: Vajutage Kodunuppu  ja seejärel avage rakendus. Kõne juurde tagasipöördumiseks (rakendusse Phone) puudutage ekraani ülaservas olevat rohelist riba.

Kõne lõpetamine: puudutage End. Või vajutage keskmist nuppu peakomplektil.

Teisele saabuvale kõnele vastamine kõne ajal:

- *Kõne eiramiseks ja kõneposti saatmiseks:* puudutage Ignore.
- *Hetkel tehtava kõne asetamine ootele ning saabuvale kõnele vastamine:* puudutage Hold Call + Answer.
- *Esimese kõne lõpetamine ja uuele kõnele vastamine:* GSM-võrgu kasutamisel puudutage End Call + Answer. CDMA-võrgu kasutamisel puudutage End Call ning kui teine kõne heliseb, siis puudutage Answer või lohistage liugurit kui telefon on lukustatud.

Kui teete FaceTime videokõnet, siis saate kas lõpetada videokõne ja vastata saabuvale kõnele või keelduda saabuvast kõnest.


Kõnede vahel vahetamine: Puudutage Swap. Aktiivne kõne pannakse ootele. CDMA-võrgu puhul ei ole võimalik lülituda ümber kõnede vahel, kui teine kõne oli väljuv, kuid saate kõned ühendada. Kui lõpetate teise kõne või ühendatud kõne, siis katkestatakse mõlemad kõned.

Kõnede ühendamise: Puudutage Merge Calls. CDMA-võrgu puhul ei ole võimalik kõnesid ühendada, kui teine kõne oli sissetulev.

Konverentsikõned

GSM-võrgud võimaldavad seadistada konverentsikõne kuni 5 inimese vahel korraga, sõltuvalt mobiilsideoperaatorist.

Konverentsikõne loomine: kõne ajal puudutage Add Call, valige teine kõne ning seejärel puudutage Merge Calls. Korra ke toimingut rohkemate inimeste lisamiseks.

- *Ühe kõne kõrvaldamine:* puudutage Conference, puudutage inimese kõrval , seejärel puudutage End Call.
- *Ühe inimesega privaatsetl rääkimine:* puudutage Conference ja puudutage inimese kõrval Private. Puudutage konverentsi jätkamiseks Merge Calls.
- *Sissetuleva kõne lisamine:* puudutage Hold Call + Answer ja puudutage seejärel Merge Calls.

Märge: Konverentsikõne ajal ei saa teha FaceTime videokõnet.

Bluetooth-seadme kasutamine

Bluetooth-seadme kasutamise kohta juhiste saamiseks vaadake seadmega kaasasolevaid dokumente. Vt. [Bluetooth-seadmete sidumine](#) lk. 32.

Kõne suunamine Bluetooth-seadmest mööda:

- Vastake kõnele iPhone'i ekraani puudutades.
- Puudutage kõne ajal Audio ja valige iPhone või Speaker Phone.
- Lülitage Bluetooth välja valides Settings > Bluetooth.
- Lülitage Bluetooth-seade välja või liikuge tööulatuses välja. Kui soovite Bluetooth-seadet iPhone'iga ühendada, siis peate olema Bluetooth-seadmest kuni umbes 10 meetri kaugusel.

Hädaabi kõned

Hädaabi kõne tegemine, kui iPhone on lukustatud: Menüüs Enter Passcode puudutage Emergency Call.

Tähtis: iPhone'i saab kasutada hädaabikõnede tegemiseks eri asukohtades (eeldusel et mobiilsideteenus on saadaval), kuid sellele ei tohiks loota hädaolukordade tekkel. Osad mobiilsidevõrgud ei pruugi võtta vastu hädaabikõnesid iPhone'ilt kui iPhone pole aktiveeritud, kui iPhone ei ole ühilduv või seadistatud vastavas mobiilsidevõrgus toimima, või (kui kehtib) iPhone'is pole SIM-kaarti või SIM-kaart on PIN-lukustatud.

Ameerika Ühendriikides edastatakse hädaabi teenusepakkujale ka teie asukohainfo, kui helistate numbrile 911.

Kui hädaabikõne lõpeb CDMA-võrgus, siis lülitub iPhone paariks minutiks *hädaabikõne režiimile*, mis võimaldab hädaabiteenusel teile tagasi helistada. Selle aja jooksul blokeeritakse andmeside ja tekstisõnumid.

Hädaabirežiimist väljumine (CDMA): Järgige ühte järgmistest juhistest:

- Puudutage tagasi-nuppu.
- Vajutage nuppu Uninutus/äratus või Kodunuppu .
- Kasutage numbrilahvistikku, et helistada mitte-hädaabinumbril.

FaceTime

Mudeliga iPhone 4 või uuemaga saate teha videokõne teisele Mac- või iOS-seadmele, mis toetab FaceTime funktsiooni. FaceTime'i kaamera võimaldab rääkida näost-näkku; kui soovite jagada endaga ümbritsevat, siis lülitage tagumisele iSight-kaamerale.

Märge: Mudelite iPhone 3GS või iPhone 4 puhul vajate Internetiühendust üle Wi-Fi.

Mudelite iPhone 4s ja uuemate kasutamisel saate teha FaceTime'i kõnesid ka üle mobiilse andmesidevõrgu. Lisanduda võivad ka mobiilse andmeside tasud. FaceTime'i kasutamise väljalülitamiseks üle mobiilse andmesidevõrgu valige Settings > General > Cellular.

FaceTime videokõne tegemine: valige rakenduses Contacts nimi, puudutage FaceTime, seejärel puudutage FaceTime'i kasutava inimese telefoninumbril või e-posti aadressil.

Kui helistate mudelit iPhone 4 või uuemat kasutavale inimesele, siis saate alustada häälkõnega ja seejärel puudutada FaceTime.



Lohistage enda kujutis soovitud nurka.

Vaigistage (kuulete ja näete; teine osapool näeb, aga ei kuule).

Vahetage kaamerat.

Märge: Kui teete FaceTime videokõne, siis kuvatakse teie telefoninumber isegi siis, kui olete helistaja ID blokeerinud või välja lülitanud.

Funktsioonide Siri või Voice Control kasutamine: vajutage ja hoidke Kodunuppu all, seejärel öelge "FaceTime" ning pärast seda inimese nimi, kellele helistate.

FaceTime valikute tegemine: Valige Settings > FaceTime, et:

- lülitada FaceTime sisse või välja;
- Määrake funktsiooni FaceTime jaoks kasutatav Apple'i ID või e-posti aadress.


Visual Voicemail

Visual Voicemail (visuaalne kõnepost) võimaldab näha sõnumite nimekirja ja valida need sõnumid, mida soovite kuulata või kustutada, ilma et peaksite eelnevalt juhiseid või sõnumeid kuulama. Voicemaili ikoonil olev silt näitab mitu kuulamata sõnumit teil on.

Visuaalse kõneposti seadistamine: Kui puudutate esimest korda Voicemail, siis palutakse teil luua kõneposti parooli ja salvestada kõneposti tervitusteate.

Kõneposti sõnumi kuulamine: puudutage Voicemail, seejärel puudutage sõnumit. Uuesti kuulamiseks valige sõnum ning puudutage ►. Kui visuaalne kõnepost poel saadaval teie teenusega, siis puudutage Voicemail ning järgige hääljuhiseid.

Teise telefoni abil kõneposti kontrollimine: Helistage oma numbrile või teenusepakkuja kaugjuurdepääsu numbrile.



Sõnumid salvestatakse kuni kustutate need või kuni teie teenusepakkuja need kustutab.

Sõnumi kustutamine: pühkige üle sõnumi, seejärel puudutage Delete.

Märge: Osades piirkondades võidakse kustutatud kõneposti sõnumid mobiilsideoperaatori poolt kohe lõplikult kustutada.

Kustutatud sõnumite haldamine: puudutage Deleted Messages (nimekirja lõpus) ja seejärel:

- *Kuulake kustutatud sõnumit:* puudutage sõnumit.
- *Taastage sõnum:* puudutage sõnumit ja puudutage Undelete.
- *Kustutage sõnum lõplikult:* puudutage Clear All.

Tervitusteate muutmise: puudutage Voicemail, puudutage Greeting, puudutage Custom, seejärel puudutage Record ja öelge oma tervitus. Oma teenusepakkuja tervituse kasutamiseks puudutage Default.

Uue kõneposti jaoks alarmi määramine: valige Settings > Sounds, puudutage New Voicemail.

Märge: Kui Helina/vaigistuse lüliti on väljas, siis iPhone'i alarmid ei kostu.

Kõneposti parooli muutmise: valige Settings > Phone > Change Voicemail Password.

Contacts

Kontakti Info-menüüs võimaldab kiire puudutus helistada, luua uue e-posti teate, leida aadressi asukoha ja muud. Vt. Peatükk 25, [Contacts](#), lk. 100.

Kõnede suunamine, ootele lülitamine ja helistaja ID

Järgmine teave kehtib ainult GSM-võrkude jaoks. CDMA võrkude puhul võtke teabe saamiseks nende funktsioonide lubamise ja kasutamise kohta ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Vt. support.apple.com/kb/HT4515.

Kõnede suunamise sisse või välja lülitamine: valige Settings > Phone > Call Forwarding. Kõnede suunamise kasutamisel kuvatakse olekiribal ikoon Call Forwarding (↔). Peate olema mobiilside võrgu levialas, kui määrate iPhone'i kõnesid edasi suunama (vastasel juhul ei aktiveerita suunamist). FaceTime'i kõnesid ei suunata edasi.

Kõnede ootamise sisse või välja lülitamine: valige Settings > Phone > Call Waiting. Kui kõne on pooleli ning kõne ooterežiim on lülitatud välja, siis suunatakse saabuvad kõned automaatselt kõneposti.

Helistaja ID sisse või välja lülitamine: valige Settings > Phone > Show My Caller ID.

Märge: FaceTime kõnede puhul kuvatakse teie telefoninumber isegi siis, kui olete helistaja ID blokeerinud või välja lülitanud.

Helinad, lüliti Helin/vaigistus ja värinad

iPhone'iga on kaasas helinad, mida on võimalik kasutada sissetulevate kõnede, kella alarmide ja kella taimeriga jaoks. Saate samuti osta helinaid iTunes'i lugudest. Vt. Peatükk 22, [iTunes Store](#), lk. 94.

Vaikehelina määramine: Valige Settings > Sounds > Ringtone.

Helinate sisse või välja lülitamine: lülitage iPhone'i küljel asuvat lülitit.

Tähtis: Kella alarmid kostavad ka juhul, kui lüliti Helin/vaigistus on vaigistatud asendis.

Värinafunktsiooni sisse või välja lülitamine: valige Settings > Sounds.

Kontaktile erineva helina määramine: valige rakendusest Contacts kontakt, puudutage Edit, seejärel puudutage Ringtone ning valige helin.

Täpsema teabe saamiseks vaadake [Helid](#) lk. 140.

Rahvusvahelised kõned

Rahvusvaheliste kõnede tegemise kohta täpsema teabe saamiseks, kaasaarvatud kõnetariifid ja muud kehtivad tasud, võtke ühendust oma teenusepakkujaga või külastage teenusepakkuja veebilehekülge.

Välismaal reisisid võib iPhone'i abil olla võimalik teha kõnesid, saata ja võtta vastu tekstisõnumeid ning kasutada Internetirakendusi, sõltuvalt saadaolevatest võrkudest.

Rahvusvahelise rändluse võimaldamine: saadavuse ja tasude kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Tähtis: Tavalistele tariifidele võivad lisanduda kõne-, sõnum- ja andmeside rändlustariifid. Rändlustariifide vältimiseks lülitage funktsioonid Voice Roaming ja Data Roaming välja.

Kui teie iPhone 4S on aktiveeritud toimima CDMA-võrgus, siis võib teil olla võimalik kasutada rändlusteenuseid ka GSM-võrgus, kui telefoni on paigaldatud SIM-kaart. Rändlusteenuste kasutamisel GSM-võrgus on iPhone'il juurepääs GSM-võrgu funktsioonidele. Rakenduda võivad lisatasud. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

Võrguvalikute tegemine: valige Settings > General > Cellular järgmiste seadete tegemiseks.

- Andmesiderändluse funktsiooni sisse või välja lülitamine.
- Mobiilse andmeside sisse või välja lülitamine.
- Kõnerändluse sisse või välja lülitamine (CDMA).
- GSM-võrkude kasutamine reisil olles (CDMA).

Mobiilsete teenuste väljalülitamine: lülitage Settings all Airplane Mode sisse ja puudutage seejärel Wi-Fi selle sisselülitamiseks. Sissetulevad telefonikõned saadetakse kõneposti. Mobiilsete teenuste uuesti sisselülitamiseks lülitage Airplane Mode välja.

Ameerika Ühendriikidesse tehtavatele kõnedele automaatselt eesliite või riigikoodi lisamine: (GSM) valige Settings > Phone, seejärel lülitage Dial Assist sisse. See võimaldab helistada kontaktidele ja lemmikutele ka siis, kui olete reisil.

Mobiilsideoperaatori valimine: valige Settings > Carrier. See valik on saadaval ainult siis, kui reisite oma mobiilsideoperaatori võrgust eemal ning teistel mobiilsideoperaatoritel on teie teenusepakujaga sõlmitud rändlusteenuste leping. Vt. [Mobiilsideoperaator](#) lk. 134.

Kõneposti kuulamine, kui visuaalne kõnepost ei ole võimalik: Valige oma number (CDMA-mudeli kasutamisel valige oma number ja lisage lõppu #), või puudutage ja hoidke numbriklahvistikul all klahvi "1".

Rakenduse Phone valikute tegemine

Valige Settings > Phone, et:

- näha oma iPhone'i telefoninumbrit;
- muuta vaikimisi saabuvate kõnede jaoks kasutatavaid tekstisõnumeid;
- lülitada sisse kõnede suunamine, kõnede ooterežiim või lülitada helistaja ID sisse või välja (GSM);
- lülitada TTY-režiim sisse või välja;
- muuta oma kõneposti parooli;
- nõuda PIN-koodi SIM-kaardi lahtilukustamiseks kui lülitate iPhone'i sisse (nõutav osade operaatorite puhul).

Valige Settings > FaceTime, et:

- lülitada FaceTime sisse või välja;
- kasutada funktsiooni FaceTime jaoks oma Apple'i ID-d;
- lisada e-posti aadressi funktsioonile FaceTime;
- lülitada mobiilne andmeside sisse või välja.


Valige Settings > Sounds, et:

- määrata helinaid ja helisemise tugevust;
- määrata värisemise valikuid;
- määrata heli uue kõnepostisõnumi jaoks.



E-kirjade lugemine

Muutke postkaste või kontosid.



Kirja tähistamine lipuga või märkimine loetuks: puudutage . Mitme kirja märkimiseks korraga puudutage kirjade nimekirjas Edit.

Eraldi teile saadetud kirjade tuvastamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, seejärel lülitage Show To/Cc Label sisse või välja. Kirjad, kus teie aadress on To või Cc väljal, tähistatakse vastava ikoonga kirjade loendis.

Kõikide e-kirja vastuvõtjate kuvamine: puudutage väljal From sõnal Details. Puudutage vastuvõtja nimel või e-posti aadressil, et näha tema kontaktteavet või lisada ta Contacts alla või VIP-loendisse.

Emalasuvate piltide allalaadimise takistamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ning lülitage Load Remote Images sisse või välja.

Lingi avamine: puudutage linki, et kasutada vaiketoimingut ning puudutage ja hoidke teiste toimingute kuvamiseks. Näiteks aadressi puhul saate kuvada asukoha rakenduses Maps või lisada selle kontaktide hulka. Veebilingid on võimalik lisada loendisse Reading List.

Koosolekukutse või manuse avamine: puudutage üksust. Kui manust saab kasutada mitmes rakenduses, siis puudutage ja hoidke seda all, et valida sobilike rakenduste vahel.

Foto või video salvestamine: puudutage ja hoidke fotot või videot ning puudutage seejärel Save Image või Video. See salvestatakse teie Camera Roll albumisse rakenduses Photos.

Uute kirjade allalaadimine: tõmmake kirjade loendit või postkastide loendit allapoole, et seda värskendada.


- *Vanade allalaaditavate kirjade arvu määramine:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Show.


Konto uute kirjade märguannete väljalülitamine: valige Settings > Notifications > Mail > *konto nimi*, seejärel lülitage Notification Center välja.

Rakenduse Mail poolt esitatavate helide muutmine: valige Settings > Sound.


- *Konto uute kirjade heli muutmine:* valige Settings > Notifications > Mail > *konto nimi* > New Mail Sound.
- *Uute VIP-loendis olevate isikute kirjade heli muutmine:* valige Settings > Notifications > Mail > VIP > New Mail Sound.


E-posti saatmine




Kirja kirjutamine: puudutage , seejärel sisestage nimi või e-posti aadress. Pärast vastuvõtjate sisestamist saate lohistada neid väljade vahel, näiteks väljalt To väljale Cc. Kui teil on mitu e-posti kontot, siis puudutage saatmiseks kasutatava konto valmiseks From.


Väljuvate kirjade automaatne Bcc-saatmine endale: valige Settings > Mail, Contacts, and Calendars > Always Bcc Myself.


Mustandi salvestamine: puudutage Cancel ja puudutage Save. Kiri salvestatakse konto postkasti Drafts. Salvestatud mustandite nägemiseks puudutage ja hoidke .

Kirjale vastamine: puudutage , seejärel puudutage Reply. Algsele kirjale lisatud faile või pilte ei saadeta tagasi. Manuste lisamiseks saatke kiri vastamise asemel edasi.

Kirja edastamine: avage kiri ja puudutage , seejärel puudutage Forward. Nii saadetakse edasi ka kirja manused.

Vastatava või edasi saadetava kirja lõigu tsiteerimine: puudutage ja hoidke teksti. Lohistage vastusesse lisatava teksti valimiseks haardepunkte, seejärel puudutage .

- *Taande taseme muutmine:* valige taandatav tekst, puudutage  vähemalt kaks korda, seejärel puudutage Quote Level.
- *Tsiteerimise taseme automaatne tõstmine vastamisel:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja lülitage Increase Quote Level. sisse.

E-kirjaga foto või video saatmine: puudutage sisestuspunkti valikunuppude kuvamiseks. Puudutage , puudutage Insert Photo or Video, seejärel valige albumist foto või video. Rakenduse Photos abil saate saata e-kirjaga ka mitu fotot – vt. [Fotode ja videote jagamine](#) lk. 72.

E-kirja allkirja muutmine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Signature. Kui teil on mitu kontot, siis puudutage iga konto jaoks eri allkirja määramiseks Per Account.

E-posti haldamine

VIP-kirjade kuvamine: valige postkastide loend (puudutage sinna liikumiseks Mailboxes), seejärel puudutage VIP.


- *Isiku lisamine VIP-loendisse:* puudutage isiku nime või aadressi väljal From, To või Cc/Bcc, seejärel puudutage Add to VIP.

Seotud kirjade grupeerimine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ning lülitage Organize By Thread sisse või välja.

Kirjade otsimine: avage postkast, kerige üles ja sisestage tekst väljale Search. Saate otsida avatud postkastis olevate kirjade From, To või Subject väljadelt. Meilikontode puhul, mis toetavad otsimist serveris olevate kirjade hulgast, puudutage All, et otsida From, To, Subject ja kirjateksti hulgast.


Sõnumi kustutamine: kui kiri on avatud, siis puudutage .

- *Kirja kustutamine ilma seda avamata:* pühkige üle kirja pealkirja, seejärel puudutage Delete.
- *Mitme kirja kustutamine:* kirjade loendi kuvamise ajal puudutage Edit.
- *Kustutamise kinnitamise väljalülitamine:* valige Settings > Mail, Contacts, and Calendars > Ask Before Deleting.

Sõnumi taastamine: minge konto postkasti Trash, avage kiri, puudutage  ning teisaldage kiri konto postkasti Inbox või teise kausta.

- *Määramine kui kaua kustutatud kirju säilitatakse kaustas Trash enne nende lõplikku kustutamist:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > konto nimi > Account > Advanced.

Arhiivimise sisse või välja lülitamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > konto nimi > Account > Advanced. Kõik postkastid ei toeta arhiivimist. Kui arhiivite kirja, siis teisaldatakse see teie postkastist kausta All Mail. Kirja kustutamiseks selle arhiveerimise asemel puudutage ja hoidke Archive all, seejärel puudutage Delete.


Kirja teisaldamine erinevasse postkasti: puudutage kirja vaatamise ajal nuppu  ning valige sihtkoht. Mitme kirja teisaldamiseks korraga puudutage kirjade nimekirjas Edit.

Postkasti lisamine, ümbernimetamine või kustutamine: puudutage postkastide nimekirjas Edit. Osasid postkasti ei saa ümbernimetada ega kustutada.

Kirjade ja manuste printimine

Kirja printimine: puudutage , seejärel puudutage Print.

Tekstisese kujutise printimine: puudutage ja hoidke kujutist ning puudutage seejärel Save Image. Seejärel avage rakendus Photos ning printige kujutis oma Camera Roll albumist.

Manuse printimine: Puudutage manust, et kuvada see rakenduses Quick Look, puudutage  ja seejärel puudutage Print.

Täpsema teabe saamiseks printimise kohta vaadake [Printimine funktsiooni AirPrint abil](#) lk. 30.

Meilikontod ja seaded

Rakenduse Mail ja meilikontode seadete muutmine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars. Saate seadistada järgmisi kontosid:

- iCloud
- Microsoft Exchange ja Outlook
- Google

- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Muud POP ja IMAP kontod

Täpsed seaded sõltuvad ülesseatava konto tüübist. Teie internetiteenusepakkuja või süsteemiadministraator saab anda teile teavet sisestatava informatsiooni kohta.

Konto kasutamise ajutine lõpetamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto ja lülitage konto jaoks meiliteenus välja. Kui teenus on väljas, siis iPhone ei kuva ning ei sünkrooni andmeid, kuni lülitate selle uuesti sisse. See on hea viis ajutiselt peatada näiteks töömeilide saamine, kui olete puhkusel.

Konto kustutamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto ja kerige alla ja puudutage Delete Account. Kõik selle kontoga sünkroonitud andmed, nt. järjehoidjad, e-kirjad ja märkmed, eemaldatakse.

Tõukefunktsiooni seadete määramine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data. Tõukefunktsioon edastab uut infot alati, kui see jõuab serverisse ning seadmel on Internetiühendus (tekkida võib viiteid). Kui funktsioon Push on lülitatud välja, siis kasutage andmete hankimise tiheduse määramiseks määrangut Fetch New Data. Valitud seade tühistab eraldi kontode seaded. Aku kasutusea pikendamiseks ärge informatsiooni liiga tihti hankige. Kõik kontod ei toeta andmete tõukefunktsiooni.

Digiallkirjastatud ja krüpteeritud kirjade saatmine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > *konto nimi* > Account > Advanced. Lülitage S/MIME sisse, seejärel valige väljuvate kirjade allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks kasutatavad sertifikaadid. Sertifikaatide installimiseks võite hankida konfiguratsiooniprofiili oma süsteemiadministraatori käest, laadida alla sertifikaadid väljaandja veebisaidilt Safari abil või võtta need vastu meilimanustena.

Lisavalikute tegemine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > *konto nimi* > Account > Advanced. Valikud sõltuvad kontost ja võivad hõlmata:

- Mustandite, saadetud kirjade ja kustutatud kirjade säilitamine iPhone'is.
- Määramine kui kaua kustutatud kirju säilitatakse enne nende lõplikku eemaldamist.
- Meiliserveri seadete reguleerimine.
- SSL-i ja parooli seadete reguleerimine.

Kui te ei tea millised seaded kehtivad teie konto jaoks, siis küsige seda teavet oma internetiteenusepakkuja või süsteemiadministraatori käest.

Safari

7



Safari funktsioonid hõlmavad:

- Reader – lugege artikleid ilma reklaamideta või muude segavate elementideta
- Reading list – koguge artikleid hiljem lugemiseks
- Täisekraanirežiim – kui vaatate veebilehti rõhtformaadis


Kasutage iCloud'i teistes seadmetes avatud lehtede kuvamiseks ning oma järjehoidjate ja lugemisloendite ajakohasena hoidmiseks oma teistes seadmetes.



Veebilehe vaatamine: puudutage aadressivälja (pealkirjaribal), sisestage veebiaadress (URL) ja puudutage Go.

- *Veebilehekülje kerimine:* lohistage üles, alla või küljesuunas.
- *Kerimine raami sees:* kerige kahe sõrmega raami sees.
- *Täisekraanis rõhtvaates kuvamine:* pöörake iPhone'i, seejärel puudutage
- *Veebilehekülje uuesti laadimine:* puudutage aadressiväljal

Veebilehekülje sulgemine: puudutage seejärel puudutage lehe kõrval



Teistes seadmetes avatud veebilehtede kuvamine: puudutage , seejärel puudutage iCloud Tabs. Funktsiooni iCloud Tabs abil iPhone'is avatud veebilehtede jagamiseks teiste seadmetega valige Settings > iCloud ja lülitage Safari sisse.

Veebilehekülje lingi järgimine: puudutage linki.



- *Lingi sihtkoha aadressi vaatamine:* puudutage ja hoidke linki.
- *Lingi avamine uuel vahelehel:* puudutage ja hoidke linki, seejärel puudutage "Open in New Page".

Tuvastatud andmed – nt telefoninumbrid ja e-posti aadressid – võidakse kuvada veebilehtedel linkidena. Puudutage ja hoidke saadaolevate valikute kuvamiseks linki.

Artikli lugemine Readeris: puudutage nuppu Reader, kui see kuvatakse aadressiväljal.

- *Fondi suuruse reguleerimine:* puudutage .
- *Artikli jagamine:* puudutage .
- *Märge:* Kui meilite artikli Readerist, siis saadetakse lisaks lingile ka terve artikkel.
- *Tavavaatesse naasmine:* puudutage Done.

Kasutage funktsiooni Reading List, et koguda veebilehti hiljem lugemiseks:

- *Aktiivse veebilehe lisamine:* puudutage , seejärel puudutage "Add to Reading List." Mudeliga iPhone 4 või uuemaga salvestatakse nii veebileht kui ka link, et saaksite seda lugeda ka siis, kui seade pole Internetiga ühendatud.
- *Lingi sihtkoha lisamine:* puudutage ja hoidke linki, seejärel puudutage "Add to Reading List".
- *Lugemisloendi kuvamine:* puudutage , seejärel puudutage Reading List.
- *Üksuse kustutamine lugemisloendist:* pühkige üle üksuse, seejärel puudutage Delete.


Vormi täitmine: puudutage ekraaniklaviatuuri kuvamiseks tekstivälja.

- *Teisele tekstiväljale liikumine:* puudutage tekstivälja või puudutage nuppu Next või Previous.
- *Vormi esitamine:* puudutage Go või Search või veebilehel olevat esitamise linki.
- *AutoFill'i võimaldamine:* valige Settings > Safari > AutoFill.


Veebist, aktiivselt lehelt või PDF-failist otsimine: sisestage tekst otsinguväljale.


- *Veebist otsimine:* puudutage ühte kuvatavatest soovitudest või puudutage Search.
- *Otsitava teksti leidmine aktiivselt lehelt või PDF-ist:* kerige ekraani allaserva, seejärel sisestage otsingutermi On This Page alla.

Esimene tulemus tõstetakse esile. Järgmiste esinemiste leidmiseks puudutage .

Aktiivse veebilehe lisamine järjehoidjatesse: puudutage , seejärel puudutage Bookmarks.

Kui salvestate järjehoidja, siis saate selle pealkirja muuta. Vaikeseadete kehtides salvestatakse järjehoidjad järjehoidjate tippu. Erineva kausta valimiseks puudutage Add Bookmarks menüüs Bookmarks.

Ikooni loomine Home-menüüsse: puudutage , seejärel puudutage "Add to Home Screen". Safari lisab aktiivse lehe ikooni Home-menüüsse. Kui veebilehel ei ole kohandatud ikooni, siis kasutatakse seda kujutist ka veebilõike ikoonina Home-menüüs. Veebilõiked varundatakse iCloud'i ja iTunes'i poolt, kuid neid ei töugata iCloud'i poolt teistesse seadmetesse ega sünkroonita iTunes'iga.

Aktiivse veebilehe lingi jagamine või kopeerimine: puudutage , seejärel puudutage Mail, Message, Twitter, Facebook, või Copy.

Aktiivse veebilehe printimine: puudutage , seejärel puudutage Print. Vt. [Printimine funktsiooni AirPrint abil](#) lk. 30.

Teenuse iCloud kasutamine, et hoida järjehoidjad ja lugemisloend ajakohasena teie teistes iOS seadmetes: valige Settings > iCloud ja lülitage Safari sisse. Vt. [iCloud](#) lk. 14.

Rakenduse Safari valikute tegemine: valige Settings > Safari. Valikud hõlmavad:

- otsingumootor;
- funktsioon AutoFill vormide täitmiseks;
- linkide avamine uuel lehel või taustal;
- privaatne sirvimine, et kaitsta isiklike andmeid ja takistada osadel veebisaitidel jälgida teie käitumist;
- ajaloo, küpsiste ja andmete kustutamine;
- mobiilne andmeside funktsiooni Reading List jaoks;
- pettuste eest hoiatamine.



Muusika hankimine

Muusika ja muu audiosisu laadimiseks iPhone'i:

- *ostmine ja allalaadimine iTunes Store'ist:* rakenduses Music puudutage sirvimise ajal Store. Vt. Peatükk 22, [iTunes Store](#), lk. 94.
- *Teistele iOS seadmetele ja arvutitele ostetud rakenduste automaatne allalaadimine:* Vt. [iCloud](#) lk. 14.
- *Sünkroonimine arvuti rakendusega iTunes:* Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.
- *Funktsiooni iTunes Match kasutamine, et pääseda ligi oma muusikateegile teenuses iCloud:* Vt. [iTunes Match](#) lk. 62.

Muusika esitamine

HOIATUS: Lisateavet kõrvakuulmise kaitsmise kohta leiate lõigust: [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.

Saate kuulata heli sissehingatud kõlarist, kõrvaklappide pesaga ühendatud kõrvaklappidest või iPhone'iga ühendatud Bluetooth-kõrvaklappidest. Kui kõrvaklapid on ühendatud (või seotud), siis ei kostu kõlarist heli.



Loo esitamine: sirvige esitusloendit, artisti, lugusid või muud kategooriat, seejärel puudutage lool.

- *Sirvimise lisanuppude kuvamine:* puudutage More.
- *All kuvatavate sirvimisnuppude määramine ja muutmine:* puudutage More, puudutage Edit, seejärel lohistage ikoon nupule, mida soovite asendada.

Menüüs Now Playing kuvatakse esitatava loo andmeid ning taasesituse juhtnuppe.




Laulusõnad ilmuvad menüüsse Now Playing juhul, kui lisasite need laulule iTunes'i laulu akna Info abil ning olete sünkrooninud muusika iTunes'iga. (iTunes Match ei toeta laulusõnu.)

Lisa-juhtnuppude kuvamine (iPhone 4S või vanemad): puudutage albumi kaant menüüs Now Playing, et kuvada esitusriba ja -kursor ning nupud Repeat, Genius ja Shuffle.



Ükskõik millisesse loo punkti edasiliikumine: lohistage esituskursorit mööda esitusriba. Edenemiskiiruse reguleerimiseks lohistage oma sõrme alla.

Juhusliku esituse jaoks raputamine: raputage iPhone'i juhusliku esitamise sisselülitamiseks ja loo vahetamiseks. Funktsiooni Shake to Shuffle sisse või välja lülitamiseks valige Settings > Music.


Vaadake kõiki praegust lugu sisaldava albumi lugusid: puudutage . Loo esitamiseks puudutage seda.



Muusika otsimine (pealkirjad, artistid, albumid ja heliloojad): puudutage sirvimise ajal olekuriba, et kuvada ekraani ülaservas otsinguväli, seejärel sisestage otsingutekst. Võite samuti otsida audiosisu Home-menüüst. Vt. [Otsimine](#) lk. 27.

Heli juhtnuppude kuvamine teises rakenduses: topeltklõpsake nuppu Kodu , seejärel pühkige tegumiribal paremale. Pühkige uuesti paremale, et kuvada helitugevuse reguleerimise ja AirPlay-nupp  (kui olete Apple'i TV või AirPlay kõlarite läheduses).




Heli juhtnuppude kuvamine kui ekraan on lukustatud: topeltklõpsake nuppu Kodu .



Muusika esitamine AirPlay kõlaritega või Apple TV-s: puudutage . Vt. [AirPlay](#) lk. 30.

Cover Flow

Kui pöörata iPhone'i, siis kuvatakse teie muusikasisu Cover Flow vaates.



Cover Flow abil albumikaante sirvimine: lohistage vasakule või paremale.


- *Albumi lugude vaatamine:* puudutage albumikaant või . Kerimiseks lohistage üles või alla; esitamiseks puudutage.
- *Tagasi kaane juurde pöördumine:* puudutage pealkirjariba või puudutage uuesti .

Podcastid ja audioraamatud

Mudelis iPhone 5 kuvatakse podcastide ja audioraamatute juhtnupud ja info taasesituse alustamisele menüüs Now Playing.

Märge: Rakendus Podcasts on saadaval tasuta App Store'ist. Vt. Peatükk 31, [Podcastid](#), lk. 113. Kui installite rakenduse Podcasts, siis eemaldatakse podcastide sisu ja juhtnupud rakendusest Music.


Juhtnuppude ja info kuvamine või peitmine (iPhone 4S või vanemad): Puudutage ekraani keskosa.






Rohkemate podcasti osade hankimine: Puudutage Podcasts (puudutage kõigepealt More, kui Podcasts pole nähtav), seejärel puudutage podcasti, et näha saadaolevate osade loendit. Rohkemate osade allalaadimiseks puudutage Get More Episodes.

Laulusõnade ja podcasti info peitmine: valige Settings > Music, seejärel lülitage Lyrics & Podcasts Info välja.

Esisusloendid

Esisusloendi loomine: vaadake esitusloendeid, seejärel puudutage loendi ülaosas Add Playlist. Puudutage kõikide lugude ja videote lisamiseks , seejärel puudutage Done.

Esisusloendi muutmine: Valige muudetav esitusloend, seejärel puudutage Edit.

- *Rohkemate lugude lisamine:* puudutage .
- *Loo kustutamine:* puudutage . Loo esitusloendist kustutamine ei kustuta seda iPhone'ist.
- *Lugude järjekorra muutmine:* lohistage .

Uued ja muudetud esitusloendid kopeeritakse teie iTunes'i andmeteeki järgmisel korral, kui sünkroonite iPhone'i arvutiga või juhtmevabalt iCloud'i vahendusel, kui olete tellinud teenuse iTunes Match.

Esisusloendi tühjendamine või kustutamine: valige esitusloend, seejärel puudutage Clear või Delete.

Loo kustutamine iPhone'ist: menüüs Songs pühkige üle loo, seejärel puudutage Delete.


Lugu kustutatakse iPhone'st kuid mitte teie iTunes'i andmeteegist Mac- või PC-arvutis.


Genius


Genius esitusloend on kogu teie andmeteegis olevatest lugudest, mis sobivad hästi kokku. Genius on tasuta teenus, aga selle kasutamiseks on vajalik Apple'i ID.

Genius Mix on valik samas stiilis lugudest, mis luuakse iga kord teie andmeteegist, kui kuulate miksi.



Geniuse kasutamine iPhone'is: lülitage Genius sisse arvuti iTunes'is, seejärel sünkroonige iPhone iTunes'iga. Genius miksid sünkroonitakse automaatselt, välja arvatud kui haldate oma muusikat käsitsi. Samuti saate sünkroonida Genius-esitusloendeid.

Genius-mikside sirvimine ja esitamine: puudutage Genius (puudutage kõigepealt More, kui Genius pole nähtaval). Teiste mikside kuvamiseks pühkige vasakule või paremale. Miksi esitamiseks puudutage .

Genius-esitusloendi koostamine: vaadake esitusloendit, puudutage Genius Playlist ning valige loendist lugu. Või puudutage Now Playing menüüs ekraani, et kuvada juhtnupud ning puudutage .

- *Esisusloendi asendamine ja koostamine erineva loo põhjal:* puudutage New ja valige lugu.
- *Esisusloendi värskendamine:* puudutage Refresh.
- *Esisusloendi salvestamine:* puudutage Save. Esitusloend salvestatakse valitud loo nimega ning tähistatakse nupuga .

Salvestatud Genius-esitusloendi muutmine: puudutage esitusloendit, seejärel puudutage Edit.

- *Loo kustutamine:* puudutage .
- *Lugude järjekorra muutmine:* lohistage .

Salvestatud Genius-esitusloendi kustutamine: Puudutage Genius playlist, seejärel puudutage Delete.

iPhone'is loodud Genius-esitusloendid kopeeritakse iTunes'iga sünkroonimisel arvutisse.

Märge: Kui Genius-esitusloend sünkroonitakse iTunes'iga, siis ei ole seda võimalik otse iPhone'ist kustutada. Kasutage esitusloendi nime muutmiseks, sünkroonimise peatamiseks või esitusloendi kustutamiseks rakendust iTunes.

Siri ja Voice Control

Saate kasutada funktsiooni Siri (iPhone 4S või uuem) või Voice Control muusika taasesituse juhtimiseks. Vaadake Peatükk 4, [Siri](#), lk. 36 ja [Voice Control](#) lk. 26.

Funktsioonide Siri või Voice Control kasutamine: Vajutage ja hoidke nuppu Kodu  all.

- *Muusika esitamine või peatamine:* Öelge "play" (esita) või "play music" (esita muusikat). Pausimiseks öelge "pause" (pausi), "pause music" (pausi muusika) või "stop" (peata). Võite samuti öelda "next song" (järgmine lugu) või "previous song" (eelmine lugu).
- *Albumi, esitaja või esitusloendi esitamine:* Öelge "play" (esita) öelge seejärel "album" (album), "artist" (esitaja) või "playlist" (esitusloend) ja nimi.
- *Käesoleva esitusloendi juhuslikus järjekorras esitamine:* Öelge "shuffle" (juhuslik).
- *Saage rohkem esitatava loo kohta teada:* Öelge "what's playing" (mida esitatakse), "who sings this song" (kes seda lugu laulab) või "who is this song by" (kelle lugu see on).
- *Genius funktsiooni kasutamine sarnaste lugude esitamiseks:* Öelge "Genius" või "play more songs like this" (esita rohkem sarnaseid lugusid).

iTunes Match

iTunes Match salvestab teie muusikakogu teenuses iCloud – isegi CD-plaatidelt imporditud lood – ning võimaldab teil nautida oma muusikakogu iPhone'is ja teistes iOS seadmetes ja arvutites. iTunes Match on saadaval tasuta tellimusteenusena. Lisateavet saadavaloleku kohta leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT5085.

iTunes Match teenuse tellimine: arvuti iTunesis valige Store > Turn On iTunes Match, seejärel klõpsake nupul Subscribe

Tellimisel lisab iTunes teie muusika, esitusloendid ja Genius miksid teenusesse iCloud. Kõik teie lood, mis vastavad iTunes Store'is olevale muusikale, on automaatselt iCloud'is saadaval. Muud lood laaditakse üles. Saate laadida alla ning esitada vastavaid lugusid iTunes Plus kvaliteediga (256 kbit/s DRM-free AAC), isegi kui teie originaallugu oli madalama kvaliteediga. Lisateabe saamiseks vt. www.apple.com/ee/icloud/features.


iTunes Match'i sisselülitamine: valige Settings > Music.

iTunes Match'i sisselülitamine eemaldab sünkroonitud muusika iPhone'ist ning keelab funktsioonid Genius Mixes ja Genius Playlists.

Märge: Kui määrang "Use Cellular Data for iTunes" menüüst Settings > General > Cellular on valitud kasutusele, siis võivad rakenduda andmesidetasud.

Lood laaditakse automaatselt iPhone'i alla, kui esitate neid. Samuti saate laadida lugusid ja albumeid käsitsi alla.

Loo või albumi allalaadimine iPhone'i: sirvimise ajal puudutage .

Märge: Kui iTunes Match on sees, siis kustutatakse allalaaditud muusika automaatselt iPhone'ist, kui mälu hakkab täis saama, alates vanimatest ja vähim mängitud lugudest. iCloud'i ikoonid () kuvatakse uuesti eemaldatud lugude ja albumite kohta, mis annavad teada, et need on jätkuvalt saadaval läbi iCloud'i (kuid ei ole salvestatud iPhone'i).

Loo või albumi käsitsi eemaldamine: pühkige horisontaalselt üle loo või albumi, seejärel puudutage Delete.

Ainult iCloud'ist allalaaditud muusika kuvamine: valige Settings > Music, seejärel lülitage Show All Music välja (saadaval ainult siis, kui iTunes Match on lülitatud sisse).

Seadmete haldamine iTunes Match'i või Automatic Downloads'i abil: valige arvutis iTunes'is Store > View My Apple ID. Logige sisse, seejärel klõpsake jaotises "iTunes in the Cloud" käsul Manage Devices.

Home Sharing

Funktsioon Home Sharing võimaldab esitada teie Mac- või PC-arvuti rakenduses iTunes olevat muusikat, filme ja telesaateid iPhone'is. iPhone ja arvuti peavad olema samas Wi-Fi võrgus.

Märge: Home Sharing vajab iTunes 10.2 või uuemat, mis on saadaval aadressil www.apple.com/ee/itunes/download. Boonussisu, nt digitaalseid brošüüre ja iTunes Extras üksuseid, ei saa jagada.

Muusika esitamine iPhone'is iTunes'i andmeteehist:

- 1 Valige arvutis iTunes'is File > Home Sharing > Turn On Home Sharing. Logige sisse, seejärel klõpsake Create Home Share.
- 2 Valige iPhone'is Settings > Music, seejärel logige funktsiooni Home Sharing sisse sama Apple'i ID-ga ja parooliga.
- 3 Rakenduses Music puudutage More, seejärel puudutage Shared ja valige oma arvuti andmeteehist.

Tagasipöördumine sisu juurde iPhone'is: puudutage Shared ja valige My iPhone.

Muusika seaded

Valige Settings > Music, et määrata rakenduse Music seaded, k.a:

- Juhusliku esituse jaoks raputamine
- Helikontroll (esitamise helitugevuse taseme normeerimiseks)
- Ekvalaiser (EQ)

Märge: EQ mõjutab kogu heliväljastust, kaasa arvatud kõrvaklappide pesa ja AirPlay'd. Üldjuhul rakenduvad EQ seaded ainult rakendusest Music esitatavale muusikale.

Seade Late Night rakendub kogu heliväljastusele – nii videotele kui muusikale. Late Night tihendab audioväljundi dünaamilist ulatust, vähendades valjude käikude helitugevust ning suurendades vaiksete käikude helitugevust. Võite soovida kasutada seade seadet näiteks kui kuulata muusikat lennukis või mõnes muus mürarohkes kohas.

- Laulusõnade ja podcasti info
- Rühmitamine albumiartistide järgi
- iTunes Match
- Home Sharing

Helitugevuse limiidi määramine: valige Settings > Music > Volume Limit, seejärel reguleerige helitugevuse liugurit.

Märge: Euroopa Liidu riikides saate piirata maksimaalse kõrvaklappide helitugevuse Euroopa Liidu poolt soovitatud tasemele. Valige Settings > Music > Volume Limit, seejärel lülitage EU Volume Limit sisse.

Helitugevuse piirangu muutmise keelamine: valige Settings > General > Restrictions > Volume Limit, seejärel puudutage Don't Allow Changes.

Messages

9



Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine



HOIATUS: Tähtsat teavet ohutu liiklemise kohta leiate osast [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.


Rakendus Messages võimaldab vahetada SMS- ja MMS-sõnumeid teiste seadmetega mobiilsidevõrgu vahendusel ning teiste iOS seadmetega iMessage'i abil.

iMessage on Apple'i teenus, mis võimaldab saata piiramatult sõnumeid üle Wi-Fi (samuti üle mobiilsidevõrgu) teistele iOS või OS X Mountain Lion kasutajatele. Rakendusega iMessage näete kui teine inimene kirjutab ning samuti saavad teised teada, et olete nende sõnumeid lugenud. iMessage sõnumid kuvatakse teie kõikides iOS-seadmetes, mis on logitud sisse samale kontole – seega saate alustada vestlust ühes seadmes ning jätkata teises. iMessage sõnumid edastatakse krüpteeritud kujul.




Puudutage meedia lisamise nuppu, et lisada foto või video.

Tekstivestluse alustamine: puudutage , seejärel puudutage  ning valige kontakt; otsige oma kontaktide hulgast nime sisestamisega või sisestage telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Kirjutage sõnum ja puudutage Send.

Kui sõnumit ei saa saata, siis kuvatakse märguande märk . Uuesti saatmiseks puudutage vestluses olevat märguannet. Sõnumi saatmiseks SMS-tekstisõnumine topeltpuudutage.

Vestluse jätkamine: puudutage sõnumite nimekirjas olevat vestlust.


Pilt-tähemärkide sisestamine: valige Settings > General > Keyboard > International Keyboards > Add New Keyboard, seejärel puudutage klaviatuuri lubamiseks Emoji. Emoji klaviatuuri kuvamiseks puudutage sõnumi kirjutamise ajal . Vt. [Sisestuse erirežiimid](#) lk. 145.

Helistaja kontaktandmete kuvamine: kerige üles (puudutage olekuriba), et näha võimalikke toiminguid, nt FaceTime'i kõne tegemine.

Vestluse varajasemate sõnumite kuvamine: kerige üles (puudutage olekuriba). Vajadusel puudutage Load Earlier Messages.

Sõnumite saatmine rühmale (iMessage või MMS): puudutage , seejärel sisestage mitu vastuvõtjat. MMS kasutamisel tuleb rühm-sõnumside lülitada Settings > Messages alt sisse ning vastused saadetakse ainult teile – neid ei kopeerita teistele rühmas olevatele inimestele.

Vestluste haldamine

Vestlused salvestatakse nimekirja Messages. Sinine punkt  tähistab lugemata sõnumeid. Puudutage kuvamiseks või jätkamiseks vestlust.

Vestluse edastamine: puudutage Edit, valige lisatavad osad ning puudutage Forward.

Vestluse redigeerimine: puudutage Edit, valige kustutatavad osad ning puudutage Delete. Kogu teksti ja manuste kustutamiseks ilma vestlust kustutamata puudutage Clear All.

Vestluse kustutamine: pühkige sõnumite nimekirjas üle vestluse, seejärel puudutage Delete.


Vestluse kustutamine: puudutage otsinguvälja kuvamiseks ekraani ülaserava, seejärel puudutage otsinguvälja ja sisestage otsitav tekst. Võite samuti otsida vestlusi Home-menüüst. Vt. [Otsimine](#) lk. 27.

Kellegi lisamine kontaktide nimekirja: Puudutage Messages nimekirjas telefoninumbrit ning puudutage "Add to Contacts".

Fotode, videote ja muu info jagamine

iMessage või MMS abil saate saata ja võtta vastu fotosid ja videoid, ning saata asukohti, kontaktandmeid ja häälmärkeid. Manuste suurusepiirangu määrab teie teenusepakkuja. iPhone võib tihendada vajadusel foto- ja videomanuseid.

Foto või video saatmine: puudutage .

Asukoha saatmine: puudutage rakenduses Maps asukoha kuvamiseks , puudutage Share Location, seejärel puudutage Message.

Kontaktandmete saatmine: valige Contacts all kontakt, puudutage Share Contact ja puudutage seejärel Message.


Häälsõnumi saatmine: Puudutage rakenduses Voice Memos , puudutage häälmärkmel, puudutage Share, seejärel puudutage Message.


Foto- või videomanuse salvestamine Camera Roll albumisse: puudutage fotot või videot, seejärel puudutage .

Foto või video kopeerimine: Puudutage ja hoidke manust ning puudutage seejärel Copy.

Kellegi lisamine kontaktide nimekirja sõnumite nimekirjast: puudutage telefoninumbrit või e-posti aadressi, puudutage olekuriba üles kerimiseks, seejärel puudutage "Add Contact".

Saadud kontaktandmete salvestamine: puudutage kontakti mulli, seejärel puudutage Create New Contact või Add to Existing Contact.

Rakenduse Messages seaded

Valige Settings > Messages, et määrata rakenduse Messages seaded, k.a:

- iMessage sisse või välja lülitamine.
- Teistele nende sõnumite lugemisest märkuandmine.
- Apple'i ID või e-posti aadressi määramine rakendusega Messages kasutamiseks.
- SMS ja MMS valikud.
- Teemavälja kuvamine.
- Täheleenduri kuvamine.

Sõnumite märguannete haldamine: Vt. [Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded](#) lk. 133.

Alarmi heli määramine saabuvatele tekstisõnumitele: Vt. [Helid](#) lk. 140.

Calendar

10



Ülevaade

Rakendus Calendar teeb ajaplaneerimise lihtsaks. Saate vaadata eraldi kalendreid või mitut kalendrit korraga.



Sündmuse kuvamine või muutmine: puudutage sündmust. Saate teha järgmisi toiminguid:

- Määrata esmase ja teisese märguande.
- Muuta sündmuse kuupäeva, aega või kestust.
- Teisaldada sündmuse erinevasse kalendrisse.
- Kutsuda teisi osalema sündmustel iCloud'i, Microsoft Exchange'i ja CalDAV'i kalendrite vahendusel.
- Sündmusi kustutada.

Samuti saate teisaldada sündmuse hoides seda all ning lohistades uuele ajale või reguleerides haardepunktidest.

Sündmuse lisamine: puudutage **+** ja lisage sündmuse informatsioon ning puudutage seejärel Done.

- *Vaiekalendri määramine uutele sündmustele:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendar > Default Calendar.
- *Sünnipäevade ja sündmuste jaoks märguannete vaikeaegade määramine:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendar > Default Alert Times.

Sündmuste otsimine: sisestage nimekirja vaates tekst otsinguväljale. Otsitakse vaadatavate kalendrite pealkirjade, kutsutute, asukohtade ja märkmete hulgast. Võite samuti otsida kalendri sündmusi Home-menüüst. Vt. [Otsimine](#) lk. 27.


Kalendri märguandesignaali määramine: valige Settings > Sounds > Calendar Alerts.

Nädalakaupa vaatamine: pöörake iPhone'i küljesuunas.

Sündmuste importimine kalendrifailist: kui saate meili teel .ics kalendrifaili, siis avage sõnum ja puudutage kalendrifaili, et importida kõik sealolevad sündmused. Samuti saate importida veebis avaldatud .ics faile kui puudutate vastavat linki. Osad .ics failid lisavad teid kalendritellimusse, mitte ei lisa sündmusi teie kalendrisse. Vt. [Mitme kalendriga töötamine](#) allpool.

Kui teil on iCloud'i, Microsoft Exchange'i või toetatud CalDAV konto, siis saate saata ja võtta vastu koosolekukutseid.

Teiste kutsumine sündmusele: puudutage sündmust, puudutage Edit, seejärel puudutage Invitees, et valida teisi inimesi rakendusest Contacts.

Kutsele vastamine: puudutage kalendris kutset. Või puudutage , et kuvada menüü Event ning seejärel puudutage kutset. Saate vaadata infot korraldaja ja teiste kutsutute kohta. Kui lisate kommentaare (ei pruugi olla saadaval kõikide kalendritüüpide jaoks), siis on need nähtaval korraldajale, kuid mitte teistele osalejatele.

Sündmusega nõustumine ilma aja määramiseta reserveerituks: puudutage sündmust, seejärel puudutage Availability ning valige "free". Sündmus jääb teie kalendrisse, kuid seda ei kuvata hõivatuna teistele, kes saadavad teile kutseid.

Mitme kalendriga töötamine

Saate vaadata eraldi kalendreid või mitut kalendrit korraga. Saate tellida iCloud'i, Google'i, Yahoo! või rakenduse iCalendar kalendrid, samuti Facebooki sündmused ja sünnipäevad.

iCloud'i, Google'i, Exchange'i või Yahoo! kalendrite sisselülitamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, puudutage kontot, seejärel lülitage Calendar sisse.

CalDAV'i konto lisamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, puudutage Add an Account, seejärel puudutage Other. Puudutage Calendars all Add CalDAV Account.

Facebooki sündmuste vaatamine: valige Settings > Facebook, logige sisse Facebooki kontole ning lülitage juurdepääs rakendusele Calendar sisse.

Vaadatavate kalendrite valimine: Puudutage Calendars, seejärel puudutage kalendreid, mida soovite vaadata. Kõikide valitud kalendrite sündmused kuvatakse ühes vaates.

Sünnipäevakalendri kuvamine: puudutage Calendars, seejärel puudutage Birthdays, et lisada rakenduse Contacts all olevad sünnipäevad kalendrisündmustesse. Kui olete seadistanud Facebooki konto, siis saate lisada ka oma Facebooki sõprade sünnipäevad.

Saate tellida kalendreid, mis kasutavad iCalendar (.ics) vormingut. Toetatud kalendripõhiste teenuste hulka kuuluvad iCloud, Yahoo!, Google ja OS X-i kalendrirakendus. Saate lugeda tellitud kalendri sündmusi iPhone'ist, kuid te ei saa muuta sündmusi või luua uusi.

Kalendri tellimine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja puudutage Add Account. Puudutage Other, seejärel valige Add Subscribed Calendar. Sisestage tellitava kalendri server ja .ics faili nimi. Samuti saate tellida veebis avaldatud iCalendar (.ics) kalendreid kui puudutate vastaval lingil kalendri.

iCloud'i kalendrite jagamine

Saate jagada iCloud'i kalendrit teiste iCloud'i kasutajatega. Kui jagate kalendrit, siis saavad teised seda vaadata ning võite lubada neil ka muuta ja lisada sündmusi. Samuti saate jagada ainult loetava versiooni, mida kõik saavad vaadata.

iCloud'i kalendri loomine: puudutage Calendars, puudutage Edit, seejärel puudutage Add Calendar.

iCloud'i kalendri jagamine: puudutage Calendars, puudutage Edit, seejärel puudutage iCloud'i kalendrit, mida soovite jagada. Puudutage Add Person, seejärel valige kedagi rakendusest Contacts. Kutsutu saab e-posti teel kutse kalendriga liituma, kuid vajab kutse vastuvõtmiseks Apple'i ID-d ja iCloud'i kontot.

Jagatud kalendrite märguannete väljalülitamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja lülitage Shared Calendar Alerts välja.

Isiku ligipääsu muutmine jagatud kalendritele: puudutage Calendars, puudutage Edit, seejärel puudutage inimese nimel, kellega soovite jagada. Saate lülitada välja nende võimaluse kalendrit muuta, saata kalendriga liitumiseks kutse uuesti või peatada nendega kalendri jagamise.

Ainult loetava kalendri jagamine kõikidega: puudutage Calendars, puudutage Edit, seejärel puudutage iCloud'i kalendrit, mida soovite jagada. Lülitage Public Calendar sisse, seejärel puudutage Share Link, et kopeerida või saata kalendri URL. Igaüks saab kasutada seda URL-i kalendri tellimiseks ühilduva rakendusega, nt Calendar iOS-i või OS X-i jaoks.

Rakenduse Calendar seaded

Settings > Mail, Contacts, Calendars all on mitmeid seadeid, mis mõjutavad rakendust Calendar and ja teie kalendrikontosid. Need hõlmavad:

- Möödunud sündmuste sünkroonimine (tulevased sündmused sünkroonitakse alati).
- Uute koosolekutekutsete puhul esitatav heli.
- Kalendri ajavööndi tugi, et kuupäevasad ja kellaaegu kuvataks erinevas ajavööndis.



Fotode ja videote vaatamine

Rakendus Photos võimaldab vaadata fotosid ja videosid iPhone'is:

- Camera Roll albumis – fotod, mida olete teinud iPhone'iga või salvestanud e-kirjast, tekstisõnumist, veebilehelt või ekraanipildina.
- Photo Stream albumites – fotod My Photo Stream'is ja jagatud fotovoogudes (vt. [Photo Stream](#) lk. 71)
- Photo Library ja teised arvutist sünkroonitud albumid (vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15)



Fotode ja videote vaatamine: puudutage albumit, seejärel puudutage pisipilti.

- *Järgmise või eelmise foto või video vaatamine:* pühkige vasakule või paremale.
- *Sisse või välja suumimine:* Topeltpuudutage või vajutage sõrmed kokku.
- *Üle foto liikumine:* lohistage seda.
- *Video esitamine:* puudutage ► ekraani keskosas. Täisekraanvaate ja ekraanile sobitatud vaate vahel vahetamiseks topeltpuudutage ekraani.

Rakendustega iPhoto 8.0 (iLife '09) või uuemaga või rakendusega Aperture v3.0.2 või uuemaga sünkroonitud fotosid saab vaadata sündmuste või nägude kaupa. Fotosid saab vaadata ka jäädvustamise asukoha järgi, kui need tehti kaameraga, mis toetab geomärgistamise funktsiooni.

Slaidiesituse vaatamine: puudutage pisipilti ning puudutage seejärel ►. Valige slaidiesituse valikud, seejärel puudutage Start Slideshow. Slaidiesituse peatamiseks puudutage ekraani. Teiste valikute tegemiseks valige Photos & Camera.

Slaidiesituse või video voogesitamine televiisorisse: Vt. [AirPlay](#) lk. 30.

Fotode ja videote korraldamine

Albumi loomine: puudutage Albums, puudutage +, sisestage nimi ja puudutage seejärel Save. Valige uude albumisse lisatavad üksused, seejärel puudutage Done.

Märke: iPhone'is loodud albumeid ei sünkroonita tagasi arvutisse.

Albumisse lisamine: pisipiltide vaatamise ajal puudutage Edit, valige üksused, seejärel puudutage Add To.

Albumite haldamine: puudutage Edit:

- *Albumi ümbernimetamine:* valige album, seejärel sisestage uus nimi.
- *Albumite järjestamine:* lohitage ☰.
- *Albumi kustutamine:* puudutage ⓧ.

Ainult iPhone'is loodud albumeid saab nimetada ümber või kustutada.

Photo Stream

iCloud'i funktsiooniga Photo Stream (vt. [iCloud](#) lk. 14) kuvatakse teie iPhone'iga tehtud fotod automaatselt teie teistes Photo Stream'iga seadistatud seadmetes, k.a Mac- või PC-arvutid. Photo Stream võimaldab jagada valitud fotosid ka sõprade ja perekonnaga – otse nende seadmetega või veebi vahendusel.

Teave funktsiooni Photo Stream kohta

Kui Photo Stream on lülitatud sisse, siis iPhone'iga tehtud fotod (samuti kõik muud Camera Rolli lisatud fotod) kuvatakse automaatselt teie fotovoos pärast rakenduse Camera sulgemist ning kui iPhone on ühendatud Internetiga üle Wi-Fi. Need fotod kuvatakse teie My Photo Stream albumis iPhone'is ning teistes seadmetes, kus funktsioon Photo Stream on seadistatud.

Funktsiooni Photo Stream sisselülitamine: valige Settings > iCloud > Photo Stream.

Teie teistest iCloud seadmetest fotovoogu lisatud fotod kuvatakse samuti My Photo Stream'is. iPhone ja teised iOS seadmed võimaldavad hoida My Photo Stream'is kuni 1000 uusimat fotot. Teie arvutid võivad säilitada kõiki teie Photo Streami fotosid igavesti.

Märke: Photo Stream'i fotod ei lisandu iCloud'i üldisele salvestusmahule.

Photo Streami sisu haldamine: puudutage fotovoo albumis Edit.

- *Fotode salvestamine iPhone'i:* valige fotod, seejärel puudutage Save.
- *Fotode jagamine, printimine, kopeerimine või salvestamine Camera Roll albumisse:* valige fotod, seejärel puudutage Share.
- *Fotode kustutamine:* valige fotod, seejärel puudutage Delete.


Märge: Kuigi kustutatud fotod eemaldatakse teie seadmetes fotovoost, siis jäävad algsed fotod siiski originaali salvestanud seadme albumisse Camera Roll alles. Samuti ei kustutata seadmesse või arvutisse fotovoost salvestatud fotosid. Fotode kustutamiseks Photo Streamist vajate süsteemi iOS 5.1 või uuem iPhone'is ning kõikides teistes iOS seadmetes. Vt. support.apple.com/kb/HT4486.


Jagatud fotovood

Jagatud fotovood võimaldavad teil jagada valitud fotosid soovitud inimestega. iOS 6 ja OS X Mountain Lion'i kasutajad saavad otse oma seadmest tellida teie jagatud fotovoogusid, vaadata teie poolt viimati lisatud fotosid, lisada fotodele meeldimisi ning kommentaare. Samuti saate luua jagatud fotovoost avaliku veebisaidi, et jagada oma fotosid teistega üle veebi.


Märge: Jagatud fotovood toimivad nii üle Wi-Fi kui ka mobiilse andmesidevõrgu. Lisanduda võivad ka mobiilse andmeside tasud.

Funktsiooni Shared Photo Streams sisselülitamine: valige Settings > iCloud > Photo Stream.

Jagatud fotovoo loomine: puudutage Photo Stream ning puudutage seejärel . Kui soovite kutsuda teisi iOS 6 või OS X Mountain Lion'i kasutajaid teie jagatud fotovoogu tellima, siis sisestage nende e-posti aadressid. Fotovoo postitamiseks saidile icloud.com lülitage funktsioon Public Website sisse. Andme albumile nimi ning puudutage Create.

Fotode lisamine jagatud fotovoogu: valige foto, puudutage , puudutage Photo Stream, seejärel valige jagatud fotovoo. Mitme foto lisamiseks albumist puudutage Edit, valige fotod, seejärel puudutage Share.



Fotode kustutamine jagatud fotovoost: puudutage jagatud fotovoogu, puudutage Edit, valige fotod, seejärel puudutage Delete.

Jagatud fotovoo muutmine: puudutage Photo Stream ning puudutage seejärel . Saate teha järgmisi toiminguid:

- nimetada fotovoo ümber;
- lisada või eemaldada tellijaid ning saata kutseid uuesti;
- luua avaliku veebisaidi ning jagada linki;
- kustutada fotovoo.

Fotode ja videote jagamine

Saate jagada fotosid e-posti, tekstisõnumite (MMS või iMessage), fotovoogude, Twitteri postituste ja Facebooki kaudu. Videoid saab jagada e-posti ja tekstisõnumite (MMS või iMessage) ning YouTube'i kaudu.


Foto või video jagamine või kopeerimine: valige foto või video, seejärel puudutage . Kui te ei näe nuppu , siis puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani.

Manuste suurusepiirangu määrab teie teenusepakkuja. iPhone võib tihendada vajadusel foto- ja videomanuseid.

Samuti saate kopeerida fotosid ja videosid ning kleepida neid e-kirja või tekstisõnumisse (MMS või iMessage).

Mitme foto ja video jagamine või kopeerimine: Pispiltide kuvamise ajal puudutage Edit, valige fotod või videod, seejärel puudutage Share.


Foto või video salvestamine järgmistest rakendustest:

- *E-post*: vajadusel puudutage selle allalaadimiseks, puudutage fotot või puudutage ja hoidke videot all, seejärel puudutage Save.
- *Tekstisõnum*: puudutage vestluses olevat kujutist, puudutage , seejärel puudutage Save to Camera Roll.
- *Veebileht (ainult fotod)*: puudutage ja hoidke fotot ning puudutage seejärel Save Image.

Vastuvõetud fotod ja videod või veebilehelt kopeeritavad üksused salvestatakse teie Camera Roll albumisse.

Fotode printimine

Printimine AirPrint-printeritesse:

- *Ühe foto printimine*: puudutage , seejärel puudutage Print.
- *Mitme foto printimine*: fotoalbumi kuvamise ajal puudutage Edit, valige fotod, puudutage Share, seejärel puudutage Print.


Vt. [Printimine funktsiooni AirPrint abil](#) lk. 30.


Camera

12



Ülevaade

Rakenduse Camera kiireks avamiseks kui iPhone on lukustatud, pühkige  üles.




iPhone'iga saab teha fotosid ja salvestada videot. Lisaks iSight kaamerale tagaosas on iPhone'il ka FaceTime-kaamera eesosas FaceTime-kõnede ja autoportreede jaoks. LED-välklamp annab vajadusel juurde valgust.





Ekraanil kuvatakse hetkeks ristkülik, mis näitab piirkonda, kuhu kaamera teravustab ning mille järgi määrab särituse. Inimeste pildistamisel kasutab iPhone 4S või uuem näotuvastust, et teravustada peamisele näole ning reguleerida säritust kuni 10 näo järgi. Iga tuvastatud näo peal kuvatakse ristkülik.

Pildistamine: puudutage  või vajutage ühte helitugevuse muutmise nuppu.

- *Sisse või välja suumimine:* liigutage sõrmi ekraanil kokku-lahku (ainult iSight-kaamera puhul).

Panoraamfoto tegemine (iPhone 4S või uuem): puudutage Options ja puudutage Panorama. Suunake iPhone sinna, kust soovite alustada, seejärel puudutage . Panoraamige aeglaselt noole suunas, hoides iPhone'i stabiilselt. Proovige hoida noolt täpselt horisontaalse joone kohal. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

- *Panoraamimise suuna muutmine:* puudutage noolt.

Video salvestamine: lülitage sisse , seejärel puudutage video salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks  või vajutage ühte helitugevuse muutmise nuppu.

- *Foto tegemine video salvestamise ajal:* puudutage .


Kui pildistate või alustate video salvestamist, siis kostub iPhone'ist katiku heli. Saate juhtida helitugevust helitugevuse reguleerimise nuppudega või vaigistada heli lülitiga Helin/vaigistus.

Märge: Osades riikides ei takista iPhone'i vaigistamine katikuheli.

Kui funktsioon Location Services on lülitatud sisse, siis märgistatakse fotod ja videod asukohaandmetega, mida teised rakendused ja fotojagamise veebisaidid oskavad kasutada. Vt. [Privaatsus](#) lk. 141.

Teravuse ja särituse määramine:


- *Teravuse ja särituse määramine järgmise võtte jaoks:* puudutage ekraanil inimest või objekti. Näotuvastus on ajutiselt lülitatud välja.
- *Teravuse ja särituse lukustamine:* puudutage ja hoidke ekraani, kuni ristkülik liigub. Ekraani allservas kuvatakse AE/AF Lock ning teravus ning säri lukustatakse kuni puudutate ekraani uuesti.

Ekraanipildi tegemine: Vajutage ja vabastage nupud Uinutus/äratus ja Kodu  samaaegselt. Ekraanipilt lisatakse Camera Roll albumisse.

HDR fotod

HDR (iPhone 4 või uuem) sulatab kolm säritust üheks suure dünaamilise ulatusega fotoks. Parimate tulemuste saamiseks peaks iPhone ja võtteobjekt olema liikumatud.





Funktsiooni HDR sisselülitamine: puudutage Option, seejärel määrake HDR. Kui HDR on sees, siis lülitatakse välklamp välja.

Tavaliste fotode säilitamine lisaks HDR-versioonile: valige Settings > Photos & Camera. Mõlema versiooni säilitamisel kuvatakse HDR-foto ülemises vasakus nurgas  HDR, kui fotot kuvatakse teie Camera Roll albumis koos juhtnuppudega.

Vaatamine, jagamine ja printimine

Rakenduse Camera abil pildistatud pildid ja salvestatud videod salvestatakse teie Camera Roll albumisse. Kui Photo Stream on lülitatud sisse, siis ilmuvad uued fotod ka teie Photo Stream albumis ning voogedastatakse teie teistesse iOS seadmetesse ja arvutitesse. Vt. [Photo Stream](#) lk. 71.

Teie Camera Roll albumi kuvamine: pühkige paremale või puudutage pisipilti. Samuti saate vaadata oma Camera Roll albumit rakenduses Photos.

- *Foto või video vaatamisel juhtnuppude peitmine või kuvamine:* Puudutage ekraani.
- *Foto või video jagamine:* puudutage . Mitme foto või video saatmiseks puudutage pisipiltide kuvamisel , valige üksused ja puudutage Share.
- *Foto printimine:* puudutage . Vt. [Printimine funktsiooni AirPrint abil](#) lk. 30.
- *Pildi või video kustutamine:* puudutage .

Tagasi kaamera juurde pöördumine: puudutage .

Piltide ja videote arvutisse laadimine: ühendage iPhone arvutiga.

- *Mac:* valige soovitud pildid ja videod ning klõpsake iPhoto või muu oma arvuti fototöötlusprogrammi nuppu Import või Download.
- *PC:* järgige fotorakendusega kaasasolevaid juhiseid.

Kui te kustutate pärast arvutisse üles laadimist pildid ja videod oma iPhone'ist, siis eemaldatakse need teie Camera Roll albumist. Saate kasutada iTunes'i Photos-seadistamise paani fotode ja videote sünkroonimiseks tagasi iPhone'i rakendusse Photos (videoid saab sünkroonida ainult Mac-arvutitega). Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

Fotode redigeerimine ja videote kärpimine





Foto redigeerimine: Foto täisvaates kuvamisel puudutage Edit, seejärel puudutage tööriista.

- *Automaatne täiustamine:* täiustamine parandab foto üldist tumedus- või heledustaset, värviküllastust ning teisi omadusi. Kui soovite täiustamise tühistada, siis puudutage tööriista uuesti (isegi pärast muudatuste salvestamist).
- *Punasilmsuse vähendamine:* puudutage silma, mis vajab korrigeerimist.
- *Kärpimine:* lohistage võrgustiku nurkasid, lohistage fotot selle asukoha muutmiseks, seejärel puudutage Crop. Kindla suhte määramiseks puudutage Constrain.




Video kärpimine: Puudutage video vaatamise ajal ekraani juhtseadiste kuvamiseks. Lohistage ükskõik kumba ülaosas olevat kaadrikuvaja otsa ja puudutage seejärel Trim.

Tähtis: Kui valite Trim Original, siis kustutatakse originaalvideost kärbitud kaadrid. Kui valite "Save as New Clip", siis uus (kärbitud) videolõik salvestatakse teie Camera Roll albumisse ning algne video jääb algsele kujule.



Kasutage rakendust Videos filmide, telesaadete ja muusikavideote vaatamiseks. Video-podcastide vaatamiseks installige tasuta rakendus Podcasts App Store'ist. Vt. Peatükk 31, [Podcastid](#), lk. 113. iPhone'i kaamera abil salvestatud videote vaatamiseks avage rakendus Photos.



HOIATUS: Lisateavet kõrvakuulmise kaitsmise kohta leiate lõigust: [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.

Videote hankimine:

- Videote ostmine või rentimine iTunes'i poest (pole kõikides piirkondades saadaval): avage iTunes'i rakendus iPhone'is ning puudutage Videos. Vt. Peatükk 22, [iTunes Store](#), lk. 94.
- Videote laadimine arvutist: ühendage iPhone, seejärel sünkroonige videod arvuti rakendusest iTunes. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.
- Videote voogesitamise arvutist: lülitage arvutis iTunes'is Home Sharing sisse. Seejärel valige iPhone's Settings > Video ja sisestage funktsiooni Home Sharing jaoks arvutis määratud Apple'i ID ja parool. Seejärel avage iPhone'is rakendus Videos ja puudutage videote nimekirja kohal Shared.

Video iPhone'i jaoks sobilikuks konverteerimine: Kui proovite lisada iTunes'i video iPhone'i ja teade ütleb, et video esitamine ei ole iPhone'i abil võimalik, siis võite video konverteerida. Valige iTunesi kogust video ja valige File > Create New Version > "Create iPod or iPhone Version". Seejärel lisage konverteeritud video iPhone'i.



Video vaatamine: puudutage videote nimekirjas olevat videot.

- *Video suuruse muutmine, et see täidaks ekraani või sobiks ekraaniga:* puudutage või . Või topeltpuudutage videot, et muuta selle mastaabi ilma juhtnuppudeta.
- *Alustamine algusest:* kui video sisaldab peatükke, siis lohistage esitusriba kursor lõpuni vasakule. Kui peatükke pole, siis puudutage .
- *Järgmise või eelmise peatüki valimine (kui see on võimalik):* puudutage või . Samuti võite vajutada ühilduval peakomplektil keskmist nuppu (või vastavat) kaks korda (jätta vahele järgmiseni) või kolm korda (jätta vahele eelmiseni).
- *Tagasi- või edasikerimine:* puudutage ja hoidke või all.
- *Erineva audiokeele valimine (kui see on võimalik):* puudutage ja valige seejärel keel nimekirjast Audio.
- *Subtiitrite kuvamine või peitmine (kui see on võimalik):* puudutage ja valige seejärel keel või Off, nimekirjast Subtitles.
- *Subtiitrite kuvamine või peitmine (kui see on võimalik):* valige Settings > Videos.
- *Videote vaatamine televiisori abil:* Vt. [iPhone'i ühendamine televiisoriga või mõne muu seadmega](#) lk. 30.

Unetaimeri määramine: avage rakendus Clock ja puudutage Timer, seejärel pühkige tundide ja minutite määramiseks. Puudutage When Timer Ends ja valige Stop Playing, puudutage Set, puudutage seejärel taimeri käivitamiseks Start. Kui taimer lõpeb, siis lõpetab iPhone muusika või video esitamise, sulgeb avatud rakendused ja lukustab ennast.

Video kustutamine: pühkige vasakule või paremale üle nimekirjas oleva video. Video (muu kui laenutatud filmi) kustutamine iPhone'ist ei kustuta seda iTunes'i andmeteegist.


Tähtis: Kui kustutate laenutatud filmi iPhone'ist, siis kustutatakse see jäädavalt ning seda ei ole võimalik arvutisse tagasi laadida.

Kui kustutate video (muu kui laenutatud filmi) iPhone'ist, siis seda ei kustutata teie iTunes'i kogust arvutis ning saate hiljem video tagasi iPhone'i sünkroonida. Kui te ei soovi sünkroonida videot tagasi iPhone'i, siis määrake iTunes videot mitte sünkroonima. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.



Asukohtade leidmine

HOIATUS: Tähtsat teavet ohutu navigeerimise ning liiklemise kohta leiate osast [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.




Tähtis: Kaardid, juhised, 3D, Flyover ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest. Nimetatud andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval, mis võib põhjustada kaartide, juhiste, 3D, Flyover'i või asukohapõhiste rakenduste puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge iPhone'is antavat teavet ümbritsevaga ning vaadake olemasolevaid liiklusmärke igasuguste erinevuste lahendamiseks. Osad Mapsi funktsioonid vajavad teenust Location Services. Vt. [Privaatsus](#) lk. 141.

Asukoha leidmine: puudutage otsinguvälja, seejärel sisestage aadress või muu info, nt.:


- ristmik ("gonsiori ja pronksi")
- piirkond ("greenwich village")
- maamärk ("guggenheim")

- sihtnumber
 - ettevõtte (“filmid”, “restoranid tallinn”, “apple inc new york”)
- või puudutage ühte otsinguvälja all kuvatavatest soovitudest.

Kaartidel navigeerimine:

- *Üles, alla, vasakule või paremale liikumine:* lohistage ekraani.
- *Kaardi pööramine:* pöörake kahte sõrme ekraanil. Kaardi suuna tähistamiseks kuvatakse ülemises paremas nurgas kompass.
- *Põhja suunatud kaardi kasutamiseks:* puudutage .

Kontakti või järjehoidjatesse lisatud või hiljutise otsingu asukohta leidmine: puudutage .

Info hakimine asukohta kohta ning selle jagamine: puudutage nõela infobänneri kuvamiseks, seejärel puudutage . Saadavuse korral võite hankida arvustusi ja fotosid rakendusest Yelp. Saate samuti hankida juhiseid, võtta ühendust ettevõttega, külastada kodulehte, lisada ettevõtte oma kontaktide hulka, jagada asukohta või lisada asukohta järjehoidjate hulka.



- *Arvustuste lugemine:* puudutage Reviews. Teiste Yelp'i funktsioonide kasutamiseks puudutage arvustuse all olevaid nuppe.
- *Fotode vaatamine:* puudutage Photos.
- *Asukohta meilimine, SMS-iga saatmine või Facebooki postitamine:* puudutage Share Location. Säutsumiseks või Facebooki postitamiseks peate olema kontole sisse logitud. Vt. [Jagamine lk. 29.](#)


Asukohta märkimine nööelaga: puudutage ja hoidke kaarti kuni kuvatakse nööel.


Standard-, hübriid- või satelliitvaate kasutamine: puudutage alumist parempoolset nurka.



Probleemist teada andmine: puudutage alumist parempoolset nurka.



Juhiste hankimine

Sõidujuhiste hankimine: puudutage , puudutage , sisestage alguse- ja lõpukohad, seejärel puudutage Route. Või saadavaloleku korral valige asukoht või marsruut loendist. Kui kuvatakse mitu marsruuti, siis puudutage seda, mida soovite kasutada. Puudutage alustamiseks Start.

- *Sammhaaval juhised (iPhone 4S või uuem):* puudutage Start.
Maps jälgib teie edenemist ning annab sammhaaval hääljuhiseid sihtkohta. Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks puudutage ekraani.
Kui iPhone lukustub automaatselt, siis Maps jääb ekraanile ning juhiste andmine jätkub. Saate avada ka teise rakenduse ning jätkata juhiste kuulamist. Tagasi rakenduse Maps juurde pöördumiseks puudutage ekraani ülaservas olevat bännerit.
- *Sammhaaval juhised (iPhone 4S või vanem):* puudutage Start, seejärel pühkige järgmise juhise kuvamiseks vasakule.
- *Marsruudi ülevaate juurde tagasipöördumiseks:* puudutage Overview.
- *Juhiste kuvamine nimekirjas:* puudutage menüüs Overview .
- *Sammhaavaliste juhiste peatamine:* puudutage End.

Sõidujuhiste saamine teie hetkeasukohast: puudutage oma sihtkoha bänneril , seejärel puudutage Directions To Here.

Kõndimise juhiste hankimine: puudutage , puudutage , sisestage alguse- ja lõpukohad, seejärel puudutage Route. Või saadavaloleku korral valige asukoht või marsruut loendist. Puudutage Start, seejärel pühkige järgmise juhise kuvamiseks vasakule.

Ühistranspordi juhiste hankimine: puudutage , puudutage , sisestage alguse- ja lõpukohad, seejärel puudutage Route. Või saadavaloleku korral valige asukoht või marsruut loendist. Laadige alla ja avage nende ühistransporditeenuste rakendused, mida soovite kasutada.


Liiklusinfo kuvamine: puudutage ekraani paremat alanurka, seejärel puudutage Show Traffic. Oranžid punktid tähistavad aeglast liikust ning punased punktid aeg-ajalt peatuvat ja liikuvat liiklust. Sündmuste aruande kuvamiseks puudutage markerit.

3D ja Flyover

iPhone 4S või uuema puhul saate kasutada mitmete maailma linnade kolmemõõtmeliste vaadete kuvamiseks funktsioone 3D (standardvaade) või Flyover (satelliit- või hübriidvaade). Saate navigeerida tavapärasel viisil ning suumida hoonete nägemiseks sisse. Samuti saate muuta kaamera nurka.



Transamerica Pyramid Building on Transamerica Corporation'i registreeritud kaubamärk.

3D või Flyover'i kasutamine: suumige sisse kuni **3D** või  muutub aktiivseks, seejärel puudutage nappu. Või lohistage kaks sõrme üles. Saate lülitada 3D ja Flyover'i vahel puudutades paremat allnurka ning vahetades vaadet.

Kaamera nurga reguleerimine: lohistage kahte sõrme üles või alla.

Rakenduse Maps seaded

Mapsi valikute määramine: valige Settings > Maps. Seaded hõlmavad:

- Navigeerimise heli tugevus (iPhone 4S või uuem);
- kauguste kuvamine kilomeetrites või miilides;
- siltide keel ja suurus.

Weather

15



Saate hankida praeguse temperatuuri ning kuue päeva ennustuse ühe või mitme maailma linna kohta, koos tunnipõhiste ennustustega järgmise 12-tunni kohta. Rakendus Weather kasutab ka teenust Location Services, et hankida ennustus teie hetkeasukoha kohta.



Kui ilmatahvel on helesinine, siis on selles linnas päev. Tumelilla värvus tähistab ööd.

Linnade nimekirja haldamine: puudutage ⓘ, seejärel lisage linn või tehke muudatusi. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

- **Linna lisamine:** puudutage +. Sisestage linna nimi või posti sihtnumber ja puudutage Search.
- **Linnade järjekorra muutmine:** lohitage ☰ üles või alla.
- **Linna kustutamine:** Puudutage ⓧ, seejärel puudutage Delete.
- **Temperatuuride kuvamiseks Fahrenheiti või Celsiuse skaalal:** puudutage °F või °C.

Ilma nägemiseks teises linnas: pühkige vasakule või paremale.

Kõige vasakpoolsem menüü näitab kohalikku ilma.

Tunnipõhise ennustuse kuvamine:

- *iPhone 5:* pühkige tunnipõhist menüüd vasakule või paremale.
- *iPhone 4S või vanem:* puudutage Hourly.

Kohaliku ilmateate sisse või välja lülitamine: valige Settings > Privacy > Location Services. Vt. [Privaatsus](#) lk. 141.

Linnainformatsiooni vaatamine yahoo.com abil: puudutage 📍!


Teenuse iCloud kasutamine linnade nimekirja tõukamiseks teie teistesse iOS seadmetesse: valige Setting > iCloud > Document & Data, seejärel lülitage Documents & Data sisse (vaikimisi on sees). Vt. [iCloud](#) lk. 14.

Passbook

16



Kasutage rakendust Passbook pardakaartide, kinopiletite, kupongide, kinkekaartide ja muu sellise hoidmiseks ühes kohas. Saate lisada pääsmeid lennufirmadelt, kinodelt, poodidelt ja teistelt osalevatelt kaupmeestelt. Skaneerige pääse iPhone'i ning registreeruge sellega lennule, minge kinno või lunastage kupong.




Puudutage parooli selle valimiseks.

Pääsmed võivad sisaldada kasulikku teavet, nt teie kohvikukaardi saldot, kupongi aegumiskuupäeva või kontserdi istekoha numbrit. Osad pääsmed võidakse kuvada ka teie menüüs Lock, kui aktiveerite iPhone'i õigel ajal või kohas, näiteks kui jõuate lennujaama ning rakenduses on vastav pääse. (Asukohateenused peavad olema aktiveeritud menüüst Settings > Privacy > Location Services.)

Pääsme lisamine rakendusse Passbook: Saate lisada pääsme rakendusest, e-kirjast, Messagesi sõnumist või veebilehelt, kui selle ostate või võtate vastu kupongi või kinkekaardi. Näiteks saate puudutada rakenduses Fandango nupul Add to Passbook, kui ostate skaneeritava kinopileti.

Rakendust Passbook toetavad rakendused App Store'is: puudutage Welcome pääsmel "Apps for Passbook". Vt. www.itunes.com/passbookapps.

Pääsme kasutamine: kui lukustusmenüüs kuvatakse teade pääsme kohta, siis lohistage pääsme kuvamiseks teadet. Või avage rakendus Passbook, valige pääse ning esitage ribakood skannerile.



Lisateabe kuvamine: puudutage ⓘ.

Tavaliselt värskendatakse pääsmeid automaatselt. Pääsme käsitsi värskendamiseks puudutage ⓘ, seejärel tõmmake pääset allapoole.

Pääsme kustutamine: puudutage ⓘ, seejärel puudutage 🗑️.

Pääsme kuvamise takistamine Lock-menüüs: valige Settings > General > Passcode Lock ja puudutage Turn Passcode On. Seejärel minge menüüsse Allow Access When Locked ja lülitage Passbook välja. Kindlate pääsmete kuvamise keelamiseks menüüs Lock puudutage ⓘ, seejärel lülitage Show On Lock Screen välja.

Märkuannete valikute määramine: valige Settings > Notifications > Passbook.


Teises iPhone'is või iPod touch'is olevate pääsmete lisamine: valige Settings > iCloud ja lülitage Passbook sisse.

Notes

17



Saate sisestada märkmeid iPhone'i ning teenus iCloud teeb need saadavaks teie teistes iOS seadmetes ja Mac-arvutites. Samuti saate lugeda ja luua märkmeid teistel kontodel, nt Gmail või Yahoo!.



Teenuse iCloud kasutamine, et hoida märkmed ajakohasena teie iOS seadmetes ja Mac-arvutites:

- Kui kasutate *icloud.com*, *me.com* või *mac.com* e-posti aadressi teenuse iCloud jaoks: valige Settings > iCloud ja lülitage Notes sisse.
- Kui kasutate Gmaili või muud IMAP-i kontot teenuse iCloud jaoks: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja lülitage Notes selle konto jaoks sisse.


Vaikekonto määramine uutele märkmetele: Valige Settings > Notes.

Märkme loomine kindlas kontos: puudutage Accounts ja valige konto, seejärel puudutage märkme loomiseks +. Kui te ei näe nuppu Accounts, siis puudutage kõigepealt nuppu Notes.

Ainult kindla konto märkmete kuvamine: puudutage Accounts ja valige konto. Kui te ei näe nuppu Accounts, siis puudutage kõigepealt nuppu Notes.

Märkme kustutamine märkmete nimekirja kuvamisel: pühkige vasakule või paremale üle nimekirjas oleva märkme.

Märkmete otsimine: Märkmete nimekirja kuvamisel kerige nimekirja ülaserva, et kuvada otsinguväli. Puudutage välja ning sisestage otsingutermiin. Võite samuti otsida märkmeid Home-menüüst. Vt. [Otsimine](#) lk. 27.

Märkme printimine või meilimine: Märkme lugemise ajal puudutage . Märkme e-postiga saatmiseks peab iPhone olema e-posti jaoks seadistatud. Vt. [Meili ning teiste kontode seadistamine](#) lk. 13.


Fondi muutmine: Valige Settings > Notes.

Reminders

18




Rakendus Reminders võimaldab pidada meeles kõiki asju, mida peate tegema.



Meeldetuletuse andmete kuvamine: puudutage meeldetuletust. Saate teha järgmisi toiminguid:


- muuta või kustutada;
- määrata tähtaja.
- määrata prioriteedi;
- lisada märkmeid;
- teisaldada erinevasse nimekirja.

Meeldetuletused võivad anda märguande, kui saabute või lahkute kindlast kohast.

Asukohamärguande lisamine: Märguande sisestamise ajal puudutage , seejärel lülitage "Remind Me At a Location" sisse.

Erineva asukoha kasutamiseks puudutage hetkeasukohta. Loendis olevad asukohad hõlmavad aadresse teie isiklikult infokaardilt rakenduses Contacts (nt. lisatud kodu- ja töoaadressid). Erineva aadressi kasutamiseks puudutage Enter an Address.

Märke: Asukohameeldetuletused ei ole saadaval mudelis iPhone 3GS. Asukohti ei saa määrata Microsoft Exchange'i ja Outlook'i konto meeldetuletustele.

Meeldetuletuste otsimine: otsinguvälja kuvamiseks puudutage  või otsige Home-menüüst. Meeldetuletusi otsitakse nende nime järgi. Samuti saate kasutada meeldetuletuste leidmiseks või lisamiseks Sirit.

Meeldetuletuste märguannete väljalülitamine: valige Settings > Notifications. Täpsema teabe saamiseks vaadake [Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded](#) lk. 133.

Märguannete helisignaali määramine: valige Settings > Sounds.

Meeldetuletuste värskendamine teistes seadmetes: valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Reminders sisse. Meeldetuletuste pidamiseks ajakohasena OS X Mountain Lion'is lülitage iCloud sisse ka oma Mac-arvutis. Ka mõningad teised kontotüübid (nt. Exchange) toetavad meeldetuletusi. Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja lülitage Reminders soovitud kontode jaoks sisse.

Vaikeloendi määramine uutele meeldetuletustele: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, seejärel puudutage Reminders all Default List.

Clock

19



Saate lisada kellasid, mis näitavad maailma suurlinnade ja ajavööndite kellaega.

Kustutage kellasid või muutke nende järjekorda.



Kella lisamine: puudutage **+**, seejärel sisestage linna nimi või valige see nimekirjast. Kui te soovitud linna ei näe, siis proovige sama ajavööndi suurlinna.

Kellade korraldamine: puudutage Edit, seejärel lohistage **≡** liigutamiseks või puudutage **⊖** kustutamiseks.

Alarmi määramine: puudutage Alarm, seejärel puudutage **+**.

Alarmi muutmine: puudutage Edit, seejärel puudutage **>** seadete muutmiseks või puudutage **⊖** kustutamiseks.

iPhone'i unetimeri määramine: määrake taimer, seejärel puudutage When Timer Ends ja valige Stop Playing.



Pidage arvet oma aktsiate üle, vaadake hinnamuudatusi aja jooksul ning hankige uudiseid oma investeeringute kohta.



Puudutage muutuse kuvamiseks protsentides. Puudutage uuesti turukapitalisatsiooni kuvamiseks.

Pühkige vasakule või paremale, et näha statistikat või uudiseid.

Kohandage oma aktsiate nimekirja.

Lisateavet saate aadressilt yahoo.com.

Oma aktsiate nimekirja haldamine: puudutage ⓘ, seejärel lisage aktsiaid või tehke muudatusi. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

- *Millegi lisamiseks:* puudutage +. Sisestage sümbol, ettevõtte nimi, fondi nimi või indeksaktsia ja puudutage Search.
- *Millegi kustutamiseks:* puudutage -.
- *Järjekorra muutmise:* lohistage ☰ üles või alla.

Aktsiainfo kuvamine:

- *Kuva muutmise protsendimuutusteks, hinnamuutusteks või turukapitalisatsiooniks:* puudutage ükskõik millist väärtust ekraani parempoolses osas.
- *Kokkuvõtte, graafiku või uudiste kuvamine:* pühkige aktsiate nimekirja all olevat infot. Puudutage uudiste pealkirja, et näha artiklit Safaris. Graafiku ajavahemiku muutmiseks puudutage: 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y või 2y.
- *Uudisteartikli lisamine lugemisloendisse:* puudutage ja hoidke uudise pealkirja, seejärel puudutage "Add to Reading List".
- *Yahoo.com abil rohkema aktsiainfo vaatamine:* puudutage ⓘ!

Kursid võivad sõltuvalt aruandlusteenusest olla 20 minutilise või pikema viitega. Oma aktsiate kuvamiseks Notification Center'is vt. [Märguanded](#) lk. 28.

Graafiku kuvamiseks täisekraanil: pöörake iPhone horisontaalsesse asendisse.

- *Hinna kuvamiseks kindlal kuupäeval või kellaajal:* puudutage graafikut ühe sõrmega.



- *Hinnaerinevuse kuvamiseks ajaperioodi vältel:* puudutage graafikut kahe sõrmega.



Teenuse iCloud kasutamine, et hoida aktsiate nimekiri ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites: valige Setting > iCloud > Document & Data, seejärel lülitage Documents & Data sisse (vaikimisi on sees). Vt. [iCloud](#) lk. 14.

Newsstand

21



Rakendus Newsstand koondab teie ajakirja- ja ajaleherakendused ning annab teada, kui uued numbrid on lugemiseks saadaval.



Leidke Newsstandi rakendusi.

Ümberjärjestamiseks puudutage ja hoidke väljaannet all.

Rakendus Newsstand korraldab ajalehtede ja ajakirjade rakendused lihtsaks ligipääsuks riulile.

Newsstandi rakenduste leidmine: puudutage riuli kuvamiseks Newsstand, seejärel puudutage Store. Kui ostate Newsstandi rakenduse, siis lisatakse see riulile. Pärast rakenduse allalaadimist avage see väljaannete ja tellimuse valikute kuvamiseks. Tellimused on rakendusesisesed ostud, mis arveldatakse teie poe kontole.

Uute väljaannete automaatse allalaadimise väljalülitamine: valige Settings > Newsstand. Kui rakendus seda toetab, siis laadib Newsstand uued väljaanded alla Wi-Fi-ühenduse korral.


iTunes Store

22



Ülevaade

Kasutage iTunes Store'i muusika, videote ja telesaadete lisamiseks iPhone'i.



Kasutage iTunes Store'i:

- Muusika, telesaadete, filmide, helinate ja muu sirvimiseks ja otsimiseks.
- Isiklike Genius-soovituste vaatamiseks.
- Juba ostetud toodete allalaadimiseks.

Märge: iTunes Store'i kasutamiseks on vajalik Internetiühendus ja Apple'i ID.

Andmete sirvimine: puudutage ühte kategooriat. Puudutage täpsustamiseks Genres. Rohkema info kuvamiseks millegi kohta puudutage seda.

Andmete otsimine: Puudutage Search, puudutage otsinguvälja ja sisestage üks või rohkem sõna, seejärel puudutage Search.


Elemendi eelvaade: puudutage lugu või videot näidise esitamiseks.

Toote ostmine: puudutage toote hinda (või puudutage Free) ja seejärel puudutage ostmiseks uuesti. Kui olete juba toote ostnud, siis kuvatakse hinna asemel "Download" ning teilt ei võeta uuesti tasu. Allalaadimise edenemise kuvamiseks puudutage ekraani allservas Downloads.

Filmi rentimine: osades piirkondades saab rentida filme. Teil on renditud filmi vaatamiseks aega 30 päeva. Pärast esitamise alustamist saate seda vaadata 24 tunni jooksul niipalju kui soovite. Pärast nende ajapiirangute möödumist kustutatakse film.

Juba ostetud toote allalaadimine: puudutage More, seejärel puudutage Purchased. Teistes seadmetes ostetud toodete automaatseks allalaadimiseks valige Settings > iTunes & App Stores.

Kinkekaardi või -koodi lunastamine: puudutage kategooriat (nt. muusika), kerige alla välja, seejärel puudutage Redeem.

Kingituse saatmine: vaadake kingitavat üksust ja puudutage , seejärel puudutage Gift.

Konto info vaatamine või muutmine: valige Settings > iTunes & App Stores, puudutage oma Apple'i ID-d, seejärel puudutage View Apple ID. Puudutage muutmiseks soovitud üksust. Parooli muutmiseks puudutage välja Apple ID.

Teenuse iTunes Match sisse või välja lülitamine: valige Settings > iTunes & App Stores. iTunes Match on tellitav teenus, mis võimaldab hoida kogu teie muusikat iCloud'is, nii et pääsete sellele kõikjalt ligi.

Erineva Apple'i ID-ga sisselogimine: valige Settings > iTunes & App Stores, puudutage oma konto nime, seejärel puudutage Sign Out. Järgmine kord kui laadite rakenduse alla, saate sisestada erineva Apple'i ID.

Rakenduste allalaadimine mobiilsidevõrgu abil: valige Settings > iTunes & App Stores > Use Cellular Data. Rakenduste allalaadimine ja teenuse iTunes Match kasutamine mobiilse andmesidevõrgu kaudu võivad tekitada kulusid teie mobiilsideoperaatori poolt.

Sirvimise nuppude muutmine

Saate asendada ja korraldada ekraani allservas olevaid nuppe. Näiteks kui laadite tihti helinaid alla, aga ei vaata palju telesaateid, siis võite vahetada need nupud.

Sirvimise nuppude muutmine: puudutage More ja puudutage Edit ja lohistage seejärel ekraani alaosas olev nupp asendatava nupu peale. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

App Store

23



Ülevaade

Kasutage App Store'i iPhone'i rakenduste leidmiseks, ostmiseks ja allalaadimiseks.



Kasutage App Store'i:

- Uute tasuta või tasuliste rakenduste leidmiseks sirvimise või otsimise teel.
- Uuenduste ja eelnevate ostude allalaadimiseks.
- Kinkekaardi või -koodi lunastamiseks.
- Rakenduse soovitamiseks sõbrale.
- Oma App Store'i konto haldamiseks.


Märge: App Store'i kasutamiseks on vajalik Internetiühendus ja Apple'i ID.

Rakenduse ostmine: puudutage rakenduse hinda (või puudutage Free) ja puudutage seejärel Buy Now. Kui olete rakenduse juba ostnud, siis kuvatakse hinna asemel nupp "Install". Uuesti allalaadimisel ei pea te rakenduse eest uuesti maksma. Rakenduse allalaadimise ajal kuvatakse menüüs Home selle ikoon koos edenemise indikaatoriga.

Juba ostetud toote allalaadimine: puudutage Updates, seejärel puudutage Purchased. Teistes seadmetes ostetud toodete automaatseks allalaadimiseks valige Settings > iTunes & App Stores.

Värskendatud rakenduste allalaadimine: puudutage Updates. Puudutage rakendust, et lugeda uue versiooni kohta, seejärel puudutage allalaadimiseks Update. Või puudutage kõikide loendis olevate rakenduste allalaadimiseks Update All.

Kinkekaardi või allalaadimise koodi lunastamine: puudutage Featured, kerige alla välja, seejärel puudutage Redeem.

Rääkige sõbrale rakendusest: Leidke rakendus, seejärel puudutage  ja valige viis, kuidas soovite seda jagada.



Konto info vaatamine ja muutmine: valige Settings > iTunes & App Stores, puudutage oma Apple'i ID-d, seejärel puudutage View Apple ID. Saate tellida iTunes'i uudiskirja ning vaadata Apple'i privaatsuseeskirju. Parooli muutmiseks puudutage välja Apple ID.

Erineva Apple'i ID-ga sisselogimine: valige Settings > iTunes & App Stores, puudutage oma konto nime, seejärel puudutage Sign Out. Järgmine kord kui laadite rakenduse alla, saate sisestada erineva Apple'i ID.

Uue Apple'i ID loomine: valige Settings > iTunes & App Stores, seejärel puudutage Create New Apple ID ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Rakenduste allalaadimine mobiilsidevõrgu abil: valige Settings > iTunes & App Stores > Use Cellular Data. Rakenduste allalaadimine mobiilse andmesidevõrgu kaudu võib tekitada kulusid teie mobiilsideoperaatori poolt. Newsstandi rakendusi värskendatakse ainult üle Wi-Fi.

Rakenduste kustutamine

App Store'i rakenduse kustutamine: puudutage ja hoidke menüü Home rakenduse ikooni, kuni see hakkab värisema, seejärel puudutage . Tootega kaasasolevaid rakendusi ei saa kustutada. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodunuppu .

Rakenduse kustutamine kustutab ka selle andmed. Saate tasuta uuesti laadida alla kõiki App Store'iest ostetud rakendusi.

Kõigi rakenduste, andmete ja seadete kustutamise kohta teabe saamiseks vaadake [Lähtestamine](#) lk. 140.

Game Center

24



Ülevaade

Game Center võimaldab teil mängida teie lemmikmänge sõpradega, kellel on iPhone, iPad, iPod touch või Mac-arvuti operatsioonisüsteemiga OS X Mountain Lion.

HOIATUS: Lisateavet korduvate liigutuste tõttu tekkivate vigastuste vältimise kohta leiate lõigust: [Tähtis ohutusteave](#) lk. 147.

Mängige mängu.

Vaadake kes on parim.

Vaadake mängueesmärke.

Leidke mängukaaslasi.

Valige mäng.

Kontrollige sõprade väljakutsumisi.

Vastake sõbrataotlustele.


Kutsuge sõpru mängima.

Andke teada oma olekust, muutke fotot või logige välja.

Sisselogimine: avage Game Center. Kui te näete oma hüüdnime ja fotot ekraani ülaosas, siis olete juba sisse logitud. Kui te pole sisselogitud, siis sisestage oma Apple'i ID ja parool, seejärel puudutage Sign In. Saate kasutada sama Apple'i ID-d, mida kasutate iCloud'i, App Store'i või iTunes Store'i ostate jaoks või puudutage Create New Account, kui soovite kasutada mängude jaoks eraldi Apple'i ID-d.

Mängu ostmine: puudutage Games, seejärel puudutage soovitatud mängul või puudutage Find Game Center Games.

Mängimine: puudutage Games, valige mäng ja seejärel puudutage Play.

Pärast mängimist tagasi Game Center'isse naasmine: vajutage Kodunuppu , seejärel puudutage Home-menüüs Game Center.

Väljalogimine: Puudutage Me, puudutage bännerit Account, seejärel puudutage Sign Out. Te ei pea igal Game Centeri sulgemisel välja logima.

Mängimine koos sõpradega

Sõprade kutsumine mitme mängijaga mängu: puudutage Friends, valige sõber, valige mäng ning puudutage Play. Kui mängus on lubatud või vaja rohkem mängijaid, siis valige lisamängijad, seejärel puudutage Next. Saatke kutse(d), seejärel oodake, et teised nõustuks. Kui kõik on valmis, siis käivitage mäng. Kui sõber pole saadaval või ei vasta kutsele, siis võite puudutada Auto-Match ning Game Center leiab teile teise mängija, või puudutage Invite Friend, et kutsuda kedagi teist.

Sõbrale kutse saatmine: puudutage Friends või Requests, puudutage +, seejärel sisestage sõbra e-posti aadress või Game Center'i hüüdnimi. Kontaktide sirvimiseks puudutage +. Mitme sõbra lisamiseks ühe taotlusega vajutage pärast igat aadressi sisestusnuppu.

Esitage kellelegi väljakutse: puudutage ühte oma tulemust või saavutust, seejärel puudutage Challenge Friends.

Sõbra mängitavate mängude ja tulemuste kuvamiseks: puudutage Friends, puudutage sõbra nime ning seejärel Games või Points.

Sõbral oleva mängu ostmine: puudutage Friends, seejärel puudutage sõbra nimel. Puudutage sõbra mängude nimekirjas olevat mängu, seejärel ekraani ülaservas kuvatavat hinda.

Sõbra sõprade nimekirja kuvamine: puudutage Friends, puudutage sõbra nime ning seejärel tema pildi all Friends.

Sõbra eemaldamine: puudutage Friends, puudutage nime ja seejärel Unfriend.

E-posti aadressi hoidmine privaatsena: lülitage Game Centeri kontoseadete alt Public Profile välja. Vt. all "Game Centeri seaded".

Mitme mängija tegevuste või sõbrataotluste keelamine: Valige Settings > General > Restrictions ja lülitage Multiplayer Games või Adding Friends välja. Kui lülitid on keelatud, siis puudutage kõigepealt (üleval) Enable Restrictions.

Ründavast või sobimatust käitumisest teatamine: puudutage Friends, puudutage isiku nime ning seejärel "Report a Problem".

Game Centeri seaded

Osad Game Centeri seaded on seotud sisselogimisel kasutatava Apple'i ID-ga. Osad on seotud teie iPhone'i rakendusega Settings.

Game Center'i määrangute muutmine teie Apple'i ID jaoks: logige sisse oma Apple'i ID-ga, puudutage Me, puudutage bännerit Account ning valige View Account.

Game Center'i märguannete määramine: valige Settings > Notifications > Game Center. Kui Game Center'it ei kuvata, siis lülitage Notifications sisse.

Game Centerit mõjutavate piirangute muutmine: valige Settings > General > Restrictions.

Contacts

25



Ülevaade

Rakendus Contacts võimaldab teil lihtsalt pääseda oma kontaktide juurde ning neid muuta oma isiklikelt, ettevõtte või organisatsiooni kontodelt.



Helistage numbrile.

Avage rakendus Mail.

Säutsu saatmine.

Oma visiitkaardi My Info määramine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, puudutage My Info ja valige kontaktikaart oma nime ja andmetega. Kaarti My Info kasutatakse rakenduse Siri ja teiste poolt. Kasutage seotud inimeste väljasid funktsiooni Siri poolt kasutatavate suhete määramiseks, nii et saaksite öelda näiteks "call my sister" (helista mu õele).


Kontaktide otsimine: puudutage kontaktide nimekirja kohal asuvat otsinguvälja ning sisestage otsingutermiin. Võite samuti otsida kontakte Home-menüüst. Vt. [Otsimine](#) lk. 27.

Kontakti jagamine: puudutage kontakti, seejärel puudutage Share Contact. Saate saata kontakti andmed e-kirjaga või sõnumiga.

Kontakti lisamine: puudutage +. Kontakte ei saa lisada kataloogi, mida te ainult vaatate, nt. Microsoft Exchange Global Address List.



Kontakti lisamine lemmikute nimekirja: valige kontakt, seejärel kerige alla ning puudutage nuppu Add to Favorites. Nimekirja Favorites kasutab funktsioon Do Not Disturb. Vt. [Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded](#) lk. 133.

Telefoninumbri lisamine rakendusse Contacts valimise ajal: rakenduses Phone puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage +. Puudutage Create New Contact või puudutage "Add to Existing Contact" ja valige kontakt.

Hiljutise helistaja lisamine rakendusse Contacts: puudutage rakenduses Phone Recents ja puudutage  numbril kõrval. Puudutage seejärel Create New Contact või puudutage "Add to Existing Contact" ja valige kontakt.

Kontakti kustutamine: valige kontakt, seejärel puudutage Edit. Kerige alla ja puudutage Delete Contact.

Kontakti muutmine: valige kontakt, seejärel puudutage Edit. Saate teha järgmisi toiminguid:

- *Lisada uue välja:* puudutage , seejärel valige või sisestage väljale silt.
- *Välja sildi muutmine:* puudutage silti ning valige erinev silt. Uue välja lisamiseks puudutage Add Custom Label.
- *Kontakti helina või sõnumihelina muutmine:* puudutage helina või sõnumi helina välja, seejärel valige uus heli. Kontaktide vaikehelina muutmiseks valige Settings > Sounds.
- *iPhone'i määramine kindla kontakti kõne või sõnumi puhul erinevalt värisema:* puudutage helina või sõnumi värina välja, seejärel valige värinamuster. Kui te ei näe värina välja, siis puudutage Edit ja lisage see. Lisateavet kohandatud värinamustrite loomise kohta vt. [Helid](#) lk. 140.
- *Foto määramine kontaktile:* puudutage Add Photo. Saate salvestada foto kaameraga või kasutada olemasolevat fotot.
- *Kontakti andmete värskendamine Twitteri abil:* valige Settings > Twitter > Update Contacts. Kontaktid vastendatakse e-posti aadresside abil. Teie jälgitavate sõprade kontaktikaarti värskendatakse Twitteri kasutajanime ja fotoga.
- *Kontakti andmete värskendamine Facebooki abil:* valige Settings > Facebook > Update Contacts. Kontaktid vastendatakse e-posti aadresside abil. Iga teie vastendatud sõbra kontaktikaarti värskendatakse Facebooki kasutajanime ja fotoga.
- *Numbrisse pausi sisestamine:* puudutage  ja puudutage seejärel Pause või Wait. Iga paus kestab kaks sekundit. Iga ootamine kestab niikaua kuni puudutate uuesti Dial. Kasutage neid funktsioone telefonijaamale helistamise või pääsukoodi sisestamise automatiseerimiseks.

Kontaktide lisamine

Lisaks kontaktide lisamisele on teil järgmised võimalused.

- *Kasutage oma iCloud'i kontakte:* valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Contacts sisse.
- *Importige oma Facebooki kontaktid:* valige Settings > Facebook, seejärel lülitage Contacts sisse loendist "Allow These Apps to Use Your Accounts". See loob rakendusse Contacts Facebooki grupi.
- *Kasutage Microsoft Exchange Global Address List'i:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, puudutage Exchange'i kontot ja lülitage Contacts sisse.
- *Seadistage LDAP või CardDAV konto, et pääseda ligi ettevõtte või kooli kontaktandmetele:* valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Add Account > Other. Seejärel puudutage "Add LDAP Account" või "Add CardDAV Account" ning sisestage kontoteave.
- *Kontaktide sünkroonimine Yahoo!st või Google'ist:* iTunes'is arvutis lülitage kontaktide sünkroonimine seadme info-paanilt sisse. Vaadake rohkema teabe saamiseks iTunes'i spikrit.
- *Kontaktide importimine SIM-kaardilt (GSM-mudelid):* valige Settings > Mail, Contacts, Calendar > Import SIM Contacts.
- *Kontaktide importimine vCard'ilt:* puudutage e-kirjas, sõnumis või veebilehel manustatud .vcf faili.

GAL, CardDAV või LDAP serverist otsimine: puudutage Groups, puudutage soovitud katalooginime ning sisestage otsingutermin.

Kontaktinfo salvestamine GAL-, LDAP- või CardDAV-serverist: otsige kontakti, keda soovite lisada, seejärel puudutage Add Contact.

Grupi kuvamine või peitmine: puudutage Groups ja valige grupid, mida soovite näha. Seda nuppu kuvatakse ainult siis, kui teil on rohkem kui üks kontaktide allikas.


Kui teil on kontakte mitmest allikast, siis võib ühe inimese kohta olla mitu kirjet. Selleks, et All Contacts nimekirjas ei kuvataks ülemääraseid kontakte, kuvatakse erinevatest allikatest pärit sama nimega kontakte ühiselt *ühendatud kontaktina*. Kui vaatate ühendatud kontakti, siis kuvatakse ekraani ülaservas pealkiri Unified Info.

Kontakti sidumine: muutke kontakti, puudutage Edit, seejärel puudutage Link Contact ja valige kontakt, millega siduda.

Seotud kontakte ei ühendata. Kui muudate ühendatud kontakti andmeid või lisate andmeid, siis kopeeritakse muudatused igale allikakontole, millel vastav info on juba olemas.

Kui seote omavahel erinevate ees- või perekonnanimedega kontakte, siis eraldi kaartidel olevad nimed ei muutu, aga ühendatud kaardil kuvatakse ainult üks nimi. Kui soovite valida, milline nimi kuvatakse ühendatud kaardil, siis puudutage Edit, puudutage eelistatud nimega seotud kaarti, seejärel Use This Name For Unified Card.

Kontaktisiku andmete vaatamine allikakontost: Puudutage ühte allikakontodest.

Kontakti lahtisidumine: Puudutage Edit, puudutage , seejärel puudutage Unlink.

Kontaktide seaded

Rakenduse Contact seadete muutmiseks valige Settings > Mail, Contacts, Calendars. Valikud võimaldavad teil:

- Määrata kontaktide sortimise viisi.
- Kuvada kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- Määrata uutele kontaktidele vaikekonto.
- Oma visiitkaardi My Info määramine

Calculator

26



Puudutage rakenduse Calculator numbreid ja funktsioone täpselt samamoodi nagu tavalise kalkulaatori puhul.



Teaduskalkulaatori kasutamine: pöörake iPhone horisontaalsesse asendisse.

Compass

27



Rakendus Compass näitab teie hetkesuunda, teie asukoha pikkus- ja laiuskraadi ning teie askukohta ja suunda rakenduses Maps.



iPhone'i kursi leidmine: hoidke iPhone'i tasaselt käes, nii et see oleks maapinnaga paralleelselt.

Kui funktsioon Location Services on lülitatud välja kui avate rakenduse Compass, siis võidakse teil paluda lülitada see sisse. Saate kasutada rakendust Compass ka ilma asukohateenusteta (Location Services). Vt. [Privaatsus](#) lk. 141.

Tähtis: Kompassi täpsust võivad mõjutada magnetilised või keskkonnahäired; isegi iPhone'i kõrvaklappides olevad magnetid võivad põhjustada ebatäpsusi. Kasutage digitaalset kompassi ainult esialgse navigeerimise abivahendina ning ärge lootke sellele täpse asukoha, läheduse, vahemaa või suuna määramisel.



Ülevaade

Rakendus Voice Memos võimaldab teil kasutada iPhone'i kaasaskantava salvestusvahendina sisseehitatud mikrofoni, iPhone'i või Bluetooth-peakomplekti mikrofoni või toetatud välise mikrofoni abil.




Käivitage, pausige või peatage salvestus.




Salvestamine: puudutage ● või vajutage keskmist nuppu peakomplektil. Puudutage pausimiseks || või salvestamise peatamiseks ■ või vajutage peakomplekti keskmist nuppu.


Seesmise mikrofoni teatud salvestused on monoheliga. Stereoheliga salvestamiseks saate kasutada iPhone'i kõrvaklappide pesaga või Lightning-liidesega (iPhone 5) või 30 kontaktiga dokiliidesega (vanemad iPhone'i mudelid) ühilduvat välist stereomikrofoni. Otsige tooteid, mis on Apple'i tähisega "Made for iPhone" või "Works with iPhone".



Salvestamise taseme reguleerimine: liigutage mikrofoni heliallika juurest kaugemale või sellele lähemale. Parima salvestuskvaliteedi tagamiseks peaks taseme mõõdiku suurim helitugevus jääma vahemikku -3 dB kuni 0 dB.

Käivitamise/peatamise signaali esitamine või vaigistamine: kasutage iPhone'i helitugevuse nuppe helitugevuse vaigistamiseks.

Salvestamise ajal teise rakenduse kasutamine: vajutage Kodunuppu  ja seejärel avage rakendus. Tagasi rakenduse Voice Memos juurde pöördumiseks puudutage ekraani ülaservas olevat punast riba.

Esitamine: puudutage , puudutage salvestust, seejärel puudutage . Puudutage pausimiseks .



Salvestuse kärpimine: puudutage salvestuse kõrval , seejärel puudutage Trim Memo. Lohistage audiopiirkonna otsi, seejärel puudutage eelvaate kuvamiseks . Vajadusel reguleerige, seejärel puudutage salvestamiseks Trim Voice Memo. Kärbitud osi ei saa enam taastada.

Häälmärkmete jagamine arvutiga

Saate sünkroonida häälmärkeid peamise iTunesi koguga arvutis ning seejärel kuulata märkmeid arvutis või sünkroonida neid teise iPhone'iga või iPod touchiga.


Kui kustutate sünkroonitud märkme iTunesist, siis jääb see seadmesse, kus see salvestati, kuid kustutatakse kõikidest teistest iPhone'idest ja iPod touchidest, millega see sünkrooniti. Kui kustutate sünkroonitud märkme iPhone'ist, siis kopeeritakse see tagasi iPhone'i järgmisel iTunesiga sünkroonimisel, kuid te ei saa sünkroonida seda uuesti tagasi iTunesi.

Häälmärkmete sünkroonimine iTunes'iga: Ühendage iPhone arvutiga, seejärel valige iTunesis iPhone. Valige ekraani ülaservast Music (Apps ja Movies vahelt), valige Sync Music, valige "Include voice memos" ja klõpsake Apply.

iPhone'ist arvutisse sünkroonitud häälmärkmed kuvatakse iTunesis loendis Music ning esitusloendis Voice Memos. Arvutist sünkroonitud märkmed kuvatakse iPhone'is rakenduses Voice Memos, kuid mitte rakenduses Music.



Nike + iPod sensori (eraldi müügil) abil võimaldab rakendus Nike + iPod anda häälega tagasisidet teie kiiruse, vahemaa, möödunud aja ja põletatud kalorite kohta joostes või kõndides trenni tehes.



Rakendust Nike + iPod ei kuvata Home-menüüs enne selle sisselülitamist.

Rakenduse Nike + iPod sisselülitamine: valige Settings > Nike + iPod.

Nike + iPod hangib treeninguandmed juhtmeta ühendusega sensorilt (eraldi müügil), mille te saate oma jalanõude külge kinnitada. Enne selle esmakordset kasutamist peate siduma sensori iPhone'iga.

Sensori sidumine iPhone'iga: kinnitage sensor jalatsi külge, seejärel valige Settings > Nike + iPod > Sensor.

Treeningu alustamine: puudutage Workouts ja valige treening.

- *Treeningu peatamine:* aktiveerige iPhoneja puudutage lukustusmenüüs **II**. Kui olete valmis jätkamiseks, puudutage **▶**.
- *Treeningu lõpetamine:* Aktiveerige iPhone, puudutage **II**, seejärel puudutage End Workout.

Treeningu seadete muutmise: valige Settings > Nike + iPod.

Nike + iPod'i kalibreerimine: salvestage jooksu- või kõndimistreening vähemalt 400 m pikkusel vahemaal, mille pikkust te teate. Seejärel puudutage pärast End Workout puudutamist treeningu kokkuvõtte menüüs Calibrate ning sisestage tegelik läbitud vahemaa.

Lähtestamine vaike-kalibreeringule: valige Settings > Nike + iPod.


Treeninguandmete saatmine saidile nikeplus.com: kui iPhone on ühendatud Internetiga, siis avage Nike + iPod, puudutage History, ning seejärel puudutage "Send to Nike+".

Oma treeningute vaatamine saidil nikeplus.com: minge Safaris saidile nikeplus.com, logige sisse oma kontole ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.



Ülevaade

iBooks on suurepärase viisi lugeda ja osta raamatuid. Laadige tasuta rakendus iBooks alla App Store'ist ning seejärel saate nautida kõike klassikutest kuni populaarsemate raamatuteni.



Rakenduse iBooks allalaadimiseks ning iBookstore kasutamiseks vajate Internetiühendust ning Apple'i ID-d.

iBookstore'i külastamine: Rakenduses iBooks puudutage Store, et teha järgmisi toiminguid.

- Leidke raamatuid otsides ja sirvides
- Hankige raamatust näidis, et vaadata kas see teile meeldib
- Lugege ja kirjutage raamatuarvustusi ning vaadake enimmüüdid raamatuid
- Rääkige sõbrale raamatust Facebooki, Twitteri, iMessage'i või e-posti vahendusel

Raamatu ostmine: leidke soovitud raamat, puudutage hinda ning seejärel puudutage hankimiseks uuesti.

Info hankimine raamatu kohta: saate lugeda raamatu kokkuvõtet, lugeda ülevaateid ja laadida alla enne ostmist raamatust näidislõike. Pärast raamatu ostmist saate kirjutada enda ülevaate.





Juba ostetud toote allalaadimine: Kui laadite alla juba varem ostetud raamatu, siis ei võeta selle eest uuesti tasu. Teistes seadmetes ostetud toodete automaatseks allalaadimiseks valige Settings > iTunes & App Stores. Lisateavet ostetud raamatute ja iCloud'i kohta leiate lõigust [Raamaturiiuli korraldamine](#) lk. 111.

Raamatu värskendamine: kui allalaaditud raamatu kohta on olemas värskendus, siis annab märk teada uuest versioonist. Värskendatud raamatu nägemiseks ja allalaadimiseks puudutage Purchased, seejärel puudutage Updates.












Raamatute lugemine

Igal raamatul on kindel hulk funktsioone, vastavalt sisule ja vormingule. Osad allpool kirjeldatud funktsioonid ei pruugi olla teie poolt loetavas raamatus saadaval.

Raamatu avamine: puudutage raamatut, mida soovite lugeda. Kui te ei näe seda, siis pühkige vasakule või paremale, et näha teisi kogusid.

- *Juhtnuppude kuvamine:* puudutage lehe keskosa.
- *Kujutise suurendamine:* topeltpuudutage kujutist. Osade raamatute puhul puudutage ja hoidke suurendusklaasi kuvamiseks, mis võimaldab vaadata pilti.
- *Kindlale lehele liikumine:* kasutage ekraani allservas olevaid lehenavigeerimise juhtnuppe. Või puudutage  ning sisestage leheküljenumber, seejärel puudutage otsingutulemustes leheküljenumbrit.
- *Sõna otsimine:* topeltpuudutage sõna, seejärel puudutage kuvatavas menüüs Define. Definitsioonid ei ole saadaval kõigis keeltes.
- *Sisukorra kuvamine:* puudutage . Osade raamatute puhul võite sisukorra kuvamiseks vajutada ka sõrmed ekraanil kokku.
- *Järjehoidja määramine või eemaldamine:* puudutage . Puudutage järjehoidja eemaldamiseks uuesti. Te ei pea raamatu sulgemisel määrama järjehoidjat, sest iBooks jätab meelde teie lugemisjärje. Teil võib olla mitu järjehoidjat – nende kõikide nägemiseks puudutage , seejärel puudutage Bookmarks.

Märkme lisamine raamatusse: Saate lisada raamatule märkmeid ja esiletõsteid.

- *Esiletõste lisamine:* Topeltpuudutage sõna, kasutage valiku määramiseks haardepunkte, seejärel puudutage Highlight ning valige stiil.
- *Esiletõstetud teksti jagamine:* puudutage esiletõstetud teksti, seejärel puudutage . Kui loetav raamat on iBookstore'ist, siis lisatakse link raamatule.
- *Esiletõste eemaldamine:* puudutage esiletõstetud teksti, seejärel puudutage .
- *Märkme lisamine:* topeltpuudutage sõna, seejärel puudutage Note.
- *Märkme eemaldamine:* kustutage selle tekst. Märkme ja selle esiletõste eemaldamiseks puudutage esiletõstetud teksti, seejärel puudutage .
- *Kõikide märkmete kuvamine:* puudutage , seejärel puudutage Notes. Puudutage oma märkmete printimiseks või e-kirjaga saatmiseks .
- *Märkmete kustutamine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage  ja seejärel Notes. Puudutage , seejärel puudutage Edit Notes. Valige märkmed, mida soovite kustutada, seejärel puudutage Delete.
- *Oma märkmete jagamine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage  ja seejärel Notes. Puudutage , seejärel puudutage Edit Notes. Valige märkmed, mida soovite jagada, seejärel puudutage Share.
- *Raamatu lingi jagamine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage  Puudutage , seejärel puudutage Share Book.

Raamatu välimuse muutmine: Paljud raamatud võimaldavad valida kirja suurust, fonti ja leheküljevärvi.

- *Fondi või kirja suuruse muutmine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage **A**. Osad raamatud võimaldavad muuta kirja suurust ainult siis, kui iPhone on püstises asendis.
- *Lehe ja teksti värvi muutmine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage **A**, seejärel puudutage Themes ja valige White, Sepia või Night. See määrang kehtib kõikide raamatute jaoks, mis seda funktsiooni toetavad.
- *Heledustaseme muutmine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage **☼**. Kui te ei näe nuppu **☼**, siis puudutage kõigepealt **A**.
- *Lehtede kuvamise viisi muutmine:* puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage **A**, seejärel puudutage Themes ja valige Book, Full Screen või Scroll.
- *Automaatse joondamise ja poolitamise sisse ja välja lülitamine:* valige Settings > iBooks. Osade raamatute ja PDF-failide teksti ei saa joondada ja poolitada.

Raamaturiiuli korraldamine

Raamaturiiuli abil saate sirvida oma raamatuid ja PDF-faile. Samuti saate korraldada oma raamatuid kollektsioonidesse.




Raamatu või PDF-i teisaldamine kollektsiooni: puudutage Edit. Valige teisaldatavad üksused, seejärel puudutage Move ja valige kollektsioon.

Kollektsioonide vaatamine ja haldamine: puudutage aktiivse kollektsiooni nime ekraani ülaservas. Te ei saa muuta või eemaldada kaasasolevaid kollektsioone.

Raamaturiiuli sortimine: puudutage olekuriba, et kerida ekraani ülaossa, seejärel puudutage **≡** ja valige ekraani allservast olevate valikute hulgast sortimise meetod.

Üksuste kustutamine raamaturiiulilt: puudutage Edit, puudutage igat üksust, mida soovite kustutada, nii et kuvataks märged. Puudutage Delete, seejärel puudutage Done.

- *Selle koopia kustutamine:* eemaldab üksuse iPhone'ist, kuid see jääb raamaturiiulile ning selle saab uuesti alla laadida.
- *Kõikidest seadmetest kustutamine:* eemaldab üksuse kõikidest iOS seadmetest ning raamaturiiulilt. Saate laadida selle uuesti alla iBookstore'i jaotisest Purchases. Vt. [Ülevaade lk. 109.](#)

Raamatu otsimine: Minge raamatariivile. Puudutage olekuriba, et kerida ekraani ülaossa, seejärel puudutage . Otsing toimub pealkirjadest ja autorite nimedest.

Raamatu allalaadimine iCloud'ist: Ostetud raamatud, mis pole veel iPhone'is, kuvatakse iCloud'i märgiga. Raamatu allalaadimiseks puudutage selle kaant. Kõikide oma ostude nägemiseks minge kollektiooni Purchased Books.

- *Ostude peitmiseks raamatariivilt:* iPhone'i laadimata ostetud raamatute peitmiseks või kuvamiseks valige Settings > iBooks > Show All Purchases. Saate laadida ostud alla iBookstore'ist. Vt. [Ülevaade lk. 109](#).

Raamatute ja PDF-ide sünkroonimine


Kasutage iTunes'i raamatute ja PDF-failide sünkroonimiseks iPhone'i ja arvuti vahel ning raamatute ostmiseks iTunes Store'ist. Kui iPhone on ühendatud arvutiga, siis võimaldab paan Books valida sünkroonitavaid üksuseid. Samuti saate lisada iTunes'i andmeteeki veebist laaditud DRM-free ePub raamatuid ning parooliga kaitsmata PDF-faile.


Raamatu või PDF-faili sünkroonimine iPhone'iga: valige arvutis iTunes'is File > Add to Library ja valige fail. Seejärel sünkroonige.

Raamatu või PDF-faili lisamine ilma sünkroonimata: kui raamat või PDF-fail pole liiga suur, siis meilige see endale arvutist. Avage meilisõnum iPhone'is, seejärel puudutage ja hoidke manust ning valige kuvatavas menüüs "Open in iBooks".

PDF-i printimine või meilimine

Saate kasutada rakendust iBooks PDF-faili koopia saatmiseks e-postiga või kogu või osa PDF-i printimiseks AirPrint-printeriga.

PDF-i meilimine: avage PDF, seejärel puudutage  ja valige Email Document.

PDF-i printimine: avage PDF, puudutage  ja valige Print. Täpsema teabe saamiseks vaadake [Printimine funktsiooni AirPrint abil lk. 30](#).

Rakenduse iBooks seaded

iBooks salvestab teie ostud, kollektioonid, järjehoidjad, märkmed ja aktiivse lehekülje teave iCloud'i, nii et saate lugeda sujuvalt kõikide oma iOS seadmetega. iBooks salvestab info teie kõikide raamatute kohta kui avate või sulgete rakenduse. Eraldi raamatute teave sünkroonitakse ka igal raamatu avamisel või sulgemisel.

Sünkroonimise sisse või välja lülitamine: valige Settings > iBooks. Samuti saate sünkroonida kollektioone ja järjehoidjaid.

Osad raamatud võivad pöörduda video- või audiosisu poole, mis on salvestatud veebi. Kui iPhone kasutab mobiilset andmesideühendust, siis võib nende failide esitamine tekitada sidekulusid (teie mobiilsideoperaatori poolt).

Andmeside sisse- või väljalülitamine sisu hankimiseks: valige Settings > iBooks > Online Content.

Lehekülgede pööramise suuna muutmine, kui puudutate vasakut serva: valige Settings > iBooks > Both Margins Advance.

Podcastid

31



Saate laadida tasuta rakenduse Podcasts alla App Store'ist ning seejärel sirvida, tellida ning esitada oma lemmik audio- ja videopodcaste.

Sirvige kõiki saadaolevaid podcaste.



Podcastide hankimine:

- *sirvige kogukataloogi:* puudutage Catalog, seejärel puudutage teid huvitavat podcasti.
- *Kõige populaarsemate podcastide sirvimine:* puudutage Top Stations (kui te ei näe seda, puudutage kõigepealt Library). Pühkige vasakule või paremale, et muuta kategooriat, või pühkige üles või alla, et sirvida aktiivset kategooriat. Puudutage uusima jao eelvaateks podcasti või puudutage jagude nimekirja kuvamiseks ⓘ.
- *Jao voogesitamine:* puudutage jagu.
- *Jao allalaadimine, nii et saaksite seda kuulata ilma Wi-Fi ühenduseta:* puudutage soovitud jao kõrval ⏴.
- *Podcasti tellimine, et saaksite alati uusimad jaod:* Kui sirvite kataloogi, siis puudutage jagude nimekirja kuvamiseks podcasti, seejärel puudutage Subscribe. Kui olete juba laadinud mõne jao, siis puudutage vastavat podcasti oma kogus, seejärel puudutage seda uuesti jagude nimekirja ülaosas ning lülitage Subscription sisse.
- *Tellitud podcasti uusima jao automaatne hankimine:* puudutage podcasti oma kogus, seejärel puudutage seda uuesti jagude nimekirja ülaosas, seejärel lülitage Auto-Download sisse.

Heliesituse juhtimine: kõikide taasesituse juhtnuppude kuvamiseks pühkige albumikaant ülespoole.



Videoesituse juhtimine: puudutage video-podcasti vaatamise ajal ekraani.

Juurdepääsufunktsioonid

iPhone'il on mitmeid juurdepääsufunktsioone, sealhulgas:

- VoiceOver
- Kõneheli suunamine
- Siri häälega abifunktsioon
- Suum
- Large Text
- Värvide ümberpööramine
- Speak Selection
- Speak Auto-text
- Mono heli ja tasakaal
- Kuulmisabi ja kuulmisabirežiim
- Määratavad helinad ja värinad
- LED-vilkumine märguannete puhul
- Guided Access
- AssistiveTouch
- Braille-kuvamise tugi
- Subtiitritega sisu taasesitus

iPhone'i juurdepääsufunktsioonide sisselülitamiseks: minge menüüsse Settings > General > Accessibility.

Juurdepääsufunktsioonide sisselülitamiseks iTunes'is: ühendage iPhone arvutiga ning valige iTunes'i seadmete loendist iPhone. Klõpsake Summary peal, seejärel menüü Summary allosas Configure Universal Access.

iPhone'i juurdepääsu funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks külastage lehekülge www.apple.com/accessibility.

Funktsiooni Large Text saab lülitada sisse ja välja ainult iPhone'i seadete alt. Vt. [Large Text](#) lk. 126.

VoiceOver

VoiceOver kirjeldab ekraanitoiminguid võimaldamaks iPhone'i ilma seda nägemata kasutada.

VoiceOver kirjeldab teile iga ekraanil olevat elementi, kui see valitakse. Kui valite ekraanilt elemendi, siis see ümbritsetakse VoiceOveri kursoriga (must ristkülik) ning VoiceOver loeb selle nime ette või kirjeldab seda.

Puudutage ekraani või lohistage oma sõrmi, et kuulda ekraanil eri elemente. Kui valite teksti, siis VoiceOver loeb teksti ette. Kui Speak Hints on lülitatud sisse, siis VoiceOver võib öelda teile elemendi nime või anda juhiseid, näiteks “double-tap to open” (topelt-puudutage avamiseks). Ekraanil olevate elementide juhtimiseks (nt nupud ja lingid) kasutage liigutusi, mida kirjeldatakse lõigus [VoiceOveri liigutuste õppimine](#) lk. 118.

Kui liigute uuele ekraanile, siis annab VoiceOver helimärguande ja valib ning nimetab esimese ekraanil oleva elemendi (üldjuhul ekraani ülemises vasakpoolses nurgas oleva elemendi). VoiceOver annab teile samuti teada millal kuva muutub rõhtsuunda või püstsuunda ja millal ekraan lukustatakse või lukust vabastatakse.

Märge: VoiceOver loeb ette International settings all määratud keeles, mida võib mõjutada määranng Region Format (Settings > General > International). VoiceOver on saadaval mitmetes keeltes, kuid mitte kõikides.

VoiceOveri alused

Tähtis: VoiceOver muudab liigutusi, mis on vajalikud iPhone'i juhtimiseks. Kui VoiceOver on sisselülitatud, siis peate iPhone'i juhtimiseks kasutama VoiceOver'i liigutusi – seda isegi VoiceOver'i väljalülitamiseks ja tavakasutuse jätkamiseks.

VoiceOver'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Samuti võite VoiceOver'i sisse ja välja lülitamiseks kolmik-puudutada Kodunuppu. Vt. [Triple-Click Home](#) lk. 125.

Uurige ekraani: lohistage sõrme üle ekraani. VoiceOver tutvustab puudutamisel ekraanil olevaid üksuseid. Üksuse valituks jätmiseks tõstke sõrm üksuselt.

- *Millegi valimine:* puudutage seda või tõstke sõrm üle ekraani lohistamisel.
- *Vali järgmine või eelmine element:* pühkige ühe sõrmega paremale või vasakule. Üksuste järjekord muutub vasakult paremale, ülevalt alla.
- *All või üleval oleva üksuse valimine:* kasutage rootorit funktsiooni Vertical Navigation sisselülitamiseks, seejärel pühkige ühe sõrmega üles või alla.
- *Esimese või viimase ekraanil oleva elemendi valimine:* pühkige nelja sõrmega ekraanil üles või alla.
- *Üksuse valimine nime järgi:* üksuste valija avamiseks kolmik-puudutage kahe sõrmega ekraani. Seejärel sisestage nimi otsinguväljale või pühkige paremale või vasakule, et liikuda loendis tähestiku järjekorras või puudutage loendist paremal asuvat registrit ning pühkige üles või alla, et üksuste loendis kiiresti liikuda.
- *Valitud menüüelemendi nime muutmine, et seda oleks lihtsam leida:* puudutage ja hoidke kahte sõrme ekraanil.
- *Valitud üksusel oleva teksti ettelugemine:* seadke rootorjuhtimine tähtedele või sõnadele, seejärel pühkige ühe sõrmega alla või üles.
- *Häälvihjete sisse või välja lülitamine:* valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver.
- *Foneetilise häälduse kaasamine:* valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics.
- *Kogu menüü ettelugemine alates ülalt:* pühkige kahe sõrmega üles.
- *Aktiivse üksuse ettelugemine kuni ekraani allservani:* pühkige kahe sõrmega alla.
- *Ettelugemise peatamine:* puudutage ühe korra kahe sõrmega. Puudutage kahe sõrmega uuesti ettelugemise jätkamiseks. Ettelugemine jätkub automaatselt kui valite teise elemendi.

- *VoiceOver'i vaigistamine:* puudutage kolme sõrmega kolm korda. Heli uuesti aktiveerimiseks kolmik-puudutage kolme sõrmega uuesti. Ainult VoiceOver'i helide välja lülitamiseks lülitage Helina/vaigistuse lüliti olekusse Silent. Kui ühendatud on väline klaviatuur, siis saate vajutada ka klaviatuuril olevat klahvi Control, et vaigistada või aktiveerida VoiceOver.

Rääkimise heli reguleerimine: saate reguleerida VoiceOveri hääle omadusi, et sellest oleks lihtsam aru saada:

- *Rääkimise helitugevuse muutmine:* kasutage iPhone'i helitugevuse nuppe. Samuti saate lisada helitugevuse rootori alla ning pühkida reguleerimiseks üles või alla; vt. [VoiceOveri juhtrootori kasutamine](#) lk. 119.
- *Rääkimise kiiruse muutmine:* valige Settings all General > Accessibility > VoiceOver ja lohistage liugurit Speaking Rate. Samuti saate lisada funktsiooni Speech Rate rootori alla, seejärel pühkige reguleerimiseks üles või alla.
- *Helikõrguse muutmine:* VoiceOver kasutab kõrgemat heli rühma esimese elemendi (nt. loendi või tabeli) ettelugemiseks ning madalamat heli rühma viimase elemendi ettelugemiseks. Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change.
- *iPhone'i keele muutmine:* valige Settings > General > International > Language. VoiceOveri hääldust osade keelte puhul mõjutab seade: Settings > General > International > Region Format.
- *Häälduse muutmine:* valige rootoriga Language, seejärel pühkige üles või alla. Rootoris on valik Language saadaval ainult juhul, kui valite üle ühe häälduse.
- *Saadaolevate häälduste vahel valimine Language rootoriga:* valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor. Keele asukoha muutmiseks loendis lohistage ☰ üles või alla.
- *Lugemishääle muutmine:* valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice.

iPhone'i kasutamine sisselülitatud VoiceOveriga

iPhone'i lahtilukustamine: valige lüliti Unlock ja topelt-puudutage ekraani.

Valitud üksuse aktiveerimiseks "puudutamine": topelt-puudutage ükskõik millist ekraani piirkonda.


"Topelt-puudutage" valitud elementi: kolmik-puudutage ükskõik millist ekraani piirkonda.


Liuguri reguleerimine: valige liugur, seejärel pühkige ühe sõrmega üles või alla.

Standardliigutuse kasutamine, kui VoiceOver on sisselülitatud: topeltpuudutage ja hoidke sõrme ekraanil. Helisignaalide seeria annab teada, et tavaliigutusi saab kasutada. Need jäävad kehtima kuni tõstate oma sõrme üles, pärast mida taastuvad VoiceOveri liigutused.

Ekraani nimekirja või piirkonna kerimine: pühkige nelja sõrmega ekraanil üles või alla. Kui kerite läbi nimekirja, siis ütleb VoiceOver kuvatud elementide ulatuse (näiteks "showing rows 5 through 10 (näidatakse ridasid 5 kuni 10)").

- *Pidev kerimine läbi nimekirja:* topelt-puudutage ja hoidke. Kui kuulete helisignaalide seeriat, siis liigutage oma sõrme, et kerida nimekirjas üles või alla. Katkematu kerimine peatub kui tõstate oma sõrme üles.
- *Nimekirja registri kasutamine:* mõnede nimekirjade parempoolsel küljel on tähestikuline register. Registrit ei saa valida üksuste vahel pühkides; te peate valimiseks puudutama registrit. Kui register on valitud, siis pühkige selles liikumiseks üles või alla. Samuti võite topelt-puudutada ja seejärel lohistada sõrme üles või alla.

- *Nimekirja ümberkorraldamine:* saate muuta osades nimekirjades (nt Rotor ja Language Rotor) olevate üksuste järjekorda menüüst Accessibility settings. Valige elemendi paremalt küljelt nupp , topelt-puudutage ja hoidke kuni kuulete helisignaali, seejärel lohistage üles või alla. Sõltuvalt lohistamise suunast loeb VoiceOver ette elemendi, mille liigutasite üles või alla.

Menüü Home ümberkorraldamine: valige menüüs Home ikoon, mida soovite teisaldada. Topelt-puudutage ja hoidke, seejärel lohistage ikooni. VoiceOver ütleb lohistamisel rea ja veeru asukohta. Laske ikoon lahti, kui see on soovitud kohas. Saate lohistada lisaikoone. Lohistage ikoon ekraani vasakusse või paremasse serva, et see viia menüü Home teisele lehele. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodunuppu .

iPhone'i olekuinfo ettelugemine: sellise info nagu kellaeg, aku olek, Wi-Fi-signaali tugevus jm kuulamiseks puudutage ekraani ülaosa.

Märguannete ettelugemine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver ja lülitage Speak Notifications sisse. Märquanded (k.a saabunud tekstisõnumite tekst) loetakse ette nende saabumisel, isegi kui iPhone on lukustatud. Reaktsioonita märguandeid korratakse iPhone'i lahtilukustamisel.

Lülita ekraanikardin sisse või välja: puudutage neli korda kolme sõrmega. Kui ekraanikardin on sisselülitatud, siis on kõik ekraanil kuvatavad elemendid aktiivsed, hoolimata sellest, et ekraan on välja lülitatud.

VoiceOveri liigutuste õppimine

Kui VoiceOver on sisselülitatud, siis annavad tavalised puutekraani liigutused erinevad tulemused. Need ja mõned lisaliigutused võimaldavad teil mööda ekraani ringi liikuda ja erinevate üksuste valimisel neid juhtida. VoiceOver'i liigutuste hulka kuuluvad kahe ja kolme sõrme abil puudutamine või pühkimine. Parimate tulemuste saamiseks kahe ja kolme sõrme liigutuste puhul lödvestuge ja puudutage ekraani nii, et sõrmede vahel oleks veidi ruumi.

VoiceOver'i liigutuste sisestamiseks saate kasutada mitmeid erinevaid meetodeid. Näiteks saate sisestada kahe sõrme puudutuse kahe sama käe sõrme abil või kummagi käe ühe sõrme abil. Võite samuti pöidlaid kasutada. Paljud on avastanud, et "eraldi puudutamine" on väga tõhus: elemendi valimise ja topelt-puudutamise asemel saate puudutada ja hoida elementi ühe sõrmega ning seejärel puudutada teise sõrmega ekraani. Proovige parima meetodi leidmiseks erinevaid meetodeid.

Kui teie liigutused ei toimi, siis proovige liigutada kiiremalt, eriti topelt-puudutamise ja pühkimise liigutuste puhul. Pühkimiseks liigutage sõrme kiiresti üle ekraani ühe või mitme sõrmega. Kui funktsioon VoiceOver on lülitatud sisse, siis kuvatakse nupp VoiceOver Practice, mis võimaldab harjutada enne jätkamist VoiceOver'i liigutusi.

VoiceOveri liigutuste harjutamine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver, seejärel puudutage VoiceOver Practice. Kui olete harjutamise lõpetanud, siis puudutage Done. Kui te ei näe nuppu VoiceOver Practice, siis kontrollige kas VoiceOver on lülitatud sisse.

Siin on kokkuvõtte peamistest VoiceOver'i liigutustest:

Liikumine ja lugemine

- *Puudutamine:* loeb üksuse ette.
- *Pühkimine paremale või vasakule:* valib järgmise või eelmise elemendi.
- *Pühkimine üles või alla:* sõltub määrangust Rotor Control. Vt. [VoiceOveri juhtrootori kasutamine](#) lk. 119.
- *Kahe sõrmega puudutamine:* praeguse elemendi ettelugemise peatamine.

- *Kahe sõrmega üles nipsutamine:* alates ekraani ülaosast kõige lugemine.
- *Kahe sõrmega alla nipsutamine:* loeb kõik ette, alates praegusest kohast.
- *Kahe sõrmega "hõõrumine":* liigutage kahte sõrme kolm korda kiiresti edasi ja tagasi (tehes "z"), et tühistada märguanne või minna tagasi eelmisesse menüüsse.
- *Kolme sõrmega üles või alla pühkimine:* kerib ühe lehe korraga.
- *Kolme sõrmega paremale või vasakule pühkimine:* järgmisele või eelmisele lehele liikumine (näiteks menüüd Home, Stocks, Safari).
- *Kolme sõrmega puudutamine:* loeb ette lisainfot, nt asukoha loendis või seda, kas teksti on valitud.
- *Nelja sõrmega ekraani puudutamine:* valib lehelt esimese elemendi.
- *Nelja sõrmega ekraani allosa puudutamine:* valib lehelt viimase elemendi.

Aktiveerimine

- *Topeltpuudutamine:* aktiveerib valitud elemendi.
- *Kolmikpuudutamine:* elemendi topelt-puudutamine.
- *Eraldi puudutamine:* üksuse valimise ja topelt-puudutamise asemel saate puudutada ja hoida üksust ühe sõrmega ning seejärel puudutada teise sõrmega ekraani, et aktiveerida üksus.
- *Topeltpuudutamine ja hoidmine (1 sekund) + tavaline liigutus:* kasutab tavalist liigutust. Topelt-puudutamine ja liigutuse hoidmine annab iPhone'ile teada, et järgmine liigutus on tavaline liigutus. Võite näiteks topelt-puudutada ja hoida ning seejärel ilma sõrme tõstmata oma sõrme lüliti asendi muutmiseks lohistada.
- *Kahe sõrmega topeltpuudutamine:* kõnele vastamine või kõne lõpetamine; esitamine või pausimine rakendustes Music, Videos, Voice Memos või Photos; pildistamine (Camera); salvestamise alustamine või peatamine rakenduses Camera või Voice Memos; stopperi käivitamine või peatamine.
- *Kahe sõrmega topeltpuudutamine ja hoidmine:* võimaldab muuta üksuse silti, et seda oleks lihtsam leida.
- *Kahe sõrmega kolmikpuudutamine:* avab Item Chooser'i.
- *Kolme sõrmega kolmikpuudutamine:* vaigistab või tühistab VoiceOveri vaigistuse.
- *Kolme sõrmega nelik-puudutamine:* lülitab ekraanikardina sisse või välja.

VoiceOveri juhtrootori kasutamine

Kasutage rootorit valimaks, mis juhtub, kui pühite üles või alla (kui VoiceOver on sisselülitatud).

Rootori kasutamine: pöörake kahte sõrme iPhone'i ekraanil ümber nende vahel oleva punkti.



Rootori valikute muutmine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor ja valige valikud, mida soovite rootoriga valida.

Rootori mõju sõltub teie tegevusest. Näiteks kui loete e-kirja teksti, siis saate kasutada rootorit sõnahaaval teksti lugemise või tähehaaval teksti lugemise valimiseks alla või üles pühkides. Kui sirvite veebilehte, siis saate kasutada rootori määrangut kogu teksti ettelugemiseks (kas sõna- või tähthaaval) või ühelt üksuselt teisele teatud tüüpi üksusele, näiteks pealkirjad või lingid, ümberlülitumiseks.

Kui kasutate Apple Wireless Keyboard klaviatuuri funktsiooni VoiceOver juhtimiseks, siis võimaldab kõnerootor juhtida erinevaid seadeid, nt helitugevus, kõne kiirus, helinivoo või foneetika kasutamine, kirjutamise kaja ning kirjavahemärkide lugemine. Vt. [Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine VoiceOveri juhtimiseks](#) lk. 122.

Teksti sisestamine ja redigeerimine VoiceOver'iga

Kui ekraanil kuvatakse redigeeritav tekstiväli, siis saate kasutada teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri või iPhone'iga ühendatud välist klaviatuuri.

Teksti sisestamine: valige redigeeritav tekstiväli, topeltpuudutage sisestuspunkti ja ekraaniklaviatuuri kuvamiseks ning seejärel sisestage tähemärgid.

- *Tavaline tippimine:* kirjutamiseks valige klaviatuuri klahv vasakule või paremale nipsutamise teel ning topelt-puudutage tähemärgi sisestamiseks. Või lohistage klahvi valimiseks sõrme mööda klaviatuuri ning puudutage ühe sõrmega klahvi hoides teise sõrmega ekraani. VoiceOver ütleb klahvi nime kui see valitakse ja teist korda, kui tähemärk sisestatakse.
- *Puutega tippimine:* puudutage valimiseks klaviatuuri klahvi, seejärel tõstke sisestamiseks näpp ekraanilt. Kui puudutate valet klahvi, siis lohistage sõrm õigele klahvile. VoiceOver loeb tähe ette iga klahvi puudutamisel, kuid ei sisesta tähemärki enne, kui tõstate oma sõrme ekraanilt.
- *Tavalise või puutega tippimise valimine:* kui VoiceOver on lülitatud sisse ning olete valinud klaviatuurilt klahvi, siis kasutage Typing Mode valimiseks rootorit, seejärel pühkige üles või alla.

Sisestuspunkti liigutamine: pühkige üles või alla sisestuspunkti tekstis edasi või tagasi liigutamiseks. kasutage rootorit valimaks, kas soovite liigutada sisestuspunkti täht-, sõna- või reahaaval.


VoiceOver annab sisestuspunkti liigutamise ajal helimärguande ning ütleb sisestuspunkti poolt läbitud tähe, sõna või rea. Kui liigute ettepoole sõnahaaval, siis asetatakse sisestuspunkt möödunud sõna lõppu, enne tühikut või sellele järgnevat kirjavahemärki. Kui liigute tahapoole, siis asetatakse sisestuspunkt eelneva sõna lõppu, enne tühikut või sellele järgnevat kirjavahemärki.

Sisestuspunkti liigutamine kirjavahemärgist mööda sõna või lause lõppu: kasutage rootorit, et lülitada tagasi tähemärgirežiimile.

Kui liigutate sisestuspunkti reahaaval, siis loeb VoiceOver iga rea ette sellest möödumisel. Kui liigute ettepoole, siis asetatakse sisestuspunkt järgmise rea ette (välja arvatud juhul, kui jõuate lõigu viimase reani, kui sisestuspunkt viiakse just ettelõetud rea lõppu). Kui liigute tahapoole, siis asetatakse sisestuspunkt ettelõetud rea algusesse.

Trükkimise tagasiside muutmine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.

Foneetika kasutamine kirjutamise tagasisideks: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Tekst loetakse ette tähthaaval. VoiceOver loeb ette esimese tähe, seejärel selle foneetilise vaste – nt "f" ja seejärel "foxtrot".

Tähemärgi kustutamine: valige , seejärel topeltpuudutage või eraldi-puudutage. Peate toimima nii ka puutega tippimisel. Mitme tähemärgi kustutamiseks puudutage ja hoidke klahvi Delete, seejärel puudutage ekraani teise sõrmega üks kord iga kustutatava tähemärgi kohta. VoiceOver loeb kustutamisel tähemärgi ette. Kui funktsioon Use Pitch Change on lülitatud sisse, siis loeb VoiceOver kustutatud tähemärke ette madala tooniga.

Teksti valimine: seadke rootor režiimi Edit, pühkige üles või alla ning valige Select või Select All, seejärel topelt-puudutage. Kui valite Select, siis valitakse topelt-puudutamisel sisestuspunktile kõige lähemal olev sõna. Kui valite Select All, siis valitakse kogu tekst. Vajutage sõrmi kokku-lahku, et valikut suurendada või vähendada.

Lõikamine, kopeerimine või kleepimine: kontrollige, et rootoris oleks valitud Edit. Kui tekst on valitud, siis pühkige üles või alla, et valida Cut, Copy või Paste, seejärel topelt-puudutage.

Tagasivõtmine: raputage iPhone'i, pühkige vasakule või paremale, et valida tagasivõetav toiming, seejärel topelt-puudutage.

Röhulise tähemärgi sisestamine: Tavalises tippimisrežiimis valige röhuta tähemärk, seejärel topelt-puudutage ja hoidke kuni kuulete helimärguannet, mis tähistab alternatiivsete tähemärkide kuvamist. Lohistage vasakule või paremale, et valida ja kuulata valikuid. Vabastage sõrm praeguse valiku sisestamiseks.

Klaviatuuri keele muutmine: valige rootoriga Language, seejärel pühkige üles või alla. Valige "default language," et kasutada International settings alt määratud keelt. Language rootor kuvatakse ainult siis, kui olete valinud Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor alt rohkem kui ühe keele.

Helistamine VoiceOver'i abil

Kõnele vastamine või kõne lõpetamine: topelt-puudutage ekraani kahe sõrmega.

Kui telefonikõne algatamisel oli VoiceOver sisselülitatud, siis kuvatakse ekraanil numbriklaviatuuri, mitte kõnevalikuid.

Kõnevalikute kuvamine: valige ekraani alumisest paremast nurgast nupp Hide Keypad ning topelt-puudutage.

Numbriklaviatuuri uuesti kuvamine: valige ekraani keskosa lähedalt nupp Keypad ning topelt-puudutage.

VoiceOver'i kasutamine koos Safariga

Kui otsite Safari abil veebist ja VoiceOver on sisse lülitatud, siis võimaldab otsingutulemuste rootor kuulata soovitatud otsingufraase.

Veebist otsimine: valige otsinguväli, sisestage otsingutermine ning seejärel pühkige vasakule või paremale, et liikuda soovitatud otsingutermine loendis üles või alla. Seejärel topelt-puudutage ekraani, et otsida veebist valitud otsingufraasiga.

Veebisirvimise rootorivalikute tegemine: Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor. Puudutage valimiseks või valiku tühistamiseks või lohistage ☰ üksuse ümberpaigutamiseks.

Piltide vahelejätmine navigeerimisel: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. Saate valida kõikide piltide vahelejätmise või ainult kirjelduseta piltide vahelejätmise.

Lehe korrastamine lihtsamaks lugemiseks ja navigeerimiseks: valige Safari aadressiväljalt Reader'i üksus (pole saadaval kõikide lehtede jaoks).

VoiceOver'i kasutamine koos rakendusega Maps

Saate kasutada VoiceOver'it piirkonna uurimiseks, huvipunktide sirvimiseks, teedel navigeerimiseks, sisse- või väljasuumimiseks, nöela valimiseks või asukoha kohta info saamiseks.

Kaardi uurimine: lohistage sõrme ekraanil või pühkige teise üksuse juurde liikumiseks vasakult paremale.

Sisse või välja suumimine: valige kaart, seadke rootor olekusse Zoom, seejärel pühkige ühe sõrmega üles või alla.

Kaardi panoraamimine: pühkige kolme sõrmega.

Kuvatavate huvipunktide sirvimine: seadke rootor olekusse Points of Interest, seejärel pühkige ühe sõrmega üles või alla.

Teel navigeerimine: hoidke sõrme teel, oodake kuni kuulete "pause to follow," seejärel liigutage sõrme mööda teed, samaaegselt kuulates juhiste tooni. Kui kaldute teelt kõrvale, siis helikõrgus suureneb.

Nöela valimine: puudutage nöela või pühkige vasakule või paremale nöela valimiseks.

Info hankimine asukoha kohta: kui nöel on valitud, siis topelt-puudutage infolipu kuvamiseks. Pühkige vasakule või paremale nupu More Info valimiseks, seejärel topeltpuudutage infolehe kuvamiseks.

Asukohavihjetel kuulamine liikumisel: lülitage sisse jälgimine koos suunaga, et kuulda tänava- ja huvipunktide nimesid nende lähenedes.

Videote ja häälmärkmete redigeerimine VoiceOveri abil

Saate kasutada VoiceOveri liigutusi Camera videote ja Voice Memo salvestuste kärpimiseks.

Häälmärkme kärpimine: Voice Memos menüüs valige kärbitavast märkmest paremal asuv nupp, seejärel topelt-puudutage. Seejärel valige Trim Memo ja topelt-puudutage. Valige kärpimise tööriista algus või lõpp. Paremale lohistamiseks pühkige üles ja vasakule lohistamiseks pühkige alla. VoiceOver ütleb aja hetkeasukohast, mis salvestustest kärbitakse. Kärpimise lõpetamiseks valige Trim Voice Memo ja topeltpuudutage.

Video kärpimine: kui vaatate videot rakenduses Photos, siis topeltpuudutage ekraani videojuhikute kuvamiseks, seejärel valige kärpimise tööriistaga algus või lõpp. Paremale lohistamiseks pühkige üles ja vasakule lohistamiseks pühkige alla. VoiceOver ütleb aja hetkeasukohast, mis salvestustest kärbitakse. Kärpimise lõpetamiseks valige Trim Voice Memo ja topeltpuudutage.

Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine VoiceOveri juhtimiseks

Saate juhtida VoiceOver'it Apple'i juhtmeta klaviatuuri abil, mis on seotud iPhone'iga. Vt. [Apple'i juhtmeta klaviatuur](#) lk. 24.

Funktsioon VoiceOver Help loeb klahvid või klaviatuurikäsud tippimisel ette. Saad kasutada funktsiooni VoiceOver Help klaviatuuriküljenduse ning klahvikombinatsioonide toimingute õppimiseks.

Kasutage VoiceOveri klaviatuurikäske ekraanil navigeerimiseks, üksuste valimiseks, ekraani sisu lugemiseks, rootori reguleerimiseks ja teiste VoiceOveri toimingute tegemiseks. Enamik klaviatuurikäske kasutavad klahvikombinatsiooni Control-Option, mis on lühendatud alltoodud tabelis kui "VO".

VoiceOver'i klaviatuurikäsud

VO = Control-Option

- *Loe kõik ette, alates praegusest kohast:* VO-A
- *Loe ette alates ülevalt:* VO-B
- *Liigu olekuribale:* VO-M
- *Vajuta Kodunuppu:* VO-H
- *Vali järgmine või eelmine element:* VO-paremnool või VO-vasaknool

- *Puuduta elementi:* VO–tühik
- *Üksuse avamine Chooseris:* VO–I
- *Topelt-puuduta kolme sõrmega:* VO–"–"
- *Vali rootori määrangu kohaselt järgmine või eelmine üksus:* VO–ülesnool või VO–allanool
- *Reguleeri kõnerootrit:* VO–Command–vasaknool või VO–Command–paremnool
- *Reguleeri kõnerootri poolt määratud määrangut:* VO–Command–ülesnool või VO–Command–allanool
- *Vaigista VoiceOver või tühista VoiceOveri vaigistus:* VO–S
- *Vaheta rakendus:* Command–Tab või Command–Shift–Tab
- *Lülita ekraanikardin sisse või välja:* VO–Shift–S
- *Lülita VoiceOver'i abi sisse:* VO–K
- *Liigu eelmise menüü juurde või lülita VoiceOver'i abi välja:* Esc

Quick Nav

Lülitage funktsioon Quick Nav sisse, kui soovite juhtida VoiceOver'it nooleklahvidega.

- *Lülita Quick Nav sisse või välja:* Vasak nool – parem nool
- *Vali järgmine või eelmine element:* Parem nool või vasak nool
- *Vali rootori määrangu kohaselt järgmine või eelmine üksus:* Ülesnool või allanool
- *Vali esimene või viimane element:* Control–ülesnool või Control–allanool
- *"Puuduta" elementi:* Ülesnool–allanool
- *Keri üles, alla, vasakule või paremale:* Option–ülesnool, Option–allanool, Option–vasaknool või Option–paremnool
- *Reguleeri rootrit:* Ülesnool–vasaknool või ülesnool–paremnool

Samuti saate kasutada Apple'i juhtmeta klaviatuuri numbriklahve, et valida number iPhone'is või sisestada numbreid rakenduses Calculator.

Kiire veebis navigeerimine klaviatuuri klahvidega

Kui vaatate veebilehte ning funktsioon Quick Nav on lubatud, siis saate kasutada järgmisi klaviatuuri klahve kiireks lehel navigeerimiseks. Klahvi sisestus viib järgmise tähistatud tüüpi üksuse juurde. Eelmise üksuse juurde liikumiseks hoidke tähe sisestamise ajal all klahvi Shift.

- *Pealkiri:* H
- *Link:* L
- *Tekstiväli:* R
- *Nupp:* B
- *Vormi juhik:* C
- *Kujutis:* I
- *Tabel:* T
- *Staatiline tekst:* S
- *ARIA maamärk:* W
- *Loend:* X
- *Sama tüüpi üksus:* M
- *Taseme 1 pealkiri:* 1
- *Taseme 2 pealkiri:* 2
- *Taseme 3 pealkiri:* 3

- *Taseme 4 pealkiri: 4*
- *Taseme 5 pealkiri: 5*
- *Taseme 6 pealkiri: 6*

Braille ekraani kasutamine VoiceOver'iga

Saate kasutada VoiceOveri väljundi ettelugemiseks värskendatavat Bluetooth-braille ekraani ning samuti saate kasutada sisendklahvidega ning teiste juhikutega braille-ekraani iPhone'i juhtimiseks kui VoiceOver on lülitatud sisse. iPhone toimib mitmete juhtmeta braille-ekraanidega. Toetatud ekraanide loetelu leiata aadressilt www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Braille-ekraani seadistamine: lülitage ekraan sisse ning valige Settings > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille ja valige ekraan.

Kitsendatud või kaheksapunkti braille sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.

Lisateabe saamiseks üldlevinud braille-käskude kohta VoiceOveriga navigeerimisel ning teabe saamiseks kindlate ekraanide kohta minge aadressile support.apple.com/kb/HT4400.

Braille-ekraan kasutab VoiceControl'i jaoks määratud keelt. See on tavaliselt iPhone'i jaoks määratud keel: Settings > International > Language. Saate kasutada VoiceOver'i keelemäärangut erinevate keelte määramiseks VoiceOver'ile ja braille-ekraanidele.

VoiceOver'i keele määramine: valige Settings all General > International > Voice Control ja valige keel.

Kui muudate iPhone'i keelt, siis peate võibolla lähtestama ka VoiceOver'i ja braille ekraani keele.

Saate määrata braille ekraani kõige vasakpoolsema või parempoolse segmendi pakkuma süsteemiolekut ja muud teavet:

- Announcement History sisaldab lugemata sõnumit
- Praegust Announcement History sõnumit pole loetud
- VoiceOver'i kõne on vaigistatud
- iPhone'i aku hakkab tühjaks saama (alla 20% täis)
- iPhone on rõhtsuunas
- Ekraan on lülitatud välja
- Praegusel real on vasakul lisateksti
- Praegusel real on paremal lisateksti

Kõige vasak- või parempoolsema segmendi määramine olekuinfo jaoks: menüüs Settings valige General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell, seejärel puudutage Left või Right.

Olekusegmendi laiendatud kirjelduse kuvamine: vajutage braille-ekraanil olekusegmendi marsruuterinuppu.

Saabuvate kõnede heli suunamine


iPhone'i vastuvõtja asemel võite suunata saabuvad kõned peakomplekti või kõlaritelefoni.

Saabuvate kõnede heli suunamine: valige Settings > General > Accessibility > Incoming Calls ja valige koht, kust soovite kõnesid kuulda.

Siri

Funktsioon Siri võimaldab juhtida iPhone'i häälega (nt. avada rakendusi) – lihtsalt öelge mida te soovite, ning VoiceOver võib teile ette lugeda Siri vastuseid. Täpsema teabe saamiseks vaadake Peatükk 4, [Siri](#), lk. 36.

Triple-Click Home

Funktsioon Triple-click Home võimaldab lülitada osad juurdepääsufunktsioonid sisse või välja Kodunuppu  kolm korda kiiresti vajutades. Saate määrata funktsiooni Triple-click Home tegema järgmist:

- VoiceOver
- Värvide ümberpööramine
- Zoom
- AssistiveTouch
- Kuulmisabirežiim
- Juhistega juurdepääs (Triple-click Home käivitab juhistega juurdepääsu, kui see on lülitatud sisse. vt. [Guided Access](#) lk. 128.

Triple-click Home funktsiooni seadistamine: valige Settings > General > Accessibility > Triple-click Home. Kui valite mitu, siis küsitakse teilt Kodunupu kolmekordsel vajutamisel, millist funktsiooni soovite kasutada.

Klikkimise kiiruse aeglustamine: valige Settings > General > Accessibility > Home-click Speed.

Zoom

Paljud iPhone'i rakendused võimaldavad teil teatud üksusi sisse ja välja suumida. Võite näiteks Safari veebilehekülgede veergude laiendamiseks topelt-puudutada või näpud kokku vajutada. Kuid lisaks on saadaval ka juurdepääsufunktsioon Zoom, mis võimaldab suurendada ekraanil kuvatavat üle ekraani iga rakenduse puhul. Samuti saate kasutada funktsiooni Zoom koos VoiceOver'iga.

Zoom'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Zoom. Või kasutage funktsiooni Triple-click Home. Vt. [Triple-Click Home](#) lk. 125.

Sisse või välja suumimine: topelt-puudutage ekraani kolme sõrmega.

Suurenduse muutmine: puudutage kolme sõrmega ja lohistage üles või alla. Puudutamise ja lohistamise liigutus on sarnane topelt-puudutamisele, aga te ei tõsta teise puudutuse ajal sõrmi ekraanilt – te lohistate neid selle asemel ekraanil. Pärast lohistamise alustamist saate lohistada ühe sõrmega. iPhone naaseb reguleeritud suurendusele kui suumite välja ja sisse uuesti kolme sõrme topeltpuudutusega.

Ekraanil liikumine: kui olete sisse suuminud, siis lohistage ekraanil kolme sõrmega. Kui olete lohistamist alustanud, siis saate ekraanist suurema osa nägemiseks ühe sõrmega lohistada. Või hoidke ühte sõrme ekraani serva juures ekraanivaate sarnapoolse liigutamiseks. Kiiremini liigutamiseks asetage sõrm servale lähemale. Uue menüü avamisel liigub Zoom alati ekraani keskmisesse ülaossa.

Kui kasutate funktsiooni Zoom koos Apple'i juhtmeta klaviatuuriga (vt. [Apple'i juhtmeta klaviatuur](#) lk. 24), siis ekraanikujutis järgib sisestuspunkti, hoides seda ekraani keskel.

Large Text

Funktsioon Large Text võimaldab suurendada teksti märguannetes ning rakendustes Calendar, Contacts, Mail, Messages ja Notes.

Teksti suuruse määramine: valige Settings > General > Accessibility > Large Text.

Värvide ümberpööramine

Mõnikord võib iPhone'i ekraani värvide ümberpööramine teha lugemise lihtsamaks. Kui Invert Colors on lülitatud sisse, siis paistab ekraan nagu fotonegatiiv.

Ekraani värvide vastupidiseks muutmise: valige Settings > General > Accessibility > Invert Colors.

Speak Selection

Isegi kui VoiceOver on lülitatud välja, võib iPhone lugeda valitud teksti ette. iPhone analüüsib teksti keele tuvastamiseks ning seejärel loeb selle ette vastava hääldusega.

Funktsiooni Speak Selection sisselülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Speak Selection. Seal saate ka:

- muuta rääkimise kiirust;
- määrata sõnade esiletõstmise lugemise ajal.

Teksti ettelugemine: valige tekst, seejärel puudutage Speak.

Speak Auto-text

Speak Auto-text loeb trükkimise ajal iPhone'i tehtud tekstiparandusi ja soovitusi ette.

Speak Auto-text'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Speak Auto-text.

Speak Auto-text töötab ka funktsioonidega VoiceOver või Zoom.

Mono Audio

Mono Audio kombineerib vasak- ja parempoolse kanali signaali mõlemal poolel mängitavaks monosignaalsiks. Saate reguleerida monosignaali tasakaalu, nii et vasakul või paremal poolel oleks helitugevus kõrgem.

Funktsiooni Mono Audio sisse- ja väljalülitamine ja helitasakaalu reguleerimine: valige Settings > General > Accessibility > Mono Audio.

Kuulmisabi

Made for iPhone kuulmisabiseadmed

Kui teil on Made for iPhone kuulmisabiseade (saadaval iPhone 4S ja uuemate jaoks), siis saate reguleerida selle seadeid iPhone'ist vastavalt oma vajadustele.

Kuulmisabiseadete reguleerimine: valige Settings > General > Accessibility > Hearing Aids, või määrake funktsioon Triple-Click Home avama menüü Hearing Aid Control. Vt. [Triple-Click Home](#) lk. 125.

Kuulmisabi funktsioonide ühilduvus

FCC on võtnud vastu kuulmisabi ühilduvuse (HAC) reeglid digitaalsete mobiilseadmete jaoks. Need reeglid nõuavad teatud telefonide testimist ja hindamist American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007 kuulmisabi ühilduvuse standardite alusel.

ANSI standard kuulmisabi ühilduvuse kohta sisaldab kahte tüüpi hinnanguid:

- Hinnang "M" tähistab vähendatud raadiosageduslikke häireid, mis võimaldab akustilist ühendamist kuulmisabiseadmetega, mis ei toimi telecoil-režiimis.
- Hinnang "T" tähistab induktiivühendusega kuulmisabiseadmeid, mis toimivad telecoil-režiimis.

Need hinnangud on antud skaalal ühest neljani, kus neli on kõige rohkem ühilduv. Telefon on hinnatud FCC reeglite alusel kuulmisabi-ühilduvaks, kui see on saanud hinnanguks M3 või M4 akustilise ühenduse puhul ja T3 või T4 induktiivse ühenduse puhul.

iPhone'i kehtivad kuulmisabi ühilduvuse hinnangud leiate aadressilt www.apple.com/support/hac.

Kuulmisabi ühilduvuse hinnangud ei garanteeri, et mingi kindel kuulmisabi seade toimib mingi kindla telefoniga. Osad kuulmisabi seadmed võivad toimida hästi telefonidega, mis ei vasta teatud hinnangutele. Ühilduvuse tagamiseks kuulmisabi seadme ja telefoni vahel proovige kasutada neid enne ostmist koos.

Käesolevat telefoni on testitud ja see on hinnatud kuulmisabi seadmetega toimimiseks osade juhtmeta tehnoloogiatega, mida telefon kasutab. Kuid siiski võib selles telefonis olla uuemaid juhtmevabasid tehnoloogiaid, mida pole testitud kuulmisabi seadmetega kasutamiseks. Seetõttu on oluline, et prooviksite selle telefoni erinevaid funktsioone täielikult ja eri kohtades, kasutades oma kuulmisabi seadet või sisekõva implantaati, otsustamaks kas kuulete segavat müra. Lisateavet kuulmisabi seadmetega ühilduvuse kohta saate oma teenusepakkuja või Apple'i käest. Kui teil on küsimusi tagastamise või vahetusreeglite kohta, siis võtke ühendust teenusepakkujaga või telefonimüüjaga.

Kuulmisabirežiim

iPhone'il on kuulmisabirežiim, mis aktiveerimisel vähendab häireid teatud kuulmisabiseadmetega. Kuulmisabirežiim vähendab mobiilsignaali edastusvõimsust GSM 1900 MHz sagedusribas ning see võib vähendada 2G mobiilside levipiirkonda.

Kuulmisabirežiimi aktiveerimine: valige Settings > General > Accessibility > Hearing Aids.

Määratavad helinad ja värinad

Saate määrata erinevaid helinaid oma kontaktide hulgas olevatele inimestele, et saaksite helistajatel hõlpsalt vahet teha. Samuti saate määrata värinamustreid kindlate rakenduste märguannetele, telefoni- või FaceTime-kõnedele või sõnumitele kindlatelt kontaktisikutelt ning teistele sündmustele, nt. uuele kõnepostiteatele, e-kirjale, saadetud kirjale, säutsule, Facebooki postitusele või meeldetuletusele. Valige olemasolevate mustrite seast või looge uus. Vt.

[Helid](#) lk. 140.

Saate osta helinaid iTunes Store'ist iPhone'is. Vt. Peatükk 22, [iTunes Store](#), lk. 94.

LED-vilkumine märguannete puhul

Kui te ei kuule helisid, mis annavad teada saabuvatest kõnedest ja muudest märguannetest, siis võite määrata iPhone'i LED-tule (asub kaamera objektiivi kõrval iPhone'i tagaküljel) vilkuma. See toimib ainult siis, kui iPhone on lukustatud või puherežiimis. Saadaval mudelis iPhone 4 või uuem.

LED-vilkumise sisselülitamine märguannete puhul: valige Settings > General > Accessibility > LED Flash for Alerts.

Guided Access

Funktsioon Guided Access aitab iPhone'i kasutajal keskenduda kindlale ülesandele. Funktsioon piirab iPhone'i nii, et selles saab kasutada ainult ühte rakendust ning võimaldab teil määrata, milliseid rakenduse funktsioone on võimalik kasutada. Kasutage funktsiooni Guided Access järgmistel eesmärkidel:

- Piirake iPhone'i kasutamist ainult kindlale rakendusele.
- Keelake ekraani alad, mida ei ole ülesande jaoks vaja või kus juhuslik liigutus võib põhjustada häireid.
- Keelake iPhone'i riistvaralised nupud.

Funktsiooni Guided Access kasutamine: valige Settings > General > Accessibility > Guided Access, kus saate:

- lülitada teenuse Guided Access sisse või välja;
- määrata parooli funktsiooni Guided Access haldamisele ning takistada teistel aktiivsest seansist väljuda;
- määrata, kas iPhone võib lülituda seansi ajal puhkerežiimile.

Guided Access seansi käivitamine: Avage rakendus, mida soovite kasutada, seejärel kolmik-klikkige Kodunuppu. Reguleerige seansi seadeid, seejärel klikkige Start.

- *Rakenduse nuppude ja ekraani piirkondade keelamine:* piirake ala, mida soovite keelata. Saate kasutada ala reguleerimiseks käepidemeid.
- *Ekraanipuudutuste ignoreerimine:* lülitage Touch välja.
- *iPhone'i püstformaadist rõhtformaadile lülitumise või teistele liigutustele reageerimise keelamine:* lülitage Motion välja.

Guided Access seansi lõpetamine: kolmik-klikkige Kodunupul ning sisestage funktsiooni Guided Access parool.

AssistiveTouch

Funktsioon AssistiveTouch aitab kasutada iPhone'i kui teil on raskusi ekraani puudutamisel või nuppude vajutamisel. Saate kasutada iPhone'i juhtimiseks koos funktsiooniga AssistiveTouch ühilduvat adaptiivset lisaseadet (nt juhthooba). Samuti saate kasutada keeruliste liigutuste sisestamiseks funktsiooni AssistiveTouch ilma lisaseadmeta.

Funktsiooni AssistiveTouch sisselülitamine: valige Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch. Kui soovite määrata funktsiooni Triple-click Home lülitama AssistiveTouch'i sisse või välja; valige Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

Järgimise kiiruse reguleerimine (ühendatud lisaseadmega): valige Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch speed.

AssistiveTouch menüü kuvamine või peitmine: klõpsake lisaseadme teisesel nupul.

Menüünupu liigutamine: lohistage see ekraanil soovitud nurka.

Menüünupu peitmine (ühendatud lisaseadmega): valige Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu.

Pühkimine või lohistamine 2, 3, 4 või 5 sõrmega: puudutage Menüünuppu, puudutage Gestures ning seejärel puudutage sõrmede arvu, mis on liigutuseks vajalik. Kui vastavad ringid kuvatakse ekraanil, siis pühkige või lohistage liigutuse jaoks vajalikus suunas. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Menüünuppu.

Kokkusurumise liigutuse tegemine: puudutage Menüünuppu, puudutage Favorites ning seejärel Pinch. Kui kuvatakse kokkusurumise ringid, siis puudutage ükskõik mis kohta ekraanil, et ringe liigutada, seejärel lohistage kokkusurumise ringe sisse või välja, et sooritada kokkusurumise liigutus. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Menüünuppu.

Oma liigutuse loomine: puudutage Menüünuppu, puudutage Favorites ning seejärel puudutage tühja liigutuse kohatäitjat. Samuti võite valida Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create New Gesture.

Ekraani lukustamine või pööramine, iPhone'i helitugevuse reguleerimine või iPhone'i raputamise jälgimine: puudutage Menüünuppu, seejärel puudutage Device.


Nupu Home vajutamise jälgimine: puudutage Menüünuppu, seejärel puudutage Home.

Menüüst väljumine ilma liigutust sooritamata: puudutage Menüüst väljaspool olevat ala.

TTY tugi

Saate kasutada iPhone'i TTY-adapterkaablit (müügil eraldi paljudes piirkondades), et ühendada iPhone TTY-seadmega. Minge aadressile www.apple.com/store (ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades) või võtke ühendust kohaliku Apple'i edasimüüjaga.

iPhone'i teletaip-seadmega ühendamine: valige Settings > Phone ja lülitage TTY-seade sisse, seejärel ühendage iPhone TTY-seadmega TTY-adapteri abil.

Kui TTY on iPhone'is lubatud, siis ilmub TTY-ikoon  olekuribale ekraani ülaosas. TTY-seadme kasutamise kohta juhiste saamiseks vaadake seadmega kaasasolevaid dokumente.

Seotavad helinad

Saate määrata erinevaid helinaid oma kontaktide hulgas olevatele inimestele, et saaksite helistajatel hõlpsalt vahet teha. Saate osta helinaid iTunes Store'ist iPhone'is. Vt. Peatükk 22, [iTunes Store](#), lk. 94.

Visual Voicemail

Visuaalse kõneposti esitamise ja pausimise juhtseadised võimaldavad teil juhtida sõnumite esitamist. Lohistage kursorit esitusribal raskesti arusaadava sõnumi osa kordamiseks. Vt. [Visual Voicemail](#) lk. 47.

Laiekraan-klaviatuurid

Mitmed rakendused, k.a Mail, Safari, Messages, Notes ja Contacts võimaldavad pöörata iPhone'i kirjutamise ajal, nii et saaksite kasutada suuremat klaviatuuri.

Suur telefoni klaviatuur

Tehke kõnesid lihtsalt oma kontaktide ja lemmikute nimekirjas sisestusi puudutades. Kui peate valima numbrit, siis muudab iPhone'i suur numbriklaviatuur selle lihtsamaks. Vt. [Telefonikõned](#) lk. 43.

Voice Control

Funktsioon Voice Control võimaldab teil helistada ja juhtida iPod'i muusika mängimist häälkäskluste abil. Vt. [Kõnede tegemine](#) lk. 43 ja [Siri ja Voice Control](#) lk. 62.

Subtiitrid

Videote subtiitrite sisselülitamine: valige Settings > Video > Closed Captioning.

Kõik videolõigud ei sisalda subtiitrid.

Juurdepääsufunktsioonid OS X-is

Kasutage operatsioonisüsteemi OS X juurdepääsufunktsioone, kui kasutate iTunes'i teabe ja andmete sünkroonimiseks oma iTunes'i andmeteegist iPhone'i. Valige Finderis: Help > Help Center ja otsige seejärel "accessibility".

iPhone'i ja OS X juurdepääsu funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks külastage lehekülge www.apple.com/accessibility.



Settings võimaldab seadistada iPhone'i, määrata rakenduste valikuid, lisada kontosid ja seadistada muid eelistusi. Teavet kaasasolevate rakenduste seadete kohta leiate teistest peatükkidest. Näiteks infot Safari seadete kohta vt. Peatükk 7, [Safari](#), lk. 55.

Lennukirežiim

Lennukirežiim keelab juhtmeta funktsioonid, et vältida lennukijuhtimise ja muude elektriliste seadmete segamist.

Lennukirežiimi sisse lülitamine: puudutage Settings ja lülitage lennukirežiim (Airplane mode) sisse.

Kui lennukirežiim on sisse lülitatud, siis ilmub olekuribale ekraani ülaosas ✈️. iPhone'ist ei väljastata telefoni-, Wi-Fi- või Bluetooth-signaale ning GPS-vastuvõtt lülitatakse välja. Te ei saa kasutada rakendusi või funktsioone, mis vajavad neid signaale, näiteks mis soovivad luua Internetiühendust, teha telefonikõnesid või võtta vastu sõnumeid, hankida visuaalset kõneposti jne. Kui lennufirma ning kehtivad seadused ja määrused lubavad, siis võite kasutada iPhone'i ja rakendusi, mis ei vaja neid signaale.

Kui Wi-Fi on saadaval ning see on lubatud lennufirma poolt ning kehtivate seaduste ja määruste kohaselt, siis valige Settings > Wi-Fi, et lülitada see sisse. Bluetooth'i sisselülitamiseks valige Settings > Bluetooth.

Wi-Fi



Wi-Fi võrkudega liitumine

Wi-Fi seaded määravad, kas iPhone saab kasutada kohalikke Wi-Fi-võrke Internetiühenduse loomiseks. Kui iPhone liitub Wi-Fi-võrguga, siis kuvab Wi-Fi ikoon 📶 ekraani ülaosa olekuribal signaali tugevust. Mida rohkem ribasid, seda tugevam on signaal. Kui Wi-Fi-võrke pole saadaval või kui olete lülitanud Wi-Fi välja, siis kasutab iPhone Internetiühenduse loomiseks mobiilset andmesidevõrku (kui on saadaval).

Pärast Wi-Fi-võrguga liitumist loob iPhone selle võrguga automaatset ühenduse, kui olete levipiirkonnas. Kui rohkem kui üks eelnevalt kasutatud võrkudest on saadaval, siis kasutab iPhone viimasena kasutatud võrku.

Samuti saate seadistada iPhone'is uue AirPort-baasjaama, mis pakub Wi-Fi teenust teie kodus või kontoris. Vt. [AirPort baasjaama seadistamine](#) lk. 132.

Wi-Fi sisse või välja lülitamine: valige Settings > Wi-Fi. Saate teha järgmisi toiminguid:


- *iPhone'i määramine küsima, kas soovite võrguga ühendada:* lülitage "Ask to Join Networks" sisse või välja. Kui "Ask to Join Networks" on lülitatud välja, siis peate Internetiühenduse loomiseks ühinema võrguga käsitsi, kui eelnevalt kasutatud võrk pole saadaval.
- *Võrgu unustamine, et iPhone sellega automaatselt ei liituks:* puudutage  varem liitunud võrgu kõrval. Seejärel puudutage "Forget this Network".
- *Peidetud Wi-Fi-võrguga liitumine:* võrgunimede nimekirja kõrval puudutage Other, seejärel sisestage suletud võrgu nimi. Peidetud võrguga liitumiseks peate teadma võrgu nime, parooli ja turvasüsteemi tüüpi.
- *Wi-Fi võrguga ühendamiseks seadete reguleerimine:* puudutage võrgu kõrval . Saate määrata HTTP-puhverserveri, määrata staatilised võrguseaded, lülitada BootP sisse või uuendada DHCP-serveri poolt pakutavaid andmeid.

AirPort baasjaama seadistamine

AirPort baasjaam pakub Wi-Fi ühendust kodus, koolis või väikeettevõttes. Saate kasutada iPhone'i uue AirPort Express, AirPort Extreme või Time Capsule baasjaama seadistamiseks.

AirPort Setup Assistant'i kasutamine: valige Settings > Wi-Fi. Puudutage "Set up an AirPort base station" all baasjaama nimel, mida soovite seadistada. Seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui seadistatavat baasjaama ei kuvata, siis kontrollige, et see oleks sisselülitatud (toitevõrgus), ning et oleksite selle levipiirkonnas ning et seda poleks juba seadistatud. Saate seadistada ainult baasjaamu, mis on uued või mis on lähtestatud. Mõningaid vanemaid AirPort baasjaamu ei saa iOS seadme abil seadistada. Seadistamise juhised leiate baasjaamaga kaasasolevast kasutusjuhendist.

AirPort võrgu haldamine: kui iPhone on ühendatud AirPort baasjaamaga, siis puudutage võrgu nime kõrval . Kui te pole veel AirPort Utility't alla laadinud, siis avaneb App Store, kust saate selle hankida.

Bluetooth

iPhone'i saab ühendada juhtmeta Bluetooth-seadmetega, näiteks kõrvaklappide ja autokomplektidega muusika kuulamiseks ja ilma käsi kasutamata kõnede tegemiseks. Samuti saate ühendada Bluetooth'i abil Apple'i juhtmeta klaviatuuri. Vt. [Apple'i juhtmeta klaviatuur](#) lk. 24.

Bluetooth'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > Bluetooth.

Bluetooth-seadmega ühendamise: Puudutage seadet loendis Devices, seejärel järgige selle ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateavet Bluetooth-ühenduse loomise kohta saate ka seadmega kaasasolevatest juhenditest.

VPN

Organisatsioonides kasutatav VPN-virtuaalvõrk võimaldab edastada avalikus võrgus turvaliselt informatsiooni. Võite näiteks seadistada VPN-i, et pääseksite ligi töö e-postile. See seade kuvatakse, kui iPhone'is on seadistatud VPN ning see võimaldab lülitada VPNi sisse või välja. Vt. [Cellular](#) lk. 136.

Personal Hotspot


Saate kasutada funktsiooni Personal Hotspot (iPhone 4 või uuem), et jagada Internetiühendust teise arvutiga või teise Wi-Fi seadmega – näiteks iPod touch'iga, iPad'iga või teise iPhone'iga – mis on ühendatud teie iPhone'iga üle Wi-Fi. Samuti saate kasutada funktsiooni Personal Hotspot Internetiühenduse jagamiseks arvutiga, mis on ühendatud teie iPhone'iga üle Bluetooth'i või USB. Funktsioon Personal Hotspot toimib ainult siis, kui iPhone on ühendatud Internetti üle mobiilse andmesidevõrgu.

Märge: See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. Rakenduda võivad lisatasud. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

Internetiühenduse jagamine: valige Settings > General > Cellular ja puudutage Set Up Personal Hotspot – kui see kuvatakse – et seadistada oma mobiilsideoperaatori teenus.

Pärast funktsiooni Personal Hotspot sisselülitamist saavad teised seadmed luua ühenduse järgmistel viisidel:

- *Wi-Fi:* valige seadmes saadaolevate Wi-Fi võrkude hulgast iPhone.
- *USB:* ühendage iPhone kaasasoleva kaabli abil arvutiga. Valige arvuti võrguseadete alt iPhone ning seadistage võrk.
- *Bluetooth:* valige iPhone'is Settings > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. iPhone'i sidumiseks ja ühendamiseks oma seadmega vaadake arvutiga kaasasolevaid juhendeid.

Märge: Kui seade on ühendatud, siis kuvatakse iPhone'i ekraani ülaosas sinine riba. Funktsiooni Personal Hotspot ikoon  kuvatakse iga iOS seadme olekuribal, mis kasutab Personal Hotspot'i.

iPhone'i Wi-Fi parooli muutmine: valige Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password, seejärel sisestage vähemalt 8 tähemärgi pikkune parool.

Mobiili andmesidevõrgu kasutuse jälgimine: Valige Settings > General > Usage > Cellular Usage.

Funktsioon Do Not Disturb ja märguanded

Tõukemärguanded kuvatakse Notification Centeris ning need annavad teile teada uuest infost isegi siis, kui rakendus ei toimi. Märguanded erinevad sõltuvalt rakendusest, aga nende hulka võivad kuuluda teksti- või helimärguanded ning numbriga tähis rakenduse ikoonil menüüs Home.

Kõigi märguannete väljalülitamine: valige Settings ja lülitage Do Not Disturb sisse. Kui see on lülitatud sisse ja iPhone on lukustatud, siis kõik märguanded ja kõned vaigistatakse, kuid alarmid siiski kostuvad. Settings > Notifications > Do Not Disturb alt on võimalik teha järgmisi valikuid:

- *Funktsiooni Do Not Disturb automaatne sisselülitamine:* Lülitage Scheduled sisse, seejärel määrake ajad, millal teid ei tohi segada. iPhone lülitab automaatselt funktsiooni Do Not Disturb iga päev nendel kellaaegadel sisse.
- *Osade telefonikõnede lubamine funktsiooni Do Not Disturb kasutamise ajal:* kui Do Not Disturb on sees, siis helin vaigistatakse. Kui soovite, et osade helistajate puhul telefon heliseks, siis puudutage Allow Calls From. Saate lubada kõned loendis Favorites või teistes määratud kontaktirühmades olevatelt kontaktidelt. Täpsema teabe saamiseks Favorites'i kohta vaadake Peatükk 25, [Contacts](#), lk. 100.
- *Korduvate helistajate helina lubamine:* lülitage Repeated Calls sisse. Kui sama helistaja (põhinedes helistaja ID-l) helistab teile kolme minuti jooksul kaks korda, siis iPhone heliseb.

Rakenduse märguannete sisse või välja lülitamine: valige Settings > Notifications. Puudutage loendis olevat üksust, seejärel lülitage selle üksuse märguanded sisse või välja. Rakendused, mille märguanded on lülitatud välja, kuvatakse loendis "Not In Notification Center".

Märguannete kuvamise muutmine: valige Settings > Notifications. Saate teha järgmisi toiminguid:

- *Märguannete arvu muutmine:* valige üksus loendist In Notification Center. Puudutage Show, et kuvada kui palju seda tüüpi märguandeid kuvatakse Notification Centeris.
- *Alarmi stiilide muutmine:* valige üksus loendist In Notification Center. Valige alarmi stiil või valige None, et lülitada alarmid ja bännerid välja. Märguandeid kuvatakse ikka Notification Center'is.
- *Märguannete järjekorra muutmine:* puudutage Edit. Lohistage märguanded endale sobivasse järjestusse. Märguande väljalülitamiseks lohistage see loendisse "Not In Notification Center".
- *Märguannetega rakendustel numbriga märkide kuvamine:* valige üksus loendist In Notification Center ja lülitage Badge App Icon sisse.
- *Rakenduse märguannete peitmine, kui iPhone on lukustatud:* valige loendist In Notification Center soovitud rakendus ning lülitage "View in Lock Screen" välja.

Osadel rakendustel võib olla lisavalikuid. Näiteks võimaldab rakendus Messages määrata, kas märguandesse lisatakse sõnumi eelvaade.

Valikute Post ja Tweet eemaldamine Notification Centerist: need jagamisvalikud kuvatakse ainult siis, kui olete seadistanud Facebooki või Twitteri kontod. Nende nuppude eemaldamiseks valige Settings > Notifications ja lülitage Share Widget välja.

Notification Centeris riiklike märguannete kuvamine: valige loendist Government Alerts soovitud märguanded. Government Alerts ei ole kõikides piirkondades saadaval, võivad sõltuda mobiilsideoperaatorist ning iPhone'i mudelist ning ei pruugi kõikidel tingimustel töötada. Näiteks Ameerika Ühendriikides võib iPhone 4S või uuem võtta vastu presidendimärguandeid ning saate lülitada AMBER- ja Emergency Alerts'i (mis hõlmab nii Severe kui Extreme Imminent Threat märguandeid) märguanded sisse või välja. Jaapanis võib iPhone 4S või uuem võtta vastu maavärinahoiatusi Jaapani meteoroloogiaagentuurilt.

Mobiilsideoperaator

See määrang ilmub GSM-võrkude puhul, kui olete väljaspool oma teenusepakkuja võrku ning võimalikud on muud kohalike mobiilsideoperaatorite võrgud teie telefonikõnede, visuaalse kõneposti ja mobiili andmesidega Internetiühenduse jaoks. Saate helistada ainult nende mobiilioperaatorite võrkudes, kellel on teie teenusepakkujaga rändlusteenuse leping. Rakenduda võivad lisatasud. Valitud mobiilioperaatori võrgus tekitatud rändlusteenuse tasud lisatakse tavaliselt teie teenusepakkuja poolt teie arvele.

Teenusepakkuja valimine: valige Settings > Carrier ja valige kasutatav võrk.

Pärast võrgu valimist kasutab iPhone ainult seda võrku. Kui võrk pole saadaval, kuvatakse iPhone'i ekraanil "No service".

General-seaded

General-seadete all asuvad võrgu, jagamise, turvalisuse ja muud seaded. Samuti leiate siit teavet oma iPhone'i kohta ning saate lähtestada erinevaid seadeid.

Teave

Info kuvamine iPhone'i kohta: valige Settings > General > About. Saate vaadata järgmist infot.

- Vaba salvestusmaht
 - Seerianumber
 - iOS versioon
 - Võrguaadressid
 - IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 - ICCID (Integrated Circuit Card Identifier või kiipkaardi ID) GSM võrkude puhul
 - MEID (Mobile Equipment Identifier) CDMA võrkude puhul
 - Juriidilised teadaanded, litsentsiteave ja regulatiivteave
- Seerianumbri ja teiste ID-de kopeerimiseks puudutage ja hoidke vastavat ID-d, kuni kuvatakse Copy.

Seadme nime muutmine: valige Settings > General > About, seejärel puudutage Name. Seadmenime kasutatakse nii iTunes'is kui iCloud'is.

Apple'i toodete ja teenuste täiustamiseks saadab iPhone diagnostilist ja kasutusteavet. See info ei võimalda teid isiklikult tuvastada, kuid võib hõlmata asukohateavet.

Diagnostiliste andmete vaatamine või väljalülitamine: valige Settings > General > About > Diagnostics & Usage.

Funktsiooni Ad Tracking piiramine või lähtestamine: valige Settings > General > About > Advertising. Lülitage sisse või piirake funktsiooni Ad Tracking, et rakendused ei pääseks ligi teie iPhone'i reklaami ID-le. Lisateabe saamiseks puudutage Learn More.

Software Update

Software Update võimaldab laadida alla ning installida Apple'i iOS värskendusi.

Värskendage iOS versiooni: valige Settings > General > Software Update.

Kui iOS uuem versioon on saadaval, siis järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida värskendus.

Usage

Kasutusinfo kuvamine: valige Settings > General > Usage. Saate teha järgmisi toiminguid:

- Mobiiliteenuste kasutuse vaatamine ja lähtestamine
- iCloud'i varunduste vaatamine ja kustutamine, Camera Roll'i varundamise keelamine ning lisamahu ostmine
- Iga rakenduse mälu vaatamine
- Akutaseme kuvamine protsentides
- Möödunud aja vaatamine viimasest iPhone'i laadimisest

Siri

Siri lubamine: valige Settings > General > Siri.

Siri ja Siri seadete muutmise kohta teabe saamiseks vaadake [Siri valikute tegemine](#) lk. 39.

Cellular

Kasutage Cellular-seadeid mobiilse andmeside ja rändlusteenuse sisse- või väljalülitamiseks, Personal Hotspot'i seadistamiseks või mobiilse andmeside valikute tegemiseks.

Kui rakendus soovib kasutada Interneti, siis proovib iPhone järgmisi toiminguid, kuni ühendamiseni:

- Loob ühenduse viimasena kasutatud saadaoleva Wi-Fi võrguga.
- Kuvab saadaolevate Wi-Fi võrkude loendi ning loob ühenduse teie poolt valitud võrguga.
- Saadavuse korral loob ühenduse mobiilse andmesidevõrguga.

Kui iPhone on ühendatud Internetiga üle mobiilse andmesidevõrgu, siis kuvatakse olekribal ikoon **LTE**, **4G**, **3G** või **E.GPRS** ikoon

LTE, 4G ja 3G GSM mobiilsidevõrgud toetavad samaaegset kõne- ja andmesideühendust. Kõikide teiste mobiilsideühenduste puhul ei ole võimalik telefoniga rääkimise ajal Interneti kasutada, välja arvatud kui iPhone'il on ka Wi-Fi ühendus Internetiga. Sõltuvalt võrguühendusest ei pruugi kõnede vastuvõtmine olla iPhone'i andmeülekande ajal olla võimalik – näiteks veebilehe allalaadimise ajal.

GSM-võrgud: EDGE või GPRS ühenduse puhul võivad ühenduse ajal sissetulevad kõned minna otse kõneposti. Kui vastate sissetulevale kõnele, siis andmesideühendus pausitakse.

CDMA võrgud: EV-DO ühenduste puhul andmeside pausitakse, kui vastate kõnele. 1xRTT ühenduste puhul võivad saabuvad kõned minna andmesideühenduse toimimisel otse kõneposti. Kui vastate sissetulevale kõnele, siis andmesideühendus pausitakse.

Andmesideühendus taastub pärast kõne lõpetamist.

Kui Cellular Data on lülitatud välja, siis kasutavad kõik andmesideteenused ainult Wi-Fi-ühendust, k.a e-post, veebisirvimine, tõukemärguanded ning teised teenused. Kui Cellular Data on lülitatud sisse, siis võivad rakenduda mobiilsideoperaatori tasud. Näiteks teatud funktsioonide ja teenuste kasutamine, mis kasutavad andmesidet (nt Siri ja Messages), võib põhjustada andmesidetasusid teie mobiilsideoperaatori poolt.

Mobiilse andmeside sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Cellular. Saadaval võivad olla ka järgmised valikud:

- *Voice Roamingu sisse või välja lülitamine (CDMA):* Lülitage Voice Roaming välja kui te ei soovi lisakulutusi, mis tekivad teiste mobiilsideoperaatorite võrkude kasutamisel. Kui teie mobiilsideoperaatori võrk pole saadaval, siis ei saa iPhone kasutada mobiilteenuseid (kõnet ega andmesidet).
- *Andmesiderrändluse funktsiooni sisse või välja lülitamine:* Data Roaming lülitab sisse Internetiühenduse mobiilse andmesidevõrgu kaudu, kui olete piirkonnas, kus ei ole teie mobiilioperaatori levi. Kui reisite, siis saate rändlustasude vältimiseks funktsiooni Data Roaming välja lülitada. Vt. [Mobiilsideoperaator](#) lk. 134.
- *3G võimaldamine ja keelamine:* 3G võimaldab enamikul juhtudel kiiremat andmesideühendust, kuid kulutab rohkem akut. Kui helistate palju, siis võite soovida aku eluea pikendamiseks lülitada 3G välja. See valik ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Personal Hotspoti seadistamine: valige Settings > General > Cellular > Set Up Personal Hotspot. Funktsioon Personal Hotspot jagab iPhone'i internetiühendust teie teiste iOS seadmetega ja arvutitega. Vt. [Personal Hotspot](#) lk. 133.

Mobiilse andmeside kasutamise määramine: valige Settings > General > Cellular, seejärel lülitage mobiilne andmeside funktsioonide iCloud Documents, iTunes, FaceTime, Passbook Updates või Reading List jaoks sisse või välja. Kui määrang on lülitatud välja, siis kasutab iPhone selle teenuse jaoks ainult Wi-Fi-võrke. iTunes'i seaded hõlmavad nii funktsiooni iTunes Match kui ka automaatseid allalaadimisi iTunes Store'ist ja App Store'ist.

VPN

Organisatsioonides kasutatav VPN-virtuaalvõrk võimaldab edastada avalikus võrgus turvaliselt informatsiooni. Võite näiteks seadistada VPN-i, et pääseksite ligi töö e-postile. Küsige võrguadministraatorilt vajalikke seadeid oma VPN-ühenduse seadistamiseks. Pärast ühe või mitme VPN seade määramist saate teha järgmisi toiminguid:

- *VPN'i sisse või välja lülitamine:* valige Settings > VPN.
- *VPN-ide vahel vahetamine:* valige Settings > General > VPN ja valige seadistus.

Vaadake ka Lisa A, [iPhone ettevõttekeskkonnas](#), lk. 142.

iTunes Wi-Fi Sync

Saate sünkroonida iPhone'i samas Wi-Fi-võrgus oleva arvuti rakendusega iTunes.

iTunes Wi-Fi Sync lubamine: Wi-Fi sünkroonimise esmakordseks seadistamiseks ühendage iPhone sünkroonitava arvutiga. Juhiste saamiseks vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

Pärast Wi-Fi Sync seadistamist sünkroonib iPhone automaatselt korra päevas iTunes'iga kui:

- iPhone on ühendatud toiteallikaga,
- iPhone ja arvuti on mõlemad ühendatud samasse Wi-Fi võrku ja
- iTunes on arvutis käivitatud.

Spotlight-otsing

Spotlight Search võimaldab määrata otsingufunktsiooni poolt otsitavaid andmeid ning järjestada tulemusi.

Funktsiooni Search poolt otsitavate sisuandmete määramine: Valige Settings > General > Spotlight Search ning seejärel määrake otsitavad üksused. Saate samuti muuta tulemuste kategooriate järjekorda.

Automaatne lukustamine

iPhone'i lukustamine lülitab ekraani välja, et pikendada aku kasutusiga ja takistada iPhone'i soovimatut kasutamist. Saate sellest hoolimata võtta vastu kõnesid ja tekstisõnumeid ning reguleerida helitugevust ja kasutada peakomplekti mikrofoninuppu muusika kuulamiseks või helistamise ajal.

Aja määramine, mille möödudes iPhone lukustatakse: valige Settings > General > Auto-Lock ja valige aeg.

Pääsukoodi lukk

Vaikimisi ei nõua iPhone avamiseks pääsukoodi.

Pääsukoodi määramine: valige Settings > General > Passcode Lock ja määrake 4-kohaline pääsukood. Turvalisuse suurendamiseks lülitage Simple Passcode välja ja kasutage pikemat pääsukoodi.

Kui unustate pääsukoodi, siis peate iPhone'i tarkvara taastama. Vt. [iPhone'i tarkvara värskendamine ja taastamine](#) lk. 153.

Juurdepääsu lubamine kui iPhone on lukustatud: valige Settings > General > Passcode Lock. Saate kasutada järgmisi funktsioone ilma iPhone'i lahtilukustamata:

- Siri (vt. [Siri valikute tegemine](#) lk. 39.)
- Voice Dial (Seda seadet saab valida ainult siis, kui Siri on lülitatud välja.)
- Reply with Message (vt. [Kõnede vastuvõtmine](#) lk. 44.)
- Passbook (vt. Peatükk 16, [Passbook](#), lk. 84.)

Info kustutamine pärast kümnet ebaõnnestunud paroolikoodi sisestamise katset: Valige Settings > General > Passcode Lock ning puudutage Erase Data. Pärast kümnet ebaõnnestunud pääsukoodi sisestamise katset lähtestatakse kõik seaded vaikeväärtustele ning kogu informatsioon ja meediafailid kustutatakse andmete krüpteerimise võtme eemaldamise teel (mis on krüpteeritud 256-bitise AES-krüpteerimisega):

Piirangud

Saate määrata piiranguid mõningate rakenduste ja ostetud andmete kasutamisele. Näiteks võivad vanemad piirata sündsusetu muusika kuvamist esitusloendites või keelata rakenduste installimise.

Piirangute sisselülitamine: valige Settings > General > Restrictions, seejärel puudutage Enable Restrictions. Teil palutakse määrata piirangute parool, mida on vaja tehtud seadete muutmiseks. See erineb iPhone'i lahtilukustamiseks kasutatavast paroolist.

Tähtis: Kui unustate piirangute pääsukoodi, siis peate iPhone'i tarkvara taastama. Vt. [iPhone'i tarkvara värskendamine ja taastamine](#) lk. 153.

Saate määrata piiranguid järgmistele rakendustele:

- Safari
- Camera (ja rakendused, mis kasutavad kaamerat)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (k.a hääljuhtimine ja dikteerimine)

Saate samuti piirata järgmist:

- *Rakenduste installimine:* App Store on keelatud ja selle ikoon eemaldatakse menüüst Home. iPhone'i ei saa rakendusi installida.
- *Rakenduste kustutamine:* iPhone'ist ei saa rakendusi kustutada.  ei kuvata rakenduste ikoonide hulgas kui kohandate Home-menüüd.
- *Explicit Language:* Siri üritab asendada teie poolt öeldavad ebasündsad sõnad tärnidega ning helisignaalidega.
- *Privacy:* privaatsusseaded teenustele Location Services, Contacts, Calendars, Reminders, Photos, Bluetooth Sharing, Twitter ja Facebook on võimalik eraldi lukustada.
- *Accounts:* kehtivad Mail, Contacts, Calendar seaded on lukustatud. Te ei saa kontosid lisada, muuta või kustutada. Samuti ei ole võimaik iCloud'i seadete muutmine.
- *Find My Friends:* kehtivad Find My Friends seaded on lukustatud. See valik on saadaval, kui rakendus Find My Friends on installitud.
- *Helitugevuse piirang:* kehtiv helitugevuse piirangu seade on lukustatud.
- *In-app Purchases:* kui In-App Purchases on lülitatud välja, siis saa osta App Store'ist alla laaditud rakendustest lisaandmeid või -funktsioone.

- *Require Passwords*: pärast määratud ajaperioodi möödumist peate sisestama rakendusesiseste ostude tegemiseks oma Apple'i ID.
- *Content Restrictions*: puudutage Ratings For ja valige nimekirjast riik. Seejärel määrake piirangud muusikale, podcastidele, filmidele, telesaadetele ja rakendustele. Piirangule vastavat sisu ei kuvata iPhone'is.
- *Multiplayer Games*: kui Multi Player Games on lülitatud välja, siis ei saa te taotleda mängimisi ja matše, saata ja võtta vastu kutseid mängudele ning lisada sõpru Game Center'isse.
- *Adding Friends*: Kui Adding Friends on lülitatud välja, siis te ei saa teha ega võtta vastu Game Center'is sõbrakutseid. Kui Multiplayer Games on lülitatud sisse, siis saate jätkata mängimist olemasolevate sõpradega.

Kuupäev ja kellaaeg

Need seaded kehtivad ajale, mida kuvatakse ekraani ülaosa olekuribal ja maailma kellades ning kalendrites.

iPhone'i määramine kuvama 24-tunni või 12-tunni kellaaega: valige Settings > General > Date & Time ja lülitage 24-Hour Time sisse või välja. (Funktsioon 24-Hour Time ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades.)

Määrake kas iPhone uuendab kuupäeva ja kellaaega automaatselt: valige Settings > General > Date & Time ja lülitage Set Automatically sisse või välja. Kui määrate iPhone'i aega automaatselt värskendama, siis hangib ta õige kellaaja mobiilsidevõrgust ning värskendab seda teie ajavööndi jaoks. Osad mobiilsideoperaatorid ei toeta võrgu kellaaega, seega osades piirkondades ei pruugi iPhone'il olla võimalik määrata õiget kohalikku kellaaega.

Kuupäeva ja kellaaja käsitsi määramine: valige Settings > General > Date & Time ja lülitage Set Automatically välja. Puudutage oma ajavööndi määramiseks Time Zone. Puudutage nuppu Date & Time button, seejärel puudutage Set Date & Time.

Klaviatuur

Saate valida klaviatuure eri keeltes sisestamiseks ning samuti saate lülitada kirjutamisfunktsioone sisse või välja, nt õigekirjakontroll. Lisateabe saamiseks klaviatuuri kohta vt. [Trükkimine](#) lk. 22.

Lisateabe saamiseks rahvusvaheliste klaviatuuride kohta vt. Lisa B, [Rahvusvahelised klaviatuurid](#), lk. 144.

Rahvusvahelised seaded

Valige järgmiste seadete tegemiseks Settings > General > International.

- iPhone'i keel
- Kalendri vorming
- Voice Control'i keel
- Kasutatavad klaviatuurid
- Kuupäeva, kellaaja ja telefoninumbrite vormingud

Juurdepääs

Valige Settings > General > Accessibility ja lülitage soovitud funktsioonid sisse. Vt. Peatükk 32, [Juurdepääs](#), lk. 115.

Profilid

See määrang kuvatakse kui installite iPhone'i ühe või rohkem profile. Installitud profiilide info kuvamiseks puudutage Profiles. Täpsema teabe saamiseks vaadake [Seadistusprofiilide kasutamine](#) lk. 142.

Lähtestamine

Saate lähtestada sõnastiku, võrguseaded, kodumenüü küljenduse ning asukohahoiatused. Samuti saate kustutada kogu salvestatud sisu ja seaded.

iPhone'i lähtestamine: valige Settings > General > Reset ning seejärel üks valikutest:

- *Reset all settings:* kõik teie eelistused ja seaded lähtestatakse.
- *Erase all content and settings:* teie andmed ja seaded kustutatakse. iPhone'i ei saa kasutada enne uuesti seadistamist.
- *Võrguseadete lähtestamine:* Kui võrguseaded lähtestate, siis eemaldatakse teie eelmised võrgu- ja VPN-seaded, mida ei ole seadistusprofiili abil installitud. Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse ning teid lahutatakse võrgust. Wi-Fi ja "Ask to Join Networks" seaded jäetakse sisselülitatuteks. Seadistusprofiili abil installitud VPN-seadete eemaldamiseks valige Settings > General > Profile ja valige seejärel profiil ning puudutage Remove. See kustutab ka muud konto poolt pakutavad seaded või kontod.
- *Klaviatuuri sõnaraamatu lähtestamine:* kui lükkate tagasi iPhone'i poolt trükkimisel soovitatavaid sõnu, siis lisate sõnu klaviatuuri sõnaraamatusse. Klaviatuuri sõnaraamatu lähtestamine kustutab kõik teie lisatud sõnad.
- *Menüü Home küljenduse lähtestamine:* taastab Home-menüü algsete kaasasolnud rakenduste algse küljenduse.
- *Asukoha- ja privaatsusseadete lähtestamine:* taastab asukohateenuste ja privaatsusseadete algseaded.

Helid

Saate määrata iPhone'i esitama heli iga kord, kui saate uue sõnumi, e-kirja, kõne, säutsu, Facebooki postituse, kõnepostiteate või meeldetuletuse. Samuti saate määrata kasutatavad helid kokkusaamiste, e-kirjade saatmiste, klaviatuurivajutuste ning iPhone'i lukustamise puhul.

Lisateabe saamiseks iPhone'i vaigistamise kohta vt. [Lüliti Helin/vaigistus](#) lk. 10.

Heli seadete muutmine: valige Settings > Sounds. Saadaolevad valikud hõlmavad järgmist.

- Määrake, kas iPhone väriseb kõne vastuvõtmise ajal.
- Määrake, kas iPhone väriseb vaikse režiimi valimisel.
- Reguleerige helina ja alarmide helitugevust.
- Takistage helisemise tugevuse muutmist külgmiste nuppudega.
- Määrake helinad. Kindla inimese jaoks oma helina määramiseks minge vastavale kaardile rakenduses Contacts.
- Määrake märguanded ja muud helid.
- Lülitage sisse klaviatuurihelid ning iPhone'i lukustamise heli.

Värisemise mustrite määramine: valige Settings > Sounds, seejärel valige üksus loendist Sounds and Vibration Patterns. Puudutage mustri valimiseks Vibration.

- *Kohandatud värinamustri määramine:* puudutage üksust loendis Sounds and Vibration Patterns, seejärel puudutage Vibration. Puudutage Create New Vibration, seejärel puudutage mustri määramiseks korduvalt ekraani.

Heledustase ja taustapilt


Ekraani heledustase mõjutab aku kasutusaega. iPhone'i aku vastupidamise pikendamiseks muutke ekraani tumedamaks või kasutage funktsiooni Auto-Brightness.

Ekraani heledustaseme reguleerimine: valige Settings > Brightness & Wallpaper ja lohistage liugurit. Kui funktsioon Auto-Brightness on kasutusel, siis reguleerib iPhone ekraani heledustaset automaatselt vastavalt ümbritseva ruumi valgustusele (vastava sensoriga).


Wallpaper'i seaded võimaldavad määrata menüü Lock või Home taustapildiks kas kujutise või foto. Vt. [Taustapildi muutmine](#) lk. 21.

Privaatsus

Privaatsusseaded võimaldavad teil näha ja hallata, millised rakendused ja süsteemiteenused omavad juurdepääsu funktsioonile Location Services ning samuti kontaktidele, kalendritele, meeldetuletustele ja fotodele.

Location Services võimaldab asukohapõhistel rakendustel (näiteks Reminders, Maps, Camera) koguda ja kasutada andmeid teie asukoha kohta. Teie ligikaudne asukoht määratakse mobiilsidevõrgu saadavalolevate andmete, kohalike Wi-Fi võrkude (kui teie Wi-Fi on sisselülitatud) ja GPS funktsiooni abil (ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval). Apple'i poolt kogutavad asukohaandmed ei võimalda teid isiklikult tuvastada. Kui rakendus kasutab teenust Location Services, siis kuvatakse menüüribal .

Teenuse Location Services sisse või välja lülitamine: valige Settings > Privacy > Location Services. Saate lülitada selle osade või kõikide rakenduste ja teenuste jaoks välja. Kui lülitate teenuse Location Services välja, siis palutakse teil see uuesti sisse lülitada, kui mõni rakendus või teenus proovib seda funktsiooni järgmine kord kasutada.

Location Services'i väljalülitamine süsteemiteenuste jaoks: mitmed süsteemiteenused, nt. kompassi kalibreerimine ning asukohapõhine iAds, kasutavad asukohateenuseid. Nende olekute nägemiseks, nende sisse- ja väljalülitamiseks või  kuvamiseks menüüribal, kui need teenused kasutavad teie asukohta, valige Settings > Privacy > Location Services > System Services.

Juurdepääsu keelamine privaatseteabele: valige Settings > Privacy. Saate vaadata millised rakendused on taotlenud ja saanud juurdepääsu järgmistele andmetele:

- Contacts
- Calendar
- Reminders
- Photos
- Bluetooth'i jagamine
- Twitter
- Facebook

Saate keelata iga rakenduse juurdepääsu igale andmekategooriale. Tutvuge kolmanda osapoole rakenduse tingimuste ja privaatsuseeskirjadega, et mõista kuidas rakendus kasutab taotletud andmeid.

iPhone ettevõttekeskkonnas



Tänu turvalise juurdepääsu toele ettevõttevõrkudele, -kaustadele ja Microsoft Exchange'ile saab iPhone'i kasutada ka erinevate tööülesannete hõlbustamiseks. Lisateavet iPhone'i kasutamise kohta ettevõttes vt. www.apple.com/iphone/business.

Seadistusprofiilide kasutamine

Kui soovite kasutada iPhone'i ettevõttekeskkonnas, siis võib teil olla võimalik seadistada iPhone'i kontod ja muud seaded seadistusprofiili abil. Seadistusprofiilid võimaldavad administraatoril seadistada iPhone'i kasutama teie ettevõtte, kooli või organisatsiooni infosüsteeme. Näiteks võib seadistusprofiil seadistada iPhone'i juurdepääsu Microsoft Exchange'i serveritele, nii et iPhone saab ligipääsu teie Exchange'i e-kirjadele, kalendritele ja kontaktteabele ning lisaks võidakse andmed kaitsta funktsiooniga Passcode Lock.

Teie administraator saab jagada seadistusprofile e-posti teel, paigutada need turvalisele veebilehele või installida need otse teie iPhone'i. Administraator võib lasta teil installida profiili, mis seob teie iPhone'i mobiilseadme haldusserveriga ning mis võimaldab administraatoril seadistada teie seadeid kaugjuhtimise teel.

Seadistusprofiilide installimine: Avage iPhone'is e-kiri või laadige alla seadistusprofiilid administraatori poolt antud veebilehelt. Kui avate seadistusprofiili, siis käivitub installimine.

Tähtis: Teilt võidakse küsida, kas seadistusprofiili saab usaldada. Kui teil on kahtlusi, siis küsige enne seadistusprofiili installimist administraatorilt üle.

Seadistusprofiili poolt määratud seadeid ei ole võimalik muuta. Kui soovite muuta seadeid, siis peate kõigepealt seadistusprofiili eemaldama või installima uue seadistusprofiili uute seadetega.

Seadistusprofiili eemaldamine: valige Settings > General > Profile, valige seadistusprofiil ja puudutage Remove.

Seadistusprofiili eemaldamine kustutab kõik profiili poolt installitud seaded ja info.

Microsoft Exchange'i kontode seadistamine

Microsoft Exchange'i serverist saab sünkroonida iPhone'i juhtmevabalt ja automaatselt e-kirju, kontakte, ülesandeid ja kalendriinfot. Saate seadistada Exchange'i konto otse iPhone'is.

Exchange'i konto seadistamine iPhone'is: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars. Puudutage Add Account, seejärel puudutage Microsoft Exchange. Küsige oma teenusepakkujalt või administraatorilt milliseid seadeid peaksite kasutama.

VPN juurdepääs

VPN (virtuaalne privaatvõrk = virtual private network) võimaldab Interneti abil turvalist juurdepääsu privaatvõrkudele, näiteks teie ettevõtte või kooli võrgule. Kasutage VPN-i seadistamiseks ja sisselülitamiseks iPhone'is Network-seadeid. Küsige oma administraatorilt, milliseid seadeid peaksite kasutama.

VPN-i saab seadistusprofiili abil ka automaatselt seadistada. Kui VPN on seadistatud seadistusprofiili abil, siis võib iPhone lülitada VPN-i sisse alati automaatselt kui seda on vaja. Lisateavet saate administraatorilt.

LDAP ja CardDAV kontod

Kui seadistate LDAP-konto, siis saate vaadata ja otsida oma ettevõtte või organisatsiooni kontakte LDAP-serverist. Server ilmub Contacts all uue grupina. Kuna LDAP-kontakte iPhone'i alla ei laadita, peate nende vaatamiseks olema Interneti ühendatud. Küsige oma administraatorilt täpseid süsteemiseadeid ja muid nõudeid (näiteks VPN).



Kui seadistate CardDAV konto, siis sünkroonitakse konto kontaktid iPhone'iga juhtmevabalt. Teil võib olla võimalik otsida kontaktteavet oma organisatsiooni CardDAV-serverist.

LDAP või CardDAV konto seadistamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja puudutage Add Account. Puudutage Other. Küsige oma teenusepakkujalt või administraatorilt milliseid seadeid peaksite kasutama.



Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine



Rahvusvahelised klaviatuurid võimaldavad sisestada teksti mitmes erinevas keeles, sealhulgas aasia keeltes ja keeltes, mida loetakse paremalt vasakule. Täisloendi toetatud klaviatuuride kohta leiate aadressilt www.apple.com/ee/iphone/specs.html.

Klaviatuuride haldamine: valige Settings > General > International > Keyboards.

- *Klaviatuuri lisamine:* Puudutage Add New Keyboard, seejärel valige nimekirjast klaviatuur. Korra ke toimingu enamate klaviatuuride lisamiseks.
- *Klaviatuuri eemaldamine:* Puudutage Edit, seejärel puudutage eemaldatava klaviatuuri kõrval  ja puudutage Delete.
- *Klaviatuurinimekirja muutmine:* puudutage Edit, seejärel lohistage  klaviatuuri kõrvalt uuele kohale nimekirjas.

Teksti sisestamiseks erinevas keeles vahetage klaviatuuri.

Klaviatuuri vahetamine kirjutamise ajal: Kõikide enda lubatud klaviatuuride kuvamiseks puudutage ja hoidke all klahvi Globe . Klaviatuuri valimiseks nimekirjast lohistage sõrm klaviatuuri nimele ning laske lahti. Klahv Globe  kuvatakse siis, kui lubate üle ühe klaviatuuri.

Samuti võite puudutada . Kui puudutate , siis ilmub hetkeks aktiveeritud klaviatuuri nimi. Jätke teiste lubatud klaviatuuride valimiseks puudutamist.

Mitmed klaviatuurid võimaldavad sisestada tähemärke, numbreid ja sümboleid, mida ei ole klaviatuuril näha.

Täpitähtede või muude eritähemärkide sisestamine: puudutage ja hoidke sarnast tähte või sümbolit all ja lohistage erineva variandi valimiseks. Näiteks:

- *Tai klaviatuuril:* soovitud kohaliku numbri valimiseks puudutage ja hoidke vastavat araabia numbrit.
- *Hiina, jaapani või araabia klaviatuuril:* soovitud tähemärgid või kandidaadid kuvatakse klaviatuuri kohal. Puudutage sisestamiseks kandidaati või nipsutage vasakule, et näha rohkem kandidaate.

Laiendatud kandidaatide nimekirja kuvamine: täieliku kandidaatide nimekirja kuvamiseks puudutage paremal olevat üles-noolt.

- *Nimekirjas kerimine:* nipsutage üles või alla.
- *Lühiloendisse liikumine:* puudutage allanoolt.

Kui kasutate teatud hiina või jaapani klaviatuure, siis saate luua sõnade ja sisestuste paaridest otseteid. Need otseteed lisatakse teie isiklikku sõnastikku. Kui sisestate toetatud klaviatuuriga otsetee, siis asendatakse see seotud sõnaga või sisestusega.

Otseteede sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Keyboard > Shortcuts. Otseteed on saadaval:

- Lihtsustatud hiina: Pinyin
- Traditsiooniline hiina: Pinyin ja Zhuyin
- Jaapani: Romaji ja 50 Key

Sisestuse erirežiimid


Saate kasutada klaviatuure osades keeltes erinevalt sisestamiseks. Mõned näited on Hiina Cangjie ja Wubihua ning Jaapani Kana ja Facemarks. Samuti saate kirjutada hiina tähemärke ekraanile sõrmega või osutuspliiaitsiga.

Koostage hiina tähemärke Cangjie klahvide komponentidest: trükkimise ajal ilmuvad ekraanile soovitatud tähemärgid. Puudutage tähte selle valimiseks või jätkake kuni viie komponendi sisestamist, et näha rohkem valikuid.

Hiina Wubihua (pintslijooned) tähemärkide sisestamine: Kasutage klaviatuurivälja hiina tähemärkide koostamiseks kuni viiest joonest õiges sisestusjärjekorras: horisontaalne, vertikaalne, vasakule kukkuv, paremale kukkuv ja haak. Näiteks hiina tähemärk 圈 (ring) peaks algama vertikaalse joonega | .

- Kirjutamise ajal kuvatakse soovitatud tähemärk (kõige sagedamini kasutatud tähemärgid kuvatakse kõigepealt). Puudutage tähemärki selle valimiseks.
- Kui te pole kindel millist joont sisestada, siis sisestage tärn (*). Kui soovite näha rohkem tähemärgivalikuid, siis proovige teist joont või kerige tähemärginimekirjas.
- Puudutage vaste klahvi (匹配) et kuvada ainult tähemärgid, mis vastavad täpselt teie poolt sisestatud.

Hiinakeelsete tähemärkide kirjutamine: kirjutage hiina tähemärke otse sõrmega ekraanile kui lihtsustatud või traditsioonilise hiina käekirja vormingud on lülitatud sisse. Tähtede joonte sisestamisel tunneb iPhone need ära ning kuvab sobivate tähtede nimekirja, kõige sobilikumaga nimekirja tipus. Kui valite tähemärgi, siis ilmuvad lisavalikutena sellega seotud võimalikult järgnevad tähemärgid.



Mõningad keerulised tähemärgid, nt. 鱸 (osa Hongkongi rahvusvahelise lennujaama nimest), 軌 (lift) ja 際 (kantoni keeles kasutatav osa), on võimalik sisestada kahe või enama komponenttähemärgi järjest sisestamise teel. Kirjutatud tähemärkide asendamiseks puudutage uut tähemärki. Seade tuvastab ka rooma tähemärke.

Jaapani kana tähestiku sisestamine: kasutage silpide valimiseks Kana klaviatuuri. Rohkemate silpide valimiseks puudutage noolenuppu ja valige aknast teine silp või sõna.

Jaapani romaji tähestiku sisestamine: kasutage Romaji klaviatuuri silpide kirjutamiseks. Alternatiivsed valikud kuvatakse klaviatuuri kohal, puudutage seda sisestamiseks. Rohkemade silpide valimiseks puudutage noolenuppu ja valige aknast teine silp või sõna.

Näomärkide või emotikonide sisestamine: kui kasutate Jaapani Kana klaviatuuri, puudutage klahvi ^_^. Või saate:

- *kasutage Jaapani Romaji-klaviatuuri (QWERTY Jaapani küljendus):* puudutage numbriklahvi **123**, seejärel puudutage klavi ^_^.
- *kasutage hiina (lihtsustatud või traditsioonilist) Pinyin või (traditsioonilist) Zhuyin klaviatuuri:* puudutage sümbolite klahvi **#+=**, seejärel puudutage klavi ^_^.

Tähtis ohutusteave



HOIATUS: Käesolevate ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid vigastusi või vigastada iPhone'i või teisi seadmeid. Lugege enne iPhone'i kasutamist alltoodud ohutusteave läbi.

Käsitsemine Käsitsege iPhone'i hoolikalt. iPhone koosneb metallist, klaasist ja plastikust ning selle sees on tundlikke elektroonikakomponente. iPhone võib saada viga kui see kukub maha, saab põletusi, sinna lüüakse auke või see purustatakse või kui see puutub kokku vedelikega. Ärge kasutage vigastatud iPhone'i (näiteks mõranenud ekraaniga), sest see võib põhjustada vigastusi. Kui olete mures kriimude pärast, siis kasutage kaitsvat ümbrist.

Parandamine Ärge avage iPhone'i korpust ega proovige iPhone'i ise parandada. iPhone'i koost lahtivõtmine võib vigastada teid või iPhone'i. Kui iPhone on saanud viga, see ei toimi korralikult või puutub kokku vedelikega, siis võtke ühendust Apple'iga või Apple'i volitatud hoolduspartneriga. Lisateavet teeninduse kohta leiate aadressilt www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Aku Ärge üritage iPhone'i akut ise vahetada – võite akut vigastada ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. iPhone'i liitium-ioon akut tohib vahetada ainult Apple või Apple'i volitatud hooldusesindus ning seda tuleb käidelda majapidamisjätmetest eraldi. Ärge üritage akut põletada või kuumutada. Lisateavet akude käitlemise ja vahetamise kohta leiate aadressilt www.apple.com/ee/batteries.

Häirimine iPhone'i kasutamine teatud tingimustel võib teid häirida ning see võib põhjustada ohtlikke olukordi. Järgige eeskirju, mis keelavad või piiravad mobiiltelefonide või kõrvaklappide kasutamist (näiteks vältige tekstisõnumi kirjutamist autojuhtimise ajal või kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõitmisel).

Navigeerimine Kaardid, juhised, Flyover ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest. Nimetatud andmeteenuused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval, mis võib põhjustada kaartide, juhiste, Flyover'i või asukohapõhiste rakenduste puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge iPhone'is antavat teavet ümbritsevaga ning vaadake olemasolevaid liiklusmärke igasuguste erinevuste lahendamiseks. Osad Mapi funktsioonid vajavad teenust Location Services. Vt. [Privaatsus](#) lk. 141. Kasutage navigeerimisel tervet mõistust.

Laadimine Laadige iPhone'i kaasasoleva USB-kaabli ja toiteadapteri abil või muu kolmanda osapoole tähist "Made for iPhone" kandva kaabli ja toiteadapteri abil, mis ühilduvad USB 2.0 standardiga või ühe või mitme järgmise standardiga: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 või mõne muu mobiiltelefonide toiteadapterite ühilduvusstandardiga. iPhone'i ühendamiseks osade ühilduvate toiteadapteritega on vaja iPhone'i mikro-USB-adapterit (saadaval eraldi osades piirkondades) või muud adapterit. Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine või niiskes keskkonnas laadimine võib põhjustada elektrilööke. Kui kasutate iPhone'i laadimiseks Apple'i USB-toiteadapterit, siis kontrollige, et vahelduvpinge pistik või juhe oleks sisestatud korralikult adapterisse, enne kui ühendate selle toitepesaga. Toiteadapterid muutuvad tavakasutuse käigus kuumaks ning kauaaegne kontakt võib põhjustada vigastusi. Kui kasutate toiteadaptereid, siis tagage nende ümbruses piisav ventilatsioon.

Märge: Ühilduvad on ainult osades piirkondades müüdivad mikro-USB-toiteadapterid, mis ühilduvad vastavate mobiiltelefonide toiteadapterite ühilduvuse standarditega. Palun võtke ühendust toiteadapteri tootjaga, et saada teada, kas teie mikro-USB-toiteadapter ühildub nende standarditega.

Kuulmiskahjustused Kõrge helitugevusega heli kuulamine võib vigastada kõrvakuulmist. Taustamüra ning pidev kõrge helitugevusega heli kuulamine võivad tekitada tunde, et helid on vaiksemad kui tegelikkuses. Enne millegi kõrva asetamist lülitage heli sisse ning kontrollige helitugevust. Lisateavet kuulmiskahjustuste kohta leiate aadressilt www.apple.com/sound. Lisateavet selle kohta, kuidas määrata iPhone'i maksimaalse helitugevuse piirangut, leiate osast [Muusika seaded](#) lk. 63.



HOIATUS: Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

Apple'i peakomplektid Mudeliga iPhone 4S või uuematega Hiinas müüdid peakomplektid (neid saab tuvastada tumedate isoleerrõngaste järgi kõrvaklappides) vastavad Hiina standarditele ning on ühilduvad mudelitega iPhone 4S või uuemaga, iPad 2 või uuemaga ja iPod touch'i 5. põlvkonnaga. Kasutage seadmega ainult ühilduvaid peakomplekte.

Raadiosignaalid iPhone kasutab juhtmeta võrkudega ühenduse loomiseks raadiosignaale. Lisateavet nende signaalide edastamiseks kasutatava võimsuse kohta ning avaldumise minimeerimise kohta vt. Settings > General > About > Legal > RF Exposure.

Raadiolainete interferents Järgige siltidel ja teadaannetes toodud juhiseid, mis keelavad mobiiltelefonide kasutamist (näiteks tervishoiuasutustes või lõhkamisaladel). Kuigi iPhone on disainitud, testitud ja toodetud vastama kõikidele raadiolainete interferentsi puudutavatele määrustele, siis võivad sellised iPhone'ist väljastatavad raadiolained mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd ning põhjustada neis tõrkeid. Kui raadiosignaale väljastavate seadmete kasutamine on keelatud, siis lülitage iPhone välja või kasutage lennukirežiimi, näiteks lennureisidel või kui teil palutakse nii ametiisikute poolt teha.

Meditsiiniseadmed iPhone sisaldab raadiosaatjaid, mis tekitavad elektromagnetvälju. Sellised elektromagnetväljad võivad häirida südamerütmurite või teiste meditsiiniseadmete tööd. Kui kasutate südamerütmurit, siis hoidke iPhone'i vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel südamerütmurist. Kui kahtlustate, et iPhone häirib teie südamerütmuri või mõne muu meditsiiniseadme tööd, siis lõpetage iPhone'i kasutamine ning konsulteerige oma arstiga või tutvuge meditsiiniseadme infoga. iPhone sisaldab alaosas magneteid, samuti sisaldavad kaasasolevad kõrvaklapid magneteid, mis võivad häirida südamerütmureid, defibrillaatoreid või teisi meditsiiniseadmeid. Hoidke iPhone'i või kõrvaklappide ja südamerütmuri või defibrillaatori vahel vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugust vahemaad.

Meditsiinilised olukorrad Kui teil peaks tekkima mõni muu meditsiiniline olukord, mis võib olla iPhone'iga seotud (näiteks haigushoog, teadvusekaotus, silmade väsimus või peavalu), siis konsulteerige enne iPhone'i kasutamist arstiga.

Plahvatusohtlikud keskkonnad Ärge laadige iPhone'i potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tankimisalas või kohas, kus õhk sisaldab kemikaale või peenosi (nt. tolmu, metallipulbrit või viljatolmu). Järgige kõiki silte ja toodud juhiseid.

Korduvad liigutused Kui teostate korduvaid tegevusi, näiteks iPhone'i abil trükkimine või mängimine, siis võite aeg-ajalt tunda ebamugavust oma kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes kehaosades. Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPhone'i kasutamine ja konsulteerige arstiga.

Oluliste tagajärgedega toimingud Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks kohtades, kus seadme tõrked võivad põhjustada surma, vigastusi või keskkonnakahjusid.

Lämbumisoht Osad iPhone'i lisatarvikud või -seadmed võivad olla väikelastele ohtlikud ja põhjustada lämbumisohtu (näiteks allaneelamisel). Hoidke sellised tarvikud väikelaste haardeulatusest eemal.

Tähtis käsitlemisteeve

Puhastamine Puhastage iPhone'i kohe kui see määrdub (näiteks puutub kokku poriga, tindiga, kosmeetikaga või määretega). Puhastamine:

- iPhone'i puhastamiseks lahutage kõik kaablid ja lülitage iPhone välja (vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja all ja lohistage ekraaniliugurit).
- Kasutage seejärel pehmet ja narmasteta riidet.
- Vältige niiskuse sattumist avaustesse.
- Ärge kasutage puhastustooteid ega suruõhku.

iPhone'i esi- ja tagakaas võivad olla valmistatud klaasist, mis on kaetud sõrmejälgedele tekkimise vastase (õli hülgava) kattedkihiga. See kattedkiht kulub tavakasutuse käigus aja jooksul. Puhastustooted ja abrasiivmaterjalid võivad seda kattedkihti veelgi kiiremini kulutada ja klaasi kriimustada. Abrasiivsed ained võivad ka iPhone'i kriimustada.

Liideste, portide ja nuppude kasutamine Ärge suruge kunagi pistikut jõuga porti või rakendage nupu suhtes liigset jõudu, sest see võib põhjustada vigastusi, mida seadme garantii ei kata. Kui pistik ja port ei liitu kergesti, siis nad tõenäoliselt ei sobi. Veenduge, et ees ei oleks takistusi, et pistik sobib pordiga ning et olete pistiku pordi suhtes õigesti paigutanud.

Lightning Lightning-port võib muuta tavakasutuse käigus värvi. Samuti võivad värvimuutust põhjustada mustus ja vedelikud. Värvimuutuse eemaldamiseks või kui kaabel muutub kasutuse käigus soojaks või kui iPhone'i laadimine või sünkroonimine ei õnnestu, siis ühendage Lightning-kaabel arvuti või toiteadapteri küljest lahti ning puhastage seda pehme, kuiva ja narmasteta riidelapiga. Ärge kasutage Lightning-liidese puhastamiseks vedelikke või puhastustooteid.

Töökeskkonna temperatuur iPhone on mõeldud kasutamiseks temperatuurivahemikus 0° kuni 35° C (32° kuni 95° F) ja säilitamiseks temperatuurivahemikus -20° kuni 45° C (-4° kuni 113° F). iPhone võib saada viga ja aku eluiga võib lüheneda kui seda kasutatakse või säilitatakse väljaspool neid temperatuurivahemikke. Vältige iPhone'i jätmist kohta, kus temperatuur või niiskustase võivad liiga kiiresti muutuda. Kui kasutate iPhone'i või laadite akut, siis võib iPhone minna soojaks.

Kui iPhone'i seesmine temperatuur ületab tavalise töötemperatuuri (näiteks pikaks ajaks päikese kätte jäetud kuumas autos), siis võib seade oma temperatuuri reguleerimiseks teha järgmist.

- iPhone'i laadimine peatub.
- Ekraan muutub tumedaks.
- Ilmub temperatuurihoiatuse menüü.
- Osad rakendused võivad sulguda.

Tähtis: iPhone'i ei pruugi olla võimalik kasutada, kui ekraanil kuvatakse temperatuurihoiatuse menüüd. Kui iPhone ei suuda reguleerida seesmist temperatuuri, lülitub see kuni jahtumiseni unerežiimile. Liigutage iPhone jahedamasse asukohta või eemale päikese käest ja oodake paar minutit enne kui proovite iPhone'i uuesti kasutada.

Lisateabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT2101.

iPhone'i toe sait

Põhjalik tugiteenuste teave on saadaval Internetis aadressil www.apple.com/ee/support/iphone. Apple'i toe kontaktandmed (pole saadaval kõikides piirkondades) leiate aadressilt: www.apple.com/ee/support/contact.

iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine

Kui miski ei toimi soovitud viisil, siis proovige iPhone taaskäivitada, sundlõpetage rakenduse töö või lähtestage iPhone.

iPhone'i taaskäivitamine: hoidke nuppu Uinutus/äratus all, kuni ilmub punane liugur. iPhone'i väljalülitamiseks lohistage sõrme piki liugurit. iPhone'i tagasi sisselülitamiseks hoidke nuppu Uinutus/äratus all, kuni ilmub Apple'i logo.

Rakenduse sund-sulgemine: hoidke nuppu Uinutus/äratus paar sekundit all kuni ilmub punane liugur ning vajutage ja hoidke seejärel Kodunuppu all kuni rakendus suletakse.

Samuti saate rakenduse sundlõpetamiseks eemaldada selle hiljutiste rakenduste loendist. Vt. [Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine](#) lk. 17.

Kui te ei saa iPhone'i välja lülitada või kui probleem ei lahene, siis peate iPhone'i lähtestama. Lähtestage iPhone ainult siis, kui selle välja- ja sisselülitamine ei lahenda probleemi.

iPhone'i lähtestamine: hoidke nuppu Uinutus/äratus ja Kodunuppu korraga vähemalt 10 sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.

Kuvatakse teade "Wrong Passcode" või "iPhone is disabled"

Kui unustate pääsukoodi või kui iPhone kuvab märguande, et kasutamine on keelatud, siis vt. "iOS: Wrong passcode results in red disabled screen" aadressil support.apple.com/kb/HT1212.

Kuvatakse "This accessory is not supported by iPhone"

Ühendatud lisaseade ei pruugi toimida iPhone'iga. Kontrollige, et USB-kaabel ja liidesed on puhtad ja korralikult ühendatud ning vaadake lisaseadmega kaasasolevaid juhiseid.

Meilimanuseid ei saa vaadata

Kui iPhone'iga ei saa vaadata meilimanuseid, siis proovige järgmisi toiminguid.

- *Manustatud faili vaatamine*: puudutage manust, et avada see rakenduses Quick Look. Te peate võibolla veidi ootama, kuni manust laaditakse alla.
- *Foto või video salvestamine*: puudutage manust, et avada see rakenduses Quick Look. Te peate võibolla veidi ootama, kuni manust laaditakse alla.

Quick Look toetab järgmisi dokumenditüüpe:

- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—veebileht
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Numbers
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—Preview, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—Rich Text Format
- *.txt*—tekst
- *.vcf*—kontaktinfo
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel

Veaotsingu lisajuhiseid leiate aadressilt www.apple.com/ee/support/iphone.

iPhone'i varundamine

Saate kasutada iPhone'i automaatseks varundamiseks iCloud'i või iTunes'it. Kui soovite varundada teenuse iCloud abil, siis ei saa te varundada automaatselt arvutiga iTunes'i abil, kuid saate kasutada arvutisse varundamiseks iTunes'i käsitsi varundamise funktsiooni.

Varundamine teenusega iCloud

iCloud varundab iPhone'i andmed igapäevaselt üle Wi-Fi-võrgu, kui see on ühendatud toiteallikaga ning on lukustatud. Viimase varunduse kuupäev ja kellaaeg kuvatakse menüü Storage & Backup allservas. iCloud varundab järgmised andmed:

- Ostetud muusika, telesaated, rakendused ja raamatud
- Camera Roll albumis olevad fotod ja videod
- iPhone'i seaded
- Rakenduste andmed
- Menüü Home ja rakenduste korralduse
- Sõnumid (iMessage, SMS ja MMS)
- Helinad

Märge: Ostetud muusikat ei varundata kõikides piirkondades ning telesaated pole kõikides piirkondades saadaval.

Kui te ei luba iPhone'i esmakordsel seadistamisel iCloud'i varundamist, siis saate selle sisse lülitada iCloud'i seadetest.

iCloud'i varundamise sisselülitamine: Valige Settings > iCloud, seejärel logige vajadusel oma Apple'i ID-ga ja parooliga sisse. Valige Storage & Backup, seejärel lülitage iCloud Backup sisse.

Kohe varundamine: Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Back Up Now.

Varunduste haldamine: Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Manage Storage. Puudutage oma iPhone'i nime.

Camera Roll'i varunduse sisse või välja lülitamine: Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Manage Storage. Puudutage oma iPhone'i nime, seejärel lülitage Camera Roll'i varundus sisse või välja.

Varundatavate seadmete kuvamine: Valige Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage.

iCloud'i varundamise peatamine: Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel lülitage iCloud Backup välja.

Muusikat, mida pole iTunes'ist ostetud, ei saa iCloud'i varundada. Peate sellise sisu taastamiseks ja varundamiseks kasutama iTunes'it. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

Tähtis: Ostetud muusika ja telesaadete varundamine pole saadaval kõikides piirkondades. Eelnevad ostud ei pruugi olla saadaval, kui neid pole enam iTunes Store'is, App Store'is või iBookstore'is.

Ostetud sisu ning Photo Streami sisu ei arvestata teie 5 GB tasuta iCloud'i mälu ruumi hulka.

Varundamine iTunes'iga

iTunes loob varunduse teie Camera Roll või Saved Photos albumi fotodest ning tekstisõnumitest, märkmetest, kõneajaloost, kontaktide lemmikutest, Favorites nimekirjast, heliseadetest ja muust. Meediafaile, nt laule ja osasid fotosid ei varundata, kuid neid saab taastada iTunes'iga sünkroonides.

Kui ühendate iPhone'i arvutiga, millega tavaliselt sünkroonite, siis loob iTunes varunduse iga kord, kui:

- *Sünkroonite iTunes'iga:* iTunes sünkroonib iPhone'i iga kord, kui ühendate iPhone'i arvutiga. iTunes ei varunda automaatselt iPhone'i, mis pole seadistatud selle arvutiga sünkroonimiseks. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.
- *iPhone'i värskendamine või taastamine:* iTunes varundab enne värskendamist ja taastamist iPhone'i andmed.

iTunes võib samuti teie andmete kaitsmiseks krüpteerida iPhone'i varundused.

iPhone'i varunduste krüpteerimine: valige iTunes'i Summary-panilt "Encrypt iPhone backup".

iPhone'i failide ja seadete taastamine: ühendage iPhone arvutiga, millega tavaliselt sünkroonite, ning valige iTunes'i aknast iPhone, ja seejärel klõpsake paanil Summary käsul Restore.

Lisateabe saamiseks varundamise kohta minge aadressile support.apple.com/kb/HT1766.

iTunes'i varunduse eemaldamine

Saate eemaldada iPhone'i varunduse iTunes'i varunduste loendist. Võite soovida seda teha näiteks juhul, kui varundus loodi kellegi teise arvutisse.

Varunduse eemaldamine:

1 Avage iTunes'i all iTunes Preferences.

- *Mac:* valige iTunes > Preferences.
- *Windows:* valige Edit > Preferences.

- 2 Klõpsake Devices (iPhone ei pea olema ühendatud).
- 3 Valige eemaldatav varundus ja klõpsake Delete Backup.
- 4 Klõpsake valitud varunduse eemaldamise kinnitamiseks Delete ning seejärel klõpsake OK.

iPhone'i tarkvara värskendamine ja taastamine

Saate värskendada iPhone'i tarkvara menüüst Settings või iTunesi abil. Samuti saate kustutada või taastada iPhone'i ning seejärel kasutada iCloud'i või iTunes'it varundusest taastamiseks.

Kustutatud andmed pole enam saadava iPhone'i kasutajaliidese kaudu, kuid andmeid ei kustutata iPhone'ist. Kõigi andmete ja seadete kustutamise kohta teabe saamiseks vaadake [Lähtestamine](#) lk. 140.

iPhone'i värskendamine

Saate värskendada tarkvara Phone'i menüüst Settings või iTunesi abil.

Värskendamine juhtmevabalt iPhone'is: valige Settings > General > Software Update. iPhone kontrollib saadaolevaid tarkvaravärskendusi.

Tarkvara värskendamine iTunes'i abil: iTunes kontrollib saadaolevaid tarkvaravärskendusi iga kord, kui sünkroonite iPhone'i iTunesiga. Vt. [iTunes'iga sünkroonimine](#) lk. 15.

iPhone'i tarkvara värskendamise kohta täpsema teabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT4623.

iPhone'i taastamine

Saate kasutada iPhone'i varundusest taastamiseks iCloud'i või iTunes'it.

Taastamine iCloud'i varundusest: Kõikide seadete ja andmete kustutamiseks lähtestage iPhone. Logige sisse iCloud'i ja valige Setup Assistant alt Restore from a Backup. Vt. [Lähtestamine](#) lk. 140.

Taastamine iTunes'i varundusest: ühendage iPhone arvutiga, millega tavaliselt sünkroonite, ning valige iTunesi aknast iPhone, ja seejärel klõpsake paanil Summary käsul Restore.

iPhone'i tarkvara taastamisel saate seadistada selle kui uue iPhone'i või taastada oma muusika, videod, rakenduste andmed ja muu sisu.

iPhone'i tarkvara taastamise kohta täpsema teabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT1414.

Lisateave, teenindus ja tugi

Selles tabelis on toodud andmed, kust saate iPhone'iga seotud ohutuse, tarkvara ja teeninduse kohta lisateavet.

Teada saamiseks	Tehke seda
iPhone'i ohutu kasutamine	Vt. Tähtis ohutusteave lk. 147.
iPhone'i hooldus ja kasutajatugi, vihjed, foorumid ja Apple'i tarkvara allalaadimine	Minge aadressile www.apple.com/ee/support/iphone .
Hooldus ja kasutajatugi teie mobiilside teenusepakkujalt	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga või minge oma teenusepakkuja veebileheküljele.
Uusim informatsioon iPhone'i kohta	Külstage lehekülge www.apple.com/ee/iphone .
Apple'i ID konto haldamine	Minge aadressile appleid.apple.com .

Teada saamiseks	Tehke seda
Teenuse iCloud kasutamine	Minge aadressile www.apple.com/emea/support/icloud .
iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige Help > iTunes Help. iTunes'i onlain-juhiste kuvamiseks (pole saadaval kõikides piirkondades) minge aadressile www.apple.com/emea/support/itunes .
Teiste Apple'i iOS rakenduste kasutamine	Minge aadressile www.apple.com/emea/support/ios .
iPhone'i seerianumbri, IMEI, ICCID või MEID leidmine	Leiate iPhone'i seerianumbri, International Mobile Equipment Identity (IMEI) numbrit, ICCD-tunnuse või Mobile Equipment Identifier (MEID) numbrit iPhone'i pakendilt. Või valige iPhone'is Settings > General > About. Lisateabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/ht4061 .
Garantiiteeninduse jaoks	Järgige kõigepealt selles juhendis olevaid nõuandeid. Seejärel minge aadressile www.apple.com/ee/support/iphone .
iPhone'i regulatiivteabe kuvamine	Valige iPhone'is Settings > General > About > Legal > Regulatory.
Aku vahetamise teenus	Minge aadressile www.apple.com/ee/batteries .
iPhone'i kasutamine ettevõtteskkonnas	Minge aadressile www.apple.com/iphone/business , et saada lisateavet iPhone'i ettevõttefunktsioonide kohta, kaasa arvatud Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN jne.

iPhone'i kasutamine ettevõtteskkonnas

Minge aadressile www.apple.com/iphone/business, et saada lisateavet iPhone'i ettevõttefunktsioonide kohta, kaasa arvatud Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN jne.

iPhone'i kasutamine teiste mobiilsideoperaatoritega

Osad mobiilsideoperaatorid võimaldavad kasutada iPhone'i ka teistes võrkudes. Kontrollimaks, kas teie mobiilsideoperaator toetab seda võimalust, minge aadressile support.apple.com/kb/HT1937.

Seadistamise ja volitamise teabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Toimingu lõpetamiseks peate ühendama iPhone'i iTunesiga. Rakenduda võivad lisatasud.

Lisateabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT5014.

Minemaviskamise ja utiliseerimise teave

Apple'i ümbertöötlemise programm (saadaval osades piirkondades): oma vana mobiiltelefoni tasuta ümbertöötlemise, ettemakstud transpordietiketi ja juhiste jaoks vaadake: www.apple.com/recycling.

Minemaviskamise ja utiliseerimise teave: iPhone'i minemaviskamisel peate järgima kohalikke seadusi ja määrusi. Kuna iPhone sisaldab elektroonikaosi ning akut, siis tuleb seda käidelda olmejäätmetest eraldi. Kui iPhone jõuab oma eluea lõppu, siis võtke ühendust kohaliku omavalitsusega ning uurige minemaviskamise ja ümbertöötlemise võimaluste kohta või lihtsalt viige see kohaliku Apple'i edasimüüja juurde või tagastage Apple'ile. Aku eemaldatakse ning seda käideldakse keskkonnasõbralikul viisil. Lisateabe saamiseks vt. www.apple.com/recycling.

Aku vahetamine: iPhone'i liitium-ioon akut tohib vahetada ainult Apple või Apple'i volitatud hooldusesindus ning seda tuleb käidelda majapidamisjäätmetest eraldi. Aku vahetamisteenuste kohta leiate lisateavet aadressilt: www.apple.com/ee/batteries.

Akulaadija efektiivsus



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Euroopa Liit – minemaviskamise teave



See sümbol tähendab, et vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele tuleb teie toodet ja akut käidelda eraldi olmejäätmetest. Kui toote kasutusaeg on läbi, siis viige see kohalike ametiasutuste poolt määratud kogumispunkti. Teie toote ja/või selle aku eraldi kogumine ja utiliseerimine aitab säästa loodusvarasid ning tagada selle inimeste tervist ja keskkonda säästval moel taaskasutamise.

Union Européenne— informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ja keskkond

Me mõistame Apple'is oma kohustust minimeerida oma toimingute ja toodete keskkonnamõju. Täpsema teabe saamiseks vaadake: www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Kõik õigused on kaitstud.

Apple, Apple'i logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule ja Works with iPhone logo on Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Made for iPhone logo ja Multi-Touch on Apple Inc kaubamärgid.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus ja iTunes Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

App Store, iBookstore ja iTunes Match on Apple Inc teenusemärgid.

iOS on kaubamärk või Cisco registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

NIKE ja Swoosh Design on NIKE Inc ja tema sidusettevõtete kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanikuks on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. ja selliste märkide kasutamine ettevõtte Apple Inc. poolt toimub litsentsi alusel.

Adobe ja Photoshop on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Muud siin mainitud firma- ja tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

Kolmandate osapoolte toodete mainimine toimub ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei tohiks pidada toetamiseks või soovitusel. Apple ei võta vastutust nende toodete tööviime või kasutamise eest. Kõik arusaamad, lepingud või garantiid, kui need on olemas, kehtivad otse tarnijate ning tulevaste kasutajate vahel. Selle juhendi teabe täpsuse tagamiseks on võetud kasutusele kõik meetmed. Apple ei vastuta trükkimisest või ametisikute tööst tulenevate vigade eest.

EE019-2520/2013-06-17